ACS350

Benutzerhandbuch ACS350 Frequenzumrichter (0,37...11 kW, 0,5...15 HP)





ACS350 Handbücher

HANDBÜCHER DER OPTIONEN

(gehören zum Lieferumfang des optionalen Zubehörs)

FCAN-01 CANopen Adaptermodul Benutzerhandbuch 3AFE68615500 (EN)

FDNA-01 DeviceNet Adaptermodul Benutzerhandbuch 3AFE68573360 (EN)

FMBA-01 Modbus Adaptermodul Benutzerhandbuch 3AFE68586704 (EN)

FPBA-01 Profibus DP Adaptermodul Benutzerhandbuch 3AFE68573271 (EN)

FRSA-00 RS-485 Adapterkarte Benutzerhandbuch 3AFE68640300 (EN)

MFDT-01 FlashDrop Benutzerhandbuch 3AFE68591074 (EN)

MPOT-01 Potentiometer-Modul Installations- und Betriebsanleitung 3AFE68591082 (EN, DA, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, RU, SV)

MTAC-01 Impulsgeber-Schnittstellenmodul Benutzerhandbuch, 3AFE68591091 (EN)

MUL1-R1 Installationsanleitung für ACS150 und ACS350 3AFE68642868 (EN, DA, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, RU, SV)

MUL1-R3 Installationsanleitung für ACS150 und ACS350 3AFE68643147 (EN, DA, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, RU, SV)

WARTUNGSHANDBÜCHER

Anleitung zum Formieren der Kondensatoren in den Frequenzumrichtern ACS50/150/350/550 3AFE68735190 (EN)

ACS350 Frequenzumrichter 0,37...11 kW 0,5...15 HP

Benutzerhandbuch

3AFE68599440 Rev C

GÜLTIG AB: 01.11.2006

Error Notice - Brake chopper control

The notice concerns ACS350 User's Manual

Code	Revision	Language	
3AFE68462401	B, C	English	EN
3AFE68614741	С	Danish	DA
3AFE68599466	С	German	DE
3AFE68599458	С	Spanish	ES
3AFE68614759	С	Finnish	FI
3AFE68599466	С	French	FR
3AFE68599474	С	Italian	IT
3AFE68614767	С	Dutch	NL
3AFE68614775	С	Portuguese	PT
3AFE68614783	С	Russian	RU
3AFE68614791	С	Swedish	SV

Code: 3AFE68862485 Rev A

Valid: from 11.1.2007 until further notice

Contents: Parameter 2019 BRAKE CHOPPER has incorrect selection values. It is replaced by a new parameter 2020 in

drive firmware versions later than 2.51b.

BRAKE CHOPPER CONTROL - PARAMETERS 2019 AND 2020

Parameter 2019 BRAKE CHOPPER has incorrect values for selections INBUILT and EXTERNAL on the Assistant Control Panel, in the DriveWindow Light PC tool and in the User's Manual Revisions B and C.

Parameter 2019 BRAKE CHOPPER is replaced in drive firmware versions later than 2.51b by a new parameter 2020 BRAKE CHOPPER with identical behaviour and correct selection values.

Selecting the brake chopper control

- If your drive already has the new parameter <u>2020</u> BRAKE CHOPPER (drive firmware versions later than 2.51b), use it.
 - For inbuilt brake chopper control, select value 0 = INBUILT.
 - For external brake chopper control, select value 1 = EXTERNAL.
- If your drive does not yet have parameter 2020 BRAKE CHOPPER, use parameter 2019 BRAKE CHOPPER.
 - For inbuilt brake chopper control, the correct value is 0 (= INBUILT).
 If you are using
 - Basic Control Panel or Assistant Control Panel, select value 0. The Assistant Control Panel does not show any name for value 0.
 - DriveWindow Light PC tool, enter value 0 (default value).

- For external brake chopper control, the correct value is 1 (= EXTERNAL).
 If you are using
 - Basic Control Panel or Assistant Control Panel, select value 1. The Assistant Control Panel erroneously shows name INBUILT for value 1.
 - DriveWindow Light PC tool, enter value 1 or select INBUILT (erroneous name for value 1) from the list. Name EXTERNAL cannot be selected even if it is shown on the list.

New parameter 2020 BRAKE CHOPPER

Parameter 2019 BRAKE CHOPPER is replaced in drive firmware versions later than 2.51b by the new parameter 2020 BRAKE CHOPPER with identical behaviour, but with the selection values shown correctly on the Assistant Control Panel and in the DriveWindow Light PC tool.

No.	Name/Value	Description	Default
2020	BRAKE CHOPPER	Selects the brake chopper control.	INBUILT
	INBUILT	Internal brake chopper control.	0
		Note: Ensure the brake resistor(s) is installed and the overvoltage control is switched off by setting parameter 2005 OVERVOLT CTRL. to selection DISABLE.	
	EXTERNAL	External brake chopper control.	1
		Note: The drive is compatible only with ABB ACS-BRK-X brake units.	
		Note: Ensure the brake unit is installed and the overvoltage control is switched off by setting parameter 2005 OVERVOLT CTRL. to selection DISABLE.	

Sicherheit

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die Sicherheitsvorschriften, die bei der Installation, dem Betrieb und bei der Wartung des Frequenzumrichters befolgt werden müssen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann zu Verletzungen oder tödlichen Unfällen führen sowie den Frequenzumrichter, den Motor oder angetriebene Einrichtungen beschädigen. Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften bevor Sie am Frequenzumrichter arbeiten.

Verwendung der Warnungssymbole

Es gibt zwei Typen von Sicherheitshinweisen in diesem Handbuch:



Gefahr; Elektrizität warnt vor hoher Spannung, die zu Verletzungen und/oder Schäden an Geräten führen kann.



Allgemeine Gefahr warnt vor anderen als elektrischen Gefahren, die zu Verletzungen und/oder Schäden an Geräten führen können.

Installations- und Wartungsarbeiten

Diese Warnungen gelten für alle Personen, die am Frequenzumrichter, Motorkabel oder Motor arbeiten.



WARNUNG! Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Schäden an Geräten führen.

Es dürfen nur qualifizierte Elektriker Installations- und Wartungsarbeiten am Frequenzumrichter ausführen!

 Am Frequenzumrichter, Motorkabel oder Motor darf nicht gearbeitet werden, wenn die Spannungsversorgung eingeschaltet ist. Nach dem Abschalten der Spannungsversorgung immer fünf Minuten warten, damit sich die Zwischenkreis-Kondensatoren entladen, bevor Sie Arbeiten am Frequenzumrichter, Motor oder Motorkabel ausführen.

Stellen Sie durch Messen mit einem Multimeter sicher (Impedanz mindestens 1 MOhm), dass:

- 1. Keine Spannung zwischen den Eingangsphasen U1, V1 und W1 des Frequenzumrichters und Erde besteht.
- 2. Keine Spannung zwischen den Klemmen BRK+ und BRK- und Erde besteht.
- An den Steuerkabeln nicht arbeiten, wenn die Spannungsversorgung des Frequenzumrichters oder externer Steuerungsstromkreise eingeschaltet ist. Extern versorgte Steuerkreise können auch dann gefährliche Spannung führen, wenn die Spannungsversorgung des Frequenzumrichters ausgeschaltet ist.

- Führen Sie keine Isolations- oder Spannungsfestigkeitsprüfungen am Frequenzumrichter durch.
- Wird ein Frequenzumrichter, dessen EMV-Filter oder Varistoren nicht abgeklemmt sind, an ein IT-System [ungeerdetes Netz oder ein hochohmig (über
 30 Ohm) geerdetes Netz] angeschlossen, wird das Netz über die EMV-Filterkondensatoren oder Varistoren des Frequenzumrichters mit Erde verbunden. Das
 kann zu Gefährdungen und/oder Schäden am Frequenzumrichter führen.
- Wird ein Frequenzumrichter, dessen EMV-Filter oder Varistoren nicht abgeklemmt sind, an ein Eckpunkt-geerdetes TN-Netz angeschlossen, wird der Frequenzumrichter beschädigt.

Hinweis:

 Auch wenn der Motor gestoppt ist, liegen an den Anschlüssen U1, V1, W1 und U2, V2, W2 sowie BRK+ und BRK- gefährliche Spannungen an.



WARNUNG! Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Schäden an Geräten führen.

- Der Frequenzumrichter kann nicht vor Ort repariert werden. Versuchen Sie niemals einen gestörten Frequenzumrichter zu reparieren; wenden Sie sich an Ihre lokale ABB-Vertretung oder ein autorisiertes Service-Center wegen eines Austausches.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Installation keine Bohrspäne in den Frequenzumrichter gelangen können. Elektrisch leitender Staub im Frequenzumrichter kann
 Schäden oder Fehlfunktionen verursachen.
- Stellen Sie eine ausreichende Kühlung sicher.

Betrieb und Inbetriebnahme

Diese Warnungen richten sich an alle Personen, die den Betrieb und die Inbetriebnahme planen oder mit dem Frequenzumrichter arbeiten.



WARNUNG! Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Schäden an Geräten führen.

- Vor Inbetriebnahme und Einstellung des Frequenzumrichters muss sichergestellt sein, dass der Motor und alle angetriebenen Einrichtungen für den Betrieb im Drehzahlbereich des Frequenzumrichters ausgelegt sind. Der Frequenzumrichter kann so eingestellt werden, dass der Motor mit Drehzahlen angetrieben wird, die oberhalb und unterhalb der Drehzahl bei direktem Netzanschluss liegen.
- Aktivieren Sie nicht die automatische Fehler-Rücksetzfunktion, wenn dadurch gefährliche Situationen entstehen können. Bei Aktivierung dieser Funktion wird der Frequenzumrichter nach einem Fehler zurückgesetzt und der normale Betrieb läuft weiter.
- Steuern/Regeln Sie den Motor nicht mit einem AC-Schütz oder einer Trennvorrichtung; verwenden Sie dafür die Start und Stop Tasten und der Steuertafel oder externe Steuerbefehle (über E/A oder Feldbus). Die maximal

zulässige Anzahl von Ladezyklen der DC-Kondensatoren (d.h. Einschalten der Spannungsversorgung) ist zweimal pro Minute und die maximal zulässige Anzahl von Ladevorgängen beträgt 15 000.

Hinweis:

- Ist eine externe Quelle für den Start-Befehl ausgewählt und das EIN-Signal ist aktiv, startet der Frequenzumrichter sofort bei Wiederkehr der Spannungsversorgung nach einer Unterbrechung oder einem Fehler-Reset, wenn der Frequenzumrichter nicht für 3-Draht (ein Impuls) Start/Stop konfiguriert ist.
- Wenn die Steuertafel nicht auf lokale Steuerung eingestellt ist (LOC wird nicht auf der Steuertafel angezeigt), kann der Frequenzumrichter nicht mit der Stop-Taste gestoppt werden. Dann muss zum Stoppen des Frequenzumrichters mit der Steuertafel, die Taste LOC/REM wund dann die Stop-Taste gedrückt werden.

Inhaltsverzeichnis

ACS350 Handbücher	. 2
Sicherheit	
Inhalt dieses Kapitels Verwendung der Warnungssymbole Installations- und Wartungsarbeiten Betrieb und Inbetriebnahme	. 5 . 5
Inhaltsverzeichnis	
Über das Handbuch	
Inhalt dieses Kapitels Geltungsbereich Angesprochener Leserkreis Einteilung nach Baugrößen Installations- und Inbetriebnahme-Ablaufplan	15 15 15
Hardware-Beschreibung	
Inhalt dieses Kapitels Übersicht Übersicht: Anschlüsse Typencode	17 18
Mechanische Installation	
Inhalt dieses Kapitels Auspacken des Frequenzumrichters Vor der Installation Montage des Frequenzumrichters	21 22
Planung der elektrischen Installation	
Inhalt dieses Kapitels Motor-Auswahl AC-Netzanschluss Trennvorrichtung für den Netzanschluss Thermischer Überlast- und Kurzschluss-Schutz Auswahl der Leistungskabel Schutz der Relaisausgangskontakte und Dämpfung von Störungen bei induktiven Verbrauchern Kompatibilität mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD, Residual Current Device) Auswahl der Steuerkabel Anschluss eines Motortemperaturfühlers an den E/A des Frequenzumrichters	27 27 28 29 32 32 32

Verlegung der Kabel	33
Elektrische Installation	
Inhalt dieses Kapitels Prüfung der Isolation Anschluss der Leistungskabel Anschluss der Steuerkabel	35 36
Installations-Checkliste	
Checkliste	41
Inbetriebnahme, Steuerung mit E/A und ID-Lauf	
Inhalt dieses Kapitels Inbetriebnahme des Frequenzumrichters Steuerung des Frequenzumrichters über die E/A-Schnittstelle Ausführung des ID-Laufs	43 51
Steuertafeln	
Inhalt dieses Kapitels Über Steuertafeln Kompatibilität Basis-Steuertafel Komfort-Steuertafel	55 55 55
Applikationsmakros	
Inhalt dieses Kapitels Übersicht über die Makros Übersicht über die E/A-Anschlüsse der Applikationsmakros Makro ABB Standard Makro 3-Draht Makro Drehrichtungswechsel Makro Motorpotentiometer Makro Hand/Auto Makro PID-Regelung Makro Drehmomentregelung Benutzermakros	85 86 87 88 89 90 91 92
Programmbeschreibung	
Inhalt dieses Kapitels Inbebtriebnahme-Assistent Lokalsteuerung oder externe Steuerung Sollwerttypen und Verarbeitung Sollwertkorrektur	95 98 01

Programmierbare Analogeingänge	
Programmierbarer Analogausgang	
Programmierbare Digitaleingänge	
Programmierbare Relaisausgänge	
Frequenzeingang	
Transistor-Ausgang	
Istwertsignale	
Motoridentifikation	
Netzausfallregelung	
DC-Magnetisierung	
Wartungs-Trigger	109
DC-Haltung	
Drehzahlkompensierter Stop	
Flussbremsung	
Flussoptimierung	
Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen	111
Kritische Drehzahlen	
Konstantdrehzahlen	
U/F-Verhältnis	
Abstimmung der Drehzahlregelung	114
Leistungsdaten der Drehzahlregelung	115
Leistungsdaten der Drehmomentregelung	115
Skalarregelung	
IR-Kompensation bei einem Frequenzumrichter mit Skalarregelung	116
Programmierbare Schutzfunktionen	
Vorprogrammierte Fehlermeldungen	
Grenzwerte für den Betrieb	
Leistungsbegrenzung	
Automatische Rücksetzungen	
Überwachung	
Parameterschloss	
PID-Regelung	
Schlaf-Funktion für die PID (PID1) Prozessregelung	
Messung der Motortemperatur über die Standard-E/A	
Steuerung einer mechanischen Bremse	
Jogging	
Timer-Funktionen	
Zeitglied (Timer)	
Zähler	
Sequenz-Programmierung	136
Istwertsignale und Parameter	
Inhalt dieses Kapitels	115
Begriffe und Abkürzungen	
Feldbus-Adressen	
Feldbus-äquivalenter Wert	
Standardwerte bei verschiedenen Makros	
Standardwerte bei verschiedenen Makros	
03 ISTWERTSIGNALE	
US IST WEINT SIGNALE	149

04 FEHLER SPEICHER	151
10 START/STOP/DREHR	153
11 SOLLWERT AUSWAHL	
12 KONSTANT-DREHZAHLEN	158
13 ANALOGEINGÄNGE	161
14 RELAISAUSGÄNGE	162
15 ANALOGAUSGÄNGE	164
16 SYSTEMSTEUERUNG	165
18 FREQ EIN& TRAN AUS	170
19 TIMER & ZÄHLER	171
20 GRENZEN	175
21 START/STOP	178
22 RAMPEN	182
23 DREHZAHLREGELUNG	185
24 MOMENTEN REGELUNG	187
25 DREHZAHLAUSBLEND	188
26 MOTOR REGELUNG	189
29 WARTUNG TRIGGER	191
30 FEHLER FUNKTIONEN	192
31 AUTOM.RÜCKSETZEN	198
32 ÜBERWACHUNG	200
33 INFORMATION	201
34 PROZESS VARIABLE	202
35 MOT TEMP MESS	
36 TIMER FUNKTION	208
40 PROZESS PID 1	211
41 PROZESS PID 2	218
42 EXT / TRIMM PID	218
43 MECH BREMS STRG	220
50 ENCODER	
51 EXT KOMM MODULE	222
52 STANDARD MODBUS	222
53 EFB PROTOKOLL	223
54 FBA DAT EING	224
55 FBA DAT AUSG	225
84 SEQUENZ PROG	225
98 OPTIONEN	236
99 DATEN	236
Foldbug Staugung mit dam integrierten Foldbug	
Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus	
Inhalt dieses Kapitels	241
System Übersicht	241
Kommunikationseinstellungen für den integrierten Modbus	242
Antriebssteuerungsparameter	244
Die Feldbus-Steuerungsschnittstelle	
Feldbus-Sollwerte	247
Modbus-Mapping	253
Kommunikationsprofile	256

Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter	
Inhalt dieses Kapitels Systemübersicht Einstellungen für die Kommunikation über ein Feldbus-Adaptermodul Antriebssteuerungsparameter Die Feldbus-Steuerungsschnittstelle Kommunikationsprofil Feldbus-Sollwerte	265 266 267 268
Fehlersuche	
Inhalt dieses Kapitels Sicherheit Anzeige von Alarmen und Fehlern Rücksetzungen Fehlerspeicher Alarmmeldungen des Frequenzumrichters Alarmmeldungen von der Basis-Steuertafel Fehlermeldungen des Frequenzumrichters Fehler im integrierten Feldbus	271 271 271 272 272
Wartung und Hardware-Diagnosen	
Inhalt dieses Kapitels Sicherheit Wartungsintervalle Lüfter Kondensatoren Steuertafel LEDs	283 283 284 285
Technische Daten	
Inhalt dieses Kapitels Nenndaten Leistungskabelgrößen und Sicherungen Leistungskabel: Klemmengrößen, maximale Kabeldurchmesser und Anzugsmomente Maße, Gewichte und Geräuschpegel Netzanschluss Motoranschluss Steueranschlüsse Bremswiderstandsanschluss Wirkungsgrad Kühlung Schutzarten Umgebungsbedingungen Material	287 290 291 292 293 293 293 294 294
CE-Kennzeichnung	

Anwendbare Normen	295
UL-Kennzeichnung	296
IEC/EN 61800-3 (2004) Definitionen	296
Übereinstimmung mit der IEC/EN 61800-3 (2004)	297
Schutzrechte in den USA	298
Bremswiderstände	299
Abmessungen	
Baugrößen R0 und R1, IP20 (Schrankgerät)	304
Baugrößen R0 und R1, IP20 / NEMA 1	305
Baugröße R2, IP20 (Schrankgerät)	306
Baugröße R2, IP20 / NEMA 1	
Baugröße R3, IP20 (Schrankgerät)	308
Baugröße R3, IP20 / NEMA 1	309

Über das Handbuch

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel werden der angesprochene Leserkreis und der Geltungsbereich dieses Handbuchs beschrieben. Es enthält einen Ablaufplan mit Schritten für die Prüfung des Lieferumfangs sowie der Installation und Inbetriebnahme des Frequenzumrichters. Im Ablaufplan wird auf Kapitel/Abschnitte in diesem Handbuch verwiesen.

Geltungsbereich

Das Handbuch gilt für ACS350 Frequenzumrichter mit Software-Version 2.41a oder höher. Siehe Parameter 3301 SOFTWARE VERSION.

Angesprochener Leserkreis


Dieses Handbuch ist für Personen bestimmt, die die Installation planen und ausführen, den Frequenzumrichter in Betrieb nehmen, verwenden und Wartungsarbeiten ausführen. Lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie am Frequenzumrichter arbeiten. Beim Leser werden Grundkenntnisse über Elektrotechnik, Verdrahtung, elektrische Bauteile und elektrische Schaltungssymbole vorausgesetzt.

Das Handbuch wurde für die Verwendung weltweit geschrieben. Es werden sowohl SI- als auch britisch/amerikanische Einheiten dargestellt. Für die Installationen in den Vereinigten Staaten werden spezielle US-Anweisungen gegeben.

Einteilung nach Baugrößen

Der ACS350 wird in den Baugrößen R0...R3 hergestellt. Einige Anweisungen, Technische Daten und Maßzeichnungen, die nur für bestimmte Baugrößen gelten, sind mit dem Symbol der Baugröße (R0...R3) gekennzeichnet. Die Baugröße des Frequenzumrichters können Sie mit Hilfe der Nenndaten-Tabellen auf Seite 287 in Kapitel *Technische Daten* identifizieren.

Installations- und Inbetriebnahme-Ablaufplan




Hardware-Beschreibung

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel werden in Kurzform der Aufbau des Frequenzumrichters beschrieben und Informationen zum Lesen des Typenschlüssels gegeben.

Übersicht

Der ACS350 ist ein Frequenzumrichter zur Regelung von AC-Motoren, der an einer Wand montiert oder in einen Schaltschrank eingebaut werden kann. Der Aufbau der Baugrößen R0...R3 unterscheidet sich in einigen Punkten.



mit Abdeckungen (R0 und R1)

Kühlluft-Auslass in der oberen Abdeckung
Montage-Bohrungen
Steuertafel-Abdeckung (a) / Basis-Steuertafel (b) / Komfort-Steuertafel (c)
Klemmen-Abdeckung (oder optional Potentiometer-Einheit MPOT-01)
Steuertafel-Anschluss
Optionsanschluss
FlashDrop-Anschluss
Power OK und Fault- (Fehler-) LEDs (siehe *LEDs* auf Seite 285)

9 EMV-Filter Erdungsschraube (EMC)

10 Varistor Erdungsschraube (VAR)

11 Feldbusadapter-Anschluss (serielles Kommunikationsmodul)

12 E/A-Anschlüsse

13 Netzanschlüsse (U1, V1, W1), Bremswiderstandsanschluss (BRK+, BRK-) und Motoranschluss (U2, V2, W2)

14 E/A-Anschlussblech


15 Anschlussblech

16 Klemmen

Abdeckungen abgenommen (R0 und R1)


Übersicht: Anschlüsse

Das Diagramm zeigt die Anschlüsse in einer Übersicht. Die E/A-Anschlüsse können parametriert werden. Im Diagramm sind die Standard-E/A-Anschlüsse für das ABB Standardmakro dargestellt. Siehe Kapitel *Applikationsmakros* wegen der E/A-Anschlüsse der verschiedenen Makros und Kapitel *Elektrische Installation* mit allgemeinen Anweisungen zur Installation.



Typencode

Der Typenschlüssel enthält Informationen zu Spezifikationen und Konfiguration des Frequenzumrichters. Der Typenschlüssel ist auf dem Typenschild des Frequenzumrichters angegeben. Die ersten Ziffern von links geben die Basiskonfiguration an, zum Beispiel ACS350-03E-08A8-4. Die ausgewählten Optionen sind dahinter angegeben, getrennt durch + Zeichen, zum Beispiel +J404. Der Aufbau des Typenschlüssels und die Codes der Optionen sind nachfolgend beschrieben.



Mechanische Installation

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel wird die mechanische Installation des Frequenzumrichters beschrieben.

Auspacken des Frequenzumrichters

Der Frequenzumrichter (1) wird in einem Paket geliefert, das auch die folgenden Gegenstände enthält (in der Abbildung wird Baugröße R1 gezeigt):


- Kunststofftasche (2) mit Anschlussblech (bei Baugröße R3 auch für E/A-Kabelanschluss), E/A-Anschlussblech (für Baugrößen R0...R2), optionale Grundplatte für Feldbusmodule, Klemmen und Muttern
- Steuertafel-Abdeckung (3)
- Montage-Schablone, Bestandteil des Kartons (4)
- Benutzerhandbuch (5)
- Lieferdokumente
- mögliche Optionen (Feldbusmodul, Potentiometer, Basis-Steuertafel oder Komfort-Steuertafel jeweils einschließlich Panelstecker).



Prüfen der Lieferung

Prüfen Sie, ob Anzeichen von Beschädigungen vorhanden sind. Benachrichtigen Sie sofort den Spediteur, wenn Sie beschädigte Komponenten bemerken.

Vor der Installation und dem Betrieb prüfen Sie anhand der Angaben auf dem Typenschild des Frequenzumrichters, ob der korrekte Typ geliefert worden ist. Das Typenschild ist auf der linken Seite des Frequenzumrichters angebracht. Im Beispiel unten ist der Inhalt dargestellt.



Typenschild

1	Typenschlüssel, siehe Abschnitt <i>Typencode</i> auf Seite 19		
2	Schutzart (IP und UL/NEMA)		
3	Nennd	aten, siehe Abschnitt <i>Nenndaten</i> auf Seite 287.	
4	Seriennummer im Format YWWRXXXXWS, dabei sind		
	Y:	59, A, für 20052009, 2010,	
	WW:	01, 02, 03, für Woche 1, Woche 2, Woche 3,	
	R:	A, B, C, für die Nummer der Produktversion	
	XXXX:	Ziffer, die jede Woche mit 0001 beginnt	
5	MRP-C	Code des Frequenzumrichters von ABB	
6	CE-Kennzeichnung und C-Tick und C-UL US- Kennzeichen (das Typenschild enthält die gültigen Kennzeichen des Frequenzumrichters)		

Vor der Installation

Der ACS350 kann an einer Wand montiert oder in einen Schaltschrank eingebaut werden. Prüfen Sie die Anforderungen an das Gehäuse hinsichtlich der NEMA 1 Option bei Wandmontage (siehe Kapitel *Technische Daten*).

Der Frequenzumrichter kann auf drei verschiedene Arten montiert werden, abhängig von der Baugröße:

- a) Montage an der Rückseite (alle Baugrößen)
- b) Montage seitlich (quer, Baugrößen R0...R2)
- c) Montage auf einer DIN-Schiene (alle Baugrößen).

Der Frequenzumrichter muss senkrecht montiert werden. Prüfen Sie den Installationsort hinsichtlich der nachfolgend genannten Anforderungen. Details zu den Baugrößen siehe Kapitel *Abmessungen*.

Anforderungen an den Installationsort

Siehe Kapitel *Technische Daten* hinsichtlich der zulässigen Betriebsbedingungen des Frequenzumrichters.

Wand

Die Wand sollte möglichst senkrecht und eben sein, aus nicht-entflammbarem Material bestehen und stabil genug sein, um das Gewicht des Frequenzumrichters aufnehmen zu können.

Boden

Der Boden/das Material unter dem Installationsort darf nicht brennbar sein.

Freier Abstand um den Frequenzumrichter

Der benötigte freie Abstand für Kühlung über und unter dem Frequenzumrichter beträgt 75 mm (3 in.). An den Seiten des Frequenzumrichters sind keine Abstände erforderlich, sie können direkt nebeneinander montiert werden.

Montage des Frequenzumrichters

Montage des Frequenzumrichters


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass bei der Installation keine Bohrspäne in den Frequenzumrichter gelangen können.

Mit Schrauben

- Kennzeichnen Sie mit der Montageschablone, auf den Verpackungskarton aufgedruckt, die Bohrungen für die Befestigung des Frequenzumrichters. Die Bohrungen finden Sie auch auf den Zeichnungen in Kapitel *Abmessungen*. Anzahl und Anordnung der verwendeten Bohrungen hängt von der Montageart ab:
 - a) Befestigung an der Rückseite (Baugrößen R0...R3): vier Bohrungen
 - b) Befestigung seitlich (Baugrößen R0...R2): drei Bohrungen; eine der unteren Bohrungen befindet sich am Anschlussblech.
- 2. Befestigen Sie die Muttern oder Schrauben an den gekennzeichneten Positionen.
- 3. Setzen Sie den Frequenzumrichter auf die vorbereitete Wandbefestigung.
- 4. Ziehen Sie alle Schrauben in der Wand fest an.

Befestigung auf DIN-Schiene


1. Den Frequenzumrichter, wie in Abbildung a gezeigt, auf die DIN-Schiene setzen. Zum Abnehmen des Frequenzumrichters, die Verriegelung der Halterung oben am Frequenzumrichter, wie in Abbildung b gezeigt, eindrücken und lösen.



Anschlussbleche montieren

Siehe Abbildung a unten.

- 1. Die Klemmen am Anschlussblech unten mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
- 2. Das E/A-Anschlussblech an der Klemmenplatte (Baugrößen R0...R2) mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.



Montage der optionalen Feldbusmodule

Siehe Abbildung b oben.

- 3. Leistungs- und Steuerkabel entsprechend den Anweisungen in Kapitel *Elektrische Installation* anschließen.
- 4. Feldbusmodule auf die optionale Grundplatte setzen und die Erdungsschraube an der linken Ecke des Feldbusmoduls festziehen. Damit wird das Modul auf der optionalen Grundplatte befestigt.
- 5. Wenn die Klemmen-Abdeckung noch nicht abgenommen ist, die Halterung eindrücken und gleichzeitig den Deckel vom Gehäuse abziehen.
- Das Feldbusmodul auf der optionalen Grundplatte so ausrichten und einrasten, dass der Modulstecker in den Anschluss vorn am Frequenzumrichter passt und die Schrauböffnungen in der optionalen Grundplatte und dem E/A-Anschlussblech zueinander ausgerichtet sind.
- 7. Die optionalen Grundplatte mit den mitgelieferten Schrauben an dem E/A-Anschlussblech befestigen.
- 8. Die Klemmen-Abdeckung wieder aufsetzen.

Planung der elektrischen Installation

Inhalt dieses Kapitels

Das Kapitel enthält Anweisungen, die Sie bei der Auswahl des Motors, der Kabel, beim Antriebsschutz, Kabelführung und Betriebsarten des Frequenzumrichters beachten müssen. Werden die Anweisungen von ABB nicht befolgt, können beim Betrieb des Frequenzumrichters Probleme auftreten, die durch die Gewährleistung nicht abgedeckt werden.

Hinweis: Die Installation muss immer entsprechend den anzuwendenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften geplant und ausgeführt werden. ABB lehnt jede Haftung für Installationen ab, die nicht nach den örtlichen Gesetzen und/oder Vorschriften ausgeführt worden sind.

Motor-Auswahl

Auswahl des 3-phasigen AC-Motors gemäß der Kenndaten-Tabelle auf Seite 287 in Kapitel *Technische Daten*. In der Tabelle sind die typischen Motorleistungen für jeden Frequenzumrichter-Typ angegeben.

AC-Netzanschluss

Verwenden Sie einen festen Netzanschluss.



WARNUNG! Da der Ableitstrom des Geräts typischerweise größer als 3,5 mA ist, ist eine feste Installation gemäß IEC 61800-5-1 erforderlich.

Trennvorrichtung für den Netzanschluss

Installieren Sie eine handbetätigte Trennvorrichtung zwischen dem Netzanschluss und dem Frequenzumrichter. Die Trennvorrichtung muss so beschaffen sein, dass sie in geöffneter Position für Installations- und Wartungsarbeiten verriegelt werden kann.

- Europa: Zur Einhaltung der europäischen Richtlinien gemäß der Norm EN 60204-1, Sicherheit von Maschinen, muss die Trennvorrichtung einem der folgenden Typen entsprechen:
 - ein Trennschalter der Gebrauchskategorie AC-23B (EN 60947-3)
 - ein Trennschalter mit einem Hilfskontakt, der in allen Fällen den Lastkreis trennt, bevor die Hauptkontakte des Trennschalters öffnen (EN 60947-3)
 - ein Leistungsschalter ausgelegt für eine Trennung gemäß EN 60947-2.
- Andere Regionen: Die Trennvorrichtung muss den anzuwenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.

Thermischer Überlast- und Kurzschluss-Schutz

Der Frequenzumrichter schützt sich selbst und die Eingangs- und Motorkabel gegen thermische Überlastung, wenn die Kabel entsprechend dem Nennstrom des Frequenzumrichters dimensioniert sind. Es sind keine zusätzlichen thermischen Schutzvorrichtungen erforderlich.



WARNUNG! Sind an den Frequenzumrichter mehrere Motoren angeschlossen, muss ein separater thermischer Überlastschalter oder ein Leistungsschalter für den Schutz eines jeden Kabels und Motors verwendet werden. Diese können eine separate Sicherung zum Abschalten des Kurzschluss-Stroms erfordern.

Der Frequenzumrichter schützt Motorkabel und Motor bei einem Kurzschluss, wenn das Motorkabel entsprechend dem Nennstrom des Frequenzumrichters dimensioniert ist.

Kurzschluss-Schutz der (AC-) Netzanschlusskabel

Die Netzkabel müssen immer durch Sicherungen oder Leistungsschalter abgesichert werden. Die Größe der Sicherungen muss den lokalen Sicherheitsvorschriften, der Netzspannung und dem Nennstrom des Frequenzumrichters entsprechen (siehe Kapitel *Technische Daten*).

Wenn die Sicherungen in der Niederspannunsverteilung eingebaut sind, schützen Standard IEC gG Sicherungen oder UL-Typ T Sicherungen auch die Einspeisekabel in Kurzschluss-Situationen, begrenzen Schäden am Frequenzumrichter und verhindern Schäden an angeschlossenen Geräten bei einem Kurzschluss innerhalb des Frequenzumrichters.

Ansprechzeit der Sicherungen und Leistungsschalter

Prüfen Sie, dass die Ansprechzeit der Sicherung oder des Leistungsschalters kürzer ist als 0,5 Sekunden. Die Ansprechzeit hängt vom Sicherungstyp, der Einspeisenetz-Impedanz und dem Querschnitt, dem Material und der Länge der Einspeisekabel ab. US-Sicherungen müssen vom Typ "verzögerungsfrei" sein.

Nenndaten der Sicherungen, siehe Kapitel Technische Daten.

Leistungsschalter

Die Schutzcharakteristik der Leistungsschalter ist sowohl von der Einspeisespannung als auch vom Typ, der Konstruktion und den Einstellungen der Trennvorrichtung abhängig. Es gibt auch Einschränkungen bedingt durch die Kurzschlusskapazität des Einspeisenetzes. Ihre ABB-Vertretung ist bei der Auswahl des Schaltertyps behilflich, wenn die Charakteristik des Einspesenetzes bekannt ist.

Auswahl der Leistungskabel

Allgemeine Hinweise

Die Netz- und Motorkabel müssen entsprechend den lokalen Vorschriften dimensioniert werden.

- Die Kabel müssen zur Aufnahme des Laststroms des Frequenzumrichters ausreichend bemessen sein. Siehe Kapitel Technische Daten oder die Angabe des Nennstroms.
- Die Kabel müssen mindestens für eine Temperatur von 70°C maximal bei Dauerbetrieb ausgelegt sein. Für US-Installationen, siehe Abschnitt Zusätzliche US-Anforderungen auf Seite 31.
- Die Leitfähigkeit der PE-Leiter muss gleich der Leitfähigkeit der Phasenleiter sein (gleicher Querschnitt).
- 600 VAC Kabel sind für Spannungen bis 500 VAC zulässig.
- EMV-Anforderungen siehe Kapitel *Technische Daten*.


Um die EMV-Anforderungen gemäß CE und C-Tick zu erfüllen, muss ein symmetrisches geschirmtes Motorkabel verwendet werden (siehe Abbildung unten).


Für den Netzanschluss ist ein Kabel mit vier Leitern zulässig, empfohlen wird jedoch ein geschirmtes symmetrisches Kabel.

Im Vergleich zu einem Kabel mit vier Leitern werden bei Verwendung von symmetrisch geschirmten Kabeln die elektromagnetischen Emissionen des gesamten Antriebssystems sowie die Motorlagerströme und Lagerverschleiß vermindert.

Alternative Leistungskabeltypen

Leistungskabeltypen, die mit dem Frequenzumrichter verwendet werden können, sind nachfolgend dargestellt.






Motorkabelschirm

Für die Funktion als Schutzleiter muss der Schirm den gleichen Querschnitt wie der Phasenleiter haben, wenn er aus dem gleichen Metall besteht.

Um abgestrahlte und leitungsgebundene Hochfrequenz-Emissionen effektiv zu unterbinden, muss die Leitfähigkeit des Schirms mindestens 1/10 der Phasenleitfähigkeit betragen. Die Anforderungen können mit Kupfer- oder Aluminium-Schirm auf einfache Weise erfüllt werden. Nachfolgend sind die Minimal-Anforderung an den Motorkabelschirm des Frequenzumrichters dargestellt. Er besteht aus einer konzentrischen Lage aus Kupferdrähten mit einer spiralförmigen Lage aus Kupferband. Je besser und dichter der Schirm ist, desto geringer sind die Emissionen und Lagerströme.



Zusätzliche US-Anforderungen

Als Motorkabel muss der Typ MC, durchgängig gewelltes armiertes Aluminiumkabel mit symmetrischen Schutzleitern oder, wenn kein Schutzrohr verwendet wird, ein geschirmtes Leistungskabel als Motorkabel verwendet werden.

Die Leistungskabel müssen für 75°C (167°F) ausgelegt sein.

Kabelkanal

An den Verbindungsstellen müssen Erdungsbrücken hergestellt werden, die an beiden Enden fest angeschlossen sind. Zusätzlich muss ein Anschluss an das Gehäuse des Frequenzumrichters erfolgen. Verwenden Sie separate Kabelkanäle für den Netzanschluss sowie die Verkabelung von Motor und Bremswiderstand und die Steuerkabel. Verwenden Sie für jeden Frequenzumrichter einen separaten Kabelkanal.

Armierte Kabel / geschirmte Leistungskabel

Sechs-Leiter-Kabel (drei Phasen- und drei Erdleiter) des Typs MC, durchgängig gewelltes armiertes Aluminium-Kabel mit symmetrischen Schutzleitern kann von folgenden Anbietern bezogen werden (Handelsnamen in Klammern):

- Anixter Wire & Kabel (Philsheath)
- BICC General Corp (Philsheath)
- Rockbestos Co. (Gardex)
- Oaknite (CLX).


Geschirmte Leistungskabel können von Belden, LAPPKABEL (ÖLFLEX) und Pirelli bezogen werden.

Schutz der Relaisausgangskontakte und Dämpfung von Störungen bei induktiven Verbrauchern

Induktive Verbraucher (Relais, Schütze, Motoren) verursachen beim Abschalten momentane Überspannungen.

Statten Sie die induktiven Verbraucher mit störungsdämpfenden Schaltungen [Varistoren, RC-Filter (AC) oder Dioden (DC)] aus, um die beim Abschalten auftretenden EMV-Emissionen zu reduzieren. Falls sie nicht unterdrückt werden, können die Störungen kapazitiv oder induktiv auf andere Leiter im Steuerkabel übertragen werden und so ein Fehlfunktionsrisiko für andere Teile des Systems sein.

Die Schutzeinrichtungen so nahe wie möglich an den induktiven Verbrauchern installieren. Am E/A-Klemmenblock der Regelungskarte des Frequenzumrichters dürfen keine Schutzeinrichtungen installiert werden.



Kompatibilität mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD, Residual Current Device)

Für ACS350-01x Frequenzumrichter sind Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen des Typs A, für ACS350-03x Frequenzumrichter sind Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen des Typs B verwendbar. Für ACS350-03x Frequenzumrichter, können auch andere Schutzmaßnahmen gegen direkten oder indirekten Kontakt, wie z.B. Trennung durch doppelte oder verstärkte Isolation oder Trennung vom Einspeisesystem durch einen Transformator verwendet werden.


Auswahl der Steuerkabel

Alle analogen Steuerkabel und die Kabel für den Frequenzeingang müssen geschirmt sein.

Verwenden Sie doppelt geschirmte Kabel mit verdrillten Leiterpaaren (Abbildung a, z.B. JAMAK von NK Kabel) für Analogsignale. Verwenden Sie einzeln geschirmte Paare für jedes Signal. Keinen gemeinsamen Rückleiter für verschiedene Analogsignale verwenden.

Ein doppelt geschirmtes Kabel ist die beste Alternative für Niederspannungs-Digitalsignale, es kann aber auch ein einfach geschirmtes oder ungeschirmtes verdrilltes

Mehrpaar-Kabel (Abbildung b) verwendet werden. Für den Frequenzeingang muss immer ein geschirmtes Kabel verwendet werden.



Analoge und digitale Signale müssen in separaten Kabeln übertragen werden.

Relais-gesteuerte Signale, wenn die Spannung nicht mehr als 48 V beträgt, können im selben Kabel wie Digitaleingangssignale übertragen werden. Es wird empfohlen, dass die Relais-gesteuerten Signale in verdrillten Leiterpaaren übertragen werden.

Verwenden Sie nicht gleichzeitig für 24 VDC und 115/230 VAC Signale das selbe Kabel.

Relaiskabel

Der Kabeltyp mit Metallgeflecht-Schirm (z.B. ÖLFLEX von LAPPKABEL) wurde geprüft und von ABB freigegeben.

Steuertafel-Kabel

Das Kabel der Steuertafel zum Frequenzumrichter darf bei abgenommener Steuertafel nicht länger als 3 m (10 ft) sein. Der Kabeltyp, der von ABB geprüft und freigegeben wurde, ist im Optionspaket der Steuertafel enthalten.

Anschluss eines Motortemperaturfühlers an den E/A des Frequenzumrichters

Informationen zum Anschluss eines Motortemperaturfühlers an den E/A des Frequenzumrichters finden Sie in Abschnitt *Messung der Motortemperatur über die Standard-E/A* auf Seite *126*.


Verlegung der Kabel

Verlegen Sie die Motorkabel getrennt von anderen Kabeln. Motorkabel von mehreren Frequenzumrichtern können parallel zu anderen verlegt werden. Es wird empfohlen, dass die Motor-, Netz- und Steuerkabel auf separaten Kabelpritschen verlegt werden. Über lange Strecken parallel mit anderen Kabeln verlaufende Motorkabel sind nicht zulässig, um elektromagnetische Störungen durch die schnellen Änderungen der Ausgangsspannung des Frequenzumrichters zu vermeiden.

Müssen Steuerkabel über Leistungskabel geführt werden, dann muss dies in einem Winkel erfolgen, der möglichst 90 Grad beträgt.

Die Kabelpritschen müssen untereinander und zur Erde eine gute elektrische Verbindung haben. Aluminium Trägersysteme können benutzt werden, um einen guten Potentialausgleich sicherzustellen.


Die Kabelführung ist nachfolgend dargestellt.



Steuerkabel-Verlegung



Verlegung im selben Kabelkanal nicht zulässig, es sei denn, das 24 V Kabel hat eine Isolation für 230 V oder einen Isoliermantel für 230 V.



Steuerkabel mit 24 V und 230 V im Schaltschrank in separaten Kabelkanälen verlegen.

Elektrische Installation

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel beschreibt die elektrische Installation des Frequenzumrichters.



WARNUNG!Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel *Sicherheit* auf Seite 5 dieses Handbuchs. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann zu Verletzungen und tödlichen Unfällen führen.

Stellen Sie sicher, das der Frequenzumrichter während der Installation vom Netz getrennt ist. Ist der Frequenzumrichter bereits an die Spannungsversorgung angeschlossen, warten Sie fünf Minuten nach dem Abschalten der Einspeisung.

Prüfung der Isolation

Frequenzumrichter


Führen Sie keine Spannungstoleranz- oder Isolationswiderstands-Prüfungen (z.B. mit Hi-Pot oder Megohmmeter) an den Bauteilen des Frequenzumrichters aus, da der Frequenzumrichter dadurch beschädigt werden kann. Bei jedem Frequenzumrichter wurde werksseitig die Isolation zwischen dem Hauptstromkreis und dem Chassis geprüft. Im Frequenzumrichter ist eine Spannungsbegrenzungsschaltung, die die Prüfspannung automatisch begrenzt.

Eingangskabel

Prüfen Sie die Isolation der Eingangskabel entsprechend der lokalen Vorschriften, bevor der Frequenzumrichter an die Spannungsversorgung angeschlossen wird.

Motor und Motorkabel


Prüfen Sie die Isolation von Motor und Motorkabel wie folgt:



- 1. Prüfen Sie, dass das Motorkabel an den Motor angeschlossen und von den Ausgangsklemmen U2, V2 und W2 des Frequenzumrichters getrennt ist.
- 2. Messen Sie den Isolationswiderstand des Motorkabels und des Motors zwischen jeder Phase und Schutzerde mit einem Messgerät und einer Prüfspannung von 1 kV DC. Der Isolationswiderstand muss höher als 1 MOhm sein.

Anschluss der Leistungskabel

Anschlussplan



- 1) Das andere Ende des PE-Leiters an der Niederspannungsverteilung erden.
- Verwenden Sie ein separates Erdungskabel, wenn die Belastbarkeit des Kabelschirms nicht ausreicht (kleiner als die Belastbarkeit des Phasenleiters) und kein symmetrisch angeordneter Erdungsleiter im Kabel vorhanden ist (siehe Abschnitt Auswahl der Leistungskabel auf Seite 29).

Hinweis:


Keine asymmetrisch aufgebauten Motorkabel verwenden.

Ist zusätzlich zum induktiven Schirm ein symmetrischer Erdungsleiter im Motorkabel vorhanden, schließen Sie den Erdungsleiter an die Erdungsklemmen am Frequenzumrichter und am Motor an.

Erdung des Motorkabelschirms am Motor

Zur Minimierung von Hochfrequenz-Störungen:

- \bullet das Kabel durch Verdrillen des Schirm wie folgt erden: abgeplattete Breite $\geq 1/5 \cdot \text{Länge}$
- oder den Kabelschirm mit einer 360-Grad-Erdung an der Kabelverschraubung des Motorklemmenkastens erden.



Vorgehensweise

In der Abbildung sind die Baugrößen R0...R2 dargestellt. Bei Baugröße R3 befinden sich Netz-, Bremswiderstands- und Motoranschlüsse an der linken Seite der Klemmenabdeckung (E/A-Anschlüsse).

 Bei einem IT- (erdfreien) und einem asymetrisch geerdeten TN-System müssen das interne EMV-Filter durch Entfernen der Schraube an EMC und die Varistoren durch Entfernen der Schraube an VAR abgeklemmt werden. Bei 3-phasigen Frequenzumrichtern des U-Typs (mit Typencode ACS350-03U-), ist die EMC-Schraube bereits werkseitig entfernt und durch eine Kunststoffschraube ersetzt.





WARNUNG! Wird ein Frequenzumrichter, dessen EMV-Filter oder Varistoren nicht abgeklemmt sind, an ein IT-Netz [ein erdfreies oder hochohmig geerdetes (über 30 Ohm) Netz] angeschlossen, wird das Netz über die EMV-Filter-Kondensatoren oder Varistoren des Frequenzumrichters mit dem Erdpotenzial verbunden. Das kann Gefahren oder Schäden am Frequenzumrichter verursachen.


Wird ein Frequenzumrichter, dessen EMV-Filter oder Varistoren nicht abgeklemmt ist, an ein asymmetrisch geerdetes TN-Netz angeschlossen, kann der Frequenzumrichter beschädigt werden.

- Schließen Sie den Erdungsleiter (PE) des Netzkabels an die Erdungsklemme an. Schließen Sie die Phasenleiter an die Klemmen U1, V1 und W1 an. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 0,8 Nm (7 lbf in.) für Baugrößen R0...R2 und 1,7 Nm (15 lbf in.) für Baugröße R3 fest.
- 3. Das Motorkabel abmanteln und den Schirm zu einem möglichst kurzen Bündel verdrillen. Den verdrillten Schirm an die Erdungsklemme anschließen. Schließen Sie die Phasenleiter an die Klemmen U2, V2 und W2 an. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 0,8 Nm (7 lbf in.) für Baugrößen R0...R2 und 1,7 Nm (15 lbf in.) für R3 fest.
- Anschluss des optionalen Bremswiderstands an die Klemmen BRK+ und BRKmit einem geschirmten Kabel in der gleichen Weise wie beim Motorkabel in Schritt 3.

5. Sichern Sie die Kabel außerhalb des Frequenzumrichters mechanisch.








Anschluss der Steuerkabel

E/A-Anschlüsse

In der Abbildung unten sind die E/A-Klemmen dargestellt.



(1A:	1: SCR	9: +24 V	X1B: 1	7: ROCOM
	2: AI1	10: GND	1	8: RONC
	3: GND	11: DCOM	1	9: RONO
	4: +10 V	12: DI1	2	0: DOSRC
	5: AI2	13: DI2	2	1: DOOUT
	6: GND	14: DI3	2	2: DOGND
	7: AO	15: DI4		
	8: GND	16: DI5 Di	gital- oder	Frequenz-
		ei	ngang	

Standard-Anschluss

Die Standard-Anschlüsse der Steuersignale sind vom verwendeten Applikationsmakro abhängig, das mit Parameter *9902* eingestellt werden kann. Siehe Kapitel *Applikationsmakros* mit den Anschlussplänen.

Auswahl von Spannung und Strom


Mit Schalter S1 wird Spannung (0 (2)...10 V / -10...10 V) oder Strom (0 (4)...20 mA / -20...20 mA) als Signaltyp für die Analogeingänge Al1 und Al2 eingestellt. Die Werkseinstellungen sind einpolige Spannung für Al1 (0 (2)...10 V) und einpoliger Strom für Al2 (0 (4)...20 mA), was auch den Standardeinstellungen in den Applikationsmakros entspricht.



Obere Position:I [0 (4)...20 mA, Standard für AI2; oder -20...20 mA] Untere Position:U [0 (2)...10 V, Standard für AI1; oder -10...10 V]

Spannungs- und Strom-Anschluss

Bipolare Spannung (-10...10 V) und Strom (-20...20 mA) sind ebenfalls möglich. Wird ein bipolarer Anschluss anstelle eines unipolaren verwendet, siehe Abschnitt *Programmierbare Analogeingänge* auf Seite *103* für die entsprechend einzustellenden Parameter.




Frequenzeingang

Wird DI5 als ein Frequenzeingang verwendet, siehe Abschnitt *Frequenzeingang* auf Seite *106* für die entsprechend einzustellenden Parameter.

Anschluss eines Zweileiter-Sensors

Die Makros Hand/Auto, PID-Regelung und Drehmomentregelung (siehe Seiten *91*, *92*, *93*) verwenden Analogeingang 2 (Al2). In den Anschlussplänen dieser Makros ist der Anschluss dargestellt, wenn ein separat gespeister Sensor verwendet wird. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für den Anschluss eines Zweileiter-Sensors.




Hinweis: Der Sensor wird durch seinen Stromausgang gespeist. Deshalb muss das Ausgangssignal 4...20 mA sein.



WARNUNG! Alle ELV (extra low voltage) Stromkreise am Frequenzumrichter müssen in einer Zone mit Potenzialausgleich angeschlossen sein, d.h. einer Zone, in der alle gleichzeitig zugänglichen leitenden Bauteile elektrisch verbunden sind, um gefährliche Spannungen auszugleichen, die zwischen ihnen auftreten können. Der Schutz wird durch eine ordnungsgemäße Anlagen-Erdung vervollständigt.

Vorgehensweise

- 1. Die Klemmen-Abdeckung durch Drücken der Halterung und gleichzeitiges Herausziehen des Deckels aus dem Gehäuse öffnen.
- 2. *Analogsignale*: Die äußere Isolierung des Analogsignal-Kabels entfernen und den blanken Schirm 360 Grad unter der Klemme erden.
- 3. Die Leiter an die entsprechenden Klemmen anschließen.
- 4. Die Erdungsleiter eines jeden Leiterpaars des Analogsignal-Kabels verdrillen und das Bündel an die SCR-Klemme anschließen.
- 5. *Digitalsignale*: Die Leiter des Kabels an die entsprechenden Klemmen anschließen.
- 6. Die Erdungsleiter und Schirme (falls vorhanden) der Digitalsignal-Kabel zu einem Bündel verdrillen und an die SCR-Klemme anschließen.
- 7. Alle Kabel außerhalb des Frequenzumrichters mechanisch sichern.
- 8. Falls Sie kein optionales Feldbusmodul installieren (siehe Seite 25), die Klemmen-Abdeckung wieder aufsetzen.



Installations-Checkliste

Checkliste

Prüfung der mechanischen und elektrischen Installation des Frequenzumrichters vor der Inbetriebnahme. Gehen Sie die Checkliste zusammen mit einer zweiten Person durch. Lesen Sie Kapitel *Sicherheit* auf den ersten Seiten dieses Handbuchs bevor Sie am oder mit dem Frequenzumrichter arbeiten.

	Prüfung		
MECHANISCHE INSTALLATION			
	Die Umgebungsbedingungen liegen im zulässigen Bereich. (siehe <i>Mechanische Installation:Anforderungen an den Installationsort</i> auf Seite 22, <i>Technische Daten: Kühlungsanforderungen</i> auf Seite 289 und <i>Umgebungsbedingungen</i> auf Seite 294.)		
	Der Frequenzumrichter ist ordnungsgemäß senkrecht an einer ebenen nicht entflammbaren Wand montiert. (siehe <i>Mechanische Installation.</i>)		
	Die Kühlluft kann ungehindert strömen. (Siehe <i>Mechanische Installation: Freier Abstand um den Frequenzumrichter</i> auf Seite 23.)		
	Der Motor und angetriebene Einrichtungen sind startbereit. (Siehe <i>Planung der elektrischen Installation: Motor-Auswahl</i> auf Seite 27 und <i>Technische Daten: Motoranschluss</i> auf Seite 292.)		
	(TRISCHE INSTALLATION (Siehe <i>Planung der elektrischen Installation</i> und <i>Elektrische llation</i> .)		
	Für erdfreie und asymmetrisch geerdete Netze: Das interne EMV-Filter und Varistoren sind abgeklemmt (Schrauben EMC und VAR entfernt).		
	Die Kondensatoren sind nachformiert, wenn der Frequenzumrichter länger als zwei Jahre gelagert war.		
	Der Frequenzumrichter ist ordnungsgemäß geerdet.		
	Die Netz-/Eingangsspannung entspricht der Nenneingangsspannung des Frequenzumrichters.		
	Die Netzanschlüsse an U1, V1 und W1 sind OK und mit dem korrekten Anzugsmoment festgezogen.		
	Die entsprechenden Eingangssicherungen und Trennvorrichtungen sind installiert.		
	Die Motoranschlüsse an U2, V2 und W2 sind OK und mit dem korrekten Anzugsmoment festgezogen.		
	Die Motorkabelführung verläuft getrennt von anderen Kabeln.		

Prüfung □ Die Anschlüsse der externen Steuerung (E/A) sind OK. □ Die Einspeisespannung kann nicht an die Ausgänge des Frequenzumrichters geschaltet werden (mit Bypass-Anschluss). □ Klemmen-Abdeckung und Deckel für NEMA 1 und Anschlusskasten sind aufgesetzt.

Inbetriebnahme, Steuerung mit E/A und ID-Lauf

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zu:

- Inbetriebnahme des Frequenzumrichters
- Start, Stop, Wechsel der Drehrichtung und Regelung der Drehzahl des Motors über die E/A-Schnittstelle
- Ausführung eines Identifikationslaufs für den Frequenzumrichter.

Die Verwendung der Steuertafel für diese Aufgaben wird in diesem Kapitel in Kurzfassung beschrieben. Weitere Informationen zur Verwendung der Steuertafel siehe Kapitel *Steuertafeln* ab Seite *55*.

Inbetriebnahme des Frequenzumrichters

Die Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ist davon abhängig, welche Steuertafel Sie nutzen, falls Sie eine nutzen.

- **Wenn Sie keine Steuertafel haben**, befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ohne eine Steuertafel auf Seite 43.
- Wenn Sie eine Basis-Steuertafel haben, befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt *Durchführung der eingeschränkten Inbetriebnahme* auf Seite *44*.
- Wenn Sie eine Komfort-Steuertafel haben, können Sie entweder den Start-Up-Assistenten nutzen (siehe Abschnitt Ausführung der geführten Inbetriebnahme auf Seite 49) oder eine eingeschränkte Inbetriebnahme ausführen (siehe Abschnitt Durchführung der eingeschränkten Inbetriebnahme auf Seite 44). Der Start-Up-Assistent, der nur Bestandteil der Komfort-Steuertafel ist, führt Sie durch alle wesentlichen Einstellungen, die vorgenommen werden müssen. Bei der eingeschränkten Inbetriebnahme erfolgt keine Hilfestellung durch den Frequenzumrichter; Sie nehmen die Grundeinstellungen entsprechend den Anweisungen im Handbuch vor.

Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ohne eine Steuertafel

SICHERHEIT



Die Inbetriebnahme darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden

Die Sicherheitsvorschriften in Kapitel *Sicherheit* müssen während des Inbetriebnahme-Vorgangs befolgt werden.

Prüfung der Installation. Siehe Checkliste in Kapitel Installations-Checkliste.

Prüfen Sie, dass durch den Start des Motors keine Gefährdungen entstehen. Koppeln Sie die angetriebene Maschine ab, wenn eine falsche Drehrichtung des Motors einen Schaden verursachen kann.		
SPANNUNGSVERSORGUNG EINSCHALTEN		
Die Spannungsversorgung einschalten und einen Moment abwarten.		
Prüfen Sie, ob die rote LED nicht leuchtet und die grüne LED leuchtet aber nicht blinkt.		
Der Frequenzumrichter ist jetzt bereit für den Betrieb.		

Durchführung der eingeschränkten Inbetriebnahme

Für die eingeschränkte Inbetriebnahme können Sie die Basis-Steuertafel oder die Komfort-Steuertafel benutzen. Die folgenden Anweisungen gelten für beide Steuertafeln, die Anzeigen gelten für die Basis-Steuertafel-Anzeigen, wenn sie sich nicht ausschließlich auf die Komfort-Steuertafel beziehen.

Vor dem Start müssen Sie die Daten des Motorschildes zur Hand haben.

SICHERHEIT



Die Inbetriebnahme darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden.

Die Sicherheitsvorschriften in Kapitel *Sicherheit* müssen während des Inbetriebnahme-Vorgangs befolgt werden.

☐ Prüfung der Installation. Siehe Checkliste in Kapitel *Installations-Checkliste*.

Prüfen Sie, dass durch den Start des Motors keine Gefährdungen entstehen. **Koppeln Sie die angetriebene Maschine ab**, wenn:

- durch eine falsche Drehrichtung des Motors eine Gefährdung entstehen kann, oder
- ein ID-Lauf während der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ausgeführt werden muss. Ein ID-Lauf ist nur für Anwendungen erforderlich, bei denen eine Motorregelung mit höchster Genauigkeit wichtig ist.

SPANNUNGSVERSORGUNG EINSCHALTEN


☐ Einschalten der Spannungsversorgung.Die Basis-Steuertafel geht in den Ausgabemodus.

Die Komfort-Steuertafel fragt, ob Sie den Start-Up-Assistenten verwenden möchten. Durch Drücken der Taste , wird der Start-Up-Assistent nicht gestartet und Sie können mit der manuellen Inbetriebnahme in gleicher Weise, wie unten für die Basis-Steuertafel beschrieben, fortfahren.



MANUELLE EINGABE DER INBETRIEBNAHMEDATEN (Parametergruppe 99) REM とPAR EDIT-Wenn Sie eine Komfort-Steuertafel angeschlossen haben, wählen Sie die Sprache aus (die Basis-Steuertafel unterstützt 9901 Sprache **DEUTSCH** keine Spracheneinstellung). Parameter 9901 enthält die einstellbaren Sprachen. CANCEL 00: 00 SAVE Die allgemeine Vorgehensweise bei der Parametereinstellung ist nachfolgend für die Basis-Steuertafel beschrieben. Detaillierte Angaben für die Basis-Steuertafel finden Sie auf Seite 61. Informationen zur Komfort-Steuertafel finden Sie auf Seite 72. Generelle Vorgehensweise bei der Parametereinstellung: REM 1. Zum Wechseln in das Hauptmenü die Taste T drücken, wenn in der FWD MENU unteren Zeile OUTPUT angezeigt wird; sonst mehrmals Taste drücken, bis MENU in der unteren Zeile erscheint. REM 2. Tasten drücken, bis "PAr" und dann . FWD REM 3. Aufrufen der gewünschten Parametergruppe mit den Tasten und dann 📆. 4. Aufrufen des gewünschten Parameters in der Gruppe mit den Tasten REM \triangle REM 5. Taste Trücken, bis der Parameterwert mit SET unter dem Wert angezeigt wird. rpm 6. Einstellung des Wertes mit den Tasten 🛕 🔻 ändern. Die Wertänderungen gehen schneller, wenn Sie die Tasten gedrückt halten. RFM rpm REM 7. Speichern des Parameterwerts durch Drücken der Taste \square. REM П Auswahl des Applikationsmakros (Parameter 9902). Die allgemeine Vorgehensweise zur Parametereinstellung ist oben angegeben. Der Standard Wert 1 (ABB Standard) ist in den meisten Fällen verwendbar. REM Auswahl des Motorregelungsmodus (Parameter 9904). 1 (SVC DREHZAHL) ist in den meisten Fällen verwendbar, 2 (SVC DREHMOM) ist für Applikationen mit Drehmomentregelung geeignet. 3 (SCALAR) wird empfohlen • für Mehrmotorenantriebe, wenn die Anzahl der an den Frequenzumrichter angeschlossenen Motoren variabel ist wenn der Nennstrom des Motors weniger als 20% des Nennstroms des Frequenzumrichters beträgt wenn der Frequenzumrichter für Testzwecke ohne angeschlossenen Motor verwendet wird.

☐ Eingabe der Motordaten vom Motor-Typenschild:



• Motor-Nennspannung (Parameter 9905)

Motor-Nennstrom (Parameter 9906)
 Zulässiger Bereich 0,2...2,0 · I_{2N} A

- Motor-Nennfrequenz (Parameter 9907)
- Motor-Nenndrehzahl (Parameter 9908)
- Motor-Nennleistung (Parameter 9909)

Hinweis: Geben Sie die Motordaten mit exakt den selben Werten ein, die auf dem Motorschild eingetragen sind. Wenn zum Beispiel die Motor-Nenndrehzahl auf dem Motorschild 1440 r/min ist, und Sie geben in Parameter 9908 MOTOR NENNDREHZ 1500 Upm ein, führt dies zu einem fehlerhaften Betrieb des Antriebs.

PAR PWD

REM 9905
PAR FWD

REM 9906
PAR FWD

REM 9907
PAR FWD

PAR FWD

☐ Auswahl der Motor-Identifikationsmethode (Parameter 9910).

Der Standardwert 0 (AUS) ist für die meisten Anwendungen geeignet. Diese Einstellung wird bei der Basis-Inbetriebnahme verwendet. Beachten Sie jedoch, dass, falls Parameter 9904 auf 3 (SCALAR) eingestellt ist, Parameter 2101 auf 3 (FLIEG SKALAR) oder 5 (FLIEG+MOMVST) eingestellt werden muss.

Ist Ihre Auswahl 0 (AUS), gehen Sie zum nächsten Schritt.

Einstellwert 1 (EIN) sollte gewählt werden,

- bei einem Betriebspunkt nahe Drehzahl Null, und/oder
- bei Betrieb im Drehmomentbereich oberhalb des Motor-Nennmoments über einen großen Drehzahlbereich und ohne gemessenes Drehzahl-Rückführsignal.

Wenn Sie sich für die Ausführung des ID-Laufs (Wert 1 (EIN)) entscheiden, fahren Sie unter Beachtung der separaten Anweisungen auf Seite 52 in Abschnitt Ausführung des ID-Laufs fort und kehren dann zurück zu Schritt DREHRICHTUNG DES MOTORS auf Seite 47.

ID-MAGNETISIERUNG BEI ID-LAUF, AUSWAHL	0 (AUS)
Taste chicken und auf Lokalsteuerung umschalten (LOC wird links angezeigt). Taste value zum Start des Frequenzumrichters drücken. Das Motormodell wird jetzt durch Magnetisierung des Motors für 10 bis 15 s bei Drehzahl Null berechnet.	
DREHRICHTUNG DES MOTORS	
 Prüfung der Drehrichtung des Motors. Ist der Frequenzumrichter auf Fernsteuerung eingestellt (REM wird links angezeigt), umschalten auf Lokalsteuerung durch Drücken der Tasten . Zurück zum Hauptmenü mit Taste , wenn die untere Linie OUTPUT anzeigt; sonst wiederholt Taste , drücken, bis MENU unten angezeigt wird. Tasten	Drehrichtung vorwärts Drehrichtung rückwärts
DREHZAHLGRENZEN UND BESCHLEUNIGUNGS-/VERZÖ	GERUNGZEITEN
Einstellung der Mindestdrehzahl (Parameter 2001). Einstellung der Maximaldrehzahl (Parameter 2002).	LOC 2001 PAR FWD
	PAR FWD

Einstellung der Beschleunigungszeit 1 (Parameter 2202). Hinweis: Prüfen Sie auch die Beschleunigungszeit 2 (Parameter 2205), wenn in der Anwendung zwei Beschleunigungszeiten verwendet werden. Einstellung der Verzögerungszeit 1 (Parameter 2203). Hinweis: Stellen Sie auch die Verzögerungszeit 2 (Parameter 2206) ein, wenn in der Anwendung zwei Verzögerungszeiten verwendet werden.	LOC 2202 FWD LOC 2203 FWD	
SICHERUNG EINES NUTZERMAKROS UND ABSCHLU	 JSSPRÜFUNG	
Die Inbetriebnahme ist jetzt abgeschlossen. Es kann jedoch an dieser Stelle erforderlich sein, die von der Anwendung benötigten Parameter einzustellen und die Einstellungen als Benutzermakro, wie in Abschnitt <i>Benutzermakros</i> auf Seite <i>94</i> beschrieben, zu sichern.	LOC 9902 PAR FWD	
Prüfen, dass der Frequenzumrichter-Status OK ist. Basis-Steuertafel: Prüfen, dass keine Fehler oder Alarme im Display angezeigt werden. Wenn Sie die LEDs auf der Vorderseite des Frequenzumrichters prüfen möchten, stellen Sie zuerst den Steuerplatz auf Fernsteuerung (Remote) ein (sonst wird eine Fehlermeldung erzeugt), bevor Sie die Steuertafel abnehmen und prüfen, ob die rote LED nicht leuchtet und die grüne LED leuchtet, aber nicht blinkt. Komfort-Steuertafel: Prüfen, dass keine Fehler oder Alarme im Display angezeigt werden und dass die LED grün leuchtet und nicht blinkt.		
Der Frequenzumrichter ist jetzt bereit für den Betrieb.		

Ausführung der geführten Inbetriebnahme

Zur Ausführung der geführten Inbetriebnahme benötigen Sie die Komfort-Steuertafel mit den integrierten Assistenten.

Vor dem Start müssen Sie die Daten des Motorschildes zur Hand haben.

SICHERHEIT



Die Inbetriebnahme darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden.

Die Sicherheitsvorschriften in Kapitel *Sicherheit* müssen während des Inbetriebnahme-Vorgangs befolgt werden.


Prüfung der Installation. Siehe Checkliste in Kapitel *Installations-Checkliste*.

Prüfen Sie, dass durch den Start des Motors keine Gefährdungen entstehen. **Koppeln Sie die angetriebene Maschine ab**, wenn:

- durch eine falsche Drehrichtung des Motors eine Gefährdung entstehen kann, oder
- ein ID-Lauf während der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ausgeführt werden muss. Ein ID-Lauf ist nur für Anwendungen erforderlich, bei denen eine Motorregelung mit höchster Genauigkeit wichtig ist.

SPANNUNGSVERSORGUNG EINSCHALTEN

- ☐ Einschalten der Spannungsversorgung. Die Steuertafel fragt zuerst, ob Sie den Start-up-Assistenten nutzen möchten.
 - Taste drücken (wenn Ja hervorgehoben ist) um den Start-Up-Assistenten zu starten.
 - Taste drücken, wenn Sie den Start-Up-Assistenten nicht verwenden möchten.
 - Taste drücken, um Neim hervorzuheben und dann Taste drücken, wenn Sie möchten, dass die Steuertafel Sie beim nächsten Einschalten des Frequenzumrichters fragt (oder nicht fragt), ob der Start-Up-Assistent verwendet werden soll.



REM & WAHL
Don Start un
pen start-up
Assist. beim nachsten
Den Start-up- Assist. beim nächsten St <u>art</u> anzeigen?
Ja
Nei n
EXIT 00: 00 0K
E/(1 00:00 0)(

AUSWAHL DER SPRACHE

Wenn Sie sich für die Verwendung des Start-Up-Assistenten entschieden haben, werden Sie in der Anzeige zur Auswahl der Sprache aufgefordert. Blättern Sie zur gewünschten Sprache mit den Tasten und drücken Sie zur Bestätigung.

Durch Drücken der Taste wird der Start-Up-Assistent gestoppt.



START DER INBETRIEBNAHME MIT DEM ASSITENTEN				
Der Start-Up-Assistent führt Sie jetzt durch die einzelnen Schritte der Inbetriebnahme, beginnend mit den Motor-Einstellungen. Geben Sie die Motordaten mit exakt den selben Werten ein, die auf dem Motorschild eingetragen sind. Blättern Sie zum gewünschten Parameterwert mit den Tasten und drücken Sie zur Bestätigung und Fortsetzung des Start-Up-Assistenten. Hinweis: Jederzeit, wenn Sie Taste drücken, wird der Start-Up-Assistent gestoppt und die Anzeige wechselt in den Ausgabemodus.	REM PAR AND 9905 MOTOR NENNSPG 220 V EXIT 00:00 SAVE			
 Nach Abschluss einer Aufgabe fragt Sie die Steuertafel, ob Sie mit dem nächsten Schritt weiter machen möchten. Taste drücken (wenn Wei ter hervorgehoben ist) um den Start-Up-Assistenten fortzusetzen. Taste drücken, um Uberspringen hervorzuheben und dann Taste um zur nächsten Aufgabe zu gehen, ohne diese zu bearbeiten. Taste stoppt den Start-Up-Assistenten. 	REM ©WAHL Möchten Sie das Applikations Setup Fortsetzen? Weiter Uberspringen EXIT 00:00 OK			
SICHERUNG EINES NUTZERMAKROS UND ABSCHLUSS	SPRÜFUNG			
Die Inbetriebnahme ist jetzt abgeschlossen. Es kann jedoch an dieser Stelle erforderlich sein, die von der Anwendung benötigten Parameter einzustellen und die Einstellungen als Benutzermakro, wie in Abschnitt <i>Benutzermakros</i> auf Seite <i>94</i> beschrieben, zu sichern.				
Nachdem alle Einstellungen abgeschlossen worden sind, prüfen Sie, dass keine Fehler oder Alarme im Display angezeigt werden und die Steuertafel-LED grün leuchtet und nicht blinkt.				
Der Frequenzumrichter ist jetzt bereit für den Betrieb.				

Steuerung des Frequenzumrichters über die E/A-Schnittstelle

In der folgenden Tabelle wird dargestellt, wie der Frequenzumrichter über die Digitalund Analogeingänge gesteuert wird, wenn:

- die Motordaten eingegeben worden sind und
- die Standard-Parameter-Einstellungen (Standard) verwendet werden.

Die Anzeigen der Basis-Steuertafel werden als Beispiel gezeigt.

VORLÄUFIGE EINSTELLUNGEN

Wenn Sie die Drehrichtung ändern wollen, prüfen Sie, ob Parameter 1003 auf 3 (ABFRAGE) eingestellt ist.

Stellen Sie sicher, dass die Steueranschlüsse entsprechend dem Anschlussplan für das ABB Standard Makro verdrahtet sind.

Der Frequenzumrichter muss auf Fernsteuerung (REM) eingestellt sein. Taste (Sie schaltet zwischen Fernsteuerung und Lokalsteuerung um.

Siehe *Makro ABB Standard* auf Seite 87.

Bei Fernsteuerung zeigt die Steuertafelanzeige den Text REM an.

START UND DREHZALREGELUNG DES MOTORS

Start durch Aktivierung von Digitaleingang DI1.

Basis-Steuertafel: Die Textanzeige FWD beginnt schnell zu blinken und stoppt nach Erreichen des Sollwerts

Komfort-Steuertafel: Der Pfeil beginnt zu drehen. Er ist gestrichelt, bis der Sollwert erreicht ist.

Regelung der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters (Motordrehzahl) durch Einstellung der Spannung von Analogeingang Al1.

HOUTPUT	FWD

REM

REM 500 Hz
OUTPUT FWD

ÄNDERUNG DER DREHRICHTUNG DES MOTORS

Drehrichtungsumkehr: Aktivierung von Digitaleingang DI2.

REM 500 Hz REV

Drehrichtung vorwärts: Deaktivierung von Digitaleingang DI2.

REM 500 Hz

STOPPEN DES MOTORS

Deaktivierung von Digitaleingang DI1. Der Motor stoppt.

Basis-Steuertafel: Textanzeige FWD beginnt langsam zu blinken.

Komfort-Steuertafel: Der Pfeil hört auf zu drehen.

REM OUTPUT FWD Hz

Ausführung des ID-Laufs

Der Frequenzumrichter berechnet die Motorcharakteristik automatisch, wenn der Frequenzumrichter zum ersten Mal gestartet wird und nach Änderung eines Motor-Parameters (Gruppe *99 DATEN*). Dieses gilt, wenn der Parameter *9910* MOTOR ID LAUF auf den Wert 0 (AUS) eingestellt ist.

In den meisten Anwendungen besteht keine Notwendigkeit, einen separaten ID-Lauf auszuführen. Der ID-Lauf sollte ausgeführt werden, wenn:

- der Betriebspunkt nahe Drehzahl Null liegt und/oder
- der Betrieb mit einem Drehmomentbereich oberhalb des Motor-Nennmoments über einen großen Drehzahlbereich und ohne ein gemessenes Drehzahl-Rückführsignal erforderlich ist.

Hinweis: Werden Motor-Parameter (Gruppe *99 DATEN*) nach dem ID-Lauf geändert, muss er wiederholt werden.

Ausführung des ID-Laufs

Die allgemeine Vorgehensweise zur Parametereinstellung wird hier nicht wiederholt. Angaben zur Basis-Steuertafel, siehe Seite *61*. Angaben zur Komfort-Steuertafel, siehe Seite *72*. Der ID-Lauf kann ohne eine Steuertafel nicht ausgeführt werden.

VORPRÜFUNG WARNUNG! Der Motor erreicht etwa 50...80% der Nenndrehzahl während des ID-Laufs. Der Motor dreht in Drehrichtung vorwärts. Stellen Sie vor dem ID-Lauf sicher, dass der Motor ohne Gefährdungen angetrieben werden kann! П Koppeln Sie angetriebene Einrichtungen vom Motor ab. Werden Parametereinstellungen (Gruppe 01 BETRIEBSDATEN bis Gruppe 98 OPTIONEN) vor dem ID-Lauf geändert, prüfen Sie, dass die Einstellungen die folgenden Bedingungen erfüllen: 2001 MINIMAL DREHZAHL: ≤ 0 Upm 2002 MAXIMAL DREHZAHL > 80% der Motor-Nenndrehzahl 2003 MAX STROM ≥ I_{2N} 2017 MAX MOM LIMIT1 > 50% oder 2018 MAX MOM LIMIT2 > 50%, abhängig davon, welcher Grenzwert mit Parameter 2014 MAX MOMENT AUSW eingestellt ist Prüfen Sie, dass das Freigabesignal (Parameter 1601) eingeschaltet ist. Die Steuertafel muss auf Lokalsteuerung eingestellt sein (LOC wird oben links im Display angezeigt). Mit Taste (wird zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umgeschaltet.

ID-LAUF MIT DER BASIS-STEUERTAFEL Einstellung von Parameter 9910 MOTOR ID-LAUF auf 1 (EIN). Sichern der neuen Einstellung mit Taste . LOC PAR SET FWD LOC Möchten Sie während des ID-Laufs Istwerte überwachen, wechseln Sie in den Ausgabemodus durch mehrmaliges OUTPUT FWD Drücken von Taste wird. Mit Taste 🔷 den ID-Lauf starten. Die Steuertafel schaltet LOC zwischen der Anzeige beim Start des ID-Laufs und der rechts dargestellten Alarm-Anzeige hin und her. Es wird allgemein nicht empfohlen, während des ID-Laufs eine Taste der Steuertafel zu drücken. Ein Stoppen des ID-Laufs ist jederzeit möglich mit Taste (20). Wenn der ID-Lauf abgeschlossen ist, wird die Alarm-Anzeige LOC nicht länger angezeigt. Schlägt der ID-Lauf fehl, erscheint die rechts dargestellte Fehler-Anzeige. **ID-LAUF MIT DER KOMFORT-STEUERTAFEL** LOC & PAR ÄND -Einstellung von Parameter 9910 MOTOR ID-LAUF auf 1 (EIN). Sichern der neuen Einstellung mit Taste SAVE. 9910 MOTOR ID LAUF EIN CANCEL 00: 00 SAVE LOC & 50. 0Hz Möchten Sie während des ID-Laufs Istwerte überwachen, П 0.0 Hz wechseln Sie in den Ausgabemodus mit Taste wiederholt 0. 0 A bis er angezeigt wird. 0.0 % DIR 00:00 MENU LOC ⊍ALARM-Mit Taste 🔷 den ID-Lauf starten. Die Steuertafel schaltet zwischen der Anzeige beim Start des ID-Laufs und der rechts **ALARM 2019** dargestellten Alarm-Anzeige hin und her. MOTOR ID LAUF Es wird allgemein nicht empfohlen, während des ID-Laufs eine ☐ 00: 00 ☐ Taste der Steuertafel zu drücken. Ein Stoppen des ID-Laufs ist jederzeit möglich mit Taste 🔞. LOC & FEHLE-Wenn der ID-Lauf abgeschlossen ist, wird die Alarm-Anzeige nicht länger angezeigt. FEHLER 11 Schlägt der ID-Lauf fehl, erscheint die rechts dargestellte ID LAUF FEHL Fehler-Anzeige. 7 00: 00 Г

Steuertafeln

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel werden die Tasten der Steuertafeln, LEDs und Display-Anzeigen beschrieben. Es enthält weiterhin Anweisungen für die Verwendung der Steuertafeln zur Steuerung, Überwachung und der Änderung von Parameter-Einstellungen.

Über Steuertafeln

Mit einer Steuertafel kann der ACS350 gesteuert werden, Statusdaten können gelesen und Parameter eingestellt werden. An den ACS350 können zwei verschiedene Steuertafel-Modelle angeschlossen werden:

- Basis-Steuertafel Diese Steuertafel (nachfolgend beschrieben) bietet die Basisfunktionen für die manuelle Einstellung von Parameterwerten.
- Komfort-Steuertafel Diese Steuertafel (Beschreibung in Abschnitt Komfort-Steuertafel auf Seite 65) enthält vorprogrammierte Assistenten und automatisiert damit die meisten allgemeinen Parametereinstellungen. Die Steuertafelanzeige erfolgt in Klartext mit wählbaren Sprachen. Drei verschiedene Sprachenkombinationen sind verfügbar.

Kompatibilität

Dieses Handbuch gilt für die folgenden Steuertafel-Ausführungen:

- Basis-Steuertafel: ACS-CP-C Rev. E
- Komfort-Steuertafel (Bereich 1): ACS-CP-A Rev. Q
- Komfort-Steuertafel (Bereich 2): ACS-CP-L Rev. A
- Komfort-Steuertafel (Asia): ACS-CP-D Rev. F

Siehe Seite 68 zur Feststellung der Version der Komfort-Steuertafel. In Parameter 9901 SPRACHE sind die unterstützten Sprachen der drei Versionen der Komfort-Steuertafeln angegeben.

Basis-Steuertafel


Merkmale

Merkmale der Basis-Steuertafel:

- · numerische Steuertafel mit einer LCD-Anzeige
- Kopierfunktion Parameter können in den Speicher der Steuertafel kopiert werden und später in andere Frequenzumrichter eingespeichert oder als Backup eines besonderen Systems gesichert werden.

Übersicht

In der folgenden Tabelle werden die Tasten-Funktionen und Anzeigen der Basis-Steuertafel dargestellt.



Nr.	Verwendung / Funktion
1	LCD-Anzeige - In fünf Bereiche eingeteilt:
	a. Oben links – Steuerplatz: LOC: Frequenzumrichter im Modus Lokalsteuerung, d.h. mit der Steuertafel REM: Frequenzumrichter im Modus Fernsteuerung, d.h. über die E/A oder Feldbus.
	b. Oben rechts – Einheit des angezeigten Werts.
	c. Mitte – Variable; allgemein werden Parameter- und Signalwerte, Menüs oder Listen angezeigt. Auch Anzeige der Fehler- und Alarm-Codes.
	d. Unten links und Mitte – Betriebsstatus der Steuertafel: OUTPUT: Ausgabemodus PAR: Parameter-Einstellmodus MENU: Hauptmenü. FAULT: Fehlermodus.
	e. Unten rechts – Indikatoren: FWD (vorwärts) / REV (rückwärts): Drehrichtung des Motors Langsam blinkend: gestoppt Schnell blinkend: läuft, nicht mit Sollwert Leuchtet ständig: läuft, mit Sollwert SET: Der angezeigte Wert kann geändert werden (im Parameter- und Sollwert-Modus).
2	RESET/EXIT – Zurück zur nächsthöheren Ebene, ohne den geänderten Wert zu speichern. Reset von Fehlern im Ausgabe- und Fehler-Modus.
3	MENU/ENTER – Übergang auf die nächstniedrigere Menüebene. Im Parameter-Einstellmodus wird der angezeigte Wert als neue Einstellung gespeichert.
4	Auf – • Blättert aufwärts durch ein Menü oder eine Liste. • Erhöht den Wert wenn ein Parameter eingestellt wird. • Erhöht den Sollwert im Sollwert-Modus. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller.
5	Ab – • Blättert abwärts durch ein Menü oder eine Liste. • Vermindert den Wert, wenn ein Parameter eingestellt wird. • Vermindert den Sollwert im Sollwert-Modus. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller.
6	LOC/REM - Wechselt zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung des Antriebs.
7	DIR – Ändert die Drehrichtung des Motors.
8	STOP – Stoppt den Antrieb.
9	START – Startet den Antrieb.


Bedienung

Die Steuertafel wird mit Tasten und Menüs bedient. Eine Option, z.B. Betriebsmodus oder Parameter wird durch Blättern mit den und Pfeiltasten gewählt, bis die Option oder der Parameter im Display angezeigt wird und dann mit Taste aufgerufen.

Mit der Taste kehren Sie zur vorherigen Betriebsebene zurück, ohne Änderungen zu speichern.

Die Basis-Steuertafel hat fünf Steuertafel-Modi: Ausgabe, Sollwert, Parameter, Kopieren und Fehler. Der Betrieb in den ersten vier Modi wird in diesem Kapitel beschrieben. Tritt eine Fehler- oder Alarmbedingung auftritt, schaltet die Steuertafel automatisch in den Fehlermodus und zeigt den Fehler- oder Alarm-Code. Der Fehler oder Alarm kann im Ausgabe- oder Fehlermodus zurückgesetzt werden (siehe Kapitel *Fehlersuche*).

Bei Einschalten der Spannungsversorgung befindet sich die Steuertafel im Ausgabemodus, in dem die Funktionen Start, Stop, Drehrichtungswechsel, Umschalten zwischen Lokal- und Fernsteuerung und Überwachung von bis zu drei Istwerten (nur einer wird angezeigt) genutzt werden können. Um ander Aufgaben zu erledigen, zuerst ins Hauptmenü gehen und dann den jeweiligen Modus aufrufen.



Allgemeine Aufgaben

In der folgenden Tabelle sind die allgemeinen Aufgaben aufgelistet, der Modus in dem sie erledigt werden können und die Seiten auf denen die Aufgaben detailliert beschrieben werden.

Aufgabe	Modus	Seite
Umschalten zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung	Jeder	5 8
Start und Stop des Frequenzumrichters	Jeder	5 8
Ändern der Drehrichtung des Motors	Jeder	5 8
Blättern durch die Überwachungssignale	Ausgabemodus	<i>5</i> 9
Einstellung von Drehzahl-, Frequenz- oder Drehmoment-Sollwert	Sollwert-Modus	<i>60</i>
Ändern des Einstellwerts eines Parameters	Parameter-Modus	61
Auswahl des Überwachungssignals	Parameter-Modus	62
Rücksetzung von Fehler- und Alarmmeldungen	Ausgabe-Modus, Fehler	271
Kopieren von Parametern vom Frequenzumrichter in die Steuertafel	Copy-Modus	64
Schreiben von Parametern aus der Steuertafel in den Frequenzumrichter	Copy-Modus	64

Start, Stop und Umschalten zwischen lokaler Steuerung und Fernsteuerung

Start, Stop und Umschalten zwischen Lokal- und Fernsteuerung ist in jedem Modus möglich. Zum Start oder Stop des Frequenzumrichters, muss sich der Frequenzumrichter in Lokalsteuerung (LOC) befinden.

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Umschalten zwischen Fernsteuerung (REM links angezeigt) und Lokalsteuerung (LOC links angezeigt) mit Taste	LOC 49.1 Hz
	Hinweis: Das Umschalten auf Lokalsteuerung (LOC) kann mit Parameter 1606 LOKAL GESPERRT deaktiviert werden.	OUTPUT FWD
	Nach Drücken der Taste zeigt die Anzeige mit "LoC" oder "rE" den neuen Steuerplatz und kehrt dann zur vorherigen Anzeige zurück.	Loc LoC FWD
	Wird der Frequenzumrichter zum ersten Mal eingeschaltet, befindet er sich in Fernsteuerung (REM) und erwartet Steuersignale über die E/A-Anschlüsse. Das Umschalten auf Lokalsteuerung (LOC) und Steuerung des Frequenzumrichter mit der Steuertafel erfolgt durch Drücken der Taste (E). Das Ergebnis hängt davon ab, wie lange die Taste gedrückt wird:	
	 Lassen Sie die Taste sofort wieder los (die Anzeige blinkt "LoC"), wird der Frequenzumrichter gestoppt. Einstellung des Tastatur-Sollwerts wie auf Seite 60 beschrieben. 	
	Durch Drücken der Taste für etwa zwei Sekunden (loslassen, wenn die Anzeige von "LoC" auf "LoC r" wechselt), bleibt Frequenzumrichter wie vorher. Der Frequenzumrichter kopiert die aktuellen Fernsteuerungswerte für den Läuft-/Stop-Status und den Sollwert und verwendet sie als erste Einstellungen der lokalen Steuerung.	
	Stop des Frequenzumrichters bei Lokalsteuerung mit Taste	Der Text FWD oder REV in der unteren Zeile beginnt langsam zu blinken.
	Start des Frequenzumrichter bei Lokalsteuerung mit Taste .	Der Text FWD oder REV in der unteren Zeile beginnt schnell zu blinken. Das Blinken hört auf, wenn der Sollwert erreicht ist.

Ändern der Drehrichtung des Motors

Der Wechsel der Drehrichtung des Motors ist in jedem Modus möglich.

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Ist der Frequenzumrichter auf Fernsteuerung eingestellt (REM wird links angezeigt), umschalten auf Lokalsteuerung durch Drücken der Taste (REM). In der Anzeige wird kurz "LoC" angezeigt und dann erscheint wieder die vorherige Anzeige.	LOC 49.1 HZ OUTPUT
2.	Umschalten der Drehrichtung von vorwärts (FWD Anzeige unten) auf rückwärts (REV Anzeige unten) oder umgekehrt durch Drücken der Taste .	LOC 49.1 Hz OUTPUT REV
	Hinweis : Parameter DREHRICHTUNG 1003 muss auf 3 (ABFRAGE) eingestellt werden.	

Ausgabemodus

Im Ausgabemodus können Sie:

- bis zu drei Istwertsignale der Gruppe *01 BETRIEBSDATEN* überwachen, es wird ein Signal angezeigt
- Start, Stop, Wechseln der Drehrichtung und umschalten zwischen Steuertafelbetrieb und Fernsteuerung.

In den Ausgabemodus gelangen Sie durch Drücken der Taste \nearrow bis in der Anzeige unten der Text OUTPUT erscheint.

Die Anzeige zeigt einen Wert eines Signals aus Gruppe 01 BETRIEBSDATEN. Die Einheit wird rechts daneben angezeigt. Auf Seite 62 ist dargestellt, wie bis zu drei Signale im Ausgabemodus überwacht

REM 491 Hz
OUTPUT FWD

werden können. In der Tabelle unten ist angegeben, wie jeweils eines der Signale angezeigt wird.

Blättern durch die Überwachungssignale

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Wenn mehr als ein Signal für die Überwachung ausgewählt worden ist (siehe Seite 62), können sie im Ausgabemodus durchgeblättert werden.	REM 49.1 Hz
	Durchblättern der Signale durch wiederholtes Drücken der Taste	REM Q5 A
		REM 107 % OUTPUT FWD

Sollwert-Modus

Im Sollwert-Modus können Sie:

- den Drehzahl-, Frequenz- oder Drehmoment-Sollwert einstellen
- Starten, Stoppen, Wechseln der Drehrichtung und Umschalten zwischen Steuertafelbetrieb und Fernsteuerung.

Einstellung von Drehzahl-, Frequenz- oder Drehmoment-Sollwert

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Das Hauptmenü durch Drücken der Taste wenn Sie im Ausgabemodus sind, sonst durch wiederholtes Drücken der Taste bis MENU unten im Display angezeigt wird.	REM PAr FWD
2.	Ist der Frequenzumrichter auf Fernsteuerung eingestellt (REM wird links angezeigt), umschalten auf Lokalsteuerung durch Drücken der Tasten Es wird kurz "LoC" angezeigt, bevor auf Lokalsteuerung umgeschaltet wird. Hinweis: Mit Gruppe 11 SOLLWERT AUSWAHL kann eine Sollwert-Änderung im Modus Fernsteuerung (REM) freigegeben werden.	PAr MENU FWD
3.	Ist die Steuertafel nicht im Sollwert-Modus ("rEF" nicht sichtbar), die Tasten oder vordrücken, bis "rEF" angezeigt wird und dann Taste drücken. Jetzt wird der aktuelle Sollwert mit set unter dem Wert angezeigt.	LOC FEF FWD LOC 49.1 Hz SEE FWD
4.	 Erhöhung des Sollwerts mit Taste. Verminderung des Sollwerts mit Taste. Der Wert ändert sich sofort, wenn die Tasten gedrückt werden. Er wird im Frequenzumrichter dauerhaft gespeichert und automatisch nach dem Einschalten ausgelesen. 	LOC 500 Hz

Parameter-Modus

Im Parameter-Modus können Sie:

- Parameterwerte anzeigen und ändern
- Signale, die im Ausgabemodus angezeigt werden, auswählen und ändern
- Starten, Stoppen, Wechseln der Drehrichtung und Umschalten zwischen Steuertafelbetrieb und Fernsteuerung.

Auswahl eines Parameters und ändern seines Werts

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Das Hauptmenü durch Drücken der Taste aufrufen, wenn Sie im Ausgabemodus sind, sonst durch wiederholtes Drücken der Taste bis MENU unten im Display angezeigt wird.	LOC FEF
2.	Ist die Steuertafel nicht im Parameter-Modus ("PAr" nicht sichtbar), die Tasten oder drücken, bis "PAr" angezeigt wird und dann Taste drücken. In der Anzeige wird die Nummer einer der Parametergruppen angezeigt.	PAr FWD LOC -01- PAR FWD
3.	Mit den Tasten und gelangen Sie zur gewünschten Parametergruppe.	LOC -11- PAR FWD
4.	Taste Tucken. Die Anzeige zeigt einen der Parameter in der gewählten Gruppe.	LOC 1101 PAR FWD
5.	Mit den Tasten und gelangen Sie zum gewünschten Parameter.	LOC 1103 PAR FWD
6.	Taste für etwa zwei Sekunden drücken und halten bis der Wert des Parameters mit set darunter angezeigt wird und die Einstellung jetzt geändert werden kann. Hinweis: Wenn set sichtbar ist, kann durch gleichzeitiges Drücken der Tasten und der angezeigte Wert des Parameters auf die Standardeinstellung gesetzt werden.	PAR SE FWD
7.	Mit den Tasten und den Einstellwert des Parameters wählen. Nach Änderung des Parameterwerts beginnt studien.	LOC 2
	 Sichern des angezeigten Parameterwerts mit Taste Verwerfen des neuen Werts und Beibehalten des bisherigen mit Taste . . 	LOC 1103 PAR FWD

Auswahl der Signale, die überwacht werden sollen

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Auswahl, welche Signale im Ausgabemodus überwacht werden sollen und wie sie mit den Parametern von Gruppe 34 PROZESS VARIABLE angezeigt werden. Detaillierte Angaben zum Ändern von Parameterwerten siehe Seite 61.	LOC 103 PAR SE FWD
	Als Standard können drei Signale via Blättern überwacht werden. Die einzelnen Standardsignale sind von der Einstellung von Parameter 9902 APPLIK MAKRO abhängig: für Makros, deren Standardwert von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE "1" ist, (SVC DREHZAHL), ist der Standard für Signal 1 = 0102 DREHZAHL, sonst 0103 AUSGANGSFREQ. Standard für Signale 2 und 3 sind immer 0104 STROM und 0105 DREHMOMENT.	PAR SE FWD LOC 105 PAR SE FWD
	Zum Ändern der Standardsignale aus Gruppe <i>01 BETRIEBSDATEN</i> bis zu drei Signale auswählen, die durchblättert werden können.	
	Signal 1: Änderung des Werts von Parameter 3401 PROZESSWERT 1 auf den Index des Signal-Parameters in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN (= Nummer des Parameter ohne führende Null), z.B. 105 bedeutet Parameter 0105 Drehmoment. Wert 0 bedeutet, dass kein Signal angezeigt wird.	
	Für Signale 2 (3408 PROZESSWERT2) und 3 (3415 PROZESSWERT3) den Vorgang wiederholen. Ist zum Beispiel 3401 = 0 und 3415 = 0, ist das Anzeigen deaktiviert und das mit 3408 eingestellte Signal erscheint in der Anzeige. Wenn alle drei Parameter auf 0 eingestellt sind, d.h. es werden keine Signale zur Überwachung angezeigt, zeigt die Steuertafel "n.A" an.	
2.	Einstellung des Dezimalpunkts und der Signalquelle [Einstellung (9 (DIREKT)]. Eine Balkenanzeige kann auf der Basis-Steuertafel nicht dargestellt werden. Details siehe Parameter 3404.	LOC 9
	Signal 1: Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM Signal 2: Parameter 3411 ANZEIGE2 FORM Signal 3: Parameter 3418 ANZEIGE3 FORM.	
3.	Auswahl der Einheit, in der die Signale angezeigt werden. Die Einstellung ist unwirksam, wenn Parameter 3404/3411/3418 auf 9 (DIREKT) eingestellt sind. Details siehe Parameter 3405.	LOC 3
	Signal 1: Parameter 3405 ANZEIGE1 EINHEIT Signal 2: Parameter 3412 ANZEIGE2 EINHEIT Signal 3: Parameter 3419 ANZEIGE3 EINHEIT.	
4.	Auswahl der Skalierung der Signale durch Angabe der Minimum- und Maximum-Anzeigewerte. Die Einstellung ist unwirksam, wenn Parameter 3404/3411/3418 auf 9 (DIREKT) eingestellt sind. Details siehe Parameter 3406 und 3407.	LOC PAR SE FWD
	Signal 1: Parameter 3406 ANZEIGE1 MIN und 3407 ANZEIGE1 MAX Signal 2: Parameter 3413 ANZEIGE2 MIN und 3414 ANZEIGE2 MAX Signal 3: Parameter 3420 ANZEIGE3 MIN und 3421 ANZEIGE3 MAX.	PAR SE FWD

Kopier-Modus

Mit der Basis-Steuertafel können ein vollständiger Satz von Parametern des Frequenzumrichters und bis zu drei Benutzersätze von Antriebsparametern in der Steuertafel gespeichert werden. Der Speicher der Steuertafel ist nicht-flüchtig.

Im Kopier-Modus bestehen folgende Möglichkeiten:

- Kopieren aller Parameter vom Frequenzumrichter in die Steuertafel (uL Upload). Dies schließt alle vom Benutzer eingestellten Parameter und die internen (nicht vom Benutzer einstellbaren) Parameter ein, wie z.B. die beim ID-Lauf.
- Zurückspeichern des gesamten Parametersatzes mit der Steuertafel in den Frequenzumrichter (rE A – Restore All). Damit werden alle Parameter, einschließlich der nicht vom Benutzer einstellbaren Motor-Parameter in den Frequenzumrichter geschrieben. Die Benutzer-Parametersätze sind nicht enthalten.

Hinweis: Diese Funktion dient zum Wiederherstellen der Antriebseinstellungen oder zum Übertragen von Parametereinstellungen auf Systeme, die mit dem Originalsystem identisch sind.

 Kopieren eines Teils eines Parametersatzes mit der Steuertafel in einen Frequenzumrichter (dL P – Download Partial). Der partielle Satz enthält keine Benutzersätze, internen Motor-Parameter, Parameter 9905...9909, 1605, 1607, 5201, keine Parameter aus Gruppe 51 EXT KOMM MODULE und keine 53 EFB PROTOKOLL Parameter.

Die Quell- und Ziel-Frequenzumrichter und ihre Motorgröße müssen nicht gleich sein.

- Kopieren von BENUTZER S1 Parametern mit der Steuertafel in den Frequenzumrichter (dL u1 – Download Benutzer SET 1). Ein Benutzersatz enthält Parameter der Gruppe 99 DATEN und die internen Motor-Parameter.
 - Die Funktion wird nur im Menü angezeigt, wenn Benutzersatz 1 mit Parameter 9902 APPLIK MAKRO gespeichert (siehe *Benutzermakros* auf Seite 94) und dann in die Steuertafel eingelesen worden ist.
- Kopieren von BENUTZER S2 Parametern mit der Steuertafel in den Frequenzumrichter (dL u2 – Download Benutzersatz 2). Wie dL u1 – Download Benutzersatz 1 oben.
- Kopieren von BENUTZER S3 Parametern mit der Steuertafel in den Frequenzumrichter (dL u3 – Download Benutzersatz 3). Wie dL u1 – Download Benutzersatz 1 oben.
- Starten, Stoppen, Wechseln der Drehrichtung und Umschalten zwischen Steuertafelbetrieb und Fernsteuerung.

Upload und Download von Parametern

Für die Upload- und Download-Funktionen verfügbar, siehe oben.

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Das Hauptmenü durch Drücken der Taste Taste aufrufen, wenn Sie im Ausgabemodus sind, sonst durch wiederholtes Drücken der Taste bis MENU unten im Display angezeigt wird.	PAr MENU FWD
2.	Wenn sich die Steuertafel nicht im Kopier-Modus befindet ("CoPY" nicht sichtbar), Taste oder drücken, bis "CoPY" angezeigt wird.	LOC COPY FWD
	Taste drücken 🔽.	LOC dL u1
3.	 Zum Upload aller Parameter (inkl. der Benutzersätze) vom Frequenzumrichter in die Steuertafel, "uL" aufrufen mit den Tasten und 	LOC UL FWD
	Taste Tdrücken. Bei der Übertragung der Daten wird der Status als Prozentsatz angezeigt.	LOC UL 50 %
	 Zur Ausführung von Downloads die jeweilige Funktion (hier wird "rE A", Restore All, als Beispiel angeführt) aufrufen mit den Tasten und 	LOC FWD
	Taste T drücken. Bei der Übertragung der Daten wird der Status als Prozentsatz angezeigt.	re 50 %

Basis-Steuertafel Alarmcodes

Zusätzlich zu den Fehler- und Alarmcodes des Frequenzumrichters (siehe Kapitel *Fehlersuche*), werden Alarmmeldungen der Basis-Steuertafel mit einem Code in der Form A5xxx angezeigt. Abschnitt *Alarmmeldungen von der Basis-Steuertafel* auf Seite *274* enthält eine Liste der Alarmcodes mit Beschreibungen.

Komfort-Steuertafel


Merkmale

Die Komfort-Steuertafel hat folgende Merkmale:

- alphanumerische Steuertafel mit einer LCD-Anzeige
- Sprachauswahl für die Displayanzeige
- einen Start-up-Assistenten zur Vereinfachung der Inbetriebnahme
- Kopierfunktion Parameter können in den Speicher der Steuertafel kopiert werden und später in andere Frequenzumrichter eingespeichert oder als Backup eines besonderen Systems gesichert werden.
- direkte kontextsensitive Hilfe auf Tastendruck
- Echtzeituhr

Übersicht

In der folgenden Tabelle werden die Tastenfunktionen und Anzeigen der Komfort-Steuertafel erklärt.



ait.	
Nr.	Verwendung / Funktion
1	Status-LED – Grün für Normalbetrieb. Wenn die LED blinkt oder rot leuchtet, siehe <i>LEDs</i> auf Seite <i>285</i> .
2	LCD-Anzeige – Unterteilt in drei Bereiche:
	a. Statuszeile – variabel, abhängig vom Betriebsmodus, siehe <i>Statuszeile</i> auf Seite <i>66</i> .
	 b. Mitte – variabel; zeigt allgemein Signale und Parameterwerte, Menüs oder Listen. Anzeige von Fehlern und Alarmen
	 Untere Zeile – zeigt die aktuelle Funktion der beiden Funktionstasten und die Uhrzeit-Anzeige, falls aktiviert.
3	Funktionstaste 1 – Funktion abhängig vom Kontext. Der Text in der unteren linken Ecke der LCD-Anzeige zeigt die Funktion an.
4	Funktionstaste 2 – Funktion abhängig vom Kontext. Der Text in der unteren rechten Ecke der LCD-Anzeige zeigt die Funktion an.
5	Auf – • Blättert aufwärts durch ein Menü oder eine Liste im mittleren Bereich der LCD-Anzeige. • Erhöht einen Parameterwert im Parameter-Einstellmodus. • Erhöht den Sollwert, wenn er in der oberen rechten Ecke hervorgehoben ist. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller.
6	 Ab – Blättert abwärts durch ein Menü oder eine Liste im mittleren Bereich der LCD-Anzeige. Vermindert einen Parameterwert im Parameter-Einstellmodus. Vermindert den Sollwert, wenn er in der oberen rechten Ecke hervorgehoben ist. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller.
7	LOC/REM - Wechselt zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung des Antriebs.
8	Hilfe – Zeigt kontextsensitive Informationen, wenn die Taste gedrückt wird. Die angezeigte Information beschreibt den Punkt, der aktuell hervorgehoben im mittleren Bereich angezeigt wird.
9,10	STOP – Stoppt den Antrieb, START – Startet den Antrieb

Statuszeile

In der oberen Zeile der LCD-Anzeige werden die grundlegenden Statusinformationen des Antriebs angezeigt.



Nr.	Feld	Alternativen	Bedeutung
1	Steuerplatz	LOC	Frequenzumrichter im Modus Lokalsteuerung, d.h. mit der Steuertafel.
		REM	Frequenzumrichter im Modus Fernsteuerung, d.h. über die E/A oder Feldbus.
2	Status	₹.	Drehrichtung der Motorwelle vorwärts
		<u>J</u>	Drehrichtung der Motorwelle rückwärts
		Drehrichtungspfeil	Antrieb läuft mit Sollwert.
		Gestrichelter Drehrichtungspfeil	Antrieb läuft, hat aber den Sollwert noch nicht erreicht.
		Stehender Pfeil	Antrieb ist gestoppt.
		Gestrichelter stehender Pfeil	Start-Befehl ist gegeben, der Motor läuft jedoch nicht, z.B. weil die Startfreigabe fehlt.
3	Steuertafel-		Name des aktuellen Modus
	Betriebsmodus		Name der Liste oder des Menüs in der Anzeige
			Name des Betriebsstatus, z.B. PAR ÄNDERN.
4	Sollwert oder		Sollwert im Ausgabemodus
	Nummer des gewählten Punktes		Nummer des hervorgehobenen Punktes, z.B. Modus, Parametergruppe oder Fehler.

Betrieb

Die Steuertafel wird mit Tasten und Menüs bedient. Zu den Tasten gehören zwei kontextsensitive Funktionstasten, deren aktuelle Funktion durch den Text in der Anzeige oberhalb der Tasten angegeben wird.

Sie wählen eine Option, z.B. Betriebsmodus oder Parameter, durch Blättern mit den Pfeiltasten und volle bis die Option hervorgehoben dargestellt wird und drücken dann die jeweilige Funktionstaste. Mit der rechten Funktionstaste geben Sie normalerweise einen Modus ein, bestätigen eine Option oder sichern Änderungen. Mit der linken Funktionstaste werden Änderungen verworfen und man kehrt zur vorherigen Betriebsebene zurück.

Die Komfort-Steuertafel hat neun Steuertafel-Modi: Ausgabemodus, Parameter, Assistenten, Geänderte Parameter, Fehlerspeicher, Uhr stellen, Parameter-Backup, E/A-Einstellungen und Fehler. Der Betrieb der ersten acht Modi wird in diesem Kapitel beschrieben. Wenn ein Fehler oder Alarm auftritt, geht die Steuertafel automatisch in den Fehler-Modus und zeigt den Fehler oder Alarm an. Die Rücksetzung kann im Ausgabe-Modus oder Fehler-Modus erfolgen (siehe Kapitel Fehlersuche).

Beim Einschalten befindet sich die Steuertafel im Ausgabe-Modus, in dem Start, Stop, Wechsel der Drehrichtung, Umschalten zwischen lokaler Steuerung und Fernsteuerung, Sollwert-Änderungen und Überwachung von bis zu drei Istwerten möglich sind. Um andere Aufgaben zu erledigen, zuerst ins Hauptmenü gehen und dann den jeweiligen Modus im Menü aufrufen. Die Statuszeile (siehe Abschnitt Statuszeile auf Seite 66) zeigt den Namen des aktuellen Menüs, den Modus, Punkt oder Status an.



Allgemeine Aufgaben

In der folgenden Tabelle sind die allgemeinen Aufgaben aufgelistet, der Modus in dem sie erledigt werden können und die Seiten auf denen die Aufgaben detailliert beschrieben werden.

Aufgabe	Modus	Seite
Aufrufen der Hilfe-Funktion	Jeder	68
Anzeigen der Steuertafel-Version	Beim Einschalten	68
Einstellen des Kontrastes der Anzeige	Ausgabemodus	71
Umschalten zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung	Jeder	69
Start und Stop des Frequenzumrichters	Jeder	70
Ändern der Drehrichtung des Motors	Ausgabemodus	70
Einstellung von Drehzahl-, Frequenz- oder Drehmoment-Sollwert	Ausgabemodus	71
Ändern des Einstellwerts eines Parameters	Parameter	7 2
Auswahl des Überwachungssignals	Parameter	73
Ausführen von Aufgaben mit den Assistenten (Spezifikation von Parametersätzen)	Assistenten	74
Anzeigen geänderter Parameter	Geänderte Parameter	<i>7</i> 5
Anzeigen von Fehlermeldungen	Fehlerspeicher	77
Rücksetzung von Fehler- und Alarmmeldungen	Ausgabemodus, Fehler	271
Anzeigen/Verbergen der Uhr, Änderung des Datums- und Zeitformats und Einstellen der Uhrzeit sowie Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Sommerzeit-Umstellungen	Uhr stellen	78
Kopieren von Parametern vom Frequenzumrichter in die Steuertafel	Parameter-Modus Backup	81
Schreiben von Parametern aus der Steuertafel in den Frequenzumrichter	Parameter-Modus Backup	81
Anzeige der Informationen über das Backup	Parameter-Modus Backup	82
Anzeigen und Ändern von Parameter-Einstellungen mit Anschluss an E/A	E/A-Einstellungen	83

Aufrufen der Hilfe-Funktion

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Taste drücken ?, um den kontextsensitiven Hilfetext für den hervorgehobenen Punkt zu lesen.	LOC & PAR GRUPPEN — 10 01 BETRI EBSDATEN 03 FB I STWERTSI GNALE 04 FEHLERSPEI CHER 10 START/STOP/DREHR 11 SOLLWERTAUSWAHL EXIT 00: 00 AUSWAHL
	Wenn zu dem Punkt ein Hilfetext vorhanden ist, wird er im Display angezeigt.	LOC CHILFE Di ese Gruppe stellt externe Quellen ein (EXT1 und EXT2) für die Befehle Start, Stop und EXIT 00:00
2.	Ist der ganze Text nicht sichtbar, Zeilen blättern mit den Tasten und v.	LOC THILFE ————————————————————————————————————
3.	Nach Lesen des Text zurück zur vorherigen Anzeige mit Taste .	LOC & PAR GRUPPEN—10 01 BETRI EBSDATEN 03 FB I STWERTSI GNALE 04 FEHLERSPEI CHER 10 START/STOP/DREHR 11 SOLLWERTAUSWAHL EXIT 00: 00 AUSWAHL

Anzeigen der Steuertafel-Version

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Spannungsversorgung ausschalten, wenn sie eingeschaltet ist.	
2.	Taste ? beim Einschalten gedrückt halten und die Information ablesen. Es wird die folgende Information angezeigt:	PANEL VERSION INFO Panel SW: x.xx ROM CRC: xxxxxxxxx Flash Rev: x.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Panel SW: Steuertafel-Software-Version ROM CRC: Steuertafel-ROM Prüfsumme Flash Rev: Flash-Content-Version.	
	Flash-Inhalt Klartext.	
	Wenn die Taste ? losgelassen wird, geht die Steuertafel in den Ausgabemodus.	

Start, Stop und Umschalten zwischen lokaler Steuerung und Fernsteuerung

Start, Stop und Umschalten zwischen Lokal- und Fernsteuerung ist in jedem Modus möglich. Zum Start oder Stop des Frequenzumrichters muss sich der Frequenzumrichter in Lokalsteuerung (LOC) befinden.

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Zum Umschalten zwischen Fernsteuerung (REM in der Statuszeile sichtbar) und Lokalsteuerung (LOC in der Statuszeile sichtbar), Taste ().	LOC UMESSAGE——————————————————————————————————
	drücken. Hinweis: Das Umschalten auf Lokalsteuerung kann mit Parameter 1606 LOKAL GESPERRT deaktiviert werden.	00: 00
	Wird der Frequenzumrichter zum ersten Mal eingeschaltet, befindet er sich in Fernsteuerung (REM) und erwartet Steuersignale über die E/A-Anschlüsse. Das Umschalten auf Lokalsteuerung (LOC) und Steuerung des Frequenzumrichter mit der Steuertafel erfolgt durch Drücken der Taste Das Ergebnis ist davon abhängig, wie lange die Taste gedrückt wird:	
	• Wird die Taste sofort wieder losgelassen (die Anzeige blinkt "Switching to the local control mode"), stoppt der Frequenzumrichter. Einstellen des Tastatur-Sollwerts gemäß Anweisungen auf Seite 71.	
	Durch Drücken der Taste für etwa zwei Sekunden, setzt der Frequenzumrichter den Betrieb wie vor fort. Der Frequenzumrichter kopiert die aktuellen Fernsteuerungswerte für den Läuft-/Stop-Status und den Sollwert und verwendet sie als erste Einstellungen der lokalen Steuerung.	
	Stop des Frequenzumrichters bei Lokalsteuerung mit Taste .	Der Pfeil (한 oder ७) in der Statuszeile hört auf zu drehen.
	Start des Frequenzumrichter bei Lokalsteuerung mit Taste .	Der Pfeil (oder) in der Statuszeile beginnt zu drehen. Er ist gestrichelt, bis der Frequenzumrichter den Sollwert erreicht hat.


Ausgabemodus


Im Ausgabemodus können Sie:

- die Istwerte von bis zu drei Signalen in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN überwachen.
- die Drehrichtung des Motors wechseln
- die Drehzahl-, Frequenz- oder den Drehmoment-Sollwert einstellen
- den Kontrast der Anzeige einstellen
- Starten, Stoppen, Wechseln der Drehrichtung und Umschalten zwischen Steuertafelbetrieb und Fernsteuerung.

In den Ausgabemodus gelangen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste

In der oberen rechten Ecke der Anzeige wird der Sollwert angezeigt. Der mittlere Bereich kann konfiguriert werden, um bis zu drei Signalwerte oder Balkenanzeigen darstellen zu





können; siehe Seite 73 hinsichtlich Auswahl und Änderung der überwachten Signale.

Ändern der Drehrichtung des Motors

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Wenn Sie nicht im Ausgabemodus sind, drücken Sie Taste wiederholt bis er angezeigt wird.	REM 5 49.1Hz 49.1 Hz 0.5 A 10.7 % DIR 00:00 MENU
2.	Ist der Frequenzumrichter in Fernsteuerung (REM in der Statuszeile), umschalten auf Lokalsteuerung mit Taste (26). Die Anzeige zeigt kurz den Moduswechsel an und kehrt dann in den Ausgabemodus zurück.	49. 1 Hz 0. 5 A 10. 7 %
3.	Wechsel der Drehrichtung von vorwärts (in der Statuszeile) auf rückwärts (in der Statuszeile), oder umgekehrt mit Taste	
	Hinweis : Parameter DREHRICHTUNG 1003 muss auf 3 (ABFRAGE) eingestellt werden.	

Einstellung von Drehzahl-, Frequenz- oder Drehmoment-Sollwert

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Wenn Sie nicht im Ausgabemodus sind, drücken Sie Taste wiederholt bis er angezeigt wird.	REM 5 49.1Hz 49.1 Hz 0.5 A 10.7 % DIR 00:00 MENU
2.	Ist der Frequenzumrichter in Fernsteuerung (REM in der Statuszeile), umschalten auf Lokalsteuerung mit Taste . Die Anzeige zeigt kurz den Moduswechsel an und kehrt dann in den Ausgabemodus zurück. Hinweis:Mit Gruppe 11 SOLLWERT AUSWAHL kann die Sollwertänderung per Fernsteuerung freigegeben werden.	49. 1 Hz 49. 1 Hz 0. 5 A 10. 7 % DIR 00: 00 MENU
3.	 Zur Erhöhung des hervorgehobenen Sollwerts in der oberen rechten Ecke der Anzeige, Taste drücken. Der Wert ändert sich sofort. Er wird im Frequenzumrichter dauerhaft gespeichert und automatisch nach dem Einschalten ausgelesen. Verminderung des Werts mit Taste . 	50. 0 Hz 0. 5 A 10. 7 % DIR 00: 00 MENU

Einstellen des Kontrastes der Anzeige

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Wenn Sie nicht im Ausgabemodus sind, drücken Sie Taste wiederholt bis er angezeigt wird.	49. 1 Hz 49. 1 Hz 0. 5 A 10. 7 %
2.	 Zur Erhöhung des Kontrastes, Tasten und gleichzeitig drücken. Verminderung des Kontrastes durch Drücken der Tasten gleichzeitig. 	49. 1 Hz 49. 1 Hz 0. 5 A 10. 7 % DIR 00: 00 MENU

Parameter-Modus:

Im Parameter-Modus können Sie:

- Parameterwerte anzeigen und ändern
- Starten, Stoppen, Wechseln der Drehrichtung und Umschalten zwischen Steuertafelbetrieb und Fernsteuerung.

Auswahl eines Parameters und ändern seines Werts

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Ausgabemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste bis das Hauptmenü angezeigt wird.	LOC CHAUPTMENÜ——1 PARAMETER ASSISTENT GEAND PAR EXIT 00: 00 ENTER
2.	Aufruf des Parameter-Modus: durch Auswahl von PARAMETER im Menü mit den Tasten und und Taste ENTER.	OT BETRIEBSDATEN O3 ISTWERTSIGNALE O4 FEHLER SPEICHER 10 START/STOP/DIR 11 SOLLWERTAUSWAHL EXIT O0: 00 AUSWAHL
3.	Auswahl der gewünschten Parametergruppe mit den Tasten und .	DC PAR GRUPPEN—99 99 DATEN 01 BETRI EBSDATEN 03 I STWERTSI GNALE 04 FEHLER SPEI CHER 10 START/STOP/DREHR EXIT 00: 00 AUSWAHL
	Taste drücken AUSWAHL.	PARAMETER 9901 SPRACHE DEUTSCH 9902 APPLI K MAKRO 9904 MOTOR CTRL MODE 9905 MOTOR NENNSPG EXIT 00: 00 EDIT
4.	Auswahl des jeweiligen Parameters mit den Tasten und und und und und und und un	PARAMETER 9901 SPRACHE 9902 APPLI K MAKRO ABB STANDARD 9904 MOTOR CTRL MODE 9905 MOTOR NENNSPG EXIT OO: 00 EDIT
	Taste drücken	OC PAR ÄNDERN 9902 APPLIK MAKRO ABB STANDARD [1] CANCEL 00: 00 SAVE
5.	Wählen Sie einen neuen Wert für de Parameter mit den Tasten und v.	LOC PAR ÄNDERN ——
	Einmaliges Drücken der Tasten erhöht oder vermindert den Wert. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller. Gleichzeitiges Drücken der Tasten ersetzt den angezeigten Wert durch die Standardeinstellung.	9902 APPLIK MAKRO 3-DRAHT [2] CANCEL 00: 00 SAVE

Schritt	Einstellung	Anzeige
6.	 Speichern des neuen Werts mit Taste SAVE. Den neuen Wert nicht speichern und den bisherigen Wert beibehalten mit Taste CANCEL. 	LOC PARAMETER 9901 SPRACHE 9902 APPLIK MAKRO 3-DRAHT 9904 MOTOR CTRL MODE 9905 MOTOR NENNSPG EXIT 00: 00 EDIT

Auswahl des Überwachungssignals

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Auswahl, welche Signale im Ausgabemodus überwacht werden sollen und wie sie mit den Parametern von Gruppe 34 PROZESS VARIABLE angezeigt werden. Detaillierte Angaben zum Ändern von Parameterwerten siehe Seite 72.	COC & PAR ÄNDERN 3401 PROZESSWERT1 AUSGANGSFREQ [103]
	Als Standard können drei Signale angezeigt werden. Die einzelnen Standardsignale sind von der Einstellung von Parameter 9902 APPLIK MAKRO abhängig: für Makros, deren Standardwert von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE "1" ist, (SVC DREHZAHL), ist der Standard für Signal 1 = 0102 DREHZAHL, sonst 0103 AUSGANGSFREQ. Standard für Signale 2 und 3 sind immer 0104 STROM und 0105 DREHMOMENT.	CANCEL 00: 00 SAVE LOC PAR ÄNDERN 3408 PROZESSWERT2 STROM [104] CANCEL 00: 00 SAVE
	Um die Standard-Signale zu ändern, können bis zu drei Signale aus Gruppe 01 BETRIEBSDATEN für die Anzeige ausgewählt werden. Signal 1: Änderung des Werts von Parameter 3401 PROZESSWERT1 auf den Index des Signal-Parameters in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN (= Nummer des Parameter ohne führende Null), z.B. 105 bedeutet Parameter 0105 DREHMOMENT. Wert 0 bedeutet, dass kein Signal angezeigt wird.	LOC PAR ÄNDERN 3415 PROZESSWERT3 DREHMOMENT [105] CANCEL 00: 00 SAVE
	Für Signale 2 (3408 PROZESSWERT2) und 3 (3415 PROZESSWERT3) die Einstellung wiederholen.	
2.	Auswahl der Darstellungsform der Signale: als Dezimalwert oder Balkenanzeige. Für Dezimalwerte kann die Anzahl der Dezimalstellen angegeben werden oder die Stelle des Dezimalpunkts und Einheit des Quellsignals verwenden [Einstellung (9 (DIREKT)]. Details siehe Parameter 3404. Signal 1: Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM Signal 2: Parameter 3411 ANZEIGE2 FORM Signal 3: Parameter 3418 ANZEIGE3 FORM.	LOC PAR ÄNDERN 3404 ANZEIGE1 FORM DI REKT [9] CANCEL OO: 00 SAVE
3.	Auswahl der Einheit, in der die Signale angezeigt werden. Die Einstellung ist nicht wirksam, wenn Parameter 3404/3411/3418 auf 9 (DIREKT) eingestellt ist. Details siehe Parameter 3405. Signal 1: Parameter 3405 ANZEIGE1 EINHEIT Signal 2: Parameter 3412 ANZEIGE2 EINHEIT	LOC & PAR ANDERN 3405 ANZELGE1 ELNHELT HZ [3] CANCEL OO: OO SAVE
	Signal 3: Parameter 3419 ANZEIGE3 EINHEIT.	

Schritt	Einstellung	Anzeige
4.	Auswahl der Skalierung der Signale durch Angabe der Minimum- und Maximum-Anzeigewerte. Die Einstellung ist nicht wirksam, wenn Parameter 3404/3411/3418 auf 9 (DIREKT) eingestellt ist. Details siehe Parameter 3406 und 3407. Signal 1: Parameter 3406 ANZEIGE1 MIN und 3407 ANZEIGE1 MAX Signal 2: Parameter 3413 ANZEIGE2 MIN und 3414 ANZEIGE2 MAX Signal 3: Parameter 3420 ANZEIGE3 MIN und 3421 ANZEIGE3 MAX.	CANCEL OO: OO SAVE CANCEL OO: OO SAVE

Assistenten-Modus

Wenn der Frequenzumrichter zum ersten Mal eingeschaltet wird, führt Sie der Start-Up-Assistent durch die Einstellung der Basis-Parameter. Der Start-Up-Assistent ist in verschiedene Assistenten unterteilt, jeder einzelne ist für die Spezifikation eines bestimmten Parametersatzes zuständig, zum Beispiel Eingabe der Motordaten oder PID-Regelung. Der Start-Up-Assistent aktiviert die Assistenten nacheinander. Sie können die Assistenten auch unabhängig voneinander verwenden. Weitere Informationen zu den Assistenten enthält Abschnitt *Inbebtriebnahme-Assistent* auf Seite *95*.

Im Assistenten-Modus können Sie:

- Assistenten verwenden, damit Sie durch die Spezifikation eines Satzes von Basis-Parametern geführt werden
- Starten, Stoppen, Wechseln der Drehrichtung und Umschalten zwischen Steuertafelbetrieb und Fernsteuerung.

Verwendung eines Assistenten

In der Tabelle unten wird die Basis-Abfolge dargestellt, in der Sie durch Assistenten geführt werden. Der Assistent für die Eingabe der Motordaten wird als Beispiel dargestellt.

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Ausgabemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste bis das Hauptmenü angezeigt wird.	PARAMETER ASSISTENT GEAND PAR EXIT 00: 00 ENTER
2.	Den Assistenten-Modus durch Auswahl von ASSISTENT aus dem Menü mit den Tasten und aufrufen und dann Taste drücken enter .	LOC & ASSISTENT ——1 Start-Up-Assistent Motor-Setup Applikation Drehzahl Steuer EXT1 Drehzahl Steuer EXT2 EXIT 00:00 AUSWAHL

Schritt	Einstellung	Anzeige
3.	Auswahl des Assistenten mit den Tasten und und Drücken von AUSWAHL. Wählen Sie einen anderen Assistenten als den Start-Up-Assistenten, werden Sie durch die Spezifikation des betreffenden Parametersatzes geführt, wie in den Schritten 4. und 5. unten dargestellt. Danach können Sie einen anderen Assistenten aus dem Assistenten-Menü auswählen oder den Assistenten-Modus verlassen. Als Beispiel wird hier der Motor-Setup-Assistent dargestellt.	PAR ÄNDERN—9905 MOTOR NENNSPG 220 V EXIT 00: 00 SAVE
	Bei Auswahl des Start-Up-Assistenten wird der erste Assistent aktiviert, der Sie durch die Spezifikation des dazugehörigen Parametersatzes führt, wie in den Schritten 4. und 5. unten dargestellt. Der Start-Up-Assistent fragt dann, ob der Vorgang mit dem nächsten Assistenten fortgesetzt werden soll, oder ob er übersprungen werden soll – Auswahl der Antwort mit den Tasten und und und drücken von Taste . Wird Überspringen gewählt, fragt der Start-Up-Assistent erneut beim nächsten Assistenten und so weiter.	LOC TWAHL Möchten Sie das Applikations Setup fortsetzen? Weiter Uberspringen EXIT 00:00 OK
4.	• Einstellung eines neuen Werts mit den Tasten und	PAR ÄNDERN 9905 MOTOR NENNSPG 240 V EXIT 00:00 SAVE
	• Information zum betreffenden Parameter erhalten Sie mit Taste ?. Durchblättern des Hilfetextes mit den Tasten und v. Schließen der Hilfe mit Taste	COC THILFE Genau wie auf Motor- typenschild angegeben einstellen. Bei Anschluss mehrerer Motoren: Summe der EXIT 00:00
5.	 Übernehmen des neuen Werts und Fortsetzung der Einstellung des nächsten Parameters mit Taste Stoppen des Assistenten mit Taste 	PAR ÄNDERN—9906 MOTOR NENNSTROM 1.2 A

Modus 'Geänderte Parameter'

Im Modus 'Geänderte Parameter' können Sie:

- eine Liste aller von den Standardeinstellungen des Makros abgeänderten Parameter anzeigen
- diese Parametereinstellungen ändern
- Starten, Stoppen, Wechseln der Drehrichtung und Umschalten zwischen Steuertafelbetrieb und Fernsteuerung.

Anzeigen geänderter Parameter

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Ausgabemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste bis das Hauptmenü angezeigt wird.	LOC CHAUPTMENÜ — 1 PARAMETER ASSISTENT GEÄND PAR EXIT 00: 00 ENTER

Schritt	Einstellung	Anzeige
2.	Den Modus 'Geänderte Parameter' aufrufen durch Auswahl GEÄND PAR aus dem Menü mit den Tasten und v, und drücken von ENTER.	LOC & GEÄND PAR ———————————————————————————————————
3.	Auswahl der geänderten Parameter aus der Liste mit den Tasten und Der Wert des gewählten Parameters wird darunter angezeigt. Taste drücken um den Wert zu ändern.	LOC PAR ÄNDERN 1202 FESTDREHZ 1 10.0 HZ CANCEL 00:00 SAVE
4.	Wählen Sie einen neuen Wert für den Parameter mit den Tasten und Einmaliges Drücken der Tasten erhöht oder vermindert den Wert. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller. Gleichzeitiges Drücken der Tasten ersetzt den angezeigten Wert durch die Standardeinstellung.	LOC PAR ÄNDERN 1202 FESTDREHZ 1 15. 0 HZ CANCEL 00: 00 SAVE
5.	 Bestätigen des neuen Werts mit Taste SAVE. Entspricht der neue Wert dem Standardwert, wird der Parameter von der Liste der geänderten Parameter gelöscht. Den neuen Wert nicht speichern und den bisherigen Wert beibehalten mit Taste CANCEL. 	LOC &GEÄND PAR 1202 FESTDREHZ 1 15.0 Hz 1203 FESTDREHZ 2 1204 FESTDREHZ 3 9902 APPLIK MAKRO EXIT 00: 00 EDIT

Fehlerspeicher-Modus

Im Fehlerspeicher-Modus können Sie:

- den Fehlerspeicher der maximal letzten zehn Antriebsfehler anzeigen (beim Abschalten der Spannungsversorgung bleiben nur die letzten drei Fehler gespeichert)
- die Details der letzten drei Fehler anzeigen (nach Abschalten der Spannungsversorgung bleiben nur die Details der letzten Fehler gespeichert)
- den Hilfetext für den Fehler lesen
- Starten, Stoppen, Wechseln der Drehrichtung und Umschalten zwischen Steuertafelbetrieb und Fernsteuerung.

Anzeigen von Fehlern

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Ausgabemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste Hauptmenü angezeigt wird.	LOC © HAUPTMENÜ — 1 PARAMETER ASSISTENT GEAND PAR EXIT 00: 00 ENTER
2.	Aufrufen des Fehlerspeichermodus durch Auswahl von FEHLSPEICHER aus dem Menü mit den Tasten und und drücken von Taste wird der Inhalt des Fehlerspeichers beginnend mit dem letzten Fehler angezeigt. Die Anzahl der Zeilen ist vom Fehler-Code entsprechend der Ursachen und Maßnahmen zur Behebung abhängig, die in Kapitel Fehlersuche aufgelistet	LOC FEHLER LOG 10: PANEL KOMM 19. 03. 05 13: 04: 57 6: DC UNTERSPG 6: AI 1 UNTERBR EXIT 00: 00 DETAIL
	sind.	
3.	Zur Anzeige der Details eines Fehlers, diesen mit den Tasten und und Taste drücken DETAIL.	LOC & PANEL KOMM— FEHLER 10 FEHLERZEIT 1 13: 04: 57 FEHLERZEIT 2 EXIT 00: 00 DIAG
4.	Zur Anzeige des Hilfetextes, Taste drücken DIAG. Blättern im Hilfetext mit den Tasten und V. Nach dem Lesen des Hilfetextes, zurück mit Taste CK zur vorherigen Anzeige.	Prüfen: Komm Verb. u. Anschlüsse, Param. 3002, Param Gruppen 10 und 11. EXIT 00:00 OK

Modus 'Uhr stellen'

Im Modus 'Uhr stellen' können Sie:

- die Uhr anzeigen oder verbergen
- Datums- und Zeit-Anzeige-Formate ändern
- Datum und Zeit einstellen
- Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Sommerzeit-Umstellungen
- Starten, Stoppen, Wechseln der Drehrichtung und Umschalten zwischen Steuertafelbetrieb und Fernsteuerung.

Die Komfort-Steuertafel enthält eine Batterie, mit der die Funktion der Uhr aufrecht erhalten bleibt, wenn die Steuertafel nicht vom Frequenzumrichter mit Spannung versorgt wird.

Uhr anzeigen oder verbergen, Anzeige-Formate ändern und Datum und Zeit einstellen und Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Sommerzeit-Einstellungen

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Ausgabemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste bis das Hauptmenü angezeigt wird.	LOC SHAUPTMENÜ—1 PARAMETER ASSISTENT GEÄND PAR EXIT 00: 00 FENTER
2.	Aufrufen des Modus - 'Uhr stellen' durch Auswahl von UHR STELLEN im Menü mit den Tasten und , und Drücken von Taste	LOC TZEIT & DATUM —1 UHR SICHTBAR ZEIT FORMAT DATUM FORMAT ZEIT STELLEN DATUM STELLEN EXIT 00:00 AUSWAHL
3.	• Anzeigen (Verbergen) der Uhr mit Auswahl UHR SICHTBAR im Menü MENU, mit Taste UHR ZEIGEN (UHR WEG) auswählen und mit Taste bestätigen, oder ohne Änderungen zur vorherigen Anzeige zurück mit Taste	LOC & UHR ANZEI GEN — 1 UHR ZEI GEN UHR WEG EXIT 00: 00 AUSWAHL
	Zur Einstellung des Datumsformats DATUM FORMAT im Menü auswählen mit Taste AUSWAHL und das gewünschte Format einstellen. Mit Taste speichern oder mit Taste die Einstellung verwerfen.	LOC © DATUM FORMAT—1 TT. MM. JJ MM/TT/JJ TT. MM. JJJJ MM/TT/JJJJ CANCEL OO: OO OK
	• Zur Einstellung des Zeitformats ZEIT FORMAT im Menü auswählen mit Taste AUSWAHL und das gewünschte Format einstellen. Mit Taste Speichern oder mit Taste die Einstellung verwerfen.	LOC & ZELT FORMAT——1 24 STD 12 STD
	• Zum Einstellen der Uhrzeit ZEIT STELLEN im Menü auswählen und mit Taste AUSWAHL bestätigen. Die Stunden mit den Tasten und veinstellen und bestätigen mit Taste Dann die Minuten einstellen. Mit Taste Speichern oder mit Taste CANCEL die Einstellung verwerfen.	CANCEL 00: 00

Schritt	Einstellung	Anzeige
	• Zum Einstellen des Datums im Menü DATUM STELLEN auswählen und mit Taste bestätigen. Einstellen des ersten Teils des Datums (Tag oder Monat abhängig von der Einstellung des Datumsformats) mit den Tasten und und mit Taste bestätigen. Einstellung des Sekunden-Teils entsprechend vornehmen. Nach der Einstellung des Jahres, Bestätigung mit Taste . Die Einstellung verwerfen mit Taste	19. 03. 05 CANCEL 00: 00 OK
	 Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Uhr-Umstellung für Sommer-/Winterzeit, im Menü SOMMERZEIT UMST. auswählen und mit Taste bestätigen. Taste ? öffnet die Hilfe-Funktion und zeigt Beginn und Enddatum der Sommerzeit in jedem Land oder jeder Ländegruppe, für das/die eine Sommerzeit wie folgt eingestellt werden kann. Deaktivieren der automatischen Sommerzeit-Umstellung mit Taste . Zum Aktivieren der automatischen Sommerzeit-Umstellung, das Land oder den Bereich auswählen und Taste drücken. Rückkehr zur vorhergehenden Anzeige ohne Änderungen mit Taste . 	LOC SOMMERZEIT —1 Off EU US Australien1: NSW, Vict. Australien2: Tasmania. EXIT 00: 00 SEL LOC HILFE EU: Ein: Mar etzt. Sonntag Aus: Okt etzt. Sonntag US: EXIT 00: 00

Parameter-Backup-Modus

Mit dem Parameter-Backup-Modus können Parametereinstellungen mit der Komfort-Steuertafel als Backup gespeichert und/oder von einem Frequenzumrichter auf einen anderen übertragen werden. Beim Upload in die Komfort-Steuertafel kann ein vollständiger Satz von Antriebsparametern und es können bis zu drei Benutzer-Sätze von Antriebsparametern gespeichert werden. Per Download können von der Komfort-Steuertafel dann der vollständige Parametersatz, Teil-Parametersätze (Anwendung) oder Benutzersätze wieder in den Frequenzumrichter oder andere identische Frequenzumrichter geladen werden.

Der Speicher der Steuertafel ist ein batterieunabhängiger Permanentspeicher.

Im Parameter-Backup-Modus haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Alle Parameter vom Frequenzumrichter in die Steuertafel kopieren (UPLOAD ZUM PANEL). Dies schließt alle vom Benutzer eingestellten Parameter und die internen (nicht vom Benutzer einstellbaren) Parameter ein, wie z.B. die beim ID-Lauf generierten.
- Anzeigen der Informationen über das in der Steuertafel gespeicherte Backup ist mit UPLOAD ZUM PANEL (BACKUP INFO) möglich. Dazu gehören Typ und Kenndaten des Frequenzumrichters von dem das Backup gelesen wurde. Diese Informationen müssen geprüft werden, wenn die Parameter mit DOWNLOAD FULL SET in einen anderen Frequenzumrichter geschrieben werden sollen, um sicherzustellen dass dieser kompatibel ist.
- Zurückspeichern des vollständigen Parametersatzes von der Steuertafel in den Frequenzumrichter (DOWNLOAD FULL SET). Damit werden alle Parameter, einschließlich der nicht vom Benutzer einstellbaren Motor-Parameter in den Frequenzumrichter geschrieben. Die Benutzer-Parametersätze sind nicht enthalten.

Hinweis: Diese Funktion nur zum Wiederherstellen der Einstellungen eines Frequenzumrichters von einem Backup oder zur Übertragung der Parametereinstellungen auf einen Antrieb verwenden, der mit dem Ursprungsantrieb identisch ist.

 Kopieren eines Teils der Parametereinstellungen (Teil des vollen Parametersatzes) aus der Steuertafel in einen Frequenzumrichter (DOWNLOAD APPLIKATION). Der partielle Satz enthält keine Benutzersätze, internen Motor-Parameter, Parameter 9905...9909, 1605, 1607, 5201, keine Parameter aus Gruppe 51 EXT KOMM MODULE und keine 53 EFB PROTOKOLL-Parameter.

Die Quell- und Ziel-Frequenzumrichter und ihre Motorgröße müssen nicht gleich sein.

 Kopieren der NUTZER S1 Parameter aus der Steuertafel in den Frequenzumrichter (DOWNLOAD NUTZER SET1). Ein Benutzersatz enthält die Parameter der Gruppe 99 DATEN und die internen Motor-Parameter.

Die Funktion wird nur im Menü angezeigt, wenn Benutzersatz 1 vorher mit Parameter 9902 APPLIK MAKRO gespeichert worden ist (siehe Benutzermakros auf Seite 94) und dann mit dem Befehl UPLOAD ZUM PANEL in der Steuertafel gespeichert worden ist.

- Kopieren der NUTZER S2 Parameter aus der Steuertafel in den Frequenzumrichter (DOWNLOAD NUTZER SET2). Wie DOWNLOAD NUTZER SET1 oben.
- Kopieren der NUTZER S3 Parameter aus der Steuertafel in den Frequenzumrichter (DOWNLOAD NUTZER SET3). Wie DOWNLOAD NUTZER SET1 oben
- Starten, Stoppen, Wechseln der Drehrichtung und Umschalten zwischen Steuertafelbetrieb und Fernsteuerung.

Upload und Download von Parametern

Die Steuertafel ist für die Upload- und Download-Funktionen verfügbar, siehe oben.

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Ausgabemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste Hauptmenü angezeigt wird.	LOC & HAUPTMENÜ —— 1 PARAMETER ASSISTENT GEÄND PAR EXIT 00: 00 ENTER
2.	Aufrufen des Parameter-Backup-Modus durch Auswahl von BACKUP INFO aus dem Menü mit den Tasten und bestätigen mit Taste	LOC EKOPIE MENÜ ——1 UPLOAD ZUM PANEL BACKUP INFO DOWNLOAD FULL SET DOWNLOAD APPLIKATION DOWNLOAD NUTZER SET1 EXIT 00:00 AUSWAHL
3.	Zum Kopieren aller Parameter (einschließlich der Benutzersätze und internen Parameter) vom Frequenzumrichter in die Steuertafel, UPLOAD ZUM PANEL im Kopier-Menü mit den Tasten	ABBRUCH 00: 00 LOC MESSAGE— Parameter-Upl oad erfol grei ch
	Zur Ausführung von Downloads die entsprechende Auswahl (hier DOWNLOAD ZUM ACS als Beispiel) im Kopier-Menü mit den Tasten und treffen und mit Taste AUSWAHL bestätigen. Der Status der Datenübertragung wird als Prozentsatz angezeigt. Mit Taste kann der Vorgang abgebrochen werden. Nach Abschluss des Uploads wird eine Meldung angezeigt. Mit Taste zurück zum Kopier-Menü.	OK 00:00 LOC PAR BACKUP— Downl oadi ng Parameter (alle) 50% ABBRUCH 00:00 LOC MESSAGE— Parameter Downl oad erfol grei ch abgeschl ossen. OK 00:00

Anzeige der Informationen über das Backup

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn der Ausgabemodus aktiv ist, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste selangen.	PARAMETER ASSISTENT GEAND. PAR EXIT 00: 00 ENTER
2.	Den Modus Parameter-Backup durch Auswahl von BACKUP INFO mit dem Tasten und und Drücken von einstellen.	LOC EKOPIE MENÜ ——1 UPLOAD ZUM PANEL BACKUP INFO DOWNLOAD FULL SET DOWNLOAD APPLIKATION DOWNLOAD NUTZER SET1 EXIT 00:00 SEL
3.	Im Kopiermenü BACKUP INFO mit den Tasten und und Drücken von einstellen. In der Anzeige werden die folgenden Informationen über den Frequenzumrichter, mit dem das Backup erstellt wurde, angezeigt: FREQUMR TYP: Typ des Frequenzumrichters FREQUMR DATEN: Kenndaten des Frequenzumrichters im Format XXXYz: XXX:Nennstrom des Frequenzrichters im Ampere. Ein "A" steht für einen Dezimalpunkt, z.B. 08A8 bedeutet 8,8 A.	LOC & BACKUP INFO— FREQUMR TYP ACS350 3304 FREQUMR DATEN 2A41i 3301 SOFTWARE VERSION EXIT 00: 00
4.	Mit Taste zurück zum Kopiermenü.	LOC EKOPIE MENÜ ——1 UPLOAD ZUM PANEL BACKUP INFO DOWNLOAD FULL SET DOWNLOAD APPLIKATION DOWNLOAD NUTZER SET1 EXIT 00:00 AUSWAHL

I/O-Einstell-Modus

Im I/O-Einstell-Modus können Sie:

- die Parameter-Einstellungen mit Zuordnung zu E/A-Klemmen prüfen
- Parametereinstellungen ändern. Zum Beispiel, wenn "1103:SOLLW1" unter Ain1 (Analogeingang 1) eingestellt ist, hat Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW1 den Wert Al1, können Sie den Wert ändern auf z.B. Al2. Sie können jedoch nicht Parameter 1106 AUSW.EXT SOLLW2 auf Al1 einstellen.
- Starten, Stoppen, Wechseln der Drehrichtung und Umschalten zwischen Steuertafelbetrieb und Fernsteuerung.

Anzeigen und Ändern von Parameter-Einstellungen mit Anschluss an E/A

Schritt	Einstellung	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Ausgabemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste his das Hauptmenü angezeigt wird.	LOC & HAUPTMENÜ — 1 PARAMIETER ASSISTENT GEÄND PAR EXIT 00: 00 ENTER
2.	Aufrufen des I/O-Einstell-Modus durch Auswahl von I/O EINSTELL aus dem Menü mit den Tasten und und bestätigen mit Taste	LOC & I/O EINSTELL—1 DIGITALEINGANGE (DI) ANALOGEINGANGE (AI) RELAISAUSGÄNGE (ROUT) ANALOGAUSGÄNGE (AOUT) PANEL EXIT OO: 00 AUSWAHL
3.	Auswahl der I/O-Gruppe, z.B. DIGITALEINGÄNGE, mit den Tasten und und und bestätigen mit Taste Nach einer kurzen Pause wird die aktuelle Einstellung für diese Auswahl angezeigt.	LOC & E/A ZEIGEN — 1 -DI 1- 1001: START/STOP (E1) -DI 2DI 3- EXIT 00: 00
4.	Auswahl der Einstellung (Zeile mit einer Parameternummer) mit den Tasten und und bestätigen mit Taste	LOC PAR ÄNDERN 1001 EXT1 BEFEHLE DI 1 [1] CANCEL 00: 00 SAVE
5.	Eingabe eines neuen Werts für die Einstellung mit den Tasten und Einmaliges Drücken erhöht oder vermindert den Wert. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller. Gleichzeitiges Drücken der Tasten ersetzt den angezeigten Wert durch die Standardeinstellung.	LOC PAR ÄNDERN———————————————————————————————————
6.	 Speichern des neuen Werts mit Taste SAVE. Den neuen Wert nicht speichern und den bisherigen Wert beibehalten mit Taste CANCEL. 	LOC & E/A ZEIGEN—1 -DI 1— 1001: START/STOP (E1) -DI 2— 1001: DREHRTG (E1) -DI 3— EXIT 00: 00

Applikationsmakros

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel werden die Applikationsmakros beschrieben. Für jedes Makro wird ein Anschlussplan der Standard-Steueranschlüsse (Digital- und Analog-E/A) gezeigt. In diesem Kapitel wird auch beschrieben, wie ein Benutzermakro gespeichert und wieder aufgerufen wird.

Übersicht über die Makros

Applikationsmakros sind vorprogrammierte Parametersätze. Bei der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters wählt der Benutzer typischerweise eines der Makros - das für die Anwendung am besten geeignet ist - mit Einstellung von Parameter 9902 APPLIK MAKRO aus, führt die wesentlichen Änderungen der Einstellungen durch und speichert das Ergebnis als ein Benutzermakro.

Der ACS350 hat sieben Standardmakros und drei Benutzermakros. Die folgende Tabelle enthält eine zusammenfassende Darstellung der Makros und beschreibt, für welche Anwendungen sie geeignet sind.

Makro	Geeignete Anwendungen
ABB STANDARD	Normale Anwendungen mit Drehzahlregelung, bei denen keine, eine, zwei oder drei Konstantdrehzahlen verwendet werden. START/STOP wird über einen Digitaleingang gesteuert (Pegel Start und Stop). Es kann zwischen zwei Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten umgeschaltet werden.
3-Draht	Normale Anwendungen mit Drehzahlregelung, bei denen keine, eine, zwei oder drei Konstantdrehzahlen verwendet werden. Der Frequenzumrichter wird mit Tasten gestartet und gestoppt.
Drehrich- tungswechsel	Anwendungen mit Drehzahlregelung, bei denen keine, eine, zwei oder drei Konstantdrehzahlen verwendet werden. Start, Stop und Drehrichtung werden über zwei Digitaleingänge gesteuert (eine Kombination der Eingangszustände bestimmt den Betrieb).
Motorpotentio- meter	Anwendungen mit Drehzahlregelung, bei denen keine oder eine Konstantdrehzahl verwendet wird. Die Drehzahl wird über zwei Digitaleingänge geregelt (Erhöhen / Vermindern / Halten).
Hand/Auto	Anwendungen mit Drehzahlregelung, bei denen zwischen zwei Steuerplätzen umgeschaltet werden muss. Bestimmte Steuersignal-Anschlüsse sind für ein Gerät reserviert, die restlichen für das andere Gerät. Ein Digitaleingang schaltet zwischen den Anschlüssen (Geräten), die verwendet werden, um.
PID-Regelung	Prozessregelungen, z.B. verschiedene Regelungssysteme, wie z.B. Druck-, Füllstands- und Flussregelungen. Es ist möglich, zwischen Prozess- und Drehzahlregelung umzuschalten: Einige Steueranschlüsse sind reserviert für die Prozessregelung, andere für die Drehzahlregelung. Ein Digitaleingang schaltet zwischen Prozess- und Drehzahlregelung um.

Makro	Geeignete Anwendungen
Drehmoment- regelung	Anwendungen mit Drehmomentregelung. Es ist möglich, zwischen Drehmoment- und Drehzahlregelung umzuschalten: Einige Steuersignalanschlüsse sind reserviert für die Drehmomentregelung, andere für die Drehzahlregelung. Ein Digitaleingang schaltet zwischen Drehmoment- und Drehzahlregelung um.
Benutzer	Der Benutzer kann ein individuell geändertes Standardmakro, d.h. die Parameter- Einstellungen einschließlich Gruppe 99 DATEN und die Ergebnisse des Motor-ID- Laufs, im Permanentspeicher ablegen und die Daten zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen.
	Es können zum Beispiel drei Benutzermakros angelegt und genutzt werden, wenn ein Umschalten zwischen drei verschiedenen Motoren erforderlich ist.

Übersicht über die E/A-Anschlüsse der Applikationsmakros


Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Standard E/A-Anschlüsse aller Applikationsmakros.

Ein-	Makro						
gang/Aus- gang	ABB Stan- dard	3-Draht	Drehrich- tungswech- sel	Motor Potentiom.	Hand/Auto	PID-Rege- lung	Drehmo- mentrege- lung
AI1 (010 V)	Freq. Sollw.	Drehzahl- Sollw.	Drehzahl- Sollw.	-	Drehzahl- Sollw.(Hand)	Drehzahl- Sollw. (Hand) / Prozess- Sollw. (PID)	Drehzahl- Sollw. (Dreh- zahl)
AI2 (020 mA)	-	-	-	-	Drehzahl- Sollw. (Auto)	Prozesswert	Drehmoment- Sollw. (Dreh- moment)
AO	Ausgangsfre- quenz	Drehzahl	Drehzahl	Drehzahl	Drehzahl	Drehzahl	Drehzahl
DI1	Stop/Start	Start (Impuls)	Start (vorw.)	Stop/Start	Stop/Start (Hand)	Stop/Start (Hand)	Stop/Start (Drehzahl)
DI2	Vorwärts/ rückwärts	Stop (Impuls)	Start (rückw.)	Vorwärts/ rückwärts	Vorw./ rückw. (Hand)	Hand/PID	Vorwärts/ rückwärts
DI3	Konst Drehzahl Eingang 1	Vorwärts/ rückwärts	Konst Drehzahl Eingang 1	Drehzahl- Sollw. erhö- hen	Hand/Auto	Konst Drehzahl 1	Drehzahl/ Drehmoment
DI4	Konst Drehzahl Eingang 1	Konst Drehzahl Eingang 1	Konst Drehzahl Eingang 2	Drehzahl- Sollw. vermin- dern	Vorärts/rück- wärts (Auto)	Freigabe	Konst Drehzahl 1
DI5	Rampenpaar- Auswahl	Konst Drehzahl Eingang 2	Rampenpaar- Auswahl	Konst Drehzahl 1	Stop/Start (Auto)	Stop/Start (PID)	Rampenpaar- Auswahl
RO	Fehler (-1)	Fehler (-1)	Fehler (-1)	Fehler (-1)	Fehler (-1)	Fehler (-1)	Fehler (-1)
DO	Fehler (-1)	Fehler (-1)	Fehler (-1)	Fehler (-1)	Fehler (-1)	Fehler (-1)	Fehler (-1)

Makro ABB Standard

Dies ist das Standard-Makro. Es bietet eine E/A-Konfiguration mit drei Konstantdrehzahlen für allgemeine Antriebsaufgaben. Die voreingestellten Parameter haben die Standardwerte, die in Kapitel *Istwertsignale und Parameter*, ab Seite *146* angegeben sind.

Bei Verwendung abweichender Anschlüsse von den unten dargestellten Standard-Anschlüssen siehe Abschnitt *E/A-Anschlüsse* auf Seite *38*.



- Al1 wird als ein Drehzahl-Sollwert verwendet, wenn der Vektormodus gewählt ist.
- ²⁾ Siehe Parametergruppe 12 KONSTANT-DREHZAHLEN

DI3		Betrieb (Parameter)
0	0	Drehzahl-Sollw. über Al1
1	0	FESTDREHZAHL 1 (1202)
0	1	FESTDREHZAHL 2 (1203)
1	1	FESTDREHZAHL 3 (1204)


- 3) 0 = Rampenzeiten gemäß Einstellungen von Par. 2202 und 2203.
 - 1 = Rampenzeiten gemäß Einstellungen von Par. 2205 und 2206.
- ⁴⁾ 360 Grad Erdung unter einer Klemme.

Makro 3-Draht

Dieses Makro wird verwendet, wenn der Antrieb mit Drucktasten gesteuert wird. Es bietet drei Konstantdrehzahlen. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter 9902 auf 2 (3-DRAHT) eingestellt werden.

Standardeinstellwerte der Parameter siehe Abschnitt Standardwerte bei verschiedenen Makros auf Seite 146. Bei Verwendung abweichender Anschlüsse von den unten dargestellten Standard-Anschlüssen siehe Abschnitt E/A-Anschlüsse auf Seite 38.

Hinweis: Wenn der Stop-Eingang (DI2) deaktiviert ist (kein Signal), sind die Startund Stop-Tasten der Steuertafel nicht wirksam.



¹⁾ Siehe Parametergruppe 12 KONSTANT-DREHZAHLEN

DI3	DI4	Betrieb (Parameter)
0	0	Drehzahl-Sollw. über Al1
1	0	FESTDREHZAHL 1 (1202)
0	1	FESTDREHZAHL 2 (1203)
1	1	FESTDREHZAHL 3 (1204)


²⁾ 360 Grad Erdung unter einer Klemme.

Makro Drehrichtungswechsel

Diese Makro stellt eine E/A-Konfiguration zur Verfügung, die an eine Folge von DI-Steuersignalen beim Drehrichtungswechsel des Antriebs angepasst ist. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter 9902 auf 3 (DREHR UMKEHR) eingestellt werden.

Standardeinstellwerte der Parameter siehe Abschnitt *Standardwerte bei verschiedenen Makros* auf Seite *146*. Bei Verwendung abweichender Anschlüsse von den unten dargestellten Standard-Anschlüssen siehe Abschnitt *E/A-Anschlüsse* auf Seite *38*.

Standard E/A-Anschlüsse



1) Siehe Parametergruppe 12 KONSTANT-DREHZAHLEN:

DI3	DI4	Betrieb (Parameter)
0	0	Drehzahl-Sollw. über Al1
1	0	FESTDREHZAHL 1 (1202)
0	1	FESTDREHZAHL 2 (1203)
1	1	FESTDREHZAHL 3 (1204)

^{2) 0 =} Rampenzeiten gemäß Einstellungen von Par. 2202 und 2203.


^{1 =} Rampenzeiten gemäß Einstellungen von Par. 2205 und 2206.

^{3) 360} Grad Erdung unter einer Klemme.

Makro Motorpotentiometer

Dieses Makro ist eine kostengünstige Schnittstelle für speicherprogrammierbare Steuerungen, die die Drehzahl des Antriebs nur mit Hilfe von Digitalsignalen ändern. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter *9902* auf 4 (MOTORPOTI) eingestellt werden.

Standardeinstellwerte der Parameter siehe Abschnitt *Standardwerte bei verschiedenen Makros* auf Seite *146*. Bei Verwendung abweichender Anschlüsse von den unten dargestellten Standard-Anschlüssen siehe Abschnitt *E/A-Anschlüsse* auf Seite *38*.



Sind DI3 und DI4 beide aktiviert oder deaktiviert, bleibt der Drehzahl-Sollwert unverändert.

Der aktuelle Drehzahl-Sollwert wird beim Stop und beim Abschalten gespeichert.


^{2) 360} Grad Erdung unter einer Klemme.

Makro Hand/Auto

Dieses Makro kann verwendet werden, wenn ein Umschalten zwischen zwei externen Steuerungsgeräten erforderlich ist. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter *9902* auf 5 (HAND/AUTO) eingestellt werden.

Standardeinstellwerte der Parameter siehe Abschnitt Standardwerte bei verschiedenen Makros auf Seite 146. Bei Verwendung abweichender Anschlüsse von den unten dargestellten Standard-Anschlüssen siehe Abschnitt E/A-Anschlüsse auf Seite 38.

Hinweis: Parameter 2108 START SPERRE muss in der Standard Einstellung 0 (Aus) bleiben.



^{1) 360} Grad Erdung unter einer Klemme.


²⁾ Die Signalquelle muss extern mit Spannung versorgt werden. Siehe Herstellerangaben. Beispiel eines Anschlusses eines Zweileiter-Sensors siehe Seite 39.

Makro PID-Regelung

Dieses Makro ist für den Einsatz in verschiedenen Systemen mit geschlossenem Regelkreis vorgesehen, zum Beispiel Druckregelung, Durchflussregelung usw. Die Regelcharakteristik kann auch auf Drehzahlregelung mit Verwendung eines Digitaleingangs umgeschaltet werden. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter 9902 auf 6 (PID-REGLER) eingestellt werden.

Standardeinstellwerte der Parameter siehe Abschnitt Standardwerte bei verschiedenen Makros auf Seite 146. Bei Verwendung abweichender Anschlüsse von den unten dargestellten Standard-Anschlüssen siehe Abschnitt E/A-Anschlüsse auf Seite 38.

Hinweis: Parameter *2108* START SPERRE muss in der Standard Einstellung 0 (Aus) bleiben.



¹⁾ Hand: 0...10 V -> Drehzahl-Sollwert. PID: 0...10 V -> 0...100% PID-Sollwert.


^{2) 360} Grad Erdung unter einer Klemme.

³⁾ Die Signalquelle muss extern mit Spannung versorgt werden. Siehe Herstellerangaben. Beispiel eines Anschlusses eines Zweileiter-Sensors siehe Seite 39.

Makro Drehmomentregelung

Dieses Makro enthält Parametereinstellungen für Anwendungen, die eine Drehmomentregelung des Motors erfordern. Die Regelcharakteristik kann auch auf Drehzahlregelung mit Verwendung eines Digitaleingangs umgeschaltet werden. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter *9902* auf 8 (MOM-REGELUNG) eingestellt werden.

Standardeinstellwerte der Parameter siehe Abschnitt Standardwerte bei verschiedenen Makros auf Seite 146. Bei Verwendung abweichender Anschlüsse von den unten dargestellten Standard-Anschlüssen siehe Abschnitt E/A-Anschlüsse auf Seite 38.



- Drehzahlregelung: Wechselt die Drehrichtung. Drehmomentregelung: Wechselt die Richtung des Drehmoments.
- 2) 0 = Rampenzeiten gemäß Einstellungen von Par. 2202 und 2203.
 - 1 = Rampenzeiten gemäß Einstellungen von Par. 2205 und 2206.
- 3) 360 Grad Erdung unter einer Klemme.
- ⁴⁾ Die Signalquelle muss extern mit Spannung versorgt werden. Siehe Herstellerangaben. Beispiel eines Anschlusses eines Zweileiter-Sensors siehe Seite 39.

Benutzermakros

Zusätzlich zu den Standard Applikationsmakros können drei Benutzermakros erstellt werden. Mit den Benutzermakros können die Parametereinstellungen, einschließlich Gruppe 99 DATEN und die Ergebnisse der Motoridentifikation im Permanentspeicher abgelegt und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen werden. Die Panel-Referenz wird auch gespeichert, wenn das Makro im Modus Lokal (Steuertafelbetrieb) gespeichert und wieder aufgerufen wird. Die Einstellung bei Fernsteuerung wird im Benutzermakro gespeichert, nicht jedoch die der Lokalsteuerung.

In den folgenden Schritten wird das Erstellen und Aufrufen von Benutzermakro 1 beschrieben. Die Vorgehensweise ist für die anderen zwei Benutzermakros identisch, nur die Werte für Parameter 9902 unterscheiden sich.

Erstellen von Benutzermakro 1:

- Alle Parameter einstellen. Falls für die Anwendung erforderlich, die Motoridentifikation durchführen.
- Die Parameter-Einstellungen und Ergebnisse der Motoridentifikation im Permanentspeicher durch Ändern von Parameter 9902 auf -1 (NUTZER1SPEIC) speichern.
- Taste drücken (bei der Komfort-Steuertafel) oder (bei der Basis-Steuertafel).

Aufrufen von Benutzermakro 1:

- Parameter 9902 auf 0 (NUTZER1LADEN) einstellen.
- Taste drücken (bei der Komfort-Steuertafel) oder (bei der Basis-Steuertafel) um das Benutzermakro zu laden.

Das Benutzermakro kann auch über Digitaleingänge aktiviert werden (siehe Parameter 1605).

Hinweis: Beim Laden des Benutzermakros werden die Parameter-Einstellungen einschließlich Gruppe *99 DATEN* und die Ergebnisse der Motoridentifikation in den Frequenzumrichter geladen. Prüfen Sie, ob die Einstellungen zum verwendeten Motor passen.

Anmerkung: Mit Benutzermakros kann zum Beispiel ein Frequenzumrichter drei unterschiedliche Motoren antreiben, ohne die Motor-Parameter neu einzustellen und die Motoridentifikation zu wiederholen, wenn der Motor gewechselt wird. Der Benutzer muss nur einmal die Einstellungen vornehmen und für jeden Motor die Motoridentifikation ausführen und dann die Daten als drei motorenspezifische Benutzermakros speichern. Wenn der Motor gewechselt wird, muss nur das zum Motor gehörende Benutzermakro geladen werden und der Frequenzumrichter ist betriebsbereit.

Programmbeschreibung

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel werden Leistungsumfang und Merkmale des Standard-Anwendungsprogramms beschrieben. Zu jedem Programmschritt gibt es eine Liste der relevanten Einstellmöglichkeiten, Istwertsignale sowie Fehler- und Alarmmeldungen.

Inbebtriebnahme-Assistent

Einleitung

Der Inbebtriebnahme-Assistent (erfordert die Komfort-Steuertafel) führt den Benutzer durch den Inbetriebnahmevorgang, und er liefert Hilfestellung bei der Eingabe der erforderlichen Daten (Parameterwerte) in den Frequenzumrichter. Der Assistent prüft dabei, ob die eingegebenen Daten zulässig sind, d.h. im zulässigen Wertebereich liegen.

Der Start-Up-Assistent ist in verschiedene Assistenten unterteilt, jeder einzelne ist für die Spezifikation eines bestimmten Parametersatzes zuständig. Beim ersten Start des Frequenzumrichters wird automatisch als erste Aufgabe des Assistenten die Einstellung der gewünschten Sprache vorgeschlagen. Sie können entweder nacheinander, wie vom Inbebtriebnahme-Assistenten vorgeschlagen, oder einzeln aufgerufen werden. Der Benutzer kann die Antriebs-Parameter aber auch auf konventionelle Weise einstellen.

Siehe Abschnitt *Assistenten-Modus* auf Seite *74* wie der Inbebtriebnahme-Assistent oder die anderen Assistenten gestartet werden.

Reihenfolge der Einstellaufgaben

Abhängig davon, welches Applikationsmakro eingestellt ist (Parameter 9902 APPLIK MAKRO), schlägt der Inbebtriebnahme-Assistent die Standard-Reihenfolge der Aufgaben vor. Die Standard-Reihenfolge der Applikationsmakros ist in der folgenden Tabelle angegeben.

Auswahl der Applikations- makros	Standardeinstellungen
ABB STANDARD	Auswahl der Sprache, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, Drehzahlregelung EXT1, Drehzahlregelung EXT2, Start/Stop-Steuerung, Timer-Funktionen, Antriebsschutz, Ausgangssignale
3-DRAHT	Auswahl der Sprache, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, Drehzahlregelung EXT1, Drehzahlregelung EXT2, Start/Stop-Steuerung, Timer-Funktionen, Antriebsschutz, Ausgangssignale
Drehrichtungs- wechsel	Auswahl der Sprache, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, Drehzahlregelung EXT1, Drehzahlregelung EXT2, Start/Stop-Steuerung, Timer-Funktionen, Antriebsschutz, Ausgangssignale
MOTOR POT	Auswahl der Sprache, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, Drehzahlregelung EXT1, Drehzahlregelung EXT2, Start/Stop-Steuerung, Timer-Funktionen, Antriebsschutz, Ausgangssignale
HAND/AUTO	Auswahl der Sprache, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, Drehzahlregelung EXT1, Drehzahlregelung EXT2, Start/Stop-Steuerung, Timer-Funktionen, Antriebsschutz, Ausgangssignale

Auswahl der Applikations- makros	Standardeinstellungen
PID-REGELUNG	Auswahl der Sprache, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, PID-Regelung, DrehzRegelung EXT2, Start/Stop-Steuerung, Timer-Funktionen, Antriebsschutz, Ausgangssignale
DREHMOMENT- REGELUNG	Auswahl der Sprache, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, DrehzRegelung EXT2, Start/Stop-Steuerung, Timer-Funktionen, Antriebsschutz, Ausgangssignale

Liste der Aufgaben und die einstellbaren Antriebsparameter

Abhängig davon, welches Applikationsmakro eingestellt ist (Parameter 9902 APPLIK MAKRO), schlägt der Inbebtriebnahme-Assistent die Standard-Reihenfolge der Aufgaben vor.

Name	Beschreibung	Einzustellende Parameter
Auswahl der Sprache	Auswahl der Sprache	9901
Motor-Setup	Eingabe der Motordaten Durchführung des Motor-ID-Laufs. (Wenn die Drehzahlgrenzen nicht im zulässigen Bereich liegen: Drehzahlgrenzen einstellen.)	99049909 9910
Applikation	Auswahl des Applikationsmakros	9902, zum Makro gehörende Parameter
Optionsmodule	Aktivierung der Optionsmodule	Gruppe 35 MOT TEMP MESS Gruppe 52 STANDARD MODBUS 9802
DrehzRegelung	Wählt die Signalquelle für den Drehzahlsollwert aus	1103
EXT1	(Bei Verwendung von Analogeingang AI1: Einstellung Analogeingang AI1 Grenzen, Skalierung, Invertierung)	(13011303, 3001)
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	1104, 1105
	Einstellung der Drehzahl-(Frequenz-) Grenzen	2001, 2002, (2007, 2008)
	Einstellung der Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten.	2202, 2203
DrehzRegelung	Wählt die Signalquelle für den Drehzahlsollwert aus	1106
EXT2	(Bei Verwendung von Analogeingang Al1: Einstellung Analogeingang Al1 Grenzen, Skalierung, Invertierung)	(13011303, 3001)
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	1107, 1108
Drehmoment-	Wählt die Signalquelle für den Drehmoment-Sollwert aus.	1106
Regelung	(Bei Verwendung von Analogeingang AI1: Einstellung Analogeingang AI1 Grenzen, Skalierung, Invertierung)	(13011303, 3001)
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	1107, 1108
	Einstellung der Rampenzeiten zur Erhöhung/Reduzierung des Drehmoments	2401, 2402
PID-Regelung	Wählt die Signalquelle für den Prozess-Sollwert aus	1106
	(Bei Verwendung von Analogeingang AI1: Einstellung Analogeingang AI1 Grenzen, Skalierung, Invertierung)	(13011303, 3001)
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	1107, 1108
	Einstellung der Drehzahl-Grenzen (Sollwert)	2001, 2002, (2007, 2008)
	Einstellung der Signalquelle und der Grenzen für den Prozess- Istwert	4016, 4018, 4019

Name	Beschreibung	Einzustellende Parameter
Start/Stop- Steuerung	Wählt die Signalquelle für die Start- und Stop-Signale der beiden externen Steuerplätze, EXT1 und EXT2, aus	1001, 1002
	Wahl zwischen EXT1 und EXT2	1102
	Definiert die Drehrichtungssteuerung	1003
	Definiert die START- und STOP-Modi	21012103
	Wählt die Verwendung des Freigabesignals aus	1601
Timer-Funktionen	Einstellung der Timer-Funktionen	36 TIMER FUNKTION
	Auswahl der zeitgesteuerten Start/Stop-Steuerung für externe Steuerplätze EXT1 und EXT2	1001, 1002
	Auswahl der zeitgesteuerten EXT1/EXT2-Steuerung	1102
	Aktivierungder zeitgesteuerten Festdrehzahl 1	1201
	Auswahl der zeitgesteuerten Statusanzeige über Relaisausgang RO	1401
	Auswahl der zeitgesteuerten PID1 Parametersätze 1/2	4027
Antriebsschutz	Einstellung der Strom- und Drehmomentgrenzwerte	2003, 2017
Ausgangssignale	Wählt die mit Relaisausgang RO angezeigten Signale aus	Gruppe 14 RELAISAUSGÄNGE
	Wählt die mit Analogausgang AO angezeigten Signale aus	Gruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE
	Einstellung von Minimum, Maximum, Skalierung und Invertierung	


Die Steuertafel-Anzeigen bei Verwendung des Assistenten

Der Start-Up-Assistent verfügt über zwei Arten von Anzeigen: Die Hauptanzeigen und die Informationsanzeigen. Mit den Hauptanzeigen wird der Benutzer zur Eingabe von Informationen oder zur Beantwortung einer Frage aufgefordert. Der Assistent führt durch die Hauptanzeigen. Die Informationsanzeigen enthalten Hilfetexte zu den Hauptanzeigen. In der folgenden Abbildung werden beide Anzeigetypen beispielhaft dargestellt und ihr Inhalt erläutert.




Lokalsteuerung oder externe Steuerung

Der Frequenzumrichter kann Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle und Sollwerte von der Steuertafel oder über die digitalen und analogen Eingänge empfangen. Ein integrierter Feldbus oder ein optionaler Feldbus-Adapter ermöglicht die Steuerung über einen offenen Feldbus-Anschluss. Die Steuerung des Frequenzumrichters kann auch über einen mit DriveWindow ausgestatteten PC erfolgen.



Lokalsteuerung

Die Steuerbefehle werden über die Tasten der Steuertafel gegeben, wenn sich der Frequenzumrichter in der Betriebsart Lokalsteuerung befindet. LOC zeigt auf der Steuertafelanzeige die Einstellung auf Lokalsteuerung an.




Die Steuertafel hat im Tastatur-Modus immer Vorrang vor den Signalquellen der externen Steuerung.

Externe Steuerung

Wenn sich der Frequenzumrichter im Modus externe Steuerung befindet, werden die Befehle über die Standard-E/A-Anschlüsse (digitale und analoge Eingänge) und/ oder die Feldbus-Schnittstelle gegeben. Außerdem ist es möglich, die Steuertafel als Signalquelle für die externe Steuerung einzustellen.

Die externe Steuerung wird durch REM auf der Steuertafelanzeige angezeigt.



Der Benutzer kann als Sendeadressen für die Steuersignale zwei externe Steuerplätze, EXT1 oder EXT2 einstellen. Abhängig von der Benutzer-Einstellung ist immer nur ein Steuerplatz aktiv. Diese Funktion arbeitet mit einer Aktualisierungszeit von 2 ms.

Einstellungen


Taste	Zusätzliche Informationen
LOC/REM	Wahl zwischen lokaler und externer Steuerung
Parameter	
1102	Wahl zwischen EXT1 und EXT2
1001/1002	Quelle für die Befehle Start, Stop, Drehrichtungswechsel für EXT1/EXT2
1103/1106	Sollwertquelle für EXT1/EXT2

Diagnose

Istwertsignale	Zusätzliche Informationen
0111/0112	EXT1/EXT2 Sollwert


Blockschaltbild: Start, Stop, Drehrichtungswechsel für EXT1

In der folgenden Abbildung sind die Parameter zur Auswahl der Schnittstelle für Start, Stop und Drehrichtung für den externen Steuerplatz EXT1 dargestellt.



Blockschaltbild: Sollwertquelle für EXT1

In der folgenden Abbildung sind die Parameter zur Auswahl der Schnittstelle für den Drehzahl-Sollwert des externen Steuerplatzes EXT1 dargestellt.



Sollwerttypen und Verarbeitung

Der Frequenzumrichter ist in der Lage, eine Vielzahl von Sollwerten zusätzlich zu den konventionellen analogen Eingangssignalen und Eingaben von der Steuertafel zu verarbeiten.

- Der Antriebs-Sollwert kann mit zwei Digitaleingängen vorgegeben werden: Der eine Digitaleingang erhöht die Drehzahl, der andere vermindert sie.
- Der Frequenzumrichter kann mit Hilfe mathematischer Funktionen aus zwei Analogeingangssignalen einen Sollwert bilden: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
- Der Frequenzumrichter kann mit Hilfe mathematischer Funktionen aus einem analogen Eingangssignal und einem über die serielle Kommunikationsschnittstelle empfangenen Signal einen Sollwert bilden: Addition und Multiplikation.
- Der Antriebs-Sollwert kann mit einem Frequenzeingang vorgegeben werden.
- Der Frequenzumrichter kann bei externer Steuerung mit Hilfe mathematischer Funktionen aus einem analogen Eingangssignal und einem über die sequentielle Programmierung empfangenen Signal einen Sollwert bilden: Addition.

Der externe Sollwert kann so skaliert werden, dass der Minimal- und der Maximalwert des Signals einer anderen Drehzahl als den Grenzwerten für die Mindest- und die Höchstdrehzahl entsprechen.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 11 SOLLWERT AUSWAHL	Externe Sollwertquelle, Typ und Skalierung
Gruppe 20 GRENZEN	Betriebsgrenzen
Gruppe 22 RAMPEN	Beschleunigungs-/Verzögerungsrampen des Drehzahl-Sollwerts
Gruppe 24 MOMENTEN REGELUNG	Rampenzeiten des Drehmoment-Sollwertes
Gruppe 32 ÜBERWACHUNG	Sollwertüberwachung


Diagnose

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
0111/0112	SOLLW1/SOLLW2 Sollwert
Gruppe 03 ISTWERTSIGNALE	Die Sollwerte der verschiedenen Stufen der Sollwertkette innerhalb des Antriebsprozesses.

Sollwertkorrektur

Bei der Sollwertkorrektur wird der externe Sollwert in Abhängigkeit des Messwertes einer sekundären Applikationsvariablen korrigiert. Das untenstehende Blockschaltbild erläutert die Funktion.

1105 EXT SOLLW. 1 MAX / 1108 EXT SOLLW. 2 MAX ²⁾



REF1 (Hz/rpm) /REF2 (%) = Der Antriebssollwert vor der Korrektur

REF' = Der Antriebssollwert nach der Korrektur

Max. Drehzahl = Par. 2002 (oder 2001, falls der absolute Wert höher ist)

Max. Freq = Par. 2008 (oder 2007, falls der absolute Wert höher ist)

Max. Moment = Par. 2014 (oder 2013, falls der absolute Wert höher ist)

PID2 SOLLW = Par. 4210

PID2 ISTW = Par. 4214...4221

Wenn Par. 4232 = PID2 AUSGANG, wird der maximale Korrektursollwert von Parameter 2002 definiert, wenn Parameter 9904 auf SVC DREHZAHL oder SVC DREHMOM eingestellt ist, und von Parameter 2008, wenn Parameter 9904 auf SCALAR eingestellt ist.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
1102	Auswahl SOLLW1/2
42304233	Einstellungen der Korrekturfunktion
42014229	Einstellungen der PID-Regelung
Gruppe 20 GRENZEN	Grenzwerte des Antriebs

¹⁾ Hinweis: Drehmoment-Sollwert-Korrektur nur für den externen Sollwert REF2 (%).

²⁾ REF1 oder REF2, abhängig davon, welcher aktiv ist. Siehe Parameter 1102.


³⁾ Wenn Par. 4232 = PID2 SOLLW, wird der maximale Korrektursollwert von Parameter 1105 definiert, wenn REF1 aktiv ist und von Parameter 1108, wenn REF2 aktiv ist.

Beispiel

Der Frequenzumrichter treibt ein Förderband an. Es ist drehzahlgeregelt, aber der Bandzug muss ebenfalls berücksichtigt werden: Überschreitet die gemessene Zugkraft den Zugkraft-Sollwert, wird die Drehzahl leicht vermindert und umgekehrt.

Um die gewünschte Drehzahlkorrektur zu erreichen, muss der Benutzer

- die Korrekturfunktion aktivieren und den Zugkraft-Sollwert sowie die gemessene Zugkraft mit der Korrekturfunktion abgleichen.
- die Korrekturfunktion auf einen geeigneten Pegel einstellen.



Programmierbare Analogeingänge

Der Frequenzumrichter hat zwei programmierbare analoge Spannungs-/Strom-Eingänge. Die Eingänge können invertiert und gefiltert werden, und die Maximal- und Minimalwerte können eingestellt werden. Der Aktualisierungszyklus für den Analogeingang beträgt 8 ms (12 ms Zyklus einmal pro Sekunde). Die Aktualisierungszeit ist kürzer, wenn Informationen an das Anwendungsprogramm übertragen werden (8 ms -> 2 ms).

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 11 SOLLWERT AUSWAHL	Al als Sollwertquelle
Gruppe 13 ANALOGEINGÄNGE	Verarbeitung der Analogeingänge
3001, 3021, 3022, 3107	Überwachung auf Al-Ausfall
Gruppe 35 MOT TEMP MESS	Al bei der Motortemperatur-Messung
Gruppe 40 PROZESS PID 142 EXT / TRIMM PID	Al als PID-Prozess-Sollwert oder Istwert
8420, 8425, 8426	Al als Sequenz-Programm-Sollwert oder Trigger-Signal
8430, 8435, 8436 8490, 8495, 8496	

Diagnose

Istwert	Zusätzliche Informationen
0120, 0121	Analogeingangswerte
1401	Ausfall des Al1/A2 Signals
Alarm	
AI1 UNTERBR / AI2 UNTERBR	AI1/AI2 Signal unter AI1/AI2 FEHLER GRENZ (3021/3022)
Fehler	
AI1 UNTERBR / AI2 UNTERBR	Al1/Al2 Signal unter Grenzwert Al1/Al2 FEHLER GRENZ (3021/3022)
PAR AI SKAL	Al-Signal-Skalierung nicht korrekt (1302 < 1301 oder 1305 < 1304)

Programmierbarer Analogausgang

Ein programmierbarer Stromausgang (0 bis 20 mA) steht zur Verfügung. Das Analogausgangssignal kann invertiert und gefiltert werden, und die Maximal- und Minimalwerte können eingestellt werden. Die Analogausgangssignale können proportional zur Motordrehzahl, Ausgangsfrequenz, dem Ausgangsstrom, Motormoment, der Motorleistung usw. sein. Der Aktualisierungszyklus für den Analogausgang beträgt 2 ms.

Der Analogausgang kann mit der Sequenzprogrammierung gesteuert werden. Über eine serielle Kommunikationsverbindung kann ein Wert an den Analogausgang geschrieben werden.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE	AO-Wert Auswahl und -Verarbeitung
Gruppe 35 MOT TEMP MESS	AO bei der Motortemperatur-Messung
8423/8433//8493	AO-Steuerung mit Sequenzprogrammierung

Diagnosen

Istwert	Zusätzliche Informationen
0124	AO Wert
0170	AO-Steuerungswerte, definiert durch die Sequenzprogrammierung
Fehler	
PAR AO SKAL	Skalierung des AO-Signals nicht korrekt (1503 < 1502)

Programmierbare Digitaleingänge

Der Frequenzumrichter besitzt standardmäßig fünf programmierbare Digitaleingänge. Die Aktualisierungszeit für die Digitaleingänge beträgt 2 ms.

Ein Digitaleingang (DI5) kann als Frequenzeingang programmiert werden. Siehe Abschnitt *Frequenzeingang* auf Seite *106*.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 10 START/STOP/DREHR	DI für Start, Stop, Drehrichtung
Gruppe 11 SOLLWERT AUSWAHL	DI für die Sollwertauswahl oder Sollwertquelle
Gruppe 12 KONSTANT- DREHZAHLEN	DI für die Auswahl der Konstantdrehzahl
Gruppe 16 SYSTEMSTEUERUNG	DI als externes Freigabe-, Fehlerrücksetzungssignal oder Signal für Wechsel des Nutzermakros
Gruppe 19 TIMER & ZÄHLER	DI als Steuersignalquelle für Timer oder Zähler
2013, 2014	DI als Quelle für den Drehmoment-Grenzwert
2109	DI als Befehlsquelle für einen externen Nothalt-Befehl
2201	DI als Auswahlsignal für die Beschleunigungs- und Verzögerungsrampe
2209	DI als Signal für Rampe auf Null
3003	DI als Quelle für externen Fehler
Gruppe 35 MOT TEMP MESS	DI in der Motortemperatur-Messung
3601	DI als Aktivierungssignal für Timer
3622	DI als Aktivierungssignal für Booster
4010/4110/4210	DI als Signalquelle für den Sollwert des PID-Reglers
4022/4122	DI als Aktivierungssignal für die Schlaffunktion bei PID1
4027	DI als Signalquelle für die Auswahl von Parametersatz 1/2 bei PID1
4228	DI als Signalquelle für die Aktivierung der externen PID2-Funktion
Gruppe 84 SEQUENZ PROG	DI als Steuersignalquelle der Sequenzprogrammierung

Diagnosen

Istwert	Zusätzliche Informationen
0160	DI-Status
0414	DI-Status zum Zeitpunkt des letzten Fehlers

Programmierbare Relaisausgänge

Der Frequenzumrichter hat einen programmierbaren Relaisausgang. Durch Parametereinstellung kann festgelegt werden, welche Informationen über den Relaisausgang angezeigt werden: Bereit, Läuft, Fehler, Warnung, Motor blockiert usw. Die Aktualisierungszeit für den Relaisausgang beträgt 2 ms.

Über eine serielle Kommunikationsverbindung kann ein Wert an den Relaisausgang geschrieben werden.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 14 RELAISAUSGÄNGE	Auswahl der RO-Werte und Betriebszeiten
8423	RO Steuerung mit der Sequenzprogrammierung

Diagnosen

Istwert	Zusätzliche Informationen
0134	RO Steuerwort über Feldbus-Steuerung
0162	RO-Status

Frequenzeingang

Der Frequenzeingang DI5 (0...10000 Hz) kann als externe Signalquelle für den Sollwert verwendet werden. Die Aktualisierungszeit für den Frequenzeingang beträgt 50 ms. Die Aktualisierungszeit ist kürzer, wenn Informationen an das Anwendungsprogramm übertragen werden (50 ms -> 2 ms).

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 18 FREQ EIN& TRAN AUS	Minimal- und Maximalwerte und Filterung des Frequenzeingangs
1103/1106	Externer Sollwert SOLLW1/2 über den Frequenzeingang
4010, 4110, 4210	Frequenzeingang als PID-Sollwertquelle

Diagnosen

Istwert	Zusätzliche Informationen
0161	Frequenzeingangswert

Transistor-Ausgang

Der Frequenzumrichter hat einen programmierbaren Transistor-Ausgang. Der Ausgang kann entweder als Digitalausgang oder als Frequenzausgang (0...16000 Hz) verwendet werden. Die Aktualisierungszeit für den Transistor/Frequenz-Ausgang beträgt 2 ms.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 18 FREQ EIN& TRAN AUS	Transistor-Ausgangseinstellungen
8423	Transistor-Ausgang Steuerung bei der Sequenzprogrammierung

Diagnosen

Istwert	Zusätzliche Informationen
0163	Transistor-Ausgang Status
0164	Transistor-Ausgang Frequenz

Istwertsignale

Es sind mehrere Istwerte verfügbar:

- Ausgangsfrequenz, Strom, Spannung und Leistung des Frequenzumrichters
- · Motordrehzahl und Drehmoment
- DC-Zwischenkreisspannung
- Aktiver Steuerplatz (Steuertafel (lokal), EXT1 oder EXT2)
- Sollwerte
- Frequenzumrichter-Temperatur
- Betriebsstundenzähler (h), kWh-Zähler
- Digital-E/A- und Analog-E/A-Status
- PID-Regler-Istwerte.

Auf dem Display der Steuertafel können drei Signale gleichzeitig angezeigt werden (ein Signal auf dem Display der Basis-Steuertafel). Die Werte können auch über die serielle Kommunikations-Schnittstelle oder die Analogausgänge gelesen werden.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
1501	Auswahl eines Istwertsignals an einem Analogausgang
1808	Auswahl eines Istwertsignals an einem Frequenzausgang
Gruppe 32 ÜBERWACHUNG	Istwertsignal-Überwachung
Gruppe 34 PROZESS VARIABLE	Auswahl eines Istwertsignals für die Anzeige auf der Steuertafel

Diagnosen

Istwert	Zusätzliche Informationen
Gruppe 01 BETRIEBSDATEN	Liste der Istwerte
04 FEHLER SPEICHER	

Motoridentifikation

Die Leistung der Vektorregelung basiert auf einem exakten, während der Inbetriebnahme des Motors festgelegten Motormodell.

Eine Motor-ID-Magnetisierung erfolgt automatisch beim ersten Start des Frequenzumrichters. Dazu wird der Motor bei Drehzahl Null mehrere Sekunden lang magnetisiert, um die Erstellung des Motormodells zu ermöglichen. Dieses Identifizierungsverfahren ist für die meisten Anwendungen geeignet.


Bei anspruchsvollen Anwendungen kann ein separater ID-Lauf durchgeführt werden.

Einstellungen

Parameter 9910 MOTOR-ID LAUF

Netzausfallregelung

Bei einem Ausfall der Einspeisespannung läuft der Antrieb mit der kinetischen Energie des drehenden Motors weiter. Der Frequenzumrichter bleibt voll betriebsfähig, solange der Motor dreht und Energie in den Frequenzumrichter speist. Der Frequenzumrichter kann bei Wiederkehr der Spannungsversorgung den Betrieb fortsetzen, wenn das Hauptschütz geschlossen bleibt.



 $U_{\rm DC}$ = DC-Zwischenkreisspannung des Frequenzumrichters, $f_{\rm Aus}$ = Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters,

 $T_{\rm M}$ = Motormoment

Spannungsausfall bei Nennlast ($f_{Aus} = 40$ Hz). Die Gleichspannung im Zwischenkreis fällt unter den unteren Grenzwert. Der Regler hält die Spannung solange konstant, wie die Spannungsversorgung ausgefallen ist. Angetriebene Maschine und Motor wirken generatorisch. Die Motordrehzahl fällt zwar ab, aber der Frequenzumrichter bleibt solange betriebsfähig, wie der Motor über ausreichend kinetische Energie verfügt und Spannung für den Zwischenkreis erzeugt.

Einstellungen

Parameter 2006 UNTERSP REGLER

DC-Magnetisierung

Bei der Aktivierung der DC-Magnetisierung magnetisiert der Frequenzumrichter automatisch den Motor vor dem Start. Hierdurch wird das höchstmögliche Anlaufmoment, bis zu 180% des Motor-Nennmoments garantiert. Durch Einstellung der Vormagnetisierungszeit können der Start des Motors und z.B. das Öffnen einer mechanischen Bremse synchronisiert werden. Der automatische Start und die DC-Magnetisierung können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

Einstellungen

Parameter 2101 START FUNKTION und 2103 DC MAGN ZEIT

Wartungs-Trigger


Ein Wartungs-Trigger kann aktiviert werden, um eine Meldung auf der Steuertafelanzeige auszugeben, wenn z.B. der Stromverbrauch des Frequenzumrichters einen voreingestellten Trigger-Punkt überschritten hat.

Einstellungen

Parametergruppe 29 WARTUNG TRIGGER

DC-Haltung

Durch Aktivierung der Funktion DC-Haltung kann die Motorwelle auf Drehzahl Null gesetzt/angehalten werden. Wenn sowohl der Sollwert, als auch die Motordrehzahl unter die eingestellte Drehzahl für DC-Haltung fallen, stoppt der Frequenzumrichter den Motor und beginnt, Gleichspannung in den Motor einzuspeisen. Wenn der Drehzahl-Sollwert die Drehzahl für DC-Haltung wieder übersteigt, nimmt der Frequenzumrichter wieder den normalen Betrieb auf.




Einstellungen

Parameter 2104...2106

Drehzahlkompensierter Stop

Drehzahl-Kompensation-Stop kann z.B. für Anwendungen verwendet werden, bei denen ein Förderer noch eine bestimmte Strecke zurücklegen muss, nachdem er den Stoppbefehl empfangen hat. Bei Maximaldrehzahl wird der Motor normalerweise mit einer voreingestellten Verzögerungsrampe gestoppt. Bei einem Stoppbefehl unter der Maximaldrehzahl




wird der Stopp verzögert, indem der Antrieb noch eine Zeit mit der aktuellen Drehzahl weiterläuft, bevor der Motor dann rampengeregelt stoppt. Die Abbildung zeigt, dass die nach dem Stoppbefehl zurückgelegte Strecke in beiden Fällen gleich ist, d.h. Bereich A entspricht Bereich B.


Einstellungen


Parameter 2102 STOP FUNKTION

Flussbremsung

Durch eine höhere Magnetisierung des Motors kann der Frequenzumrichter für eine schnellere Bremsverzögerung des Antriebs sorgen. Bei Erhöhung des Motorflusses wird die vom Motor während des Bremsens erzeugte Energie in thermische Energie umgewandelt.







Der Frequenzumrichter überwacht ständig - auch während der Flussbremsung - den Status des Motors. Deshalb kann die Flussbremsung sowohl für das Bremsen des Motors als auch für die Änderung der Drehzahl verwendet werden. Weitere Vorteile der Flussbremsung sind:

- Der Bremsvorgang beginnt unmittelbar nach dem Stop-Befehl. Zur Ausführung der Funktion muss die Flussreduzierung vor Beginn des Bremsvorgangs nicht abgewartet werden. Der Statorstrom des Motors erhöht sich während der Flussbremsung, nicht der Läuferstrom.
- Die Kühlung des Motors ist effizient. Der Statorstrom des Motors erhöht sich während der Flussbremsung, nicht der Rotorstrom. Die Kühlung des Stators ist wirksamer als die des Läufers.

Einstellungen

Parameter 2602 FLUSSBREMSUNG

Flussoptimierung

Durch die Flussoptimierung (Änderung des Magnetflusses in Abhängigkeit von der tatsächlichen Last) werden der Gesamtenergieverbrauch und der Geräuschpegel des Motors reduziert, wenn der Antrieb normalerweise unterhalb der Nennlast arbeitet. Der Gesamtwirkungsgrad (Motor und Frequenzumrichter) kann in Abhängigkeit von Lastmoment und Drehzahl um 1% bis 10% verbessert werden.

Einstellungen


Parameter 2601 FLUßOPTI START

Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen

Es stehen zwei vom Benutzer einstellbare Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen zur Verfügung. Die Beschleunigungs-/Verzögerungszeiten und die Form der Rampe sind einstellbar. Das Umschalten zwischen zwei Rampen kann über einen Digitaleingang oder Feldbus gesteuert werden.

Als Rampenformen stehen ein linearer Verlauf und eine S-Kurve zur Verfügung.

Linear: Geeignet für Antriebe mit einer stetigen oder langsamen Beschleunigung/Verzögerung.



S-Kurve: Ideal für Fördereinrichtungen zum Transport empfindlicher Güter oder für andere Anwendungen, die einen gleichmäßigen Übergang bei der Änderung der Geschwindigkeit erfordern.

Einstellungen

Parametergruppe 22 RAMPEN

Die Sequenzprogrammierung bietet acht zusätzliche Rampenzeiten. Siehe Abschnitt Sequenz-Programmierung auf Seite 136.

Kritische Drehzahlen

Die Funktion der Drehzahlausblendung steht für Anwendungen zur Verfügung, bei denen bestimmte Motordrehzahlen oder Drehzahlbereiche wegen mechanischen Schwingungsproblemen vermieden werden müssen. Der Benutzer kann drei kritische Drehzahlen oder Drehzahlbereiche einstellen.

Einstellungen

Parametergruppe 25 DREHZAHLAUSBLEND

Konstantdrehzahlen

Es können sieben positive Konstantdrehzahlen eingestellt werden. Die Konstantdrehzahlen werden mit den Digitaleingängen ausgewählt. Die Aktivierung der Konstantdrehzahl hat Vorrang vor dem externen Drehzahl-Sollwert.

Die Festdrehzahl-Einstellung wird ignoriert, wenn

- · die Drehmomentregelung aktiviert ist, oder
- der Antrieb dem PID-Sollwert folgt oder
- · der Frequenzumrichter lokal gesteuert wird.

Diese Funktion arbeitet mit einer Aktualisierungszeit von 2 ms.

Einstellungen


Parametergruppe 12 KONSTANT-DREHZAHLEN

Konstantdrehzahl 7 (1208 FESTDREHZ 7) wird auch für Fehler-Funktionen verwendet. Siehe Parametergruppe 30 FEHLER FUNKTIONEN.

Konstantdrehzahl 6 oder 7 (1207 FESTDREHZ 6 / 1208 FESTDREHZ 7) wird auch für Jogging-Funktionen verwendet. Siehe Abschnitt Jogging auf Seite 131.

U/F-Verhältnis

Der Benutzer kann eine U/f-Kurve einstellen (Ausgangsspannung als eine Funktion der Frequenz). Dieses Verhältnis wird nur in speziellen Anwendungen verwendet bei denen ein lineares und quadratisches U/F-Verhältnis nicht ausreicht (z.B. wenn das Motor-Anlaufmoment erhöht werden muss).



Hinweis: Die Spannungs- und die Frequenzpunkte der U/f-Kurve müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:



WARNUNG! Hohe Spannung bei niedriger Frequenz kann zu einer geringen Leistung oder Motorschäden (Überhitzung) führen.

Einstellungen


Parameter	Zusätzliche Informationen
2605	Aktivierung der Funktion U/f-Verhältnis
26102618	U/f-Verhältnis Einstellungen

Diagnosen

Fehler	Zusätzliche Informationen
PAR CUSTOM U/F	U/F-VERHÄLTNIS nicht korrekt


Abstimmung der Drehzahlregelung

Es ist möglich, die Reglerverstärkung, die Integrationszeit (PID I-ZEIT) und die Derivationszeit (PID D-ZEIT) manuell einzustellen, oder der Frequenzumrichter kann eine separate Abstimmung der Drehzahlregelung ausführen (Parameter 2305 AUTOTUNE START). Der Frequenzumrichter kann auch eine Selbstoptimierung des Drehzahlreglers durchführen. Bei der Selbstoptimierung erfolgt die Abstimmung des Drehzahlreglers auf Grundlage der Last und des Massenträgheitsmoments von Motor und Maschine. In der folgenden Abbildung wird das Einstellverhalten der Drehzahl nach einer Änderung des Drehzahl-Sollwertes (typisch 1 bis 20%) dargestellt.



- A: Unterkompensiert (Integrationszeit zu kurz und Reglerverstärkung zu niedrig)
- B: Normal abgestimmt (Selbstoptimierung)
- C: Normal abgestimmt (manuell). Besseres dynamisches Regelverhalten als bei B.
- D: Überkompensiert (Integrationszeit zu kurz und Reglerverstärkung zu hoch)

Die folgende Abbildung stellt ein vereinfachtes Blockschaltbild der Drehzahlregelung dar. Der Reglerausgang ist der Sollwert für die Drehmomentregelung.



Einstellungen

Parametergruppen 23 DREHZAHLREGELUNG und 20 GRENZEN


Diagnosen

Istwertsignal 0102 DREHZAHL

Leistungsdaten der Drehzahlregelung

Die folgende Tabelle enthält die typischen Leistungsdaten der Drehzahlregelung.

Drehzahl- regelung	Ohne Impulsgeber	Mit Impulsgeber
Statische	20% des Motor-	2% des Motor-
Genauigkeit	Nennschlupfes	Nennschlupfes
Dynamische	< 1% s bei 100%	< 1% s bei 100%
Genauigkeit	Momentsprung	Momentsprung




 $\begin{array}{ll} \textit{M}_{\text{N}} & = \text{Motor-Nennmoment} \\ \textit{n}_{\text{N}} & = \text{Motor-Nenndrehzahl} \\ \textit{n}_{\text{lst}} & = \text{Drehzahl-Istwert} \\ \textit{n}_{\text{Soll}} & = \text{Drehzahl-Sollwert} \end{array}$

Leistungsdaten der Drehmomentregelung

Der Frequenzumrichter kann eine präzise Drehmomentregelung ohne Drehzahl-Rückführung von der Motorwelle ausführen. Die folgende Tabelle enthält die typischen Leistungsdaten der Drehmomentregelung.

Drehmoment- regelung	Ohne Impulsgeber	Mit Impulsgeber
Nicht-Linearität	± 5% bei Nennmoment	± 5% bei Nennmoment
	(± 20% am anspruchsvollsten Betriebspunkt)	
Momentanstiegs- zeit	< 10 ms bei Nennmoment	< 10 ms bei Nennmoment



 M_{N} = Motor-Nennmomer M_{Soll} = Moment-Sollwert M_{lst} = Moment-Istwert

Skalarregelung

Die Skalarregelung kann anstelle der Vektorregelung als Motorregelungsverfahren ausgewählt werden. Bei der Skalarregelung wird der Frequenzumrichter mit einem Frequenz-Sollwert geregelt.

Bei den folgenden Spezialanwendungen empfiehlt sich die Einstellung der Skalarregelung:

- Mehrmotorenantriebe: 1) Bei einer ungleichen Verteilung der Last zwischen den Motoren, 2) bei unterschiedlicher Größe der Motoren oder 3) bei Austausch des Motors nach der Motoridentifikation.
- Wenn der Nennstrom des Motors weniger als 20/6 des Nennausgangsstroms des Frequenzumrichters beträgt.


Bei der Skalarregelung sind einige Standardfunktionen nicht verfügbar.

Einstellungen

Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE

IR-Kompensation bei einem Frequenzumrichter mit Skalarregelung

Die IR-Kompensation ist nur bei Skalarregelung aktiv (siehe Abschnitt *Skalarregelung* auf Seite 116). Bei aktivierter IR-Kompensation führt der Frequenzumrichter bei niedriger Drehzahl eine zusätzliche Spannung an den Motor. Die IR-Kompensation wird bei Anwendungen eingesetzt, die ein hohes Anlaufmoment benötigen. Bei der Vektorregelung ist keine IR-Kompensation möglich/erforderlich.



Einstellungen

Parameter 2603 IR KOMP SPANNUNG

Programmierbare Schutzfunktionen

Al<Min

Die Funktion Al<Min bestimmt die Betriebsart des Frequenzumrichters, wenn ein Signal am Analogeingang unter den eingestellten Mindestgrenzwert fällt.

Einstellungen

Parameter 3001 AI<MIN FUNKTION, 3021 AI1 FEHLER GRENZ und 3022 AI2 FEHLER GRENZ

Steuertafel Fehlt

Mit der Einstellung der Funktion Steuertafel Fehlt wird die Betriebsart des Frequenzumrichters festgelegt, wenn die Steuertafel als Steuerplatz für den Frequenzumrichter ausgewählt ist und die Kommunikation ausfällt.

Einstellungen

Parameter 3002 PANEL KOMM FEHL

Externer Fehler

Festlegung eines Digitaleingangs, der als Quelle für ein externes Fehlersignal (1 und 2) benutzt und überwacht wird.

Einstellungen

Parameter 3003 EXT FEHLER 1 und 3004 EXT FEHLER 2

Blockierschutz

Der Frequenzumrichter schützt den Motor im Falle einer Blockierung. Die Überwachungsgrenzen (Frequenz, Zeit) und die Reaktion des Frequenzumrichters auf die Blockierbedingung des Motors (Warnmeldung / Fehlermeldung und Stop Frequenzumrichter / keine Reaktion) können eingestellt werden.

Einstellungen


Parameter 3010...3012


Thermischer Motorschutz

Der Motor kann gegen Überhitzung durch Aktivierung der thermischen Motorschutz-Funktion geschützt werden.

Der Frequenzumrichter berechnet den Temperaturanstieg des Motors unter Berücksichtigung folgender Annahmen:

- 1) Die Umgebungstemperatur des Motors beträgt 30°C, wenn der Frequenzumrichter eingeschaltet wird.
- 2) die Motortemperatur wird anhand der vom Benutzer eingestellten oder automatisch ermittelten Motorzeitkonstanten und der Motorlastkurve (siehe folgende Abbildungen) berechnet. Die Motorlastkurve sollte bei einer Umgebungstemperatur über 30°C angepasst werden.





Einstellungen

Parameter 3005...3009

Hinweis: Es ist auch möglich, die Motortemperatur-Messfunktion zu verwenden. Siehe Abschnitt *Messung der Motortemperatur über die Standard-E/A* auf Seite *126*.

Unterlastschutz

Der Wegfall der Motorbelastung kann auf eine Störung im Prozess hindeuten. Der Frequenzumrichter besitzt eine Unterlastfunktion zum Schutz der Maschinen und des Prozesses bei Auftreten eines schweren Fehlers. Die Überwachungsgrenzen - Unterlastkurve und Unterlastzeit - sowie die Reaktion des Frequenzumrichters bei Unterlast (Warnmeldung / Fehlermeldung und Stop des Frequenzumrichters / keine Reaktion), können eingestellt werden.

Einstellungen

Parameter 3013...3015

Erdschluss-Schutz

Der Erdschluss-Schutz erkennt einen Erdschluss im Motor oder im Motorkabel. Der Schutz ist nur beim Start in Funktion.

Ein Erdschluss im Einspeisenetz aktiviert den Schutz nicht.

Einstellungen

Parameter 3017 ERDSCHLUSS

Verdrahtung nicht korrekt

Festlegung des Betriebsverhaltens, wenn Fehler im Netzanschluss erkannt werden.

Einstellungen

Parameter 3023 ANSCHLUSSFEHLER

Ausfall der Eingangsphase

Schutzschaltungen überwachen den Status des Netzanschlusses auf Ausfall einer Eingangsphase durch Erkennung von Welligkeit im Zwischenkreis. Bei Phasenausfall verstärkt sich die Welligkeit im Zwischenkreis.

Einstellungen

Parameter 3016 NETZ PHASE

Vorprogrammierte Fehlermeldungen

Überstrom

Die Überstromauslösegrenze für den Frequenzumrichter liegt bei 325% des Frequenzumrichter-Nennstroms.

DC-Überspannung

Die Abschaltgrenze für die DC-Überspannung beträgt 420 V (für 200 V Frequenzumrichter) und 840 V (für 400 V Frequenzumrichter).

DC-Unterspannung

Die Abschaltgrenze für DC-Unterspannung beträgt 162 V (für 200 V Frequenzumrichter) und 308 V (für 400 V Frequenzumrichter).

Frequenzumrichter-Temperatur

Der Frequenzumrichter überwacht die IGBT-Temperatur. Es gibt zwei Überwachungsgrenzwerte: Alarmgrenze und Fehler-Abschaltgrenze.

Kurzschluss

Wenn ein Kurzschluss auftritt, läuft der Frequenzumrichter nicht an und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Interner Fehler

Wenn der Frequenzumrichter einen internen Fehler erkennt, wird der Frequenzumrichter gestoppt und eine Fehlermeldung ausgegeben.

Grenzwerte für den Betrieb

Der Frequenzumrichter hat einstellbare Grenzen für Drehzahl, Strom (Maximum), Drehmoment (Maximum) und DC-Spannung.

Einstellungen

Parametergruppe 20 GRENZEN

Leistungsbegrenzung

Die Leistungsbegrenzung schützt die Eingangsbrücke und den DC-Zwischenkreis des Frequenzumrichters vor Überlastung. Bei Überschreitung des Grenzwertes wird das Motormoment automatisch begrenzt. Die maximalen Überlastungs- und Dauerleistungsgrenzen sind vom Frequenzumrichtertyp abhängig. Angaben zu spezifischen Werten siehe Kapitel *Technische Daten*.

Automatische Rücksetzungen

Der Frequenzumrichter kann sich selbst nach folgenden Fehlern automatisch zurücksetzen: Überstrom, Überspannung, Unterspannung, externe und "Analogeingang unter Minimum". Die Funktion der automatischen Rücksetzung muss vom Benutzer aktiviert werden.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen	
31 AUTOM.RÜCKSETZEN	Einstellungen für das automatische Rücksetzen	
Alarm		
AUTORESET	Automatisches Rücksetzen von Alarmen	

Überwachung

Der Frequenzumrichter überwacht, ob bestimmte vom Benutzer wählbare Variablen innerhalb der benutzerdefinierten Grenzen liegen. Der Benutzer kann Grenzwerte für Drehzahl, Strom usw. festlegen. Der Überwachungsstatus kann über ein Relais oder einen Digitalausgang ausgegeben werden.

Die Überwachungsfunktionen arbeiten mit einer Aktualisierungszeit von 2 ms.

Einstellungen

Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG

Diagnosen

Istwertsignale	Zusätzliche Informationen
1401	Überwachungsstatus über RO
1805	Überwachungsstatus über DO
8425, 8426 / 8435, 8436 // 8495, 8496	Statusänderung der Sequenzprogrammierung entsprechend der Überwachungsfunktionen

Parameterschloss

Der Benutzer kann die Einstellung/Änderung von Parametern durch Aktivierung des Parameterschlosses verhindern.

Einstellungen

Parameter 1602 PARAMETERSCHLOSS und 1603 PASSWORT

PID-Regelung

Der Frequenzumrichter verfügt über zwei integrierte PID-Regler:

- Prozess-PID (PID1) und
- Externer/Trimm PID (PID2).

Der PID-Regler kann verwendet werden, wenn die Motordrehzahl auf der Basis von Prozessvariablen wie Druck, Durchflussmenge oder Temperatur geregelt werden muss.

Bei Aktivierung der Prozess-PID-Regelung wird anstelle eines Drehzahl-Sollwertes ein Prozess-Sollwert (Setzpunkt) auf den Frequenzumrichter geschaltet. Außerdem wird ein Istwert (Prozessrückmeldung) an den Frequenzumrichter gesendet. Der Frequenzumrichter vergleicht den Sollwert und die Istwerte und korrigiert automatisch die Antriebsdrehzahl so, dass die gemessene Prozessgröße (Istwert) dem gewünschten Pegel (Sollwert) entspricht.

Die Regelung arbeitet mit einer Aktualisierungszeit von 2 ms.

Prozessregler PID1

PID1 hat zwei separate Sätze von Parametern (40 PROZESS PID 1, 41 PROZESS PID 2). Die Auswahl zwischen Parametersatz 1 und 2 wird durch Parametereinstellung getroffen.

In den meisten Fällen, wenn nur ein Messwertgebersignal an den ACS350 angeschlossen ist, wird nur Parametersatz 1 benötigt. Typischerweise werden zwei unterschiedliche Parametersätze verwendet, wenn sich die Belastung des Motors von einer Situation zur anderen erheblich ändert.


Externer/Trimm-Regler PID2


PID2 (42 EXT / TRIMM PID) kann auf zwei verschiedene Arten verwendet werden:

- Externer Regler: Anstatt zusätzlicher PID-Regler Hardware, kann der Benutzer den PID2-Ausgang über einen Analogausgang oder Feldbus-Controller zur Regelung eines Feldinstruments wie eine Drosselklappe oder ein Ventil verwenden.
- Trimm-Regler:PID2 kann zum Trimmen oder zur Feinabstimmung des Sollwerts des Antriebs verwendet werden. Siehe Abschnitt Sollwertkorrektur auf Seite 102.


Blockschaltbilder

Die folgende Abbildung zeigt ein Anwendungsbeispiel: Der Prozess-PID-Regler korrigiert die Drehzahl einer Druckerhöhungspumpe auf Basis des gemessenen Drucks und des eingestellten Drucksollwerts.





In der folgenden Abbildung wird das Blockschaltbild der Drehzahl-/Skalarregelung für Prozessregler PID1 dargestellt.



Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
1101	Auswahl des Sollwerttyps für die lokale Steuerung
1102	Auswahl EXT1/2
1106	Aktivierung PID1
1107	SOLLW2 Minimum-Grenzwert
1501	PID2-Ausgang (externer Regler) Anschluss an AO
9902	Auswahl des Makros PID-Regelung
Gruppe 40 PROZESS PID 141 PROZESS PID 2	Einstellungen PID1
Gruppe 42 EXT / TRIMM PID	Einstellungen PID2


Diagnosen

Istwertsignale	Zusätzliche Informationen
0126/0127	PID 1/2 Ausgangswert
0128/0129	PID 1/2 Sollwert
0130/0131	PID 1/2 Rückmeldewert
0132/0133	PID 1/2 Regelabweichung
0170	AO-Wert definiert von der Sequenzprogrammierung

Schlaf-Funktion für die PID (PID1) Prozessregelung

Die Schlaf-Funktion arbeitet mit einer Aktualisierungszeit von 2 ms.

Das untenstehende Blockschaltbild veranschaulicht die Aktivierungs-/ Deaktivierungslogik der Schlaf-Funktion. Die Schlaf-Funktion kann nur verwendet werden, wenn die PID-Regelung aktiviert ist.



Motordrehzahl: Ist-Drehzahl des Motors


%-Sollw. aktiv: Der %-Sollwert (EXSOLLW2) wird verwendet. Siehe Parameter 1102.

PID-Reg. aktiv: 9902 ist PID-REGELUNG ausgewählt.

FU moduliert: Die IGBT-Steuerung des Wechselrichters ist in Betrieb.

Beispiel





Schlaf-Funktion für eine Druckerhöhungspumpe mit PID-Regelung (wenn Parameter 4022 auf INTERN eingestellt ist): Der Wasserverbrauch sinkt während der Nacht. Folglich senkt der PID-Prozessregler die Motordrehzahl. Allerdings hält der Motor aufgrund natürlicher Verluste in den Leitungen und des niedrigen Wirkungsgrads der Pumpen bei niedriger Drehzahl nicht an, sondern läuft weiter. Die Schlaf-Funktion erfasst die niedrige Drehzahl und beendet nach Ablauf der Anhaltverzögerung den unnötigen Pumpvorgang. Der Antrieb wechselt in den Schlaf-Modus, wobei der Druck weiterhin überwacht wird: Der Pumpvorgang setzt wieder ein, sobald der Druck unter den zulässigen Minimalwert sinkt und die Ansprechverzögerung abgelaufen ist.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
9902	Aktivierung der PID-Regelung
40224026, 41224126	Einstellungen für die Schlaf-Funktion


Diagnosen

Alarm	Zusätzliche Informationen	
PID SCHLAF	Schlaf-Modus	
Parameter	Zusätzliche Informationen	
1401	Status der Funktion PID-Schlaf über RO	

Messung der Motortemperatur über die Standard-E/A

In diesem Abschnitt wird die Messung der Temperatur eines Motors bei Verwendung der E/A-Anschlüsse des Fequenzumrichters als Anschluss-Schnittstelle beschrieben.

Die Motortemperatur kann mit PT100- oder PTC-Messfühlern erfolgen, die an Analogeingänge und -ausgänge angeschlossen werden.





WARNUNG! Gemäß IEC 664 ist für den Anschluss des Motortemperatursensors eine doppelte oder verstärkte Isolierung zwischen den spannungführenden Teilen des Motors und dem Sensor erforderlich. Eine verstärkte Isolierung beinhaltet eine Kriech- und Luftstrecke von 8 mm (400 / 500 VAC-Geräte). Entspricht der Anschluss nicht den Vorschriften, ist wie folgt zu verfahren:


• die Klemmen der E/A-Karte müssen gegen Berührung geschützt werden, und sie dürfen nicht an andere Geräte angeschlossen werden

oder

• der Temperatursensor muss von den E/A-Klemmen isoliert werden.

Es ist ebenfalls möglich, die Motortemperatur durch den Anschluss eines PTC-Sensors und eines Thermistorrelais zwischen der +24 VDC Spannungsversorgung des Frequenzumrichters und einem Digitaleingang zu messen. In der Abbildung sind Anschlüsse für Drehrichtungswechsel dargestellt.

Par. 3501 = THERM(0) oder THERM(1)



möglich, sollte der Schirm nicht angeschlossen werden.



WARNUNG! Gemäß IEC 664 ist für den Anschluss des Motorthermistors an den Digitaleingang zwischen den unter Spannung stehenden Teilen des Motors und dem Thermistor eine doppelte oder verstärkte Isolation erforderlich. Eine verstärkte Isolation beinhaltet eine Kriech- und Luftstrecke von 8 mm (400 / 500 VAC-Geräte).

Wenn der Thermistoranschluss die Anforderung nicht erfüllt, müssen die anderen E/A-Anschlüsse des Frequenzumrichters vor Berührung geschützt werden, oder es muss ein Thermistorrelais verwendet werden, um den Thermistor vom Digitaleingang zu isolieren.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
13 ANALOGEINGÄNGE	Einstellungen der Analogeingänge
15 ANALOGAUSGÄNGE	Einstellungen der Analogausgänge
35 MOT TEMP MESS	Einstellungen der Motortemperaturmessung
Andere	
Der Kabelschirm muss motorseitig über einen 10 nF Kondensator geerdet werden. Ist das nicht	

Diagnosen

Istwerte	Zusätzliche Informationen
0145	Motortemperatur
Alarm/Fehler	Zusätzliche Informationen
MOTOR TEMP/MOT ÜBERTEMP	Zu hohe Motortemperatur

Steuerung einer mechanischen Bremse

Die mechanische Bremse hat die Aufgabe, den Motor und die Arbeitsmaschinen bei Drehzahl Null zu halten, wenn der Antrieb anhält oder nicht mit Spannung versorgt wird.

Beispiel


Die folgende Abbildung zeigt ein Anwendungsbeispiel der Bremssteuerung.



WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass die Anlage, in die der Frequenzumrichter mit Bremssteuerungsfunktion integriert ist, den Unfallverhütungsvorschriften entspricht. Es ist zu beachten, dass der Frequenzumrichter (ein komplettes Antriebsmodul oder ein Basis-Antriebsmodul nach IEC 61800-2) nicht als Sicherheitseinrichtung nach EU-Maschinenrichtlinie und den zugehörigen harmonisierten Normen definiert wird. Daher darf die Betriebssicherheit nicht von einer bestimmten Funktion des Frequenzumrichters (wie zum Beispiel der Bremssteuerungsfunktion) abhängen, sondern muss entsprechend den Bestimmungen in den anwendungsspezifschen Vorschriften sichergestellt werden.


Die Bremssteuerungslogik ist in das Antriebs-Anwendungsprogramm integriert. Die Spannungsversorgung und die Anschlüsse muss der Benutzer ausführen.

- Bremsen-Ein/Aus-Steuerung über Relaisausgang RO




Bremssteuerung in zeitlicher Abfolge

Das folgende Ablaufdiagramm veranschaulicht die Bremssteuerungsfunktion. Siehe auch Abschnitt *Statusänderungen bei der Bremssteuerung* auf Seite *130*.



Statusänderungen bei der Bremssteuerung



RFG = Rampenfunktionsgenerator im Drehzahlregelkreis (Sollwertverarbeitung).

Status (Symbol NN __X/Y/Z)

- NN: Statusname
- X/Y/Z: Status-Ausgänge/Funktionen
 - X = 1 Bremse lösen. Zum Ein-/Ausschalten der Bremse eingestellter Relaisausgang aktiviert.
 - Y = 1 Erzwungener Start. Diese Funktion setzt unabhängig vom Status des externen Start-Signals den internen Start fort, bis die Bremse geschlossen ist.
 - Z = 1 Rampe auf Null. Verwendeter Drehzahl-Sollwert (intern) wird entlang einer Rampe auf Null gefahren.

Bedingungen für Betriebszustandsänderung (Symbol)

- 1) Bremssteuerung aktiv 0 -> 1 ODER Umrichter eingeschaltet = 0
- 2) Motor magnetisiert = 1 UND Antrieb läuft = 1
- 3) Bremse ist offen UND Bremsöffnungsverzögerung wird umgangen UND Start = 1
- 4) Start = 0
- 5) Start = 0
- 6) Start = 1
- 7) Tatsächliche Motordrehzahl < Drehzahl, bei der die Bremse schließt UND Start = 0
- 8) Start = 1
- 9) Bremse ist geschlossen und Bremsschliessverzögerung wird umgangen = 1 UND Start = 0

Einstellungen


Parameter	Zusätzliche Informationen
1401/1805	Aktivierung der mechanischen Bremse über RO/DO
2112	Drehzahlverzögerung ist Null
Gruppe 43 MECH BREMS STRG	Einstellungen der Bremsfunktion

Jogging

Die Jogging-Funktion wird typischerweise für die Steuerung von zyklischen Maschinen-Bewegungen verwendet. Ein Knopfdruck steuert den gesamten Antriebszyklus: Beim Einschalten startet der Antrieb und beschleunigt mit einer voreingestellten Rampe auf eine festgelegte Drehzahl. Beim Abschalten verzögert der Antrieb entsprechend der Voreinstellung auf Null.

In der Abbildung und Tabelle unten wird der Betrieb des Antriebs veranschaulicht und beschrieben. Es wird auch dargestellt, wie der Antrieb in den Normalbetrieb wechselt (= Jogging inaktiv) wenn der Startbefehl des Antriebs eingeschaltet ist. Jog cmd = Status des Jogging-Eingangs, Start cmd = Status des Antriebs-Startbefehls.

Diese Funktion arbeitet mit einer Aktualisierungszeit von 2 ms.



Phase	Jog cmd	Start cmd	Beschreibung
1-2	1	0	Antrieb beschleunigt bis zur Jogging Drehzahl entsprechend der Beschleunigungsrampe der Joggingfunktion.
2-3	1	0	Antrieb läuft mit Jogging-Drehzahl.
3-4	0	0	Antrieb verzögert auf Drehzahl Null entsprechend der Verzögerungsrampe der Joggingfunktion.
4-5	0	0	Antrieb ist gestoppt.
5-6	1	0	Antrieb beschleunigt bis zur Jogging Drehzahl entsprechend der Beschleunigungsrampe der Joggingfunktion.
6-7	1	0	Antrieb läuft mit Jogging-Drehzahl.
7-8	х	1	Normalbetrieb überlagert Jogging. Antrieb beschleunigt auf den Drehzahl-Sollwert entsprechend der aktiven Beschleunigungsrampe.
8-9	Х	1	Normalbetrieb überlagert Jogging. Antrieb folgt dem Drehzahl-Sollwert.
9-10	0	0	Antrieb verzögert auf Drehzahl Null entsprechend der aktiven Verzögerungsrampe.
10-11	0	0	Antrieb ist gestoppt.
11-12	х	1	Normalbetrieb überlagert Jogging. Antrieb beschleunigt auf den Drehzahl-Sollwert entsprechend der aktiven Beschleunigungsrampe.
12-13	х	1	Normalbetrieb überlagert Jogging. Antrieb folgt dem Drehzahl-Sollwert.
13-14	1	0	Antrieb verzögert auf Jogging-Drehzahl entsprechend der Verzögerungsrampe der Joggingfunktion.
14-15	1	0	Antrieb läuft mit Jogging-Drehzahl.
15-16	0	0	Antrieb verzögert auf Drehzahl Null entsprechend der Verzögerungsrampe der Joggingfunktion.

x = Status kann entweder 1 oder 0 sein.

Hinweis: Jogging ist nicht möglich, wenn der Start-Befehl des Frequenzumrichters gegeben ist.

Hinweis: Die Jogging-Drehzahl hat Vorrang vor der Konstantdrehzahl.

Hinweis: Stop bei Jogging erfolgt immer rampengeführt, auch wenn Parameter 2102 STOP FUNKTION auf AUSTRUDELN eingestellt ist.

Hinweis: Die Rampenformzeit ist während des Joggingbetriebs auf Null gesetzt (d.h. die Rampe verläuft linear).

Die Jogging-Funktion verwendet Festdrehzahl 7 als Jogging-Drehzahl und Beschleunigungs-/Verzögerungsrampenpaar 2.

Jogging-Funktion 1 oder 2 kann auch über Feldbus aktiviert werden. Die Jogging-Funktion 1 verwendet Festdrehzahl 7 und Jogging-Funktion 2 verwendet Festdrehzahl 6. Beide Funktionen verwenden Beschleunigungs-/Verzögerungsrampenpaar 2.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
1010	Aktivierung der Jogging-Funktion
1208	Jogging-Drehzahl.
1208 / 1207	Jogging-Drehzahl für Joging-Funktion 1/2 aktiviert über Feldbus.
2112	Drehzahlverzögerung ist Null
2205, 2206	Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten
2207	Beschleunigungs- und Verzögerungsrampenzeiten: Während des Joggingbetriebs auf Null gesetzt (d.h. lineare Rampe).

Diagnosen


Istwerte	Zusätzliche Informationen
0302	Aktivierung von Jogging 1/2 über Feldbus
1401	Status der Joggingfunktion über RO
1805	Status der Joggingfunktion über DO

Timer-Funktionen


Verschiedene Funktionen des Frequenzumrichters können mit Timern gesteuert werden, z.B. Start/Stop und Steuerung über EXT1/EXT2. Der Frequenzumrichter bietet

- vier Start- und Stoppzeiten (STARTZEIT 1...4, STOPZEIT 1...4)
- vier Start- und Stopptage (STARTTAG 1...4, STOPTAG 1...4)
- vier Timer für die Zusammenfassung der Zeitperioden 1...4 (TIMER 1...4)
- Booster-Zeit (eine zusätzliche Booster-Zeit mit Anschluss an die Timer-Funktionen).

Ein Timer kann an mehrere Zeitperioden angeschlossen werden:



Ein Parameter, der von einer Timer-Funktion verwendet wird, kann jeweils immer nur an einen Timer angeschlossen werden.



Beispiel

Die Klimaanlage läuft an Wochentagen von 8:00 bis 15:30 (8 a.m bis 3:30 p.m) und an Sonntagen von 12:00 bis 15:00 (12 bis 3 p.m). Durch Drücken des Schalters für die Erweiterung der Einschaltzeit läuft die Klimaanlage eine Stunde länger.

Parameter	Einstellung
3602 STARTZEIT 1	08:00:00
3603 STOPZEIT 1	15:30:00
3604 STARTTAG 1	MONTAG
3605 STOPTAG 1	FREITAG
3606 STARTZEIT 2	12:00:00
3607 STOPZEIT 2	15:00:00
3608 STARTTAG 2	SONNTAG
3609 STOPTAG 2	SONNTAG
3623 BOOSTER ZEIT	01:00:00

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
36 TIMER FUNKTION	Einstellungen der Timer-Funktionen
1001, 1002	Timer-Steuerung für Start/Stop
1102	Timer EXT1/EXT2 Auswahl
1201	Timer Aktivierung von Konstantdrehzahl 1
1209	Timer Drehzahl/Modus-Auswahl
1401	Timer-Statusanzeige über Relaisausgang RO
1805	Timer-Statusanzeige über Digitalausgang DO
4027	Timer PID1 Parametersatz 1/2 Auswahl
4228	Timer Aktivierung externer PID2
8402	Timer Aktivierung der Sequenzprogrammierung
8425 /8435//8495	Sequenzprogrammierung Statusänderung mit Timer-Funktion
8426 /8436//8496	

Zeitglied (Timer)

Start und Stop des Frequenzumrichters kann mit Timer-Funktionen gesteuert werden.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
1001, 1002	Start/Stop Signalquellen
19 TIMER & ZÄHLER	Timer für Start und Stop

Diagnosen

Istwert	Zusätzliche Informationen
0165	Timer-Wert/Einstellung für Start/Stop-Steuerung

Zähler

Start und Stop des Frequenzumrichters kann mit der Zähler-Funktion gesteuert werden. Die Zähler-Funktion kann auch als Signal für eine Statusänderung in der Sequenzprogrammierung verwendet werden. Siehe Abschnitt Sequenz-Programmierung auf Seite 136.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
1001, 1002	Start/Stop-Signalquellen
19 TIMER & ZÄHLER	Zähler für Start und Stop
8425, 8426 / 8435, 8436 // 8495, 8496	Zähler-Signal als Trigger für eine Statusänderung in der Sequenzprogrammierung

Diagnosen

Istwert	Zusätzliche Informationen
0166	Start/Stop-Steuerung mit Zählerwert einer Impulszählung

Sequenz-Programmierung

Der Frequenzumrichter kann für die Ausführung einer Sequenz (Folge von Funktionen/Zyklus) programmiert werden, wobei der Frequenzumrichter typischerweise die Funktionen abarbeitet, die in Schritt 1 bis 8 vorgegeben werden. Der Benutzer legt die Regeln für den Betrieb gemäß der Sequenz und für jeden Schritt fest. Die Regeln für einen bestimmten Schritt sind wirksam, wenn das Sequenz-Programm aktiviert ist und das Programm den Schritt erreicht. Die für jeden Schritt festzulegenden Regeln sind:

- Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle für den Frequenzumrichter (vorwärts/ rückwärts/Stop)
- Beschleunigungs- und Verzögerungs-Rampenzeit für den Frequenzumrichter
- Signalquelle für den Frequenzumrichter-Sollwert
- Dauer des Schritts
- Status von RO/DO/AO (Relaisausgang/Digitalausgang/Analogausgang)
- Signalquelle für den Übergang zum nächsten Schritt
- Signalquelle für das Auslösen des Übergangs in einen beliebigen Schritt (1...8).

In jedem Schritt können auch Frequenzumrichterausgänge aktiviert werden, eine Meldung/Signale an externe Geräte zu übertragen.

Das Sequenz-Programm lässt Schrittwechsel entweder zum nächsten Schritt oder zu einem ausgewählten Schritt zu. Ein Schrittwechsel kann z.B. mit Timer-Funktionen, Digitaleingängen und Überwachungsfunktionen aktiviert werden.

Die Sequenz-Programmierung kann sowohl bei einfacheren Mischer-Anwendungen als auch bei komplexeren Traversen-Anwendungen eingesetzt werden.

Die Programmierung kann mit der Steuertafel oder mit einem PC-Tool erfolgen. Der ACS350 wird vom DriveWindow Light PC-Tool, Version 2.50 (oder höher) unterstützt, das ein grafisches Tool für die Sequenz-Programmierung beinhaltet.

Hinweis: Standardmäßig können alle Parameter der Sequenz-Programmierung auch geändert werden, während das Sequenz-Programm ausgeführt wird. Es wird empfohlen, dass nach der Parametereinstellung für das Sequenz-Programm die Parameter mit Parameter 1602 PARAMETERSCHLOSS gesperrt werden


Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
1001/1002	Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle für EXT1/EXT2
1102	EXT1/EXT2 Auswahl
1106	Signalquelle für SOLLW2
1201	Deaktivierung der Konstantdrehzahl. Die Konstantdrehzahl hat immer Vorrang vor dem Sollwert der Sequenz-Programmierung.
1401	Ausgabe des Sequenz-Programms über RO
1501	Ausgabe des Sequenz-Programms über AO
1601	Aktivieren/Deaktivieren der Freigabe
1805	Ausgabe des Sequenz-Programms über DO
19 TIMER & ZÄHLER	Schrittwechsel entsprechend einem Zähler-Grenzwert
36 TIMER FUNKTION	Schrittänderung durch eine Timer-Funktion
22012207	Einstellungen für Beschleunigung/Verzögerung und Rampenzeit
32 ÜBERWACHUNG	Einstellungen für die Überwachungsfunktion
4010/4110/4210	Ausgang des Sequenz-Programms als PID-Sollwert-Signal
84 SEQUENZ PROG	Einstellungen für das Sequenz-Programm

Diagnosen


Istwert	Zusätzliche Informationen
0167	Schritt des Sequenz-Programms
0168	Aktiver Schritt des Sequenz-Programms
0169	Aktueller Status des Zeit-Zählers
0170	Wert des Analogausgangs als PID-Sollwert
0171	Sequenz-Zykluszähler

Im Statusdiagramm werden die Schrittwechsel der Sequenzprogrammierung dargestellt.



^{*}Ein Schrittwechsel zu Schritt N hat eine höhere Priorität als zum nächsten Schritt.

Beispiel 1



Das Sequenz-Programm wird über Digitaleingang DI1 aktiviert.

ST1: Der Antrieb wird mit Drehrichtung rückwärts mit Sollwert -50 Hz und 10 s Rampenzeit gestartet. Schritt 1 ist für 40 s aktiv.

ST2: Der Antrieb wird auf 20 Hz mit 60 s Rampenzeit beschleunigt. Schritt 2 ist für 120 s aktiv.

ST3: Der Antrieb wird auf 25 Hz mit 5 s Rampenzeit beschleunigt. Schritt 3 ist aktiv bis das Sequenz-Programm deaktiviert wird oder bis ein Booster-Start über DI2 aktiviert wird.

ST4: Der Antrieb wird auf 50 Hz mit 5 s Rampenzeit beschleunigt. Schritt 4 ist für 200 s aktiv und danach wechselt der Schritt zurück auf Schritt 3..

Parameter	Einstellung	Zusätzliche Informationen
1002 EXT2 BEFEHLE	SEQ PROG	Start-, Stop-, Drehrichtungsbefehle für EXT2 über Sequenz-Programm
1102 EXT1/EXT2 AUSW	EXT2	Aktivierung von EXT2
1106 AUSW.EXT SOLLW 2	SEQ PROG	Sequenz-Programm-Ausgang als SOLLW2
1601 FREIGABE	KEINE AUSW	Deaktivierung der Freigabe
2102 STOP FUNKTION	RAMPE	Rampengeführter Stopp
2201 BE/VERZ 1/2 AUSW	SEQ PROG	Rampeneinstellungen mit den Parametern 8422//8452.
8401 SEQ PROG AKTIV	AKTIVIERT	Freigabe des Sequenz-Programms
8402 SEQ PROG START	DI1	Aktivierung des Sequenz-Programms
8404 SEQ PROG RESET	DI1 (INV)	Rücksetzung des Sequenz-Programms (d.h. Reset auf Schritt 1, wenn das DI1 Signal fehlt (1 -> 0)


ST1			ST2 S		ST3	ST3 S1		Zusätzliche
Par.	Einstellung	Par.	Einstellung	Par.	Einstellung	Par.	Einstellung	Informationen
8420 ST 1 SOLLW AUSW	100%	8430	40%	8440	50%	8450	100%	
8421 ST 1 BEFEHLE	START RÜCKW	8431	START VORW	8441	START VORW	8451	START VORW	Schritt-Sollwert
8422 ST 1 RAMP ZEIT	10 s	8432	60 s	8442	5 s	8452	5 s	Start-, Drehrichtungs- und Stoppbefehl
8424 ST 1 WECHS VERZÖG	40 s	8434	120 s	8444		8454	200 s	Rampenzeit
8425 ST1 TRIG ZU ST 2	ÄNDER VERZÖG	8435	ÄNDER VERZÖG	8445	DI2	8455		Schrittwechsel Verzögerung

ST1			ST2		ST3	ST4		Zusätzliche
Par.	Einstellung	Par.	Einstellung	Par.	Einstellung	Par.	Einstellung	Informationen
8426 ST1 TRIG ZU ST N	KEINE AUSW	8436	KEINE AUSW	8446	KEINE AUSW	8456	ÄNDER VERZÖG	Schrittwechsel Trigger
8427 ST1 AUSW N	-	8437	-	8447	-	8457	3	

Beispiel 2

Traversenregelung mit 30 Sequenzen.

Das Sequenz-Programm wird über DI1 aktiviert.



ST1: Der Antrieb ist in Drehrichtung vorwärts mit Al1 (Al1 + 50% - 50%) Sollwert und Rampenpaar 2 gestartet. Der Schritt wechselt zum nächsten Schritt, wenn der Sollwert erreicht ist. Alle Relais- und Analogausgänge werden gelöscht.

ST2: Der Antrieb wird mit AI1 + 15% (AI1 + 65% - 50%) Sollwert und 1,5 s Rampenzeit beschleunigt. Der Schritt wechselt zum nächsten Schritt, wenn der Sollwert erreicht ist. Wird der Sollwert nicht innerhalb von 2 s erreicht, wechselt der Schritt zu Schritt 8 (Fehler-Status).

ST3: Der Antrieb wird verzögert mit Al1 + 10% (Al1 + 60% - 50%) Sollwert und 0 s Rampenzeit ¹⁾. Der Schritt wechselt zum nächsten Schritt, wenn der Sollwert erreicht ist. Wird der Sollwert nicht innerhalb von 0,2 s erreicht, wechselt der Schritt zu Schritt 8 (Fehler-Status).

ST4: Der Antrieb wird verzögert mit Al1 - 15% (Al1 + 35% -50%) Sollwert und 1,5 s Rampenzeit. Der Schritt wechselt zum nächsten Schritt, wenn der Sollwert erreicht ist. Wird der Sollwert nicht innerhalb von 2 s erreicht, wechselt der Schritt zu Schritt 8 (Fehler-Status). ²⁾

ST5: Der Antrieb wird verzögert mit AI1 -10% (AI1 + 40% -50%) Sollwert und 0 s Rampenzeit ¹⁾. Der Schritt wechselt zum nächsten Schritt, wenn der Sollwert

erreicht ist. Der Zykluszählerwert wird um 1 erhöht. Wenn der Zyluszähler abgelaufen ist, erfolgt ein Wechsel zu Schritt 7 (Zyklus/Sequenz komplett).

ST6: Antriebssollwert und Rampzeiten sind die gleichen, wie in Schritt 2. Der Antriebsstatus wechselt sofort zu Schritt 2 (Verzögerungszeit 0 s).

ST7 (Zyklus/Sequenz komplett): Der Antrieb wird mit Rampenpaar 1 gestoppt. Digitalausang DO wird aktiviert. Wenn das Sequenzprogramm durch eine fallende Flanke von Digitaleingang DI1 deaktiviert ist, wird die Statusmaschine auf Schritt 1 zurückgesetzt. Ein neuer Startbefehl kann über Digitaleingang DI1 oder die Digitaleingänge DI4 und DI5 aktiviert werden (beide Eingänge DI4 und DI5 müssen gleichzeitig aktiv sein).

ST8 (Fehlerstatus): Der Antrieb wird mit Rampenpaar 1 gestoppt. Relaisausgang RO wird aktiviert. Wenn das Sequenzprogramm durch eine fallende Flanke von Digitaleingang DI1 deaktiviert ist, wird die Statusmaschine auf Schritt 1 zurückgesetzt. Ein neuer Startbefehl kann über Digitaleingang DI1 oder die Digitaleingänge DI4 und DI5 aktiviert werden (beide Eingänge DI4 und DI5 müssen gleichzeitig aktiv sein).

Wenn AI1 = Sollwert 0 = 0% + 35% - 50% = -15% < 0%

Parameter	Einstellung	Zusätzliche Informationen			
1002 EXT2 BEFEHLE	SEQ PROG	Start-, Stop-, Drehrichtungsbefehle für EXT2 über Sequenz- Programm			
1102 EXT1/EXT2 AUSW	EXT2	Aktivierung von EXT2			
1106 AUSW.EXT SOLLW 2	AI1+SEQ PROG	Summe von Analogeingang Al1 und Sequenz-Programm- Ausgang als SOLLW2			
1201 CONST SPEED SEL	KEINE AUSW	Deaktivierung der Festdrehzahl			
1401 RELAISAUSG 1	SEQ PROG	Steuerung des Relaisausgangs RO gem. Einstellungen der Parameter <i>8423</i> //8493			
1601 FREIGABE	KEINE AUSW	Deaktivierung der Freigabe			
1805 DO SIGNAL	SEQ PROG	Steuerung des Digitalausgangs RO gem. Einstellungen der Parameter 8423//8493			
2102 STOP FUNKTION	RAMPE	Rampengeführter Stopp			
2201 BE/VERZ 1/2 AUSW	SEQ PROG	Rampeneinstellung mit den Parametern 8422//8452			
2202 BESCHL ZEIT 1	1 s	Beschleunigung/Verzögerung mit Rampenpaar 1			
2203 VERZÖG ZEIT 1	0 s				
2205 BESCHL ZEIT 2	20 s	Beschleunigung/Verzögerung mit Rampenpaar 2			
2206 VERZÖG ZEIT 2	20 s				
2207 RAMPENFORM 2	5 s	Rampenform der Beschleun/Verzögerungsrampe 2			
3201 ÜBERW 1 PARAM	103 = AUSGANGSFREQ	Überwachung der Ausgangsfrequenz (Signal 0103)			
3202 ÜBERW1 GRNZ UNT	40 Hz	Überwachung der Untergrenze			
3203 ÜBERW 1 GRNZ OB	50 Hz	Überwachung der Obergrenze			
8401 SEQ PROG AKTIV	AKTIVIERT	Freigabe des Sequenz-Programms			
8402 SEQ PROG START	DI1	Aktivierung der Signalquelle des Sequenz-Programms			

^{1) 0 (}Null) Sekunden Rampenzeit = der Antrieb wird so schnell wie möglich beschleunigt/verzögert.

²⁾ Der Schritt-Sollwert muss zwischen 0...100% betragen, d.h. ein skalierter Al1-Wert muss zwischen 15...85% liegen.

Parameter	Einstellung	Zusätzliche Informationen
8404 SEQ PROG RESET	DI1(INV)	Rücksetzung des Sequenz-Programms
8406 SEQ LOGIKWERT 1	DI4	Logikwert 1
8407 SEQ LOGIKOPER 1	UND	Wechsel zwischen Logikwert 1 und 2
8408 SEQ LOGIKWERT 2	DI5	Logikwert 2
8415 ZYKL ZÄHL STATUS	ST5 ZUM NÄCH	Aktivierung des Zykluszählers, d.h. der Zykluszähler wird um 1 erhöht bei Schrittwechsel von Schritt 5 zu 6.
8416 ZYKL ZÄHL RESET	SCHRITT 1	Zykluszähler-Reset beim Wechsel zu Schritt 1

S	T1		ST2		ST3	ST4		Zusätzliche
Par.	Einstellung	Par.	Einstellung	Par.	Einstellung	Par.	Einstellung	Information
8420 ST 1 SOLLW AUSW	50%	8430	65%	8440	60%	8450	35%	Schritt-Sollwert
8421 ST1 BEFEHLE	START VORW	8431	START VORW	8441	START VORW	8451	START VORW	Start, Stop und Drehrichtungsbefehle
8422 ST1 RAMP ZEIT	-0.2 (Rampen- paar 2)	8432	1,5 s	8442	0 s	8452	1,5 s	Beschleun/Verzögerungsrampenzeit
8423 ST1 AUSG AUSW	R=0,D=0, AO=0	8433	AO=0	8443	AO=0	8453	AO=0	Steuerung von Relais-, Digital- und Analogausgängen
8424 ST1 WECHS VERZÖG	0 s	8434	2 s	8444	0,2 s	8454	2 s	Schrittwechsel- Verzögerung
8425 ST1 TRIG ZU 2	SOLLW- BEREICH	8435	SOLLW- BEREICH	8445	SOLLW- BEREICH	8455	SOLLW- BEREICH	
8426 ST1 TRIG ZU ST N	KEINE AUSW	8436	ÄNDER VERZÖG	8446	ÄNDER VERZÖG	8456	ÄNDER VERZÖG	Schrittwechsel-Trigger
8427 ST1 AUSW N	SCHRITT 1	8437	SCHRITT 8	8447	SCHRITT 8	8457	SCHRITT 8	

Sī	T5		ST6		ST7	ST8		Zusätzliche
Par.	Einstellung	Par.	Einstellung	Par.	Einstellung	Par.	Einstellung	Information
8460 ST5 SOLLW AUSW	40%	8470	65%	8480	0%	8490	0%	Schritt-Sollwert
8461 ST5 BEFEHLE	START VORW	8471	START VORW	8481	ANTR. STOP	8491	ANTR. STOP	Start, Stop und Drehrichtungsbefehle
8462 ST5 RAMP ZEIT	0 s	8472	1,5 s	8482	-0,1 (Ram- penpaar 1)	8492	-0,1 (Ram- penpaar 1)	Beschleun/Verzöge- rungsrampenzeit
8463 ST5 AUSG AUSW	AO=0	8473	AO=0	8483	DO=1	8493	RO=1	Steuerung von Relais-, Digital- und Analogausgängen
8464 ST5 WECHS VERZÖG	0.2 s	8474	0 s	8484	0 s	8494	0 s	Schrittwechsel- Verzögerung

ST	5	ST6			ST7	ST8		Zusätzliche
Par.	Einstellung	Par.	Einstellung	Par.	Einstellung	Par.	Einstellung	Information
8465 ST5 TRIG ZU ST6	SOLLW- BEREICH	8475	KEINE AUSW	8485	KEINE AUSW	8495	LOGIK- WERT	
8466 ST5 TRIG ZU ST N	ÜBERW1 ÜBER	8476	ÄNDER VERZÖG	8486	LOGIK- WERT	8496	KEINE AUSW	Schrittwechsel-Trigger
8467 ST5 AUSW N	SCHRITT 7	8477	SCHRITT 2	8487	SCHRITT 1	8497	SCHRITT 1	

Istwertsignale und Parameter

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel werden die Istwertsignale und Parameter beschrieben und die Feldbus-äquivalenten Werte für jedes/jeden Signal/Parameter angegeben.

Begriffe und Abkürzungen

Begriff	Definition
Istwertsignal	Gemessenes oder vom Frequenzumrichter berechnetes Signal. Kann vom Benutzer überwacht werden. Keine Benutzer-Einstellung möglich. Die Gruppen 0104 enthalten Istwertsignale.
Def	Standardeinstellwert des Parameters
Parameter	Eine vom Benutzer einstellbare Betriebsanweisung für den Frequenzumrichter. Die Gruppen 1099 enthalten die Parameter.
	Hinweis: Parametereinstellungen werden auf der Basis-Steuertafel als Integerwerte angezeigt. Zum Beispiel Parameter 1001 EXT1 BEFEHLE Auswahl KOMM wird als Wert 10 angezeigt (der gleich dem Feldbusäquivalenten Wert FbEq ist).
FbEq	Feldbus-äquivalenter Wert: Die Skalierung zwischen dem Wert und dem Integerwert, der in der seriellen Kommunikation verwendet wird.

Feldbus-Adressen

Für FPBA-01 PROFIBUS-Adapter, FDNA-01 DeviceNet-Adapter und FCAN-01 CANopen-Adapter, siehe Benutzerhandbücher der Feldbusadapter.

Feldbus-äquivalenter Wert

Beispiel: Wenn 2017 MAX MOM LIMIT1 über eine externe Steuerung eingestellt wird, ist ein Integerwert von 1 = 0,1%. Alle gelesenen und gesendeten Werte sind begrenzt auf 16 Bits (-32768...32767).

Standardwerte bei verschiedenen Makros

Wenn das Applikationsmakro gewechselt wird (9902 APPLIK MAKRO), aktualisiert das Anwendungsprogramm die Parameterwerte auf ihre Standardeinstellung. Die folgende Tabelle enthält die Standardeinstellwerte für verschiedene Makros. Bei den anderen Parametern gelten bei allen Makros die Standard-Einstellungen. Siehe folgende Parameterliste.

	Name/Auswahl	STANDARD	3-DRAHT	DREHR UMKEHR	MOTOR- POTI	HAND/ AUTO	PID- REGLER	MOM- REGE- LUNG
1001	EXT1 BEFEHLE	DI1,2	DI1P,2P,3	DI1F,2R	DI1,2	DI1,2	DI1	DI1,2
1002	EXT2 BEFEHLE	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	DI5,4	DI5	DI1,2
1003	DREHRICHTUNG	ABFRAGE	ABFRAGE	ABFRAGE	ABFRAGE	ABFRAGE	VORWÄRT S	ABFRAGE
1102	EXT1/EXT2 AUSW	EXT1	EXT1	EXT1	EXT1	DI3	DI2	DI3
1103	AUSW.EXT SOLLW 1	Al1	Al1	Al1	DI3U,4D (NC)	AI1	AI1	Al1
1106	AUSW.EXT SOLLW 2	AI2	Al2	Al2	AI2	AI2	PID1 AUSGANG	Al2
1201	AUSW FESTDREHZ	DI3,4	DI4,5	DI3,4	DI5	KEINE AUSW	DI3	DI4
1304	MINIMUM AI2	0	0	0	0	20	20	20
1501	ANALOGAUSGANG 1	103	102	102	102	102	102	102
1601	FREIGABE	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	DI4	KEINE AUSW
2201	BE/VERZ 1/2 AUSW	DI5	KEINE AUSW	DI5	KEINE AUSW	KEINE AUSW	KEINE AUSW	DI5
3201	ÜBERW 1 PARAM	103	102	102	102	102	102	102
3401	PROZESSWERT 1	103	102	102	102	102	102	102
9902	APPLIK MAKRO	ABB STANDARD	3-DRAHT	DREHR UMKEHR	MOTOR- POTI	HAND/ AUTO	PID- REGLER	MOM- REGE- LUNG
9904	MOTOR CTRL MODE	SCALAR	SVC DREHZAHL	SVC DREHZAHL	SVC DREH- ZAHL	SVC DREH- ZAHL	SVC DREH- ZAHL	SVC MOMENT

Nr.	Name/Wert	Beschreibung	FbEq
01 BI	ETRIEBSDATEN	Basissignale für die Überwachung des Frequenzumrichters (werden nur gelesen)	
0102	DREHZAHL	Berechnete Motordrehzahl in Upm	1 = 1 Upm
0103	AUSGANGSFREQ	Berechnete Frequenzumrichter Ausgangsfrequenz in Hz. (Standardmäßig im Ausgabemodus angezeigt auf dem Display der Steuertafel.)	1 = 0,1 Hz
0104	STROM	Gemessener Motorstrom in A. (Standardmäßig im Ausgabemodus angezeigt auf dem Display der Steuertafel.)	1 = 0,1 A
0105	DREHMOMENT	Berechnetes Motormoment in Prozent des Motor-Nennmoments	1 = 0,1%
0106	LEISTUNG	Gemessene Motorleistung in kW	1 = 0,1 kW
0107	ZW.KREIS.SPANN	Gemessene Zwischenkreisspannung in VDC	1 = 1 V
0109	AUSGANGSSPANNG	Berechnete Motorspannung in VAC	1 = 1 V
0110	ACS TEMPERATUR	Gemessene IGBT-Temperatur in °C	1 = 0,1°C
0111	EXTERN SOLLW 1	Externer Sollwert SOLLW1 in Upm oder Hz. Die Einheit ist abhängig von der Einstellung von Parameter <i>9904</i> MOTOR CTRL MODE.	1 = 0,1 Hz / 1 Upm
0112	EXTERN SOLLW 2	Externer Sollwert SOLLW2 in Prozent. Abhängig von der Verwendung, entsprechend 100% der maximalen Motordrehzahl, dem Motor-Nennmoment oder dem maximalen Prozess-Sollwert.	1 = 0,1%
0113	STEUERORT	Zeigt den aktiven Steuerplatz an. (0) LOKAL;(1) EXT1;(2) EXT2. Siehe Abschnitt Lokalsteuerung oder externe Steuerung auf Seite 98.	1 = 1
0114	BETRIEBSZEIT	Gesamt-Betriebszeit-Zähler (in Stunden). Kann durch gleichzeitiges Drücken der AUF und AB-Tasten zurückgesetzt werden, wenn der Parameter-Einstellmodus gewählt ist.	1 = 1 h
0115	kWh ZÄHLER	kWh-Zähler. Der Zähler kann durch gleichzeitiges Drücken der AUF und AB-Tasten zurückgesetzt werden, wenn der Parameter-Einstellmodus gewählt ist.	1 = 1 kWh
0120	AI1	Relativer Wert des Analogeingangs Al1 in Prozent	1 = 0,1%
0121	Al2	Relativer Wert des Analogeingangs Al2 in Prozent	1 = 0,1%
0124	AO1	Wert von Analogausgang AO in mA	1 = 0,1 mA
0126	PID 1 AUSGANG	Ausgangswert von Prozess PID1 Regler in Prozent	1 = 0,1%
0127	PID 2 AUSGANG	Ausgangswert des PID2-Reglers in Prozent	1 = 0.1%
0128	PID 1 SETPNT	Sollwertsignal für den Prozess PID1 Regler. Die Einheit ist abhängig von den Einstellungen Parameter 4006 EINHEIT, 4007 EINHEIT SKALIER und 4027 PID 1 PARAM SATZ.	-
0129	PID 2 SETPNT	Sollwertsignal für den PID2 Regler. Die Einheit ist abhängig von den Einstellungen Parameter 4106 EINHEIT und 4107 EINHEIT SKALIER.	-
0130	PID 1 ISTWERT	Istwertsignal für den Prozess PID1 Regler. Die Einheit ist abhängig von den Einstellungen Parameter 4006 EINHEIT, 4007 EINHEIT SKALIER und 4027 PID 1 PARAM SATZ.	-
0131	PID 2 ISTWERT	Istwertsignal für den PID2 Regler.Die Einheit ist abhängig von den Einstellungen Parameter 4106 EINHEIT und 4107 EINHEIT SKALIER.	-
0132	PID 1 ABWEICHUNG	Regeldifferenz des Prozess PID1-Reglers, d.h. Differenz zwischen Sollwert und Istwert. Die Einheit ist abhängig von den Einstellungen Parameter 4006 EINHEIT, 4007 EINHEIT SKALIER und 4027 PID 1 PARAM SATZ.	-

Nr.	Name/Wert	Beschreibung	FbEq
0133	PID 2 ABWEICHUNG	Regeldifferenz des PID2-Reglers, d.h. Differenz zwischen Sollwert und Istwert. Die Einheit ist abhängig von den Einstellungen Parameter 4106 EINHEIT und 4107 EINHEIT SKALIER.	-
0134	KOMM RO WORT	Steuerwort der Relaisausgänge über Feldbus (dezimal). Siehe Parameter 1401 RELAISAUSGANG 1.	1 = 1
0135	KOMM WERT 1	Vom Feldbus empfangene Daten	1 = 1
0136	KOMM WERT 2	Vom Feldbus empfangene Daten	1 = 1
0137	PROZESS VAR 1	Prozessvariable 1, eingestellt in Parametergruppe 34 PROZESS VARIABLE	-
0138	PROZESS VAR 2	Prozessvariable 2, eingestellt in Parametergruppe 34 PROZESS VARIABLE	-
0139	PROZESS VAR 3	Prozessvariable 3, eingestellt in Parametergruppe 34 PROZESS VARIABLE	-
0140	MOT BETRIEBSZEIT	Gesamtbetriebsstunden-Zähler (in tausend Std.). Zählt, wenn der Frequenzumrichter moduliert. Der Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.	1 = 0,01 kh
0141	MWh ZÄHLER	MWh ZÄHLER. Der Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.	1 = 1 MWh
0142	ANZ UMDREHUNGEN	Motorumdrehungszähler (in Millionen Umdrehungen). Der Zähler kann zurückgesetzt werden durch gleichzeitiges Drücken der Tasten Auf und Ab, wenn die Steuertafel im Parametermodus ist.	1 = 1 Mrev
0143	BETRIEBSZEIT HI	Einschaltdauer der Regelungskarte des Frequenzumrichters in Tagen. Der Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.	1 = 1 Tag
0144	BETRIEBSZEIT LO	Zeigt die Gesamtbetriebszeit des ACS350 in 2-Sekunden-Impulsen an (30 Impulse = 60 Sekunden). Der Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.	
0145	MOTOR TEMP	Gemessener Motortemperatur. Die Einheit ist abhängig vom Sensortyp, der mit den Parametern in Gruppe 35 MOT TEMP MESS eingestellt wird.	1 = 1
0146	MECH WINKEL	Berechneter mechanischer Winkel	1 = 1
0147	MECH UMDR	Mechanische Umdrehungen, d.h. vom Impulsgeber berechnete mechanische Umdrehungen der Motorwelle.	1 = 1
0148	C IMP EMPFANGEN	Null-Impuls-Erkennung. 0 = nicht erkannt, 1 = erkannt.	1 = 1
0158	PID KOMM WERT 1	Vom Feldbus empfangene Daten für PID-Regelung (PID1 und PID2)	1 = 1
0159	PID KOMM WERT 2	Vom Feldbus empfangene Daten für PID-Regelung (PID1 und PID2)	1 = 1
0160	DI 1-5 STATUS	Status der Digitaleingänge. Beispiel: 10000 = DI1 ist aktiv, DI2DI5 sind nicht aktiv.	
0161	PULS EING FREQ	Wert des Frequenzeingangs in Hz	1 = 1 Hz
0162	RO STATUS	Status des Relaisausgangs. 1 = RO ist aktiviert, 0 = RO ist nicht aktiviert.	1 = 1
0163	TO STATUS	Status des Transistor-Ausgangs, wenn der Transistor-Ausgang als Digitalausgang verwendet wird.	1 = 1
0164	TO FREQUENZ	Frequenz des Transistor-Ausgangs, wenn der Transistor-Ausgang als Frequenzausgang verwendet wird.	1 = 1 Hz
0165	TIMER WERT	Timer-Wert der Timer-gesteuerten START/STOP. Siehe auch Parametergruppe 19 TIMER & ZÄHLER.	1 = 0,01 s
0166	ZÄHLER WERT	Impuls-Zählerwert des START/STOP-Zählers. Siehe auch Parametergruppe 19 TIMER & ZÄHLER.	1 = 1

Nr.	Name/Wert	Beschreibung	FbEq
0167	SEQ PROG STATW	Statuswort des Sequenz-Programms:	1 = 1
		Bit 0 = AKTIVIERT (1 = AKTIVIERT)	
		Bit 1 = GESTARTET	
		Bit 2 = PAUSE	
		Bit 3 = LOGIK WERT (Logik-Betrieb, Einstellung mit Par. 84068410).	
0168	SEQ PROG STATUS	Status des aktiven Sequenz-Programms. 18 = Schritt 18.	1 = 1
0169	SEQ PROG TIMER	Aktueller Status des Zeit-Zählers des Sequenz-Programms	
0170	SEQ PROG AO WERT	Analogausgangswerte des Sequenz-Programms. Siehe Parameter 8423 ST1 AUSG AUSW.	1 = 0,1%
0171	SEQ ZYKL ZÄHLER	Sequenz-Zykluszähler des Sequenz-Programms. Siehe PARAMETER 8415 ZYKL ZÄHL STATUS und 8416 ZYKL ZÄHL RESET.	1 = 1
03 IS	TWERTSIGNALE	Datenworte zur Überwachung der Feldbus-Kommunikation (können nur gelesen werden). Jedes Signal ist ein 16-Bit Datenwort.	
		Datenworte werden auf der Steuertafel im Hexadezimal-Format angezeigt.	
0301	FB CMD WORT 1	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt <i>DCU-Kommunikationsprofil</i> auf Seite <i>260</i> .	
0302	FB CMD WORT 2	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt <i>DCU-Kommunikationsprofil</i> auf Seite <i>260</i> .	
0303	FB STATUS WORT 1	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt <i>DCU-Kommunikationsprofil</i> auf Seite <i>260</i> .	
0304	FB STATUS WORT 2	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt <i>DCU-Kommunikationsprofil</i> auf Seite <i>260</i> .	
0305	FEHLERWORT 1	Ein 16-Bit Datenwort. Mögliche Fehlerursachen sowie Maßnahmen zur Fehlerbehebung und Feldbus-Aquivalente, siehe Kapitel <i>Fehlersuche</i> .	
		Bit 0 = ÜBERSTROM	
		Bit 1 = DC ÜBERSPG	
		Bit 2 = ACS ÜBERTEMP	
		Bit 3 = KURZSCHLUSS	
		Bit 4 = Reserviert	
		Bit 5 = DC UNTERSPG	
		Bit 6 = AI1 UNTERBR	
		Bit 7 = AI2 UNTERBR	
		Bit 8= MOT ÜBERTEMP	
		Bit 9 = PANEL KOMM	
		Bit 10 = ID LAUF FEHL	
		Bit 11 = MOTOR BLOCK	
		Bit 12 = Reserviert	
		Bit 13 = EXT FEHLER 1	
		Bit 14 = EXT FEHLER 2	
		Bit 15 = ERDSCHLUSS	
0306	FEHLERWORT 2	Ein 16-Bit Datenwort. Mögliche Fehlerursachen sowie Maßnahmen zur Fehlerbehebung und Feldbus-Aquivalente, siehe Kapitel <i>Fehlersuche</i> .	

Nr.	Name/Wert	Beschreibung	FbEq
		Bit 0 = UNTERLAST	
		Bit 1 = THERM FEHL	
		Bit 23 = Reserviert	
		Bit 4 = CURR MEAS	
		Bit 5 = NETZPHASE	
		Bit 6 = I.GEBER FEHL]
		Bit 7 = ÜBERDREHZAHL]
		Bit 8 = Reserviert]
		Bit 9 = ACS ID FEHLER	1
		Bit 10 = CONFIG FILE	1
		Bit 11 = SERIAL 1 ERR	1
		Bit 12 = EFB CON FILE. Konfigurationsdatei Lesefehler.	1
		Bit 13 = FORCE TRIP	
		Bit 14 = MOTORPHASE	1
		Bit 15 = OUTP WIRING	1
0307	FEHLERWORT 3	Ein 16-Bit Datenwort. Mögliche Fehlerursachen sowie Maßnahmen zur Fehlerbehebung und Feldbus-Aquivalente, siehe Kapitel <i>Fehlersuche</i> .	
		Bit 02 = Reserviert	
		Bit 3 = INCOMPATIBLE SW	
		Bit 410 = Reserviert	
		Bit 11 = MMIO ID FEHLER	
		Bit 12 = DSP STACK ERROR	
		Bit 13 = DSP T1T3 OVERLOAD	
		Bit 14 = SERF CORRUPT /SERF MACRO	
		Bit 15 = PAR MOT DAT 1/2 / PAR HZRPM FEHL / PAR AI SKAL / PAR AO SKAL / PAR FBUS MISS / PAR CUSTOM U/F	
0308	ALARMWORT 1	Ein 16-Bit Datenwort. Mögliche Fehlerursachen sowie Maßnahmen zur Fehlerbehebung und Feldbus-Aquivalente, siehe Kapitel <i>Fehlersuche</i> .	
		Ein Alarm kann durch Rücksetzung des gesamten Alarmworts zurückgesetzt werden: In das Wort muss der Wert Null (0) geschrieben werden.	
		Bit 0 = ÜBERSTROM	
		Bit 1 = ÜBERSPANNUNG	1
		Bit 2 = UNTERSPANNUNG	
		Bit 3 = DIRLOCK	1
		Bit 4 = IO KOMM	1
		Bit 5 = AI1 UNTERBR	1
		Bit 6 = AI2 UNTERBR	1
		Bit 7 = PANEL KOMM	1
		Bit 8 = ACS ÜBERTEMPERATUR	1
		Bit 9 = MOTOR TEMP	1
		Bit 10 = UNTERLAST	1
		Bit 11 = MOTOR BLOCK	1

Nr.	Name/Wert	Beschreibung	FbEq
		Bit 12 = AUTORESET	
		Bit 1315 = Reserviert	
0309	ALARMWORT 2	Ein 16-Bit Datenwort. Mögliche Fehlerursachen sowie Maßnahmen zur Fehlerbehebung und Feldbus-Aquivalente, siehe Kapitel <i>Fehlersuche</i> .	
		Ein Alarm kann durch Rücksetzung des gesamten Alarmworts zurückgesetzt werden: In das Wort muss der Wert Null (0) geschrieben werden.	
		Bit 0 = Reserviert	
		Bit 1 = PID SCHLAF	
		Bit 2 = ID-LAUF	
		Bit 3 = Reserviert	
		Bit 4 = START FREIGABE 1 FEHLT	
		Bit 5 = START FREIGABE 2 FEHLT	
		Bit 6 = NOTHALT	
		Bit 7 = I.GEBER FEHL	
		Bit 8 = ERSTER START	
		Bit 9 = Eingangsphasenausfall	
		Bit 1015 = Reserviert	
04 FE	HLER SPEICHER	Fehler Speicher (Wert kann nur gelesen werden)	
0401	LETZTER FEHLER	Feldbus-Code des letzten Fehlers. Siehe Kapitel <i>Fehlersuche</i> wegen der Codes. 0 = Der Fehlerspeicher ist leer (Steuertafelanzeige = NO RECORD).	1 = 1
0402	FEHLERZEIT 1	Tag, an dem der letzte Fehler auftrat.	1 = 1 Tag
		Format: Datum, wenn die Echtzeituhr in Betrieb ist. / Die Anzahl der Tage seit dem Einschalten, wenn die Echtzeituhr nicht verwendet wird oder nicht gestellt worden ist.	
0403	FEHLERZEIT 2	Zeit, zu der der letzte Fehler auftrat.	
		Format auf der Komfort-Steuertafel: Echtzeit (hh:mm:ss), wenn die Echtzeituhr verwendet wird. / Zeit seit dem Einschalten (hh:mm:ss minus der ganzen Tage, die von Signal 0402 FEHLERZEIT 1 angezeigt werden), wenn die Echtzeituhr nicht verwendet wird oder nicht gestellt worden ist.	
		Format auf der Basis-Steuertafel: Betriebszeit seit dem Einschalten in 2-Sekunden-Impulsen (minus der ganzen Tage, die von Signal <i>0402</i> FEHLERZEIT 1 angezeigt werden). 30 Impulse = 60 Sekunden. Der Wert 514 entspricht z.B. 17 Minuten und 8 Sekunden (= 514/30).	
0404	DREHZAHL B FEHLER	Motordrehzahl in Upm zum Zeitpunkt des Auftretens des letzten Fehlers	1 = 1 Upm
0405	FREQ B FEHLER	Frequenz in Hz zum Zeitpunkt des Auftretens des letzten Fehlers	1 = 0,1 Hz
0406	SPANN B FEHLER	Zwischenkreisspannung in VDC zum Zeitpunkt des Auftretens des letzten Fehlers	1 = 0,1 V
0407	STROM B FEHLER	Motorstrom in A zum Zeitpunkt des Auftretens des letzten Fehlers	1 = 0,1 A
0408	DREHM B FEHLER	Motormoment in Prozent des Motor-Nennmoments zum Zeitpunkt des Auftretens des letzten Fehlers	1 = 0,1%
0409	STATUS B FEHLER	Antriebsstatus im Hexadezimal-Format zum Zeitpunkt des Auftretens des letzten Fehlers	
0412	2.LETZTER FEHLER	Fehlercode des zweitletzten Fehlers. Siehe Kapitel <i>Fehlersuche</i> wegen der Codes.	1 = 1

Nr.	Name/Wert	Beschreibung	FbEq
0413	3.LETZTER FEHLER	Fehlercode des drittletzten Fehlers. Siehe Kapitel <i>Fehlersuche</i> wegen der Codes.	1 = 1
0414	DI1-5 B FEHLER	Status der Digitaleingänge DI15 zum Zeitpunkt des Auftretens des letzten Fehlers (binär)	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
10 START/STOP/ DREHR		Einstellung der externen Quellen für Start, Stop und Drehrichtungswechsel	
1001	EXT1 BEFEHLE	Einstellung von Anschlüssen und Quellen für die Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle für den externen Steuerplatz 1 (EXT1).	DI1,2
	KEINE AUSW	Keine externe Quelle für Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle	0
	DI1	Start und STOP über Digitaleingang DI1. 0 = Stop, 1 = Start. Drehrichtung gemäß Einstellung von Parameter 1003 DREHRICHTUNG (Einstellung ABFRAGE = VORWÄRTS).	1
	DI1,2	Start und STOP über Digitaleingang DI1. 0 = Stop, 1 = Start. Drehrichtung über Digitaleingang DI2. 0 = vorwärts, 1 = rückwärts. Zur Steuerung der Drehrichtung muss Parameter 1003 DREHRICHTUNG auf ABFRAGE eingestellt sein.	2
	DI1P,2P	Impuls-Start über Digitaleingang DI1. 0 -> 1: Start. (Zum Start des Frequenzumrichter muss Digitaleingang DI2 vor dem Impuls an DI1 aktiviert werden.) Impuls-Stop über Digitaleingang DI2. 1 -> 0: Stop. Drehrichtung fest gemäß Einstellung von Parameter 1003 DREHRICHTUNG (Einstellung ABFRAGE = VORWÄRTS).	3
	DI1P,2P,3	Impuls-Start über Digitaleingang DI1. 0 -> 1: Start. (Zum Start des Frequenzumrichter muss Digitaleingang DI2 vor dem Impuls an DI1 aktiviert werden.) Impuls-Stop über Digitaleingang DI2. 1 -> 0: Stop. Drehrichtung über Digitaleingang DI3. 0 = vorwärts, 1 = rückwärts. Zur Steuerung der Drehrichtung muss Parameter 1003 DREHRICHTUNG auf ABFRAGE eingestellt sein.	4
	DI1P,2P,3P	Impuls-Start vorwärts über Digitaleingang DI1. 0 -> 1: Start vorwärts. Impuls-Start rückwärts über Digitaleingang DI2. 0 -> 1: Start rückwärts. (Zum Start des Frequenzumrichters muss Digitaleingang DI3 vor dem Impuls an DI1/DI2 aktiviert sein). Impuls-Stop über Digitaleingang DI3. 1 -> 0: Stop. Zur Steuerung der Drehrichtung muss Parameter 1003 DREHRICHTUNG auf ABFRAGE eingestellt sein.	5
	TASTATUR	Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle mit der Steuertafel, wenn EXT1 aktiviert ist. Zur Steuerung der Drehrichtung muss Parameter 1003 DREHRICHTUNG auf ABFRAGE eingestellt sein.	8
	DI1F,2R	Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle über Digitaleingänge DI1 und DI2. DI1 DI2 Betrieb	9
	KOMM	Feldbusschnittstelle als Quelle für die Start- und Stoppbefehle, d.h. Steuerwort 0301 FB CMD WORT 1 Bits 01. Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Inhalte der Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 260.	10
	ZEIT FUNKT 1	Timer-Steuerung für Start/Stop. Timer 1 aktiviert = Start, Timer 1 inaktiv = Stop. Siehe auch Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION.	11
	ZEIT FUNKT 2	Siehe Einstellungen ZEIT FUNKT 1.	12

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	ZEIT FUNKT 3	Siehe Einstellungen ZEIT FUNKT 1.	13
	ZEIT FUNKT 4	Siehe Einstellungen ZEIT FUNKT 1.	14
	DI5	Start und Stop über Digitaleingang DI5. 0 = Stop, 1 = Start. Drehrichtung gemäß Einstellung von Parameter 1003 DREHRICHTUNG (Einstellung ABFRAGE = VORWÄRTS).	20
	DI5,4	Start und Stop über Digitaleingang DI5. 0 = Stop, 1 = Start. Drehrichtung über Digitaleingang DI4. 0 = vorwärts, 1 = rückwärts. Zur Steuerung der Drehrichtung muss Parameter 1003 DREHRICHTUNG auf ABFRAGE eingestellt sein.	21
	TIMER STOP	Stop, wenn die Timer-Verzögerung gemäß Parameter 1901 TIMER VERZÖGER abgelaufen ist. Start mit dem Timer-Startsignal. Die Quelle für das Signal wird mit Parameter 1902 TIMER START eingestellt.	22
	TIMER START	Start wenn die Timer-Verzögerung gemäß Parameter 1901 TIMER VERZÖGER abgelaufen ist. Stop, wenn der Timer mit Parameter 1903 TIMER RESET zurückgesetzt wird.	23
	ZÄHLER STOP	Stop, wenn der Zählergrenzwert gemäß Parameter 1905 ZÄHLER LIMIT überschritten wird. Start mit dem Zähler-Startsignal. Quelle für das Signal gemäß Einstellung von Parameter 1911 CNTR S/S BEFEHL.	24
	ZÄHLER START	Start, wenn der Zählergrenzwert gemäß Parameter 1905 ZÄHLER LIMIT überschritten wird. Stop mit dem Zähler-Stoppsignal. Quelle für das Signal gemäß Einstellung von Parameter 1911 CNTR S/S BEFEHL.	25
	SEQ PROG	Start, Stop und Drehrichtungsbefehle über das Sequenz-Programm. Siehe auch Parametergruppe 84 SEQUENZ PROG.	26
1002	EXT2 BEFEHLE	Einstellung von Anschlüssen und Quellen für die Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle für den externen Steuerplatz 2 (EXT2).	KEINE AUSW
		Siehe Parameter 1001 EXT1 BEFEHLE.	
1003	DREHRICHTUNG	Ermöglicht den Wechsel der Drehrichtung des Motors oder fixiert die Drehrichtung.	ABFRAGE
	VORWÄRTS	Festlegung auf Drehrichtung vorwärts	1
	RÜCKWÄRTS	Festlegung auf Drehrichtung rückwärts	2
	ABFRAGE	Drehrichtungswechsel zulässig	3
1010	JOGGING AUSWAHL	Einstellung des Signals, mit dem die Jogging-Funktion aktiviert wird. Siehe Abschnitt <i>Jogging</i> auf Seite <i>131</i> .	KEINE AUSW
	DI1	Digitaleingang DI1. 0 = Jogging inaktiv, 1 = Jogging aktiviert.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	KOMM	Feldbusschnittstelle als Quelle für die Aktivierung von Jogging 1 oder 2, d.h. Steuerwort 0302 FB CMD WORT 2 Bits20 und 21. Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Inhalte der Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 260.	6
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. 1 = Jogging inaktiv, 0 = Jogging aktiviert.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	FbEq -4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
	DLLWERT WAHL	Tastatur-Sollwert-Typ, Auswahl des externen Steuerplatzes und Quellen und Grenzwerte des externen Sollwerts	-5
1101	TASTATUR SW AUSW	Einstellung des Sollwerttyps im Lokalsteuerungsmodus.	SOLLW1
	SOLLW1(Hz/Upm)	Drehzahl-Sollwert in Upm. Frequenz-Sollwert (Hz) wenn Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf FREQ eingestellt ist.	1
	SOLLW2(%)	%-Sollwert	2
1102	EXT1/EXT2 AUSW	Einstellung der Signalquelle, von der der Frequenzumrichter das Signal zur Auswahl zwischen den beiden externen Steuerplätzen EXT1 oder EXT2 liest.	EXT1
	EXT1	EXT1 aktiviert. Die Steuersignalquellen werden mit den Parametern 1001 EXT1 BEFEHLE und 1103 AUSW.EXT SOLLW 1 eingestellt.	0
	DI1	Digitaleingang DI1. 0 = EXT1, 1 = EXT2	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	EXT2	EXT2 aktiviert. Die Steuersignalquellen werden mit den Parametern 1002 EXT2 BEFEHLE und 1106 AUSW.EXT SOLLW 2 eingestellt.	7
	KOMM	Einstellung der Feldbus-Schnittstelle als Signalquelle für EXT1/EXT2, d.h. Steuerwort 0301 FB CMD WORT 1 Bit 5 (beim ABB Drives Profil 5319 EFB PAR 19 Bit 11). Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 260 und ABB-Drives-Profil auf Seite 256.	8
	ZEIT FUNKT 1	Timer-gesteuerte Auswahl von EXT1/EXT2. Timer 1 aktiviert = EXT2, Timer 1 inaktiv = EXT2Siehe auch Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION.	9
	ZEIT FUNKT 2	Siehe Einstellungen ZEIT FUNKT 1.	10
	ZEIT FUNKT 3	Siehe Einstellungen ZEIT FUNKT 1.	11
	ZEIT FUNKT 4	Siehe Einstellungen ZEIT FUNKT 1.	12
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. 1 = EXT1, 0 = EXT2	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
1103	AUSW.EXT SOLLW 1	Dieser Parameter wählt die Signalquelle für den externen Sollwert SOLLW 1 aus. Siehe Abschnitt <i>Blockschaltbild: Sollwertquelle für EXT1</i> auf Seite 99.	Al1
	TASTATUR	Steuertafel	0
	Al1	Analogeingang Al1	1
	Al2	Analogeingang Al2	2

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	AI1/JOYST	Analogeingang Al1 als Joystick. Der Minimalwert des Eingangssignals treibt den Motor mit dem maximalen Sollwert in Drehrichtung rückwärts, der Maximalwert mit dem maximalen Sollwert in Drehrichtung vorwärts. Minimal-und Maximal-Sollwerte werden mit den Parametern 1104 EXT SOLLW. 1 MIN und 1105 EXT SOLLW. 1 MAX eingestellt. Hinweis: Parameter 1003 DREHRICHTUNG muss auf ABFRAGE eingestellt	3
		werden.	
		Drehzahl-Sollvi. (SOLLW1) 1105 Par. 1301 = 20%, Par. 1302 = 100%	
		$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
		-1105 Hysterese 4% des 2 V / 4 mA 6 10 V / 20 mA Gesamtbereichs	
		WARNUNG! Wenn Parameter 1301 MINIMUM Al1 auf 0 V eingestellt wird und das Analogeingangssignal geht verloren (d.h. 0 V), wechselt die Motordrehrichtung mit maximalem Sollwert. Folgende Parameter so einstellen, dass bei Verlust des Analogeingangssignals eine Fehlermeldung ausgegeben wird: Parameter 1301 MINIMUM Al1 auf 20% (2 V oder 4 mA) einstellen. Parameter 3021 Al1 FEHLER GRENZ auf 5% oder höher einstellen. Parameter 3001 Al <min auf="" einstellen.<="" fehler="" funktion="" td=""><td></td></min>	
	AI2/JOYST	Siehe Auswahl Al1/JOYST.	4
	DI3U,4D(R)	Digitaleingang 3: Sollwert-Erhöhung. Digitaleingang DI4:Sollwert-Verminderung. Ein Stoppbefehl setzt den Sollwert auf Null zurück. Mit Parameter 2205 BESCHL ZEIT 2 wird die Änderungsrate des Sollwerts eingestellt.	5
	DI3U,4D	Digitaleingang 3: Sollwert-Erhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwert-Verminderung. Das Programm speichert den aktiven Drehzahl-Sollwert (nicht durch einen Stoppbefehl zurückgesetzt). Wenn der Frequenzumrichter wieder gestartet wird, beschleunigt der Motor mit der eingestellten Rampe auf den gespeicherten Sollwert. Mit Parameter 2205 BESCHL ZEIT 2 wird die Änderungsrate des Sollwerts eingestellt.	6
	KOMM	Feldbus-Sollwert SOLLW1	8
	KOMM+AI1	Summe von Feldbus-Sollwert SOLLW1 und Analogeingang Al. Siehe Abschnitt Sollwert-Auswahl und Korrektur auf Seite 247.	9
	KOMM*AI1	Multiplikation von Feldbus-Sollwert SOLLW1 und Analogeingang Al1. Siehe Abschnitt Sollwert-Auswahl und Korrektur auf Seite 247.	10
	DI3U,4D(RNC)	Digitaleingang 3: Sollwert-Erhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwert-Verminderung. Ein Stoppbefehl setzt den Sollwert auf Null zurück. Der Sollwert wird nicht gespeichert, wenn die Steuerquelle geändert wird (von EXT1 auf EXT2, von EXT2 auf EXT1 oder von LOC auf REM). Mit Parameter 2205 BESCHL ZEIT 2 wird die Änderungsrate des Sollwerts eingestellt.	11

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DI3U,4D (NC)	Digitaleingang 3: Sollwert-Erhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwert-Verminderung. Das Programm speichert den aktiven Drehzahl-Sollwert (nicht durch einen Stoppbefehl zurückgesetzt). Der Sollwert wird nicht gespeichert, wenn die Steuerquelle geändert wird (von EXT1 auf EXT2, von EXT2 auf EXT1 oder von LOC auf REM). Wenn der Frequenzumrichter wieder gestartet wird, beschleunigt der Motor mit der eingestellten Rampe auf den gespeicherten Sollwert. Mit Parameter 2205 BESCHL ZEIT 2 wird die Änderungsrate des Sollwerts eingestellt.	12
	AI1+AI2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) + AI2(%) - 50%	14
	Al1*Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI(%) · (AI2(%) / 50%)	15
	AI1-AI2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) + 50% - AI2(%)	16
	AI1/AI2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = Al1(%) · (50% / Al2 (%))	17
	DI4U,5D	Siehe Auswahl DI3U,4D.	30
	DI4U,5D(NC)	Siehe Auswahl DI3U,4D(NC).	31
	FREQ EINGANG	Frequenzeingang	32
	SEQ PROG	Sequenz-Programm-Ausgang. Siehe Parameter 8420 ST 1 SOLLW AUSW.	33
	AI1+SEQ PROG	Addition von Analogeingang Al1 und Sequenz-Programm-Ausgang	34
	AI2+SEQ PROG	Addition von Analogeingang Al2 und Sequenz-Programm-Ausgang	35
1104	EXT SOLLW. 1 MIN	Einstellung des Minimalwerts für den externen Sollwert SOLLW1. Entsprechend der Minimum-Einstellung der verwendeten Signalquelle.	0
	0,0500,0 Hz / 030000Upm	Minimum-Wert in Upm. Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SKALAR eingestellt ist.	1 = 0,1 Hz / 1 Upm
		Beispiel: Analogeingang Al1 ist als Sollwertquelle eingestellt (Wert von Parameter 1103 ist Al1). Sollwert-Minimum- und Maximum-Einstellungen gemäß 1301 MINIMUM Al1 und 1302 MAXIMUM Al1 wie folgt:	
		EXT SOLLW. 1 MAX (1105)	
		EXT SOLLW. 1 MIN (1104) 1302 1301 Al1-Signal (%) -EXT SOLLW. 1 MIN (-1104)	
4405	EVT COLUM ANAX	-EXT SOLLW. 1 MAX (-1105)	F
1105	EXT SOLLW. 1 MAX	Einstellung des Maximalwertes für den externen Sollwert SOLLW1. Entspricht der Maximum-Einstellung des verwendeten Quellsignals.	Eur:50 / US: 60
	0,0500,0 Hz / 030000Upm	Maximum Wert in Upm. Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SKALAR eingestellt ist. Siehe Beispiel in Parameter 1104 EXT SOLLW. 1 MIN.	1 = 0,1 Hz/1 Upm

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
1106	AUSW.EXT SOLLW 2	Dieser Parameter wählt die Signalquelle für den externen Sollwert SOLLW 2 aus.	Al2
	TASTATUR	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	0
	Al1	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	1
	Al2	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	2
	AI1/JOYST	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	3
	AI2/JOYST	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	4
	DI3U,4D(R)	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	5
	DI3U,4D	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	6
	KOMM	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	8
	KOMM+AI1	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	9
	KOMM*AI1	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	10
	DI3U,4D(RNC)	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	11
	DI3U,4D (NC)	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	12
	Al1+Al2	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	14
	Al1*Al2	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	15
	Al1-Al2	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	16
	AI1/AI2	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	17
	PID 1 AUSGANG	PID 1 Reglerausgang. Siehe Parameter Gruppen 40 PROZESS PID 1 und 41 PROZESS PID 2.	19
	DI4U,5D	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	30
	DI4U,5D(NC)	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	31
	FREQ EINGANG	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	32
	SEQ PROG	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	33
	AI1+SEQ PROG	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	34
	AI2+SEQ PROG	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	35
1107	EXT SOLLW. 2 MIN	Einstellung des Minimalwerts für den externen Sollwert SOLLW2. Entsprechend der Minimum-Einstellung der verwendeten Signalquelle.	0
	0,0100.,0%	Wert in Prozent der maximalen Frequenz / maximalen Drehzahl / des Nennmoments. Siehe Beispiel in Parameter 1104 EXT SOLLW. 1 MIN wegen der entsprechenden Grenzen des Quellsignals.	1 = 0,1%
1108	EXT SOLLW. 2 MAX	Einstellung des Maximalwerts für den externen Sollwert SOLLW2. Entspricht der Maximum-Einstellung des verwendeten Quellsignals.	100
	0,0100,0%	Wert in Prozent der maximalen Frequenz / maximalen Drehzahl / des Nennmoments. Siehe Beispiel in Parameter 1104 EXT SOLLW. 1 MIN wegen der entsprechenden Grenzen des Quellsignals.	1 = 0,1%
	ONSTANT- HZAHLEN	Auswahl der Konstantdrehzahl und Werte. Siehe Abschnitt Konstantdrehzahlen auf Seite 112.	
1201	AUSW FESTDREHZ	Aktiviert Konstantdrehzahlen oder stellt das Aktivierungssignal ein.	DI3,4
	KEINE AUSW	Keine Konstantdrehzahl in Verwendung / Funktion	0
	DI1	Einstellung der Drehzahl mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 wird aktiviert über Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0 = nicht aktiviert.	1
	DI2	Einstellung der Drehzahl mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 wird aktiviert über Digitaleingang DI2. 1 = aktiviert, 0 = nicht aktiviert.	2

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DI3	Einstellung der Drehzahl mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 wird aktiviert über Digitaleingang DI3. 1 = aktiviert, 0 = nicht aktiviert.	3
	DI4	Einstellung der Drehzahl mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 wird aktiviert über Digitaleingang DI4. 1 = aktiviert, 0 = nicht aktiviert.	4
	DI5	Einstellung der Drehzahl mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 wird aktiviert über Digitaleingang DI5. 1 = aktiviert, 0 = nicht aktiviert.	5
	DI1,2	Konstantdrehzahl-Auswahl über Digitaleingänge DI1 und DI2.1 = DI aktiviert, 0 = DI nicht aktiviert. DI1 DI2 Betrieb	7
	DI2,3	Siehe Auswahl DI1,2.	8
	DI3,4	Siehe Auswahl DI1,2.	9
	DI4,5	Siehe Auswahl DI1,2.	10
	DI1,2,3	Konstantdrehzahl-Auswahl über die Digitaleingänge DI1, DI2 und DI3. 1 = DI aktiviert, 0=DI nicht aktiviert. DI1 DI2 DI3 Betrieb	12
	DI3,4,5	Siehe Auswahl DI1,2,3.	13
	ZEIT FUNKT 1	Drehzahl-Einstellung mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 wird durch den Timer aktiviert. Timer 1 aktiviert = FESTDREHZ 1. Siehe auch Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION.	15
	ZEIT FUNKT 2	Siehe Einstellungen ZEIT FUNKT 1.	16
	ZEIT FUNKT 3	Siehe Einstellungen ZEIT FUNKT 1.	17
	ZEIT FUNKT 4	Siehe Einstellungen ZEIT FUNKT 1.	18
	ZEIT FUNK1&2	Drehzahl-Auswahl mit ZEIT FUNKT 1 und ZEIT FUNKT 2. Siehe Parameter 1209 TIMER MOD AUSW.	19
	DI1(INV)	Drehzahl-Einstellung mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 wird aktiviert über Digitaleingang DI 1. 0=aktiviert, 1 = nicht aktiviert.	-1
	DI2(INV)	Drehzahl-Einstellung mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 wird aktiviert über Digitaleingang DI2. 0=aktiviert, 1 = nicht aktiviert.	-2
	DI3(INV)	Drehzahl-Einstellung mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 wird aktiviert über Digitaleingang DI3. 0=aktiviert, 1 = nicht aktiviert.	-3
	DI4(INV)	Drehzahl-Einstellung mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 wird aktiviert über Digitaleingang DI4. 0=aktiviert, 1 = nicht aktiviert.	-4
	DI5(INV)	Drehzahl-Einstellung mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 wird aktiviert über Digitaleingang DI5. 0=aktiviert, 1 = nicht aktiviert.	-5

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DI1,2 (INV)	Konstantdrehzahl-Auswahl über invertierte Digitaleingänge DI1 und DI2. 1 = DI aktiviert, 0=DI nicht aktiviert. DI1 DI2 Betrieb	-7
	DI2,3 (INV)	Siehe Auswahl DI1,2 (INV).	-8
	DI3,4 (INV)	Siehe Auswahl DI1,2 (INV).	-9
	DI4,5 (INV)	Siehe Auswahl DI1,2 (INV).	-10
	DI1,2,3 (INV)	Konstantdrehzahl-Auswahl über invertierte Digitaleingänge DI1, DI2 und DI3. 1 = DI aktiviert, 0=DI nicht aktiviert. DI1 DI2 DI3 Betrieb 1	-12
	DI3,4,5 (INV)	Siehe Auswahl DI1,2,3(INV).	-13
1202	FESTDREHZ 1	Einstellung von Konstantdrehzahl (oder FU-Ausgangsfrequenz) 1.	Eur: 5 / US: 6
	0,0500,0 Hz / 030000Upm	Drehzahl in Upm. Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR eingestellt ist.	1 = 0,1 Hz / 1 Upm
1203	FESTDREHZ 2	Einstellung von Konstantdrehzahl (oder FU-Ausgangsfrequenz) 2.	Eur: 10 / US: 12
	0,0500,0 Hz / 030000Upm	Drehzahl in Upm. Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR eingestellt ist.	1 = 0,1 Hz / 1 Upm
1204	FESTDREHZ 3	Einstellung von Konstantdrehzahl (oder FU-Ausgangsfrequenz) 3.	Eur: 15 / US: 18
	0,0500,0 Hz / 030000Upm	Drehzahl in Upm. Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR eingestellt ist.	1 = 0,1 Hz / 1 Upm
1205	FESTDREHZ 4	Einstellung von Konstantdrehzahl (oder FU-Ausgangsfrequenz) 4.	Eur: 20 / US: 24
	0,0500,0 Hz / 030000Upm	Drehzahl in Upm. Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR eingestellt ist.	1 = 0,1 Hz / 1 Upm
1206	FESTDREHZ 5	Einstellung von Konstantdrehzahl (oder FU-Ausgangsfrequenz) 5.	Eur: 25 / US: 30
4007	0,0500,0 Hz / 030000Upm	Drehzahl in Upm. Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR eingestellt ist.	1 = 0,1 Hz / 1 Upm
1207	FESTDREHZ 6	Einstellung von Konstantdrehzahl (oder FU-Ausgangsfrequenz) 6.	Eur: 40 / US: 48
	0,0500,0 Hz / 030000Upm	Drehzahl in Upm. Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR eingestellt ist. Konstantdrehzahl 6 wird auch als Jogging-Drehzahl verwendet. Siehe Abschnitt <i>Jogging</i> auf Seite 131.	1 = 0,1 Hz / 1 Upm

Index	Name/Auswahl	Beschreib	oung		Def FbEq	
1208	FESTDREHZ 7	Konstantdi Seite 131)	Einstellung von Konstantdrehzahl (oder FU-Ausgangsfrequenz) 7. Die Konstantdrehzahl 7 wird als Jogging-Drehzahl (siehe Abschnitt <i>Jogging</i> auf Seite <i>131</i>) oder bei Fehlerfunktionen (<i>3001</i> Al <min <i="" funktion="" und="">3002 PANEL KOMM FEHL) verwendet.</min>			
	0500 Hz / 030000Upm			sgangsfrequenz in Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR ALAR: FREQ eingestellt ist.	1 = 0,1 Hz / 1 Upm	
1209	TIMER MOD AUSW			ktivierten Drehzahl zur Verwendung / Funktion, wenn SW FESTDREHZ auf ZEIT FUN1&2 eingestellt ist.	FDZ1/2/3/4	
	EXT/FDZ1/2/3			n Drehzahl-Sollwerts oder der Konstantdrehzahl mit EIT FUNK 2. 1 = Timer aktiviert, 0 = Timer nicht aktiviert.	1	
		TIMER 1	TIMER 2	Betrieb		
		0	0	Externer Sollwert		
		1	0	Drehzahl-Einstellung mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1		
		0	1	Drehzahl-Einstellung mit Parameter 1203 FESTDREHZ 2		
		1	1	Drehzahl-Einstellung mit Parameter 1204 FESTDREHZ 3		
	FDZ1/2/3/4	aktiviert, 0	= Timer ni	swahl mit ZEIT FUNK 1 und ZEIT FUNK 2. 1 = Timer cht aktiviert. Betrieb	2	
		0	0	Drehzahl-Einstellung mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1		
		1	0	Drehzahl-Einstellung mit Parameter 1203 FESTDREHZ 2		
		0	1	Drehzahl-Einstellung mit Parameter 1204 FESTDREHZ 3		
		1	1	Drehzahl-Einstellung mit Parameter 1205 FESTDREHZ 4		
13 AN	NALOGEINGÄNGE	Verarbeitu	ng der Ana	alogeingangssignale		
1301	MINIMUM AI1	Analogeing	gang Al1 e	Wert fest, der dem Minimum-mA/(V)-Signal für ntspricht. Bei Verwendung als Sollwert, entspricht der nimum-Einstellung.	0	
		020 mA	≙ 0100%			
		420 mA	≙ 20100°	%		
		-1010 m	A ≘ -505	0%		
				als Quelle für den externer Sollwert 1 gewählt wird, rt der Einstellung von Parameter 1104 EXT SOLLW. 1		
		Hinweis: [MAXIMUM		on MINIMUM AI darf nicht höher sein als der Wert von		
	-100,0100,0%		nalogeinga	gesamten Signalbereichs. Beispiel: Wenn der Minimuming 4 mA beträgt, ist der Prozentwert für den 020 mA $\% = 20\%$	1 = 0,1%	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def
			FbEq
1302	MAXIMUM AI1	Legt den maximalen %-Wert fest, der dem maximalen mA/(V)-Signal für Analogeingang Al1 entspricht. Bei Verwendung als Sollwert, entspricht der Wert der Sollwert-Maximum- Einstellung.	100
		020 mA	
		420 mA ≘ 20100%	
		-1010 mA	
		Beispiel: Wenn Al1 als Quelle für den externer Sollwert 1 gewählt wird, entspricht dieser Wert der Einstellung von Parameter 1105 EXT SOLLW. 1 MAX.	
	-100,0100,0%	Wert in Prozent des gesamten Signalbereichs. Beispiel: Wenn der Maximum-Wert für Analogeingang 10 mA beträgt, ist der Prozentwert für den 020 mA Bereich: (10 mA / 20 mA) · 100% = 50%	1 = 0,1%
1303	FILTER AI1	Legt die Filterzeitkonstante für Analogeingang (Al1) fest, d.h. die Zeit in der 63% eines Änderungsschrittes erreicht werden. Nicht gefiltertes Signal Gefiltertes Signal Zeitkonstante	0,1
	0,010,0 s	Filterzeitkonstante	1 = 0,1 s
1304	MINIMUM AI2	Legt den Mindest-%-Wert fest, der dem Minimum-mA/(V)-Signal für Analogeingang Al2 entspricht. Siehe Parameter <i>1301</i> MINIMUM Al1.	0
	-100,0100,0%	Siehe Parameter 1301 MINIMUM Al1.	1 = 0,1%
1305	MAXIMUM AI2	Legt den maximalen %-Wert fest, der dem maximalen mA/(V)-Signal für Analogeingang Al2 entspricht. Siehe Parameter 1302 MAXIMUM Al1.	100
	-100,0100,0%	Siehe Parameter 1302 MAXIMUM AI1.	1 = 0,1%
1306	FILTER AI2	Einstellung der Filterzeitkonstante für Analogeingang Al2. Siehe Parameter 1303 FILTER Al1.	0,1
	0,010,0 s	Filterzeitkonstante	1 = 0,1 s
14 RI	ELAISAUSGÄNGE	Statusinformationen über den Relaisausgang und Relais- Betriebsverzögerungen	
1401	RELAISAUSG 1	Auswahl eines Antriebsstatus, der über den Relaisausgang RO angezeigt werden soll. Das Relais wird aktiviert, wenn der Status der Einstellung entspricht.	FEHLER(-1)
	KEINE AUSW	Nicht verwendet	0
	BEREIT	Funktionsbereit: Freigabesignal liegt vor, keine Fehlermeldung, Netzspannung im zulässigen Bereich und Nothalt-Signal nicht aktiviert.	1
	LÄUFT	Läuft: Das Startsignal ist gegeben, Freigabesignal aktiviert, kein aktiver Fehler.	2
	FEHLER(-1)	Invertierter Fehler. Das Relais wird bei einem Fehler deaktiviert.	3
	FEHLER	Fehler	4
	ALARM	Alarm	5
	RÜCKWÄRTS	Der Motor dreht in Drehrichtung rückwärts.	6

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	GESTARTET	Der Frequenzumrichter hat den Startbefehl empfangen. Das Relais ist aktiviert, auch wenn das Freigabesignal aus ist. Das Relais wird deaktiviert, wenn der Frequenzumrichter einen Stoppbefehl empfängt oder ein Fehler auftritt.	7
	ÜBERW1 ÜBER	Status der überwachten Parameter 32013203. Siehe auch Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG.	8
	ÜBERW1 UNTER	Siehe Auswahl ÜBERW1 ÜBER.	9
	ÜBERW2 ÜBER	Status der überwachten Parameter 32043206. Siehe auch Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG.	10
	ÜBERW2 UNTER	Siehe Auswahl ÜBERW2 ÜBER.	11
	ÜBERW3 ÜBER	Status der überwachten Parameter 32073209. Siehe auch Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG.	12
	ÜBERW3 UNTER	Siehe Auswahl ÜBERW3 ÜBER.	13
	F ERREICHT	Ausgangsfrequenz entspricht der Sollwert-Frequenz.	14
	FEHLER(RST)	Fehler. Automatische Rücksetzung nach Autoreset-Verzögerung. Siehe auch Parametergruppe 31 AUTOM. RÜCKSETZEN.	15
	FEHLER/ALARM	Fehler oder Alarm	16
	EXT STEUERPL	Frequenzumrichter wird extern gesteuert.	17
	AUSW.EXT SOLLW2	Externer Sollwert 2 wird verwendet.	18
	KONST DREHZ.	Es wird eine Konstantdrehzahl verwendet. Siehe auch Parametergruppe 12 KONSTANT-DREHZAHLEN.	19
	SOLLW.FEHLER	Der Sollwert oder der aktive Steuerplatz fehlen.	20
	ÜBERSTROM	Alarm/Fehler durch die Überstrom-Schutzfunktion	21
	ÜBERSPANNUNG	Alarm/Fehler durch die Überspannung-Schutzfunktion	22
	ACS TEMP	Alarm/Fehler durch die Übertemperatur-Schutzfunktion des Frequenzumrichters	23
	UNTERSPANNUNG	Alarm/Fehler durch die Unterspannung-Schutzfunktion	24
	AI1 FEHLER	Analogeingang Al1 Signal fehlt.	25
	AI2 FEHLER	Analogeingang Al2 Signal fehlt.	26
	MOT ÜBERTEMP	Alarm/Fehler durch die Motor-Übertemperatur-Schutzfunktion. Siehe Parameter 3005 MOT THERM SCHUTZ.	27
	BLOCKIERUNG	Alarm/Fehler durch die Blockierschutz-Funktion. Siehe Parameter 3010 BLOCKIER FUNKT.	28
	UNTERLAST	Alarm/Fehler durch die Unterlast-Schutzfunktion. Siehe Parameter 3013 UNTERLAST FUNKT	29
	PID SCHLAF	PID Schlaffunktion. Siehe auch Parametergruppe 40 PROZESS PID 1/41 PROZESS PID 2.	30
	MOTOR MAGN	Motor ist magnetisiert und bereit für den Betrieb mit Nennmoment.	33
	ANW.MAKRO2	Das Benutzermakro 2 ist aktiviert.	34

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def
			FbEq
	KOMM	Feldbus Steuersignal <i>0134</i> KOMM RO WORT. 0 = Ausgang deaktiviert, 1 = Ausgang aktiviert	35
		0134 Wert Binär DO RO	
		0 000000 0 0	
		1 000001 0 1 2 000010 1 0	
		3 000010 1 0	
	1/01/11/11		
	KOMM(-1)	Feldbus Steuersignal <i>0134</i> KOMM RO WORT. 0 = Ausgang deaktiviert, 1 = Ausgang aktiviert	36
		0134 Wert Binär DO RO	
		0 000000 1 1	
		1 000001 1 0	
		2 000010 0 1	
		3 000011 0 0	
	ZEIT FUNKT 1	Timer 1 ist aktiviert. Siehe auch Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION.	37
	ZEIT FUNKT 2	Timer 2 ist aktiviert. Siehe auch Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION.	38
	ZEIT FUNKT 3	Timer 3 ist aktiviert. Siehe auch Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION.	39
	ZEIT FUNKT 4	Timer 4 ist aktiviert. Siehe auch Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION.	40
	WART LÜFTER	Lüfter-Laufzeitzähler ist ausgelöst. Siehe auch Parametergruppe 29 WARTUNG TRIGGER.	41
	WART UMDREH	Umdrehungszähler ist ausgelöst. Siehe auch Parametergruppe 29 WARTUNG TRIGGER.	42
	WART BETRIEB	Betriebszeitzähler ist ausgelöst. Siehe auch Parametergruppe 29 WARTUNG TRIGGER.	43
	WART EIN MWh	MWh-ZÄHLER ist ausgelöst. Siehe auch Parametergruppe 29 WARTUNG TRIGGER.	44
	SEQ PROG	Steuerung der Relaisausgänge über das Sequenz-Programm. Siehe Parameter 8423 ST1 AUSG AUSW.	50
	MBRK	Ein/Aus-Steuerung einer mechanischen Bremse. Siehe auch Parametergruppe 43 MECH BREMS STRG.	51
	JOG ACTIVE	Jogging-Funktion aktiviert. Siehe Parameter 1010 JOGGING AUSWAHL.	52
1404	RO1 EIN VERZ	Einstellung der Einschaltverzögerung für den Relaisausgang RO.	0
	0,03600,0 s	Verzögerungszeit. Die Abbildung veranschaulicht die Ein- und Ausschaltverzögerungen für Relaisausgang RO.	1 = 0,1 s
		Steuerereignis	
		Relaisstatus	
		1404 EIN VERZ 1405 AUS VERZ	
1405	RO 1 AUS VERZ	Einstellung der Abschaltverzögerung für Relaisausgang RO.	0
	0,03600,0 s	Verzögerungszeit Siehe Abbildung bei Parameter 1404 RO1 EIN VERZ.	1 = 0,1 s
15 ANAI	LOGAUSGÄNGE	Auswahl der Istwertsignale als Inhalt des Analogausgangs und die weitere Ausgagssignalverarbeitung	
1501	ANALOGAUSGANG 1	Zuordnung eines Antriebssignals zu Analogausgang AO.	103
	XX	Parameter-Index in Gruppe <i>01 BETRIEBSDATEN</i> . Zum Beispiel 102 = 0102 DREHZAHL.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
1502	AO1 WERT MIN	Einstellung eines Minimum-Werts des mit Parameter 1501 ANALOGAUSGANG 1 eingestellten Signals.	-
		Die AO-Minimum- und Maximum-Einstellungen entsprechen den Einstellungen von 1504 MINIMUM AO1 und 1505 MAXIMUM AO1:	
		1505 AO (mA) 1505 AO (mA) 1504 AO-Wert 1502 1503 1503 1502	
	XX	Der Einstellungsbereich ist von den Parametereinstellungen von 1501 ANALOGAUSGANG 1 abhängig.	-
1503	AO1 WERT MAX	Einstellung des Maximalwerts für das mit Parameter 1501 ANALOGAUSGANG 1 eingestellte Signal. Siehe Abbildung bei Parameter 1502 AO1 WERT MIN.	-
	XX	Der Einstellungsbereich ist von den Parametereinstellungen von 1501 ANALOGAUSGANG 1 abhängig.	-
1504	MINIMUM AO1	Einstellung des Mindestwerts für das Analogausgangssignal AO. Siehe Abbildung bei Parameter 1502 AO1 WERT MIN.	0
	0,020,0 mA	Minimalwert	1 = 0,1 mA
1505	MAXIMUM AO1	Einstellung des Maximalwerts für das Analogausgangssignal AO. Siehe Abbildung bei Parameter 1502 AO1 WERT MIN.	20
	0,020,0 mA	Maximalwert	1 = 0,1 mA
1506	FILTER AO1	Einstellung der Filterzeitkonstante für Analogausgang AO, d.h die Zeit in der 63% eines Änderungsschrittes erreicht werden. Siehe Abbildung bei Parameter 1303 FILTER AI1.	0,1
	0,010,0 s	Filterzeitkonstante	1 = 0,1 s
16 SYST	TEMSTEUERUNG	Freigabe, Parameterschloss etc.	
1601	FREIGABE	Wählt die Quelle des Freigabesignals aus.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Der Frequenzumrichters kann ohne externes Freigabesignal gestartet werden.	0
	DI1	Externes Signal über Digitaleingang DI1 erforderlich. 1 = Freigabe. Ist das Freigabesignal ausgeschaltet, startet der Frequenzumrichter nicht oder lässt den Motor bis zum Stop auslaufen, falls er dreht.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	КОММ	Einstellung der Feldbus-Schnittstelle als Signalquelle für das invertierte Freigabesignal, d.h. Steuerwort 0301 FB CMD WORT 1 Bit 6 (beim ABB Drives Profil 5319 EFB PAR 19 Bit 3). Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 260 und ABB-Drives-Profil auf Seite 256.	7

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def
			FbEq
	DI1(INV)	Externes Signal über den invertierten Digitaleingang DI1 erforderlich. 0 = Freigabe. Ist das Freigabesignal ausgeschaltet, startet der Frequenzumrichter nicht oder lässt den Motor bis zum Stop auslaufen, falls er dreht.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV)	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV)	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV)	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV)	-5
1602	PARAMETER- SCHLOSS	Wählt den Status des Parameterschlosses. Das Parameterschloss sperrt die Änderung von Parametern mit der Steuertafel.	OFFEN
	GESPERRT	Parameterwerte können mit der Steuertafel nicht geändert werden. Das Parameterschloss kann durch Eingabe des gültigen Codes in Parameter 1603 PASSWORT geöffnet werden.	0
		Das Parameterschloss verhindert nicht das Ändern von Parametern durch Makros oder über Feldbus.	
	OFFEN	Das Parameterschloss ist geöffnet. Parameterwerte können geändert werden.	1
	NICHT GESICH	Parameteränderungen mit der Steuertafel werden nicht im Permanentspeicher gesichert. Zum Sichern geänderter Parameterwerte, Parameter 1607 PARAM SPEICHERN auf SPEICHERT einstellen.	2
1603	PASSWORT	Auswahl für die Eingabe des Passworts für das Parameterschloss (siehe Parameter 1602 PARAMETERSCHLOSS).	0
	065535	Passwort. Einstellung 358 öffnet das Schloss. Der Wert wird automatisch wieder auf 0 gesetzt.	1 = 1
1604	FEHL QUIT AUSW	Wählt die Quelle für die Fehlerquittierung aus. Das Signal setzt den Frequenzumrichter nach einem Fehler zurück, wenn die Fehlerursache beseitigt ist.	TASTATUR
	TASTATUR	Fehler-Reset nur mit der Steuertafel	0
	DI1	Reset über Digitaleingang DI1 (Reset durch Aktivierung von DI1) oder mit der Steuertafel	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	START/STOP	Reset mit dem Stoppsignal über einen Digitaleingang oder mit der Steuertafel.	7
		Hinweis: Diese Option nicht verwenden, wenn Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle über Feldbus-Kommunikation empfangen werden.	
	KOMM	Einstellung der Feldbus-Schnittstelle als Signalquelle für das Reset-Signal, d.h. Steuerwort 0301 FB CMD WORT 1 Bit 4 (beim ABB Drives Profil 5319 EFB PAR 19 Bit 7). Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 260 und ABB-Drives-Profil auf Seite 256.	8
	DI1(INV)	Reset über Digitaleingang DI1 (Reset durch Deaktivierung von DI1) oder mit der Steuertafel	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def
			FbEq
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
1605	NUTZER IO WECHS.	Aktiviert den Wechsel von Benutzer-Parametersätzen über einen Digitaleingang. Siehe Parameter 9902 APPLIK MAKRO. Der Wechsel ist nur zulässig, wenn der Frequenzumrichter gestoppt ist. Während des Wechsels startet der Frequenzumrichter nicht.	KEINE AUSW
		Hinweis: Sichern Sie immer die Benutzer-Parametersätze mit Parameter 9902 nach Änderung von Parametereinstellungen oder einer neu ausgeführten Motoridentifikation. Die letzten vom Benutzer gespeicherten Einstellungen werden geladen, wenn der Frequenzumrichter aus- und wieder eingeschaltet wird oder die Parametereinstellung 9902 geändert wurde. Alle nicht gespeicherten Änderungen gehen verloren.	
		Hinweis: Der Einstellwert dieses Parameters ist nicht Teil der Benutzer- Parametersätze. Eine Einstellung bleibt erhalten, auch wenn Benutzer- Parametersätze geändert werden.	
		Hinweis: Auswahl von Benutzer-Parametersatz 2 kann über Relaisausgang RO überwacht werden. Siehe Parameter <i>1401</i> RELAISAUSGANG 1.	
	KEINE AUSW	Benutzer-Parametersatz-Wechsel sind über einen Digitaleingang nicht möglich. Parametersätze können nur mit der Steuertafel gewechselt werden.	0
	DI1	Steuerung von Benutzer-Parametersätzen über Digitaleingang DI1. Fallende Flanke von Digitaleingang DI1: Benutzer-Parametersatz 1 wird geladen und verwendet. Steigende Flanke von Digitaleingang DI1: Benutzer-Parametersatz 2 wird geladen und verwendet.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	DI1,2	Auswahl der Benutzer-Parametersätze über Digitaleingänge DI1 und DI2. 1 = DI aktiviert, 0=DI nicht aktiviert.	
		DI1 DI2 Benutzer-Parametersatz 0 0 Benutzer-Parametersatz 1 1 0 Benutzer-Parametersatz 2 0 1 Benutzer-Parametersatz 3	
	DI2,3	Siehe Auswahl DI1,2.	8
	DI3,4	Siehe Auswahl DI1,2.	9
	DI4,5	Siehe Auswahl DI1,2.	10
	DI1(INV)	Benutzer-Parametersatz-Steuerung mit dem invertierten Digitaleingang DI1. Fallende Flanke des invertierten Digitaleingangs DI1: Benutzer-Parametersatz 2 wird geladen und verwendet. Steigende Flanke von Digitaleingang DI1: Benutzer-Parametersatz 1 wird geladen und verwendet.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DI1,2 (INV)	Benutzer-Parametersatz-Auswahl über die invertierten Digitaleingänge DI1 und DI2. 1 = DI nicht aktiviert, 0 =DI aktiviert. DI1 DI2 Benutzer-Parametersatz	-7
	DI2,3 (INV)	Siehe Auswahl DI1,2 (INV).	-8
	DI3,4 (INV)	Siehe Auswahl DI1,2 (INV).	-9
	DI4,5 (INV)	Siehe Auswahl DI1,2 (INV).	-10
1606	LOKAL GESPERRT	Deaktivierung der Lokalsteuerung oder Auswahl der Signalquelle für die Sperrung des lokalen Steuermodus. Wenn die Sperre der lokalen Steuerung aktiviert ist, ist die Einstellung auf Lokalsteuerung nicht möglich (LOC/REM Anzeige auf der Steuertafel).	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Lokalsteuerung ist zulässig.	0
	DI1	Signal für die Sperre der lokalen Steuerung über Digitaleingang 1. Steigende Flanke von Digitaleingang DI1: Lokalsteuerung gesperrt. Fallende Flanke von Digitaleingang DI1: Lokalsteuerung zulässig.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	EIN	Lokalsteuerung ist gesperrt.	7
	KOMM	Feldbus-Schnittstelle als Signalquelle für die Sperre der lokalen Steuerung, d.h. Steuerwort 0301 FB CMD WORT 1 Bit 14. Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Inhalte der Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 260. Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für das DCU-Profil!	8
	DI1(INV)	Sperre der lokalen Steuerung über den invertierten Digitaleingang DI1. Steigende Flanke des invertierten Digitaleingangs DI1: Lokale Steuerung zulässig.Fallende Flanke des invertierten Digitaleingangs DI1: Lokalsteuerung gesperrt.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
1607	PARAM SPEICHERN	Sicherung der aktuellen Parameterwerte im Permanentspeicher. Hinweis: Ein neuer Parameterwert eines Standard-Makros wird automatisch gespeichert, wenn die Einstellung mit der Steuertafel erfolgt, nicht aber bei Änderung über einen Feldbus-Anschluss.	FERTIG
	FERTIG	Speicherung abgeschlossen	0
	SPEICHERT	Speicherung läuft	1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
1608	START FREIGABE 1	Einstellung der Quelle für das Signal Startfreigabe 1. Hinweis: Die Funktion des Startfreigabe-Signals unterscheidet sich vom Freigabesignal. Beispiel: Eine externe Drosselklappen-Anwendung verwendet die Start-Freigabe- und die Freigabe-Signale. Der Motor kann erst starten, nachdem die Drosselklappe voll geöffnet ist.	KEINE AUSW
		Frequenzumrichter gestartet Start/Stop Befehl (Gruppe 10) Start-Freigabe Signale (1608 und 1609) Relais deaktiviert Gestartet	
		Drosselklappe geschlossen Drosselklappe geschlossen Drosselklappe Göffnungszeit Drosselklappe Öffnungszeit Drosselklappe Status Drosselklappe schließt Zeit Freigabe-Signal vom Drosselklappen- Endschalter, wenn die Drosselkl. voll geöffnet. ist (1601) Motorstatus Beschleurligung Verzögerung Zeit (2202) Zeit (2203)	
	KEINE AUSW	Start-Freigabesignal ist aktiviert.	0
	DI1	Externes Signal über Digitaleingang DI1 erforderlich. 1 = Start-Freigabe. Wenn das Startfreigabe-Signal abgeschaltet ist, startet der Frequenzumrichter nicht oder der Motor stoppt, wenn er dreht, und die Alarmmeldung START FREIGABE 1 FEHLT wird ausgegeben.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	KOMM	Einstellung der Feldbus-Schnittstelle als Signalquelle für das invertierte Startfreigabe-Signal (Startsperre), d.h. Steuerwort <i>0302</i> FB CMD WORT 2 Bit 18 (Bit 19 für Startfreigabe 2). Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Inhalte der Steuerwort-Bits siehe Abschnitt <i>DCU-Kommunikationsprofil</i> auf Seite <i>260</i> . Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für das DCU-Profil!	7

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DI1(INV)	Externes Signal über Digitaleingang DI1 erforderlich. 0 = Start-Freigabe. Wenn das Startfreigabe-Signal abgeschaltet wird, startet der Frequenzumrichter nicht oder der Motor stoppt, wenn er dreht, und die Alarmmeldung START FREIGABE 1 FEHLT wird ausgegeben.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
1609	START FREIGABE 2	Einstellung der Quelle für das Signal Startfreigabe 2.Siehe Parameter 1608 START FREIGABE 1.	KEINE AUSW
		Siehe Parameter 1608.	
1610	ALARM ANZEIGE	Aktiviert/deaktiviert die Alarmmeldungen ÜBERSTROM (2001), ÜBERSPANNUNG (2002), UNTERSPANNUNG (2003) und ACS ÜBERTEMP (2009). Weitere Informationen siehe Kapitel <i>Fehlersuche</i> .	NEIN
	NEIN	Alarmmeldungen sind deaktiviert.	0
	JA	Alarmmeldungen sind aktiviert.	1
1611	PARAMETER VIEW	Einstellungen für die Parameteranzeige.	STANDARD
		Hinweis: Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn er durch das optionale FlashDrop-Gerät aktiviert worden ist. Mit FlashDrop kann die Parameterliste schnell angepasst werden, d.h. ausgewählte Parameter können verborgen werden. Weitere Informationen siehe <i>MFDT-01 FlashDrop User's Manual</i> [3AFE68591074 (Englisch)].	
		FlashDrop-Parameterwerte werden durch Einstellung von Parameter 9902 APPLIK MAKRO auf LOAD FD SET.	
	STANDARD	Komplette Lang- und Kurz-Parameterlisten	0
	FLASHDROP	FlashDrop Parameterliste. Enthält keine Kurz-Parameterliste. Die Parameter, die vom FlashDrop-Gerät verborgen werden, werden nicht angezeigt.	1
18 FR AUS	REQ EIN& TRAN	Signalverarbeitung von Frequenzeingang und Transistor-Ausgang	
1801	FREQ EING MIN	Einstellung des Minimalwerts für DI5 als Frequenzeingang. Siehe Abschnitt Frequenzeingang auf Seite 106.	0
	010000 Hz	Minimum-Frequenz	1 = 1 Hz
1802	FREQ EING MAX	Einstellung des Maximalwerts ffür DI5 als Frequenzeingang. Siehe Abschnitt <i>Frequenzeingang</i> auf Seite <i>106</i> .	0
	010000 Hz	Maximum-Frequenz	1 = 1 Hz
1803	FILTER FREQ EING	Einstellung der Filterzeitkonstante für einen Frequenzeingang, d.h die Zeit in der 63% eines Änderungsschrittes erreicht werden. Siehe Abschnitt Frequenzeingang auf Seite 106.	0,1
	0,010,0 s	Filterzeitkonstante	1 = 0,1 s
1804	TO MODUS	Einstellung des Betriebsmodus für den Transistor-Ausgang TO. Siehe Abschnitt <i>Transistor-Ausgang</i> auf Seite <i>106</i> .	DIGITAL
	DIGITAL	Der Transistor-Ausgang wird als Digitalausgang DO verwendet.	0
	FREQUENZ	Der Transistor-Ausgang wird als ein Frequenz-Ausgang FO verwendet.	1
1805	DO SIGNAL	Auswahl eines Antriebsstatus zur Übertragung über Digitalausgang DO.	LÄUFT
		Siehe Parameter 1401 RELAISAUSGANG 1.	
1806	DO EIN VERZÖG	Einstellung einer Betriebsverzögerung für Digitalausgang DO.	0

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	0,03600,0 s	Verzögerungszeit	1 = 0,1 s
1807	DO AUS VERZÖG	Einstellung einer Abschaltverzögerung für Digitalausgang DO.	0
	0,03600,0 s	Verzögerungszeit	1 = 0,1 s
1808	FO SIGNAL AUSW	Auswahl eines Antriebssignals zur Übermittlung über den Frequenz- Ausgang FO.	104
	XX	Parameter-Index in Gruppe <i>01 BETRIEBSDATEN</i> . Zum Beispiel 102 = 0102 DREHZAHL.	
1809	FO SIGNAL MIN	Einstellung des Minimum-Signalwerts des Frequenz-Ausgang FO. Das Signal wird mit Parameter 1808 FO SIGNAL AUSW ausgewählt.	-
		Minimum und Maximum von FO entsprechen den Einstellungen von 1811 MINIMUM FO und 1812 MAXIMUM FO wie folgt: 1812 FO 1812 FO	
		1811 FO-Signal 1811 FO-Signal 1809 1810	
	XX	Der Einstellbereich ist von den Einstellungen von Parameter 1808 FO SIGNAL AUSW abhängig.	-
1810	FO SIGNAL MAX	Einstellung des Maximum-Signalwerts des Frequenz-Ausgang FO. Das Signal wird mit Parameter 1808 FO SIGNAL AUSW ausgewählt.Siehe Parameter 1809 FO SIGNAL MIN.	-
	XX	Der Einstellbereich ist von den Einstellungen von Parameter 1808 FO SIGNAL AUSW abhängig.	-
1811	MINIMUM FO	Einstellung des Minimalwerts für den Frequenzausgang FO.	10
	1016000 Hz	Minimum-Frequenz. Siehe Parameter 1809 FO SIGNAL MIN.	1 = 1 Hz
1812	MAXIMUM FO	Einstellung des Maximalwerts für den Frequenzausgang FO.	1000
	1016000 Hz	Maximum-Frequenz. Siehe Parameter 1809 FO SIGNAL MIN.	1 = 1 Hz
1813	FILTER FO	Einstellung der Filterzeitkonstante für Frequenz-Ausgang FO, d.h die Zeit in der 63% eines Änderungsschrittes erreicht werden.	0,1
	0,010,0 s	Filterzeitkonstante	1 = 0,1 s
19 TI	MER & ZÄHLER	Zeitglied und Zähler für die Start- und Stop-Steuerung	
1901	TIMER VERZÖG	Einstellung der Verzögerungszeit für den Timer.	10
	0,01120,00 s	Verzögerungszeit	1 = 0,01 s
1902	TIMER START	Einstellung der Quelle für das Timer-Startsignal.	KEINE AUSW
	DI1 (INV)	Timer-Start über den invertierten Digitaleingang DI1. Timer-Start über eine fallende Flanke von Digitaleingang DI1.	-1
		Hinweis: Der Timer-Start ist nicht möglich, wenn Reset aktiviert ist (Parameter 1903 TIMER RESET).	
	DI2 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-2
	DI3 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-3
	DI4 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-4
	DI5 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-5

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	KEINE AUSW	Kein Start-Signal	0
	DI1	Timer-Start über Digitaleingang DI1. Timer-Start durch eine steigende Flanke von Digitaleingang DI1.	1
		Hinweis: Der Timer-Start ist nicht möglich, wenn Reset aktiviert ist (Parameter 1903 TIMER RESET).	
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	START	Externes Startsignal, z.B. Startsignal über Feldbus	6
1903	TIMER RESET	Auswahl des Reset-Signals für den Timer.	KEINE AUSW
	DI1 (INV)	Timer-Rest über den invertierten Digitaleingang DI1. 0=aktiviert, 1 = nicht aktiviert.	-1
	DI2 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-2
	DI3 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-3
	DI4 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-4
	DI5 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-5
	KEINE AUSW	Kein Reset-Signal	0
	DI1	Timer-Rest über den Digitaleingang DI1. 1=aktiviert, 0 = nicht aktiviert.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	START	Timer-Reset beim Start. Die Startsignalquelle wird mit Parameter 1902 TIMER START ausgewählt.	6
	START (INV)	Timer-Rest beim Start (invertiert), d.h. der Timer wird zurückgesetzt, wenn das Startsignal deaktiviert ist. Die Startsignalquelle wird mit Parameter 1902 TIMER START ausgewählt.	7
	RESET	Externer Reset, z.B. Reset über Feldbus	8
1904	ZÄHLER AUSWAHL	Auswahl der Quelle für das Zähler-Freigabesignal.	DEAKTIVIER T
	DI1 (INV)	Zähler-Freigabesignal über Digitaleingang DI1. 0 = aktiviert, 1 = deaktiviert.	-1
	DI2 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-2
	DI3 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-3
	DI4 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-4
	DI5 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-5
	DEAKTIVIERT	Keine Zähler-Freigabe	0
	DI1	Zähler-Freigabesignal über Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
		•	•

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	AKTIVIERT	Zähler aktiviert	6
1905	ZÄHLER GRENZE	Einstellungen für den Zählergrenzwert.	1000
	065535	Grenzwert	1 = 1
1906	ZÄHLER EING	Auswahl der Eingangssignalquelle für den Zähler.	PLS IN(DI5)
	PLS IN(DI 5)	Impulse an Digitaleingang DI5. Wenn ein Impuls erkannt wird, wird der Zähler um den Wert 1 erhöht.	1
	GEB OHNE DIR	Impulse des Impulgebers. Bei steigender oder fallender Flanke wird der Zählerwert um 1 erhöht.	2
	GEB MIT DIR	Impulse des Impulgebers. Mit Berücksichtigung der Drehrichtung. Bei steigender oder fallender Flanke und Drehrichtung vorwärts, wird der Zähler um den Wert 1 erhöht. Bei Drehrichtung rückwärts wird der Zähler um den Wert 1 verringert.	3
	DI5 GEFILT	Gefilterte Impulse an Digitaleingang DI5. Bei einem Impuls wird der Zähler um den Wert 1 erhöht. Hinweis: Durch die Filterung beträgt die maximale Eingangssignalfrequenz	4
1907	ZÄHLER RESET	50 Hz. Auswahl der Quelle für das Zähler-Reset-Signal.	KEINE AUSW
	DI1 (INV)	Zähler-Reset über den invertierten Digitaleingang DI1. 0 = aktiviert, 1=deaktiviert.	-1
	DI2 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-2
	DI3 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-3
	DI4 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-4
	DI5 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-5
	KEINE AUSW	Kein Reset-Signal	0
	DI1	Zähler-Reset über den Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	AN GRENZE	Reset durch Grenzwerteinstellung mit Parameter 1905 ZÄHLER GRENZE	6
	STRT/STP BEF	Zähler-Reset bei Start/Stop-Befehl. Quelle für Start/Stop wird mit Parameter 1911 ZÄHL ST/STP AUSW eingestellt.	7
	S/S BEF(INV)	Zähler-Reset bei einem Start/Stop-Befehl (invertiert), d.h. Zähler-Reset, wenn der Start/Stop-Befehl deaktiviert wird. Die Startsignalquelle wird mit Parameter 1902 TIMER START ausgewählt.	8
	RESET	Reset aktiviert	9
1908	ZÄHL RESET WERT	Einstellung des Zählerwerts nach einem Reset.	0
	065535	Zählerwert	1 = 1
1909	ZÄHL DIVIDIERER	Einstellung des Divisors für den Impuls-Zähler.	0
	012	Impuls-Zähler Divisor N. Jedes 2 ^N Bit wird gezählt.	1 = 1
1910	ZÄHLER RICHTUNG	Auswahl der Quelle für die Zähler-Richtung.	HOCH
	DI1 (INV)	Zähler-Richtungsauswahl über den invertierten Digitaleingang DI1. 1 = zählt hoch, 0 = zählt runter.	-1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DI2 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-2
	DI3 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-3
	DI4 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-4
	DI5 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-5
	HOCH	Zählt hoch	0
	DI1	Zähler-Richtungsauswahl über Digitaleingang DI1. 0 = zählt hoch, 1 = zählt runter.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	RUNTER	Zählt runter	6
1911	ZÄHL ST/STP AUSW	Auswahl der Quelle für den Start/Stop-Befehl des Frequenzumrichters, wenn Parameter 1001 EXT1 BEFEHLE auf ZÄHLER START / ZÄHLER STOP eingestellt ist.	KEINE AUSW
	DI1 (INV)	Start/Stop-Befehl über den invertierten Digitaleingang DI1. Wenn Par. 1001 auf ZÄHLER STOP eingestellt ist: 0 = Start. Stop, wenn der Zählergrenzwert gemäß Parameter 1905 ZÄHLER LIMIT überschritten wird. Wenn Par. 1001 auf ZÄHLER START eingestellt ist: 0 = Stop. Start, wenn der Zähler-Grenzwert gemäß Parametereinstellung 1905 überschritten wird.	-1
	DI2 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-2
	DI3 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-3
	DI4 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-4
	DI5 (INV)	Siehe Auswahl DI1 (INV).	-5
	KEINE AUSW	Keine Start/Stop-Befehlsquelle	0
	DI1	Start/Stop-Befehl über Digitaleingang DI1. Wenn Par. 1001 auf ZÄHLER STOP eingestellt ist: 1 = Start. Stop, wenn der Zählergrenzwert gemäß Parameter 1905 ZÄHLER LIMIT überschritten wird. Wenn Par. 1001 auf ZÄHLER START eingestellt ist: 1 = Stop. Start, wenn der Zähler-Grenzwert gemäß Parametereinstellung 1905 überschritten wird.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	AKTIVIERT	Externer Start/Stop-Befehl, z.B. über Feldbus	6

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
20 GF	RENZEN	Grenzwerte für den Betrieb des Motors. Bei Vektorregelung werden Drehzahlwerte und bei Skalar-Regelung werden Frequenzwerte verwendet. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt.	
2001	MINIMAL DREHZAHL	Einstellung der zulässigen Minimaldrehzahl. Eine positive (oder Null-) Minimaldrehzahl definiert zwei Bereiche, einen positiven und einen negativen. Eine negative Minimaldrehzahl definiert einen Drehzahlbereich. Drehzahl 2001 Wert < 0 2002 Zulässiger Drehzahlbereich 1 2001 Zulässiger Drehzahlbereich 2001 Zulässiger Drehzahlbereich Zulässiger Drehzahlbereich t Zulässiger Drehzahlbereich	0
	-3000030000Upm	Minimaldrehzahl	1 = 1 Upm
2002	MAXIMAL DREHZAHL	Einstellung der zulässigen Maximaldrehzahl. Siehe Parameter 2001 MINIMAL DREHZAHL.	Eur: 1500 / US: 1800
	030000Upm	Maximaldrehzahl	1 = 1 Upm
2003	MAX STROM	Einstellung des maximal zulässigen Motorstroms.	1,8 · <i>I</i> _{2N}
	0,01,8 · <i>I</i> _{2N} A	Strom	1 = 0,1 A
2005	ÜBERSP REGLER	Aktiviert oder deaktiviert die Überspannungsregelung des DC-Zwischenkreises. Das schnelle Abbremsen von hohen Lastmomenten führt zu einem Spannungsanstieg im DC-Zwischenkreis bis zum Überspannungsgrenzwert. Um zu verhindern, dass die DC-Spannung den Grenzwert überschreitet, senkt der Überspannungsregler durch Erhöhung der Ausgangsfrequenz automatisch das Bremsmoment. Hinweis: Ist ein Brems-Chopper und Widerstand an den Frequenzumrichter angeschlossen, muss der Regler abgeschaltet werden (Auswahl NICHT FREIG), um eine störungsfreie Funktion des Choppers zu gewährleisten.	FREIGEGEB
	NICHT FREIG	Überspannungsregelung deaktiviert	0
	FREIGEGEB	Überspannungsregelung aktiviert	1
2006	UNTERSP REGLER	Aktiviert oder deaktiviert die Unterspannungsregelung des DC- Zwischenkreises. Wenn die DC-Spannung wegen Ausfalls der Netzspannung fällt, veringert der Unterspannungsregler automatisch die Motor-Drehzahl, um die Spannung über dem unteren Grenzwert zu halten. Bei Verringerung der Motordrehzahl wird durch das Trägheitsmoment der Last Energie zum Frequenzumrichter zurückgespeist, die den DC- Zwischenkreis geladen hält und eine Unterspannungsabschaltung verhindert, bis der Motor zum Stillstand kommt. Dies wirkt wie eine Netzausfallregelung in Systemen mit hohem Massenträgheitsmoment, wie Zentrifugen oder Lüftern. Siehe Abschnitt Netzausfallregelung auf Seite 108.	FREIG (ZEIT)
	NICHT FREIG	Unterspannungsregelung deaktiviert	0
	FREIG (ZEIT)	Unterspannungsregelung aktiviert. Die Dauer der Unterspannungsregelung beträgt 500 ms.	1
	FREIGEGEB	Unterspannungsregelung aktiviert. Aktivierung des Reglers ohne Zeitgrenze.	2

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
2007	MINIMUM FREQ	Legt den Minimal-Grenzwert für die Ausgangsfrequenz des Antriebs fest. Ein positiver oder Null-Minimalfrequenzwert definiert zwei Bereiche, einen positiven und einen negativen. Ein negativer Minimalfrequenzwert definiert einen Drehzahlbereich. Hinweis: MINIMUM FREQ \leq MAXIMUM FREQ.	0
	-500,0500,0 Hz	Minimum-Frequenz	1 = 0,1 Hz
2008	MAXIMUM FREQ	Legt den Maximal-Grenzwert für die Ausgangsfrequenz des Antriebs fest.	Eur: 50 / US: 60
	0,0500,0 Hz	Maximum-Frequenz	1 = 0,1 Hz
2013	MIN MOMENT AUSW	Einstellung des Grenzwerts für das Minimalmoment des Antriebs.	MIN MOMENT 1
	MIN MOMENT 1	Einstellung des Werts mit Parameter 2015 MIN MOMENT 1	0
	DI1	Digitaleingang DI1. 0 = Wert von Parameter 2015 MIN MOMENT 1. 1 = Wert von Parameter 2016 MIN MOMENT 2.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	KOMM	Feldbus-Schnittstelle als Signalquelle für die Auswahl von Moment-Grenzwert 1/2, d.h. Steuerwort 0301 FB CMD WORT 1 Bit 15. Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Inhalte der Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 260. Der Minimum-Moment-Grenzwert 1 wird mit Parameter 2015 MIN MOMENT 1 und der Minimum-Moment-Grenzwert 2 mit Parameter 2016 MIN MOMENT 2 eingestellt.	7
		Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für das DCU-Profil!	
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. 1 = Wert von Parameter 2015 MIN MOMENT 1. 0 = Wert von Parameter 2016 MIN MOMENT 2.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
<u> </u>	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
<u> </u>	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
2014	MAX MOMENT AUSW	Einstellung des Grenzwerts für das Maximalmoment des Antriebs.	MAX MOM LIMIT1
	MAX MOM LIMIT1	Wert von Parameter 2017 MAX MOM LIMIT 1	
	DI1	Digitaleingang DI1. 0 = Wert von Parameter 2017 MAX MOM LIMIT 1. 1 = Wert von Parameter 2018 MAX MOM LIMIT 2.	1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	KOMM	Feldbus-Schnittstelle als Signalquelle für die Auswahl von Moment-Grenzwert 1/2, d.h. Steuerwort 0301 FB CMD WORT 1 Bit 15. Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Inhalte der Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 260.	7
		Maximum-Moment-Grenzwert 1 wird mit Parameter 2017 MAX MOM LIMIT 1 und der Maximum-Moment-Grenzwert 2 mit Parameter 2018 MAX MOM LIMIT1 eingestellt.	
		Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für das DCU-Profil!	
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. 1 = Wert von Parameter 2017 MAX MOM LIMIT 1.0 = Wert von Parameter 2018 MAX MOM LIMIT 2.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
2015	MIN MOMENT 1	Einstellung des Minimum-Moment-Grenzwerts 1 für den Antrieb. Siehe Parameter 2013 MIN MOMENT AUSW.	-300
	-600.00.0%	Wert in Prozent des Motor-Nennmoments	1 = 0,1%
2016	MIN MOMENT 2	Einstellung des Minimum-Moment-Grenzwerts 2 für den Antrieb. Siehe Parameter 2013 MIN MOMENT AUSW.	-300
	-600.00.0%	Wert in Prozent des Motor-Nennmoments	1 = 0.1%
2017	MAX MOM LIMIT1	Einstellung des Maximum-Moment-Grenzwerts 1 für den Antrieb. Siehe Parameter 2014 MAX MOMENT AUSW.	300
	0,0600,0%	Wert in Prozent des Motor-Nennmoments	1 = 0,1%
2018	MAX MOM LIMIT2	Einstellung des Maximum-Moment-Grenzwerts 2 für den Antrieb. Siehe Parameter 2014 MAX MOMENT AUSW.	300
	0,0600,0%	Wert in Prozent des Motor-Nennmoments	1 = 0,1%
2019	BREMSCHOPPER	Auswahl der Bremschopper-Steuerung.	EINGEBAUT
	EINGEBAUT	Interne Bremschopper Steuerung.	1
		Hinweis: Sicherstellen, dass Bremswiderstände installiert sind und die Überspannungsregelung durch Einstellung von Parameter 2005 ÜBERSP REGLER auf DEAKTIVIERT abgeschaltet ist.	
	EXTERN	Externe Bremschopper Steuerung.	2
		Hinweis: Der Frequenzumrichter ist nur mit den Bremseinheiten ACS-BRK-X von ABB kompatibel.	
		Hinweis: Sicherstellen, dass die Bremseinheit installiert und die Überspannungsregelung durch Einstellung von Parameter 2005 ÜBERSP REGLER auf DEAKTIVIERT abgeschaltet ist.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
21 ST	TART/STOP	Start- und Stop-Modus des Motors	
2101	START FUNKTION	Auswahl des Startverfahrens für den Motor.	AUTOMATIK
	AUTOMATIK	Der Frequenzumrichter startet den Motor sofort von Frequenz Null, wenn Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SKALAR eingestellt ist. Wenn ein fliegender Start (auf eine drehende Maschine) notwendig ist, stellen Sie die Auswahl SCAN START ein.	1
		Wenn Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SVC DREHZAHL/SVC DREHMOM eingestellt ist, magnetisiert der Frequenzumrichter den Motor mit Gleichstrom vor dem Start. Die Vormagnetisierungszeit wird mit Parameter 2103 DC MAGN ZEIT eingestellt. Siehe Auswahl DC MAGN.	
	DC-MAGNETIS	Der Frequenzumrichter magnetisiert den Motor mit Gleichstrom vor dem Start. Die Vormagnetisierungszeit wird mit Parameter 2103 DC MAGN ZEIT eingestellt.	2
		Wenn Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SVC DREHZAHL/SVC DREHMOM eingestellt ist, wird durch die DC-Magnetisierung das höchstmögliche- Anlaufmoment erreicht, wenn die Vormagnetisierungszeit lang genug eingestellt ist.	
		Hinweis: Wenn DC-MAGNETIS eingestellt ist, kann nicht auf einen drehenden Motor gestartet werden.	
		WARNUNG! Der Frequenzumrichter startet den Motor nach der eingestellten Vormagnetisierungszeit, auch wenn die Motormagnetisierung nicht abgeschlossen ist. Bei Anwendungen, die das volle Anlaufmoment erfordern, muss die konstante Magnetisierungszeit lang genug eingestellt werden, damit die volle Magnetisierung und das volle Drehmoment erreicht werden.	
	MOMENT VERST	Die Momentverstärkung sollte eingestellt werden, wenn ein hohes Anlaufmoment erforderlich ist. Nur möglich bei Parametereinstellung 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR.	4
		Der Frequenzumrichter magnetisiert den Motor mit Gleichstrom vor dem Start. Die Vormagnetisierungszeit wird mit Parameter 2103 DC MAGN ZEIT eingestellt.	
		Die Momentverstärkung ist nur beim Anlaufen wirksam. Sie wird gestoppt, wenn die Ausgangsfrequenz 20 Hz übersteigt oder dem Sollwert entspricht. Siehe Parameter 2110 MOM VERST STROM.	
		Hinweis: Wenn MOMENT VERST eingestellt ist, kann nicht auf einen drehenden Motor gestartet werden.	
		WARNUNG! Der Frequenzumrichter startet den Motor nach der eingestellten Vormagnetisierungszeit, auch wenn die Motormagnetisierung nicht abgeschlossen ist. Bei Anwendungen, die das volle Anlaufmoment erfordern, muss die konstante Magnetisierungszeit lang genug eingestellt werden, damit die volle Magnetisierung und das volle Drehmoment erreicht werden.	
	SCAN START	Fliegender Start (Start auf eine drehende Maschine). Basierend auf Frequenz-Scanning (Intervall 2008 MAXIMUM FREQ2007 MINIMUM FREQ) zur Erkennung der Frequenz. Wenn die Frequenz-Erkennung nicht gelingt, wird die DC-Magnetisierung verwendet (Siehe Auswahl DC MAGN).	6
	SCAN + BOOST	Kombination von Scanning-Start (Start auf eine drehende Maschine) und Momentverstärkung. Siehe Einstellungen SCANSTART und MOMENT VERST. Wenn die Frequenz-Erkennung nicht gelingt, wird die Momentverstärkung verwendet.	7
		Nur möglich bei Parametereinstellung 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
2102	STOP FUNKTION	Einstellung der Motor-Stop-Funktion.	AUSTRU- DELN
	AUSTRUDELN	Stop durch Abschalten der Motorspannungsversorgung. Der Motor läuft ungeregelt bis zum Stop aus.	1
	RAMPE	Verzögerung und Stop gemäß der eingestellten Rampe. Siehe auch Parametergruppe 22 RAMPEN.	2
	DREHZ KOMP	Drehzahl-Kompensation für Konstant-Distanz-Bremsung. Eine Drehzahl-Abweichung (zwischen der aktuellen und der Maximaldrehzahl) wird kompensiert durch den Betrieb mit der aktuellen Drehzahl, bevor der Motor rampengeführt stoppt. Siehe Abschnitt <i>Drehzahlkompensierter Stop</i> auf Seite 109.	3
	DREHZ KOMP VOR	Drehzahl-Kompensation für Konstant-Distanz-Bremsung bei Drehrichtung vorwärts. Eine Drehzahl-Abweichung (zwischen der aktuellen und der Maximaldrehzahl) wird kompensiert durch den Betrieb mit der aktuellen Drehzahl, bevor der Motor rampengeführt stoppt. Siehe Abschnitt Drehzahlkompensierter Stop auf Seite 109.	4
		Bei Drehrichtung rückwärts stoppt der Antrieb rampengeführt.	
	DREHZ KOMP RÜ	Drehzahl-Kompensation für Konstant-Distanz-Bremsung bei Drehrichtung rückwärts. Eine Drehzahl-Abweichung (zwischen der aktuellen und der Maximaldrehzahl) wird kompensiert durch den Betrieb mit der aktuellen Drehzahl, bevor der Motor rampengeführt stoppt. Siehe Abschnitt Drehzahlkompensierter Stop auf Seite 109.	5
		Bei Drehrichtung vorwärts stoppt der Antrieb rampengeführt.	
2103	DC MAGN ZEIT	Einstellung der Vormagnetisierungszeit. Siehe Parameter 2101 START FUNKTION. Nach dem Startbefehl führt der ACS350 die Vormagnetisierung des Motors in der hier festgelegten Zeit durch.	0,3
	0,0010,00 s	Magnetisierungszeit. Diesen Wert lang genug einstellen, damit die volle Motormagnetisierung erreicht wird. Eine zu lang eingestellte Zeit überhitzt den Motor.	1 = 0,01 s
2104	DC HALTUNG	Aktiviert die DC-Haltung oder die DC-Bremsfunktion.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Nicht aktiviert	0

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DC-Haltung	Funktion DC-Haltung aktiviert. DC-Haltung ist nicht möglich, wenn Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR eingestellt ist.	1
		Wenn sowohl der Sollwert als auch die Motordrehzahl unter den mit Parameter 2105 DC HALT DREHZAHL eingestellten Wert fallen, erzeugt der Frequenzumrichter keinen sinusförmigen Strom mehr und beginnt, DC in den Motor einzuspeisen. Der Strom wird mit Parameter 2106 DC HALT STROM eingestellt. Wenn die Sollwert-Drehzahl den Wert von Parameter2105 übersteigt, wird der normale Frequenzumrichter-Betrieb fortgesetzt.	
		Motordrehzahl DC-Haltung Sollw. DC-Haltung Drehzahl	
		Hinweis: Die DC-Haltung ist unwirksam, wenn das Startsignal ausgeschaltet ist. Hinweis: Einspeisen von DC-Strom in den Motor verursacht ein Erhitzen des	
		Motors. In Anwendungen mit langen DC-Haltungszeiten sollten Motoren mit Fremdlüftung eingesetzt werden. Bei einer langen DC-Haltung kann diese nicht verhindern, dass die Motorwelle dreht, wenn eine konstante Last an den Motor gekoppelt wird.	
	DC BREMSUNG	DC-Strom Bremsfunktion aktiviert. Wenn Parameter 2102 STOP FUNKTION auf AUSTRUDELN eingestellt ist, wird die DC-Bremsung nach Rücknahme des Startbefehls aktiviert. Wenn Parameter 2102 STOP FUNKTION auf RAMPE eingestellt ist, wird die DC-Bremsung nach Ablauf der Rampe aktiviert.	2
2105	DC HALT DREHZAHL	Einstellung der DC-Haltungs-Drehzahl. Siehe Parameter 2104 DC HALTUNG.	5
	0360Upm	Drehzahl	1 = 1 Upm
2106	DC HALT STROM	Einstellung des DC-Haltungs-Stroms. Siehe Parameter 2104 DC HALTUNG.	30
	0100%	Wert in Prozent des Motor-Nennstroms (Parameter 9906 MOTOR NENNSTROM)	1 = 1%
2107	DC BREMSZEIT	Einstellung der DC-Bremszeit.	0
	0,0250,0 s	Zeit	1 = 0,1 s
2108	START SPERRE	Aktiviert die Startsperre-Funktion. Die Startsperre-Funktion ignoriert einen ansehenden Startbefehl, wenn	AUS
		- ein Fehler zurückgesetzt wird.	
		- das Freigabe-Signal bei aktivem Startbefehl aktiviert wird. Siehe Parameter 1601 FREIGABE.	
		- von lokaler auf externe Steuerung gewechselt wird.	
		- die externe Steuerung von EXT1 nach EXT2 oder von EXT2 nach EXT1 wechselt.	_
	AUS	Deaktiviert	0
	EIN	Aktiviert	1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def
			FbEq
2109	NOTHALT AUSWAHL	Einstellung der Quelle für den externen Nothalt-Befehl.	KEINE
		Der Frequenzumrichter kann nicht wieder gestartet werden, bevor nicht der Nothalt-Befehl zurückgesetzt worden ist.	AUSW
		Hinweis: Die Installation muss mit einer Not-Aus Einrichtung und anderen erforderlichen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet sein. Das Drücken der STOP-Taste auf der Steuertafel bewirkt NICHT:	
		- einen sofortigen Nothalt des Motors	
		- die Trennung des Antriebs von einem gefährlichen Potential.	
	KEINE AUSW	Die Nothalt-Funktion ist nicht gewählt	0
	DI1	Digitaleingang DI1. 1 = Stop mit Nothalt-Rampe. Siehe Parameter 2208 NOTHALT RAMPZEIT. 0 = Reset des Nothalt-Befehls.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI. 0 = Stop mit Nothalt-Rampe. Siehe Parameter 2208 NOTHALT RAMPZEIT. 1 = Reset des Nothalt-Befehls	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
2110	MOM VERST STROM	Einstellung des Maximalstroms bei der Momentverstärkung. Siehe Parameter 2101 START FUNKTION.	100
	15300%	Wert in Prozent	1 = 1%
2111	STOP SIGNAL VERZ	Einstellung der Stop-Signal-Verzögerungszeit, wenn Parameter 2102 STOP FUNKTION auf DREHZ KOMP eingestellt ist.	0
	010000 ms	Verzögerungszeit	1 = 1 ms

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbFa
2112	NULLDREHZ VERZÖG	Einstellung der Verzögerungszeit für die Nulldrehzahl-Verzögerungsfunktion. Die Funktion ist in Anwendungen nützlich, in denen ein stoßfreier und schneller Wiederanlauf wichtig ist. Während der Verzögerung kennt der Frequenzumrichter die genaue Rotorposition. Ohne Nulldrehzahl-Verzögerung Drehzahl Drehzahlregelung abgeschaltet:Motor läuft ungeregelt aus bis zum Stop. Nulldrehzahl-Verzögerung beibt erhalten. Motor verzögert bis zur Nulldrehzahl. Nulldrehzahl-Verzögerung bei der Jogging-Funktion oder bei mechanischen Bremsen verwendet werden. Ohne Nulldrehzahl-Verzögerung Der Frequenzumrichter empfängt einen Stop-Befehl und verzögert entsprechend der Rampe. Wenn die Motor-Istdrehzahl unter einen internen Grenzwert fällt (Nulldrehzahl), wird die Drehzahlregelung abgeschaltet. Der Frequenzumrichter (Modulation) wird gestoppt und der Motor trudelt aus bis zum Stillstand. Mit Nulldrehzahl-Verzögerung Der Frequenzumrichter empfängt einen Stop-Befehl und verzögert entsprechend der Rampe. Wenn die Motor-Istdrehzahl unter einen internen Grenzwert fällt (Nulldrehzahl), wird die Drehzahlregelung bestehen: Der Frequenzumrichter moduliert, der Motor ist magnetisiert und der Antrieb ist bereit für einen schnellen Start.	0
	0,060,0 s	Verzögerungszeit Wird der Parameter auf Null eingestellt, ist die Funktion deaktiviert.	1 = 0,1 s
22 RA	MPEN	Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten	
2201	BE/VERZ 1/2 AUSW	Einstellung der Signalquelle, von der der Frequenzumrichter das Signal zur Auswahl zwischen den beiden Rampenpaaren Beschl./Verzögerung 1 und 2 liest. Rampenpaar 1 wird mit den Parametern 22022204 eingestellt. Rampenpaar 2 wird mit den Parametern 22052207 eingestellt.	DI5
	KEINE AUSW	Rampenpaar 1 wird verwendet.	0
	DI1	Digitaleingang DI1. 1 = Rampenpaar 2, 0 = Rampenpaar 1	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	KOMM	Feldbus-Schnittstelle als Quelle für die Auswahl des Rampenpaars 1/2, d.h. Steuerwort 0301 FB CMD WORT 1 Bit 10. Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Inhalte der Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 260. Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für das DCU-Profil!	7

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	SEQ PROG	Die Rampe des Sequenz-Programms wird mit Parameter 8422 ST 1 RAMPE eingestellt (oder 8432//8492)	10
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI. 0 = Rampenpaar 2, 1 = Rampenpaar 1.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
2202	BESCHL ZEIT 1	Einstellung der Beschleunigungszeit 1 d.h. die Zeit, in der die Drehzahl von Null auf die Drehzahl erhöht wird, die mit Parameter 2008 MAXIMUM FREQ (bei Skalarregelung) / 2002 MAXIMAL DREHZAHL (bei Vektorregelung) eingestellt worden ist. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt. - Wenn der Drehzahl-Sollwert schneller erhöht wird, als die eingestellte	5
		Beschleunigungsrate, folgt die Motordrehzahl der Beschleunigungsrate Wenn der Drehzahl-Sollwert langsamer erhöht wird, als die eingestellte	
		Beschleunigungsrate, folgt die Motordrehzahl dem Sollwert . - Wenn die Beschleunigungszeit zu kurz eingestellt wird, verlängert der Frequenzumrichter automatisch die Beschleunigung, damit die Frequenzumrichter-Betriebsgrenzen nicht überschritten werden.	
		Die aktuelle Beschleunigungszeit ist von der Parametereinstellung 2204 RAMPENFORM 1 abhängig.	
	0,01800,0 s	Zeit	1 = 0,1 s
2203	VERZÖG ZEIT 1	Einstellung der Verzögerungszeit 1 d.h. die Zeit, in der die Drehzahl von der mit Parameter 2008 MAXIMUM FREQ (bei Skalarregelung) / 2002 MAXIMAL DREHZAHL (bei Vektorregelung) eingestellten Zeit auf Null vermindert wird. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt. - Wenn der Drehzahl-Sollwert langsamer vermindert wird, als die eingestellte Verzögerungsrate, folgt die Motordrehzahl dem Sollwert.	5
		 Wenn der Drehzahl-Sollwert schneller vermindert wird, als die eingestellte Verzögerungsrate, folgt die Motordrehzahl der Verzögerungsrate. Wenn die Verzögerungszeit zu kurz eingestellt wird, verlängert der Frequenzumrichter automatisch die Verzögerung, damit die Frequenzumrichter-Betriebsgrenzen nicht überschritten werden. Falls eine kurze Verzögerungszeit bei Anwendungen mit hohem Massenträgheitsmoment erforderlich ist, sollte der Antrieb mit einem Bremswiderstand ausgestattet werden. Die aktuelle Verzögerungszeit ist von der Parametereinstellung 2204 RAMPENFORM 1 abhängig. 	
	0,01800,0 s	Zeit	1 = 0,1 s
2204	RAMPENFORM 1	Auswahl der Form der Beschleunigungs-/Verzögerungsrampe 1. Die Funktion ist bei Nothalt und Jogging deaktiviert.	0

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	0,01000,0 s	0.00 s: Lineare Rampe. Geeignet bei gleichmäßiger Beschleunigung oder Verzögerung und für langsame Rampen.	1 = 0,1 s
		0,01 1000,00 s: Rampenform S-Kurve. Die Rampenform S-Kurve ist für Aufzüge mit empfindlichen Lasten oder andere Anwendungen geeignet, bei denen sanfte Übergänge bei Drehzahländerungen erforderlich sind. Die S-Kurve besteht aus symmetrischen Kurven an beiden Enden der Rampe und einem linearen Abschnitt dazwischen.	
		Faustregel Drehzahl Lineare Rampe: Par. 2204 = 0 s Ein geeignetes Verhältnis von Rampenformzeit und der Beschleunigungsrampenzeit ist 1/5.	
		Rampenform S-Kurve: Par. 2204 > 0 s Par. 2202 Par. 2204	
2205	BESCHL ZEIT 2	Einstellung der Beschleunigungszeit 2 d.h. die Zeit, in der die Drehzahl von Null auf die Drehzahl erhöht wird, die mit Parameter 2008 MAXIMUM FREQ (bei Skalarregelung) / 2002 MAXIMAL DREHZAHL (bei Vektorregelung) eingestellt worden ist. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt.	60
		Siehe Parameter 2202 BESCHL ZEIT 1. Die Beschleunigungszeit 2 wird auch als Jogging-Beschleunigungszeit verwendet. Siehe Parameter 1010 JOGGING AUSWAHL.	
	0,01800,0 s	Zeit	1 = 0,1 s
2206	VERZÖG ZEIT 2	Einstellung der Verzögerungszeit 2 d.h. die Zeit, in der die Drehzahl von der mit Parameter 2008 MAXIMUM FREQ (bei Skalarregelung) / 2002 MAXIMAL DREHZAHL (bei Vektorregelung) eingestellten Zeit auf Null vermindert wird. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt. Siehe Parameter 2203 VERZÖG ZEIT 1.	60
		Die Verzögerungszeit 2 wird auch als Jogging-Verzögerungszeit verwendet.	
	0.0 4000.0	Siehe Parameter 1010 JOGGING AUSWAHL.	4 04
2207	0,01800,0 s RAMPENFORM 2	Zeit Auswahl der Form der Beschleunigungs-/Verzögerungsrampe 2.	1 = 0,1 s
2201	TO AVII ETA OTAVI E	Die Funktion ist bei Nothalt und Jogging deaktiviert.	o a
		Beim Jogging wird der Parameter auf Null gesetzt (d.h. lineare Rampe). Siehe Parameter 1010 JOGGING AUSWAHL.	
	0,01000,0 s	Siehe Parameter 2204 RAMPENFORM 1.	1 = 0,1 s
2208	NOTHALT RAMPZEIT	Einstellung der Zeit, in der der Antrieb gestoppt wird, wenn ein Nothalt ausgelöst wird. Siehe Parameter 2109 NOTHALT AUSWAHL.	1
	0,01800,0 s	Zeit	1 = 0,1 s
2209	RAMPENEINGANG 0	Einstellung der Signalquelle für die Nullsetzung des Rampeneingangs.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Nicht gewählt	0

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DI1	Digitaleingang DI1.1 = Rampeneingang wird auf Null gesetzt. Der Rampenausgang regelt den Antrieb mit der eingestellten Rampenzeit auf Drehzahl Null.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	KOMM	Feldbusschnittstelle als Signalquelle für die Nullsetzung des Rampeneingangs, d.h. Steuerwort 0301 FB CMD WORT 1 Bit 13 (beim ABB-Drives-Profil 5319 EFB PAR 19 Bit 6). Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 260 und ABB-Drives-Profil auf Seite 256.	7
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. 0 = Rampeneingang wird auf Null gesetzt. Der Rampenausgang regelt den Antrieb mit der eingestellten Rampenzeit auf Drehzahl Null.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
23 DREH	HZAHLREGELUNG	Variablen für die Drehzahlregelung. Siehe Abschnitt Abstimmung der Drehzahlregelung auf Seite 116.	
2301	REGLERVERSTÄRK	Einstellung einer relativen Verstärkung für den Drehzahlregler. Eine zu große Verstärkung kann Drehzahlschwingungen verursachen. Die folgende Abbildung stellt den Drehzahlreglerausgang nach einer Regelabweichung dar, wenn diese konstant bleibt.	10
	0.00200.00	Verstärkung	1 = 0,01

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
2302	INTEGRATIONSZEIT	Einstellung der Integrationszeit für die Drehzahlregelung. Die Integrationszeit wird als die Geschwindigkeit definiert, mit der sich der Reglerausgang bei einem konstanten Fehlerwert ändert. Je kürzer die Integrationszeit ist, desto schneller wird die konstante Regelabweichung korrigiert. Eine zu kurze Integrationszeit macht die Steuerung instabil. Die folgende Abbildung stellt den Drehzahlreglerausgang nach einer Regelabweichung dar, wenn diese konstant bleibt. Reglerausgang Verstärkung = $K_p = 1$ $T_1 = \text{Integrationszeit} > 0$ $T_D = \text{Differenzialzeit} = 0$ Hinweis: Die automatische Einstellung der Integrationszeit kann mit AUTOTUNE START vorgenommen werden (Parameter 2305 AUTOTUNE START).	2.5
	0,00600,00 s	Zeit	1 = 0,01 s
2303	D - ZEIT	Einstellung der D - ZEIT für den Drehzahl-Regler. Durch das Differentialverhalten reagiert die Regelung schneller auf Änderungen der Regelabweichung. Je länger die D-Zeit ist, desto mehr wird der Drehzahlreglerausgang bei einer Änderung verstärkt. Wenn die D-Zeit auf Null eingestellt wird, arbeitet der Regler als PI-Regler sonst als PID-Regler. Mit der Einstellung der D-Zeit reagiert die Regelung besser auf Abweichungen. Die folgende Abbildung stellt den Drehzahlreglerausgang nach einer Regelabweichung dar, wenn diese konstant bleibt. $K_p \cdot T_D \cdot \frac{\Delta e}{T_s}$ Verstärkung = $K_p = 1$ $T_1 = \text{Integrationszeit} > 0$ $T_D = D \cdot \text{Zeit} > 0$ $T_S = \text{Abfragezeit} = 2 \text{ ms}$ $\Delta e = \text{Änderung der Regelabweichung zwischen zwei Abfragen}$	0

010000 0 2304 BESCHLEU 0,00600,0 2305 AUTOTUNI	N. KOM. Einstell Kompe Masser Drehza wird be Hinwei 100% c	lung der D - ZEIT für die Beschleunigungs-/(Verzögerungs-) nsation. Die während der Beschleunigung auftretende nträgheit wird durch Addieren eines D-Anteils des Sollwerts zum hlreglerausgang kompensiert. Das Prinzip der D-Anteil-Einstellung i Parameter 2303 D - ZEIT beschrieben. s: Faustregel: Diesen Parameter auf einen Wert zwischen 50 und	FbEq 1 = 1 ms 0
0,00600,	N. KOM. Einstell Kompe Masser Drehza wird be Hinwei 100% c	nsation. Die während der Beschleunigung auftretende hträgheit wird durch Addieren eines D-Anteils des Sollwerts zum hlreglerausgang kompensiert. Das Prinzip der D-Anteil-Einstellung i Parameter 2303 D - ZEIT beschrieben.	
0,00600,	Kompe Masser Drehza wird be Hinwei 100% c	nsation. Die während der Beschleunigung auftretende hträgheit wird durch Addieren eines D-Anteils des Sollwerts zum hlreglerausgang kompensiert. Das Prinzip der D-Anteil-Einstellung i Parameter 2303 D - ZEIT beschrieben.	0
	Die Abl Beschle	der Summe der mechanischen Zeitkonstanten des Motors und des seinstellen. (Sie können mit Parameter 2305 AUTOTUNE START die atische Beschleunigungskompensation einstellen.) bildung veranschaulicht die Reaktion der Drehzahl bei der eunigung einer großen Masse über eine Rampe. Beschleunigungskompensation Beschleunigungskompensation %	
	_	Drehzahl-Sollwert	
2305 AUTOTUNI	00 s Zeit		1 = 0,01 s
	Den Mo laufen I - Den A	die automatische Abstimmung des Drehzahlreglers. Anweisungen: otor mit einer konstanten Drehzahl von 20 bis 40% der Nenndrehzahl assen. Autotuning-Parameter 2305 auf EIN einstellen. s: Die Motorlast muss angekoppelt sein.	AUS
AUS		automatische Abstimmung	0
EIN	Aktivier - besch - berec Beschle 2302 IN	rt die Drehzahlregler-Abstimmung. Der Frequenzumrichter illeunigt den Motor. hnet die Werte für die Proportionalverstärkung, Integrationszeit und eunigungskompensation (Parameter 2301 REGLERVERSTÄRK, NTEGARTIONSZEIT und 2304 BESCHLEUN. KOM.). stellung wird automatisch wieder auf AUS gesetzt.	1
24 MONENTEN			
24 MOMENTEN REGELUNG		en der Drehmomentregelung	
2401 MOM RAM		ung der Hochlaufzeit für den Drehmoment-Sollwert, d.h. Die tzeit, in der der Sollwert von Null auf das Motor-Nennmoment t.	0
0,00120,0	00 s Zeit		1 = 0,01 s
2402 MOM RAM		ung der Rampenzeit für die Reduzierung des Drehmoment-Sollwerts, e Mindestzeit, in der der Sollwert vom Motor-Nennmoment auf Null geht.	0
0,00120,0	,		1 = 0,01 s

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def
25 DREI		Kritische Drehzahlbereiche, in denen wegen möglicher mechanischer Schwingungen der Antrieb nicht arbeiten darf.	FbEq
2501	KRIT FREQ AUSW	Schaltet die Drehzahl-Ausblendfunktion ein oder aus. Durch die Drehzahl-Ausblendfunktion werden bestimmte kritische Drehzahlbereiche vermieden. Beispiel: Ein Lüfter hat Schwingungen im Bereich von 18 bis 23 Hz und 46 bis 52 Hz. Einstellung des Frequenzumrichters, mit der die Schwingungsdrehzahlbereiche übersprungen werden: - Aktivierung der Drehzahl-Ausblendfunktion. - Einstellung der problematischen Drehzahlbereiche: 1	AUS
	AUS	Nicht aktiviert	0
	EIN	Aktiviert	1
2502	KRIT FREQ 1 UNT	Legt den unteren Grenzwert für Ausblendbereich 1 fest.	0
	0,0500,0 Hz / 030000Upm	Grenze in Upm. Grenze in Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR eingestellt ist. Der Wert darf nicht über dem oberen Wert liegen (Parameter 2503 KRIT FREQ 1 OB).	1 = 0,1 Hz / 1 Upm
2503	KRIT FREQ 1 OB	Legt den oberen Grenzwert für Ausblendbereich 1 fest.	0
	0,0500,0 Hz / 030000Upm	Grenze in Upm. Grenze in Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR eingestellt ist. Der Wert darf nicht unter dem unteren Wert liegen (Parameter 2502 KRIT FREQ 1 OB).	1 = 0,1 Hz / 1 Upm
2504	KRIT FREQ 2 UNT	Siehe Parameter 2502 KRIT FREQ 1 UNT.	0
	0.0500.0 Hz / 030000 Upm	Siehe Parameter 2502.	1 = 0,1 Hz / 1 Upm
2505	KRIT FREQ 2 OB	Siehe Parameter 2503 KRIT FREQ 1 OB.	0
	0.0500.0 Hz / 030000 Upm	Siehe Parameter 2503.	1 = 0,1 Hz / 1 Upm
2506	KRIT FREQ 3 UNT	Siehe Parameter 2502 KRIT FREQ 1 UNT.	0
	0.0500.0 Hz / 030000 Upm	Siehe Parameter 2502.	1 = 0,1 Hz / 1 Upm
2507	KRIT FREQ 3 OB	Siehe Parameter 2503 KRIT FREQ 1 OB.	0
	0.0500.0 Hz / 030000 Upm	Siehe Parameter 2503.	1 = 0,1 Hz / 1 Upm

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def
26 M	OTOR REGELUNG	Variablen der Motorregelung	FbEq
2601	FLUßOPTI START	Aktiviert/deaktiviert die Flussoptimierungsfunktion. Durch die Flussoptimierung (Änderung des Magnetflusses in Abhängigkeit von der tatsächlichen Last) werden der Gesamtenergieverbrauch und der Geräuschpegel des Motors reduziert, wenn der Antrieb normalerweise unterhalb der Nennlast arbeitet. Der Gesamtwirkungsgrad (Motor und Frequenzumrichter) kann in Abhängigkeit von Lastmoment und Drehzahl um 1% bis 10% verbessert werden.	AUS
	AUS	Nicht aktiviert	0
	EIN	Aktiviert	1
2602	FLUSSBREMSUNG	Aktiviert/deaktiviert die Flussbremsungsfunktion. Siehe Abschnitt <i>Flussbremsung</i> auf Seite <i>110</i> .	AUS
	AUS	Nicht aktiviert	0
	EIN	Aktiviert	1
2603	IR KOMP SPANNUNG	Einstellung einer höheren Ausgangsspannung bei Nulldrehzahl (IR-Kompensation). Die Funktion ist bei Anwendungen mit hohem Anlaufmoment hilfreich, wenn die Vektor-Regelung nicht verwendet werden kann. Die Spannungserhöhung bei IR-Kompensation muss, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden, so niedrig wie möglich eingestellt werden. Die IR-Kompensation wird in der Abbildung veranschaulicht. Hinweis: Nur möglich bei Parametereinstellung 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR. A = mit IR-Komp. B = ohne Komp. Typische IR-Kompensationswerte: P_N (kW)	Typen abhängig
	0,0100,0 V	Spannungserhöhung	1 = 0,1 V
2604	IR KOMP FREQUENZ	Einstellung der Frequenz bei der die IR-Kompensation 0 V beträgt. Siehe Abbildung bei Parameter 2603 IR KOMP SPANNUNG. Hinweis: Wenn Parameter 2605 U/F-VERHÄLTNIS auf NUTZER DEF eingestellt ist, ist dieser Parameter nicht aktiviert. Die Frequenz der IR-Kompensation wird mit Parameter 2610 BENUTZERDEF U1 eingestellt.	80
	0100%	Wert in Prozent von der Motorfrequenz	1 = 1%
2605	U/F-VERHÄLTNIS	Festlegung des U/f-Verhältnisses (Spannung zu Frequenz) unterhalb des Feldschwächpunktes.	LINEAR
	LINEAR	Linear wird bei Anwendungen mit konstantem Drehmoment bevorzugt.	1
	QUADRATISCH	Quadratisch wird bei Kreiselpumpen und Lüftern bevorzugt. Ein quadratisches U/f -Verhältnis ist bei den meisten Betriebsfrequenzen leiser.	2
	NUTZER DEF	Benutzerdefinierte Einstellungen durch Parameter 26102618. Siehe Abschnitt <i>U/F-Verhältnis</i> auf Seite 113.	3

Schaltfrequenzen führen zu einem geringeren Geräuschpegel. Siehe auch Parameter 2607 SCHALT FREQ KONTR und Schaltfrequenz - Leistungsminderung auf Seite 288. 4 kHz Kann bei Skalar- und Vektorregelung verwendet werden. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt. 8 kHz Kann bei Skalar- und Vektorregelung verwendet werden. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt. 12 kHz Kann bei Skalar- und Vektorregelung verwendet werden. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt. 16 kHz Kann bei Skalar- und Vektorregelung verwendet werden. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt. Kann ver bei Skalarregelung verwendet werden (d.h. Einstellung von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Aktiviert die Schaltfrequenz-Einstellung, Wenn aktiviert, kann die Auswahl von Parameter 2606 SCHALTFREQUENZ eingeschränkt sein, wenn die Innentemperatur des Frequenzumrichters ansteigt. Siehe Abbildung unten. Diese Funktion ermöglicht die höchste bei den jeweiligen Betriebsbedingungen verwendbare Schaltfrequenz. Höhere Schaltfrequenzen führen zu einem geringeren Geräuschpegel, aber auch zu höheren internen Verlusten. fschalt Grenze 16 kHz **Die Temperatur ist von der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters abhängig.** AUS Nicht aktiviert 0 Nicht aktiviert 1	Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
Regelungsmodus wird mit Parameter 3904 MOTOR CTRL MODE eingestellt. Kann bei Skalar- und Vektorregelung verwendet werden. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 3904 MOTOR CTRL MODE eingestellt. 12 kHz Kann bei Skalar- und Vektorregelung verwendet werden. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 3904 MOTOR CTRL MODE eingestellt. 16 kHz Kann nur bei Skalar- und Vektorregelung verwendet werden. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 3904 MOTOR CTRL MODE eingestellt. Kann nur bei Skalarregelung verwendet werden (d.h. Einstellung von Parameter 3904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Aktiviert die Schaltfrequenze Einstellung, Wenn aktiviert, kann die Auswahl von Parameter 2606 SCHALTFREQUENZ eingeschränkt sein, wenn die Innentemperatur des Frequenzumrichters ansteigt. Siehe Abbildung unten. Diese Funktion ermöglicht die höchste bei den jeweiligen Betriebsbedingungen verwendbare Schaltfrequenz. Höhere Schaltfrequenzen führen zu einem geringeren Geräuschpegel, aber auch zu höheren internen Verlusten. Schalt Gehalt Gehal	2606	SCHALTFREQUENZ	Schaltfrequenzen führen zu einem geringeren Geräuschpegel. Siehe auch Parameter 2607 SCHALT FREQ KONTR und Schaltfrequenz -	4
Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt. Kann bei Skalar- und Vektorregelung verwendet werden. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt. Kann nur bei Skalarregelung verwendet werden (d.h. Einstellung von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Aktiviert die Schaltfrequenz-Einstellung. Wenn aktiviert, kann die Auswahl von Parameter 2606 SCHALTFREQUENZ eingeschränkt sein, wenn die Innentemperatur des Frequenzumrichters ansteigt. Siehe Abbildung unten. Diese Funktion ermöglicht die höchste bei den jeweiligen Betriebsbedingungen verwendbare Schaltfrequenz. Höhere Schaltfrequenzen führen zu einem geringeren Geräuschpegel, aber auch zu höheren internen Verlusten. **Die Temperatur ist von der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters abhängig.** AUS Nicht aktiviert 1 EIN Aktiviert 2 EIN Aktiviert 2 Einstellung der Verstärkung für die Motorschlupf-Kompensation. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation. O% bedeutet keine Schlupfkompensation. Andere Werte können verwendet werden, wenn eine statische Drehzahlabweichung trotz voller Schlupfkompensation festgestellt wird. Kann nur bei Skalarregelung verwendet werden (d.h. Einstellung von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantdrehzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPFKOMPVERT – 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 34 Hz. Der statische Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden.		4 kHz	Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE	1 = kHz
Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt. Kann nur bei Skalarregelung verwendet werden (d.h. Einstellung von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Aktiviert die Schaltfrequenz-Einstellung. Wenn aktiviert, kann die Auswahl von Parameter 2606 SCHALTREQUENZ eingeschränkt sein, wenn die Innentemperatur des Frequenzumrichters ansteigt. Siehe Abbildung unten. Diese Funktion ermöglicht die höchste bei den jeweiligen Betriebsbedingungen verwendebare Schaltfrequenz. Höhere Schaltfrequenzen führen zu einem geringeren Geräuschpegel, aber auch zu höheren internen Verlusten. fechalt Grenze 16 kHz **Die Temperatur ist von der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters abhängig.** AUS Nicht aktiviert EIN Aktiviert EIN Aktiviert EIN SCHLUPFKOMP- WERT Einstellung der Verstärkung für die Motorschlupf-Kompensation. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation. Andere Werte können verwendet werden, wenn eine statische Drehzahlabweichung trotz voller Schlupfkompensation festgestellt wird. Kann nur bei Skalarregelung verwendet werden (d.h. Einstellung von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantterhzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantterhzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantterhzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantterhzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantterhzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCALAR).		8 kHz	Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE	
AUS Nicht aktiviert EIN Aktiviert Aus Nicht aktiviert EIN Aktiviert EIN Aktiviert EIN Aktiviert Aus Nicht aktiviert EIN Einstellung der Verstärkung für die Motorschlupf-Kompensation. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation, 0% bedeutet keine Schlupfkompensation. Andere Werte können verwendet werden, wenn eine statische Drehzahlabweichung trotz voller Schlupfkompensation festgestellt wird. Kann nur bei Skalarregelung verwendet werden (d.h. Einstellung von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantdrehzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPFKOMPWERT = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 34 Hz. Der statische Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden.		12 kHz	Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE	
Von Parameter 2606 SCHALTEREQUÊNZ eingeschränkt sein, wenn die Innentemperatur des Frequenzumrichters ansteigt. Siehe Abbildung unten. Diese Funktion ermöglicht die höchste bei den jeweiligen Betriebsbedingungen verwendbare Schaltfrequenz. Höhere Schaltfrequenzen führen zu einem geringeren Geräuschpegel, aber auch zu höheren internen Verlusten. fschalt Grenze 16 kHz * Die Temperatur ist von der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters abhängig. AUS Nicht aktiviert O EIN Aktiviert EIN Aktiviert Einstellung der Verstärkung für die Motorschlupf-Kompensation. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation, 0% bedeutet keine Schlupfkompensation. Andere Werte können verwendet werden, wenn eine statische Drehzahlabweichung trotz voller Schlupfkompensation festgestellt wird. Kann nur bei Skalarregelung verwendet werden (d.h. Einstellung von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantdrehzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPFKOMPWERT = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 34 Hz. Der statische Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden.		16 kHz		
auch zu höheren internen Verlusten. Schalt Grenze	2607		von Parameter 2606 SCHALTFREQUENZ eingeschränkt sein, wenn die Innentemperatur des Frequenzumrichters ansteigt. Siehe Abbildung unten. Diese Funktion ermöglicht die höchste bei den jeweiligen	EIN
AUS Nicht aktiviert EIN Aktiviert SCHLUPFKOMP-WERT Einstellung der Verstärkung für die Motorschlupf-Kompensation. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation. 0, % bedeutet keine Schlupfkompensation. Andere Werte können verwendet werden, wenn eine statische Drehzahlabweichung trotz voller Schlupfkompensation festgestellt wird. Kann nur bei Skalarregelung verwendet werden (d.h. Einstellung von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantdrehzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPFKOMPWERT = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 34 Hz. Der statische Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden.				
AUS Nicht aktiviert EIN Aktiviert EIN SCHLUPFKOMP-WERT Einstellung der Verstärkung für die Motorschlupf-Kompensation. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation, 0% bedeutet keine Schlupfkompensation. Andere Werte können verwendet werden, wenn eine statische Drehzahlabweichung trotz voller Schlupfkompensation festgestellt wird. Kann nur bei Skalarregelung verwendet werden (d.h. Einstellung von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantdrehzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPFKOMPWERT = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 34 Hz. Der statische Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden.			f _{schalt} ↓ Grenze	
* Die Temperatur ist von der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters abhängig. AUS Nicht aktiviert 0 EIN Aktiviert 1 2608 SCHLUPFKOMP-WERT Einstellung der Verstärkung für die Motorschlupf-Kompensation. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation, 0% bedeutet keine Schlupfkompensation. Andere Werte können verwendet werden, wenn eine statische Drehzahlabweichung trotz voller Schlupfkompensation festgestellt wird. Kann nur bei Skalarregelung verwendet werden (d.h. Einstellung von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantdrehzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPFKOMPWERT = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 34 Hz. Der statische Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden.			Frequenzumrichter- temperatur	
AUS Nicht aktiviert 0 EIN Aktiviert 1 2608 SCHLUPFKOMP-WERT Einstellung der Verstärkung für die Motorschlupf-Kompensation. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation, 0% bedeutet keine Schlupfkompensation. Andere Werte können verwendet werden, wenn eine statische Drehzahlabweichung trotz voller Schlupfkompensation festgestellt wird. Kann nur bei Skalarregelung verwendet werden (d.h. Einstellung von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantdrehzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPFKOMPWERT = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 34 Hz. Der statische Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden.				
EIN Aktiviert Einstellung der Verstärkung für die Motorschlupf-Kompensation. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation, 0% bedeutet keine Schlupfkompensation. Andere Werte können verwendet werden, wenn eine statische Drehzahlabweichung trotz voller Schlupfkompensation festgestellt wird. Kann nur bei Skalarregelung verwendet werden (d.h. Einstellung von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantdrehzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPFKOMPWERT = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 34 Hz. Der statische Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden.				
2608 SCHLUPFKOMP- WERT Einstellung der Verstärkung für die Motorschlupf-Kompensation. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation, 0% bedeutet keine Schlupfkompensation. Andere Werte können verwendet werden, wenn eine statische Drehzahlabweichung trotz voller Schlupfkompensation festgestellt wird. Kann nur bei Skalarregelung verwendet werden (d.h. Einstellung von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantdrehzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPFKOMPWERT = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 34 Hz. Der statische Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden.		AUS	Nicht aktiviert	0
bedeutet volle Schlupfkompensation, 0% bedeutet keine Schlupfkompensation. Andere Werte können verwendet werden, wenn eine statische Drehzahlabweichung trotz voller Schlupfkompensation festgestellt wird. Kann nur bei Skalarregelung verwendet werden (d.h. Einstellung von Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantdrehzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPFKOMPWERT = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 34 Hz. Der statische Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden.		EIN	Aktiviert	1
Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantdrehzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPFKOMPWERT = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 34 Hz. Der statische Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden.	2608		bedeutet volle Schlupfkompensation, 0% bedeutet keine Schlupfkompensation. Andere Werte können verwendet werden, wenn eine statische Drehzahlabweichung trotz voller Schlupfkompensation festgestellt wird.	0
vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPFKOMPWERT = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 34 Hz. Der statische Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden.			Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE auf SCALAR).	
0200% Schlupfausgleichsverstärkung 1 = 1%			vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPFKOMPWERT = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 34 Hz. Der statische Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht	
		0200%	Schlupfausgleichsverstärkung	1 = 1%

Index	Name/Auswahl			uswahl Beschreibung	
2609 GERÄUSCHOPTI- MUM		Aktivierung der Geräuschoptimierungsfunktion. Mit der Geräuschoptimierung wird das akustische Motorgeräusch anstelle des einen Tons der Schaltfrequenz über einen Frequenzbereich verteilt, was zu einer reduzierten Geräuschintensität führt. Die Zufallskomponente hat einen Durchschnittswert von 0 Hz und wird zu der mit Parameter 2606 SCHALTFREQUENZ eingestellten Frequenz hinzugefügt. Hinweis: Die Einstellungen des Parameters sind unwirksam, wenn Parameter 2606 auf 16 kHz eingestellt wird.	NICHT FREIG		
	NICHT FREIG	Deaktiviert	0		
	FREIGEGEB	Aktiviert	1		
2610	NUTZER DEF U1	Einstellung des ersten Spannungspunktes der benutzerdefinierten U/f-Kurve für die mit Parameter 2611 NUTZER DEF F1 eingestellte Frequenz. Siehe Abschnitt U/F-Verhältnis auf Seite 113.	19% von <i>U</i> _N		
	0120% von <i>U</i> _N V	Spannung	1 = 1 V		
2611	NUTZER DEF F1	Einstellung des ersten Frequenzpunktes der benutzerdefinierten U/f-Kurve.	10		
	0.0500.0 Hz	Frequenz	1 = 0,1 Hz		
2612	NUTZER DEF U2	Einstellung des zweiten Spannungspunktes der benutzerdefinierten U/f- Kurve für die mit Parameter 2613 NUTZER DEF F2 eingestellte Frequenz. Siehe Abschnitt U/F-Verhältnis auf Seite 113.	38% von <i>U</i> _N		
	0120% von <i>U</i> _N V	Spannung	1 = 1 V		
2613	NUTZER DEF F2	Einstellung des zweiten Frequenzpunktes der benutzerdefinierten U/f-Kurve.	20		
	0.0500.0 Hz	Frequenz	1 = 0,1 Hz		
2614	NUTZER DEF U3	Einstellung des dritten Spannungspunktes der benutzerdefinierten U/f-Kurve für die mit Parameter 2615 NUTZER DEF F3 eingestellte Frequenz. Siehe Abschnitt U/F-Verhältnis auf Seite 113.	47,5% von <i>U</i> _N		
	0120% von <i>U</i> _N V	Spannung	1 = 1 V		
2615	NUTZER DEF F3	Einstellung des dritten Frequenzpunktes der benutzerdefinierten U/f-Kurve.	25		
	0.0500.0 Hz	Frequenz	1 = 0,1 Hz		
2616	NUTZER DEF U4	Einstellung des vierten Spannungspunktes der benutzerdefinierten U/f-Kurve für die mit Parameter 2617 NUTZER DEF F4 eingestellte Frequenz. Siehe Abschnitt U/F-Verhältnis auf Seite 113.	76% von <i>U</i> _N		
	0120% von <i>U</i> _N V	Spannung	1 = 1 V		
2617	NUTZER DEF F4	Einstellung des vierten Frequenzpunktes der benutzerdefinierten U/f-Kurve.	40		
	0.0500.0 Hz	Frequenz	1 = 0,1 Hz		
2618	FW SPANNUNG	Einstellung der Spannung der U/f-Kurve, wenn die Frequenz gleich oder höher ist als die Motor-Nennfrequenz (9907 MOTOR NENNFREQ). Siehe Abschnitt U/F-Verhältnis auf Seite 113.	95% von <i>U</i> _N		
	0120% von <i>U</i> _N V	Spannung	1 = 1 V		
29 W	ARTUNG GER	Zähler und Meldepunkte (Trigger) für die Wartung			
2901	GERÄTELÜFT TRIG	Einstellung des Meldepunkts des Betriebszeitzählers für die Lüfter-Wartung. Der Wert wird mit dem Wert von Parameter 2902 GERÄTELÜFT AKT verglichen.	0		
	0,06553,5 kh	Zeit. Wenn der Parameterwert auf Null eingestellt wird, ist der Trigger deaktiviert.	1 = 0,1 kh		

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	
2902	GERÄTELÜFT AKT	Einstellung des aktuellen Werts des Lüfter-Betriebszeitzählers. Wenn Parameter 2901 GERÄTELÜFT TRIG auf einen Wert ungleich Null eingestellt wird, startet der Betriebszeitzähler. Wenn der Wert des Zähler den mit Parameter 2901 eingestellten Wert erreicht, wird eine Wartungsmeldung auf der Steuertafel ausgegeben.	0
	0,06553,5 kh	Zeit. Der Parameter wird durch Einstellung auf Null zurückgesetzt.	1 = 0,1 kh
2903	UMDREHUNG TRIG	Einstellung des Trigger-Punkts für den Motor-Umdrehungszähler. Der Wert wird mit dem in Parameter 2904 UMDREHUNG AKT eingestellten Wert verglichen.	0
	065535 MUmdreh	Millionen Umdrehungen. Wenn der Parameterwert auf Null eingestellt wird, ist der Trigger deaktiviert.	1 = 1 Mumdreh
2904	UMDREHUNG AKT	Einstellung des aktuellen Werts für den Motor-Umdrehungszähler. Wenn Parameter 2903 UMDREHUNG TRIG auf einen Wert ungleich Null eingestellt wird, startet der Zähler. Wenn der Wert des Zähler den mit Parameter 2903 eingestellten Wert erreicht, wird eine Wartungsmeldung auf der Steuertafel ausgegeben.	0
	065535 MUmdreh	Millionen Umdrehungen. Der Parameter wird durch Einstellung auf Null zurückgesetzt.	1 = 1 Mumdreh
2905	MOT BETR Z. TRG	. TRG Einstellung des Meldepunkts für den Betriebszeit-Zähler des ACS350. Der Wert wird mit dem in Parameter 2906 MOT BETR Z. AKT eingestellten Wert verglichen.	
	0,06553,5 kh	Zeit. Wenn der Parameterwert auf Null eingestellt wird, ist der Trigger deaktiviert.	1 = 0,1 kh
2906	MOT BETR Z. AKT	Einstellung des Meldepunkts für den Betriebszeit-Zähler des ACS350. Wenn Parameter 2905 MOT BETR Z. TRG auf einen Wert ungleich Null eingestellt wird, startet der Zähler. Wenn der Wert des Zähler den mit Parameter 2905 eingestellten Wert erreicht, wird eine Wartungsmeldung auf der Steuertafel ausgegeben.	0
	0,06553,5 kh	Zeit. Der Parameter wird durch Einstellung auf Null zurückgesetzt.	1 = 0,1 kh
2907	ANW MWh TRIG	Einstellung des Meldepunkts für den Stromverbrauchszähler. Der Wert wird mit dem aktuellen Wert von Parameter 2908 ANW MWh AKT verglichen.	0
	0.06553.5 1MWh	Megawattstunden. Wenn der Parameterwert auf Null eingestellt wird, ist der Trigger deaktiviert.	1 = 0,1 MWh
2908	ANW MWh AKT	Einstellung des Meldepunkts für den Stromverbrauchszähler. Wenn Parameter 2907 ANW MWh TRIG auf einen Wert ungleich Null eingestellt wird, startet der Zähler. Wenn der Wert des Zähler den mit Parameter 2907 eingestellten Wert erreicht, wird eine Wartungsmeldung auf der Steuertafel ausgegeben.	0
	0.06553.5 1MWh	Megawattstunden. Der Parameter wird durch Einstellung auf Null zurückgesetzt.	1 = 0,1 MWh
	HLER KTIONEN	Programmierbare Schutzfunktionen	
3001	AI <min funktion<="" td=""><td>Die Funktion Al<min am="" analogeingang="" bestimmt="" betriebsart="" den="" des="" die="" ein="" eingestellten="" frequenzumrichters,="" fällt.<="" mindestgrenzwert="" signal="" td="" unter="" wenn=""><td>KEINE AUSW</td></min></td></min>	Die Funktion Al <min am="" analogeingang="" bestimmt="" betriebsart="" den="" des="" die="" ein="" eingestellten="" frequenzumrichters,="" fällt.<="" mindestgrenzwert="" signal="" td="" unter="" wenn=""><td>KEINE AUSW</td></min>	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Der Schutz ist nicht aktiviert.	0
	FEHLER	Der Frequenzumrichter schaltet wegen Al1/Al2 FEHLER ab und der Motor trudelt aus. Der Fehlergrenzwert wird mit Parameter 3021/3022 Al1/Al2 FEHLER GRENZ eingestellt.	1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq	
FESTDREHZ 7		Der Frequenzumrichter meldet den Alarm Al1/Al2 FEHLER und stellt die Drehzahl auf den mit Parameter 1208 FESTDREHZ 7 eingestellten Wert ein. Die Alarmgrenze wird eingestellt mit Parameter 3021/3022 Al1/Al2 FEHLER GRENZ. WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass der Betrieb bei Verlust des Analogeingangssignals ohne Gefahren fortgesetzt werden kann.	2	
	LETZTE DREHZAHL	Der Frequenzumrichter meldet den Alarm Al1/Al2 FEHLER und behält die aktuelle Drehzahl bei. Die Drehzahl ist die durchschnittliche Drehzahl der letzten 10 Sekunden. Die Alarmgrenze wird eingestellt mit Parameter 3021/3022 Al1/Al2 FEHLER GRENZ. WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass der Betrieb bei Verlust des Analogeingangssignals ohne Gefahren fortgesetzt werden kann.	3	
3002	PANEL KOMM FEHL	Einstellung der Reaktion des Frequenzumrichters bei einer Kommunikationsunterbrechung mit der Steuertafel.	FEHLER	
	FEHLER	Der Frequenzumrichter schaltet mit Fehlermeldung PANEL KOMM ab und der Motor trudelt aus.	1	
	FESTDREHZ 7	Der Frequenzumrichter meldet den Alarm PANEL KOMM und stellt die Drehzahl auf den mit Parameter 1208 FESTDREHZ 7 eingestellten Wert ein. WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass der Betrieb bei Verlust der Steuertafel-Kommunikation ohne Gefahren fortgesetzt werden kann.	2	
	LETZTE DREHZAHL	Der Frequenzumrichter meldet den Alarm PANEL KOMM und behält die aktuelle Drehzahl bei. Die Drehzahl ist die durchschnittliche Drehzahl der letzten 10 Sekunden. WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass der Betrieb bei Verlust der Steuertafel-Kommunikation ohne Gefahren fortgesetzt werden kann.	3	
3003	EXT FEHLER 1	Einstellung des Eingangs für das Fehlersignal EXTERNER FEHLER 1.	KEINE AUSW	
	KEINE AUSW	Nicht gewählt	0	
	DI1	Externes Signal über Digitaleingang DI1. 1: Fehlerabschaltung (EXT FEHLER 1). Motor läuft ungeregelt aus bis zum Stop.0: Kein externer Fehler.	1	
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2	
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3	
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4	
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5	
	DI1(INV)	Externes Fehler-Signal über den invertierten Digitaleingang DI1. 0: Fehlerabschaltung (EXT FEHLER 1). Motor läuft ungeregelt aus bis zum Stop. 1: Kein externer Fehler.	-1	
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2	
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3	
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4	
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5	
3004	EXT FEHLER 2	Einstellung des Eingangs für das Fehlersignal EXT FEHLER 2.	KEINE AUSW	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
3005	MOT THERM SCHUTZ	Einstellung der Reaktion des Frequenzumrichters bei Erkennen einer Übertemperatur des Motors.	FEHLER
	KEINE AUSW	Der Schutz ist nicht aktiviert.	0
	FEHLER	Der Frequenzumrichter schaltet bei Fehler MOT ÜBERTEMP ab, wenn die Temperatur 110°C übersteigt, und der Motor läuft ungeregelt bis zum Stop aus.	1
	ALARM	Der Frequenzumrichter gibt die Alarmmeldung MOT ÜBERTEMP aus, wenn die Motortemperatur 90°C übersteigt.	2
3006	MOT THERM ZEIT	Einstellung der thermischen Zeitkonstanten für das Motormodell, d.h. die Zeit in der die Motortemperatur bei stetiger Last 63% der Nenntemperatur erreicht.	500
		Folgende Faustregel gilt für den Übertemperaturschutz laut UL- Anforderungen für NEMA-Motoren: Motor Therm Zeit = 35 mal t6. t6 (in Sekunden) ist die Zeit, die der Motor mit dem Sechsfachen des vom Motorenherstellers angegebenen Nennstroms sicher betrieben werden kann.	
		Die thermische Zeit für eine Kurve der Klasse 10 beträgt 350 s, für eine Kurve der Klasse 20 beträgt sie 700 s und für eine Kurve der Klasse 30 beträgt sie 1050 s.	
		Motorlast t	
		Temperaturanstieg 100% 63% t	
		Par. 3006	
	2569999 s	Zeitkonstante	1 = 1 s
3007	MOTORLASTKURVE	Einstellung der Lastkurve mit den Parametern 3008 STILLSTANDSLAST und 3009 KNICKPUNKT FREQ. Wird der Wert auf 100% eingestellt, entspricht die maximal zulässige Last dem Wert von Parameter 9906 MOTOR NENNSTROM.	100
		Die Lastkurve sollte angepasst werden, wenn die Umgebungstemperatur vom zulässigen Temperaturbereich abweicht.	
		$150 \stackrel{1}{\downarrow} I = Ausgangsstrom I_N = Motor-Nennstrom$	
		100 Par. 3007 50 Par. 3008	
		Po- 2000	
	50150%	Par. 3009 Einstellung der zulässigen Dauer-Motorlast in Prozent des Motor-	1 = 1%
	JU 100 /0	Nennstroms.	1 - 170
3008	STILLSTANDSLAST	Einstellung der Lastkurve mit den Parametern 3007 MOTORLASTKURVE und 3009 KNICKPUNKT FREQ.	70


Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	25150%	Einstellung der zulässigen Dauer-Motorlast bei Drehzahl Null in Prozent des Motor-Nennstroms.	1 = 1%
3009	KNICKPUNKT FREQ	Einstellung der Knickpunktfrequenz der Motorlastkurve mit den Parametern 3007 MOTORLASTKURVE und 3008 STILLSTANDSLAST.	35
		Beispiel: Überstrom-Auslösezeiten, wenn Parameter 30063008 auf die Standardwerte eingestellt sind. $I_{O} = \text{Ausgangsstrom}$ $I_{N} = \text{Motor-Nennstrom}$ $f_{O} = \text{Ausgangsfrequenz}$ $f_{BRK} = \text{Knickpunkt-Frequenz}$ $A = \text{Auslösezeit}$ 3.0	
	1250 Hz	Frequenzumrichter Ausgangsfrequenz bei 100% Last	1 = 1 Hz
3010	BLOCKIER FUNKT	Einstellung des Verhaltens des Frequenzumrichters, wenn die Bedingungen des Blockierschutzes erfüllt sind. Der Blockierschutz wird aktiviert, wenn der Antrieb länger als die mit Parameter 3012 BLOCKIER ZEIT eingestellte Zeit im Blockierbereich (siehe Abbildung) arbeitet. Bei Vektorregelung Benutzerdefinierter Grenzwert = 2017 MAX MOM LIMIT 1 / 2018 MAX MOM LIMIT 2 / (mit positivem und negativem Drehmoment) Bei Skalarregelung ist der benutzerdefinierte Grenzwert = 2003 MAX STROM Par. 3011 Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Der Schutz ist nicht aktiviert.	0
	FEHLER	Der Frequenzumrichter schaltet wegen des Blockierschutzes (Fehlermeldung MOTOR BLOCK) ab und der Motor trudelt aus.	1
	ALARM	Der Frequenzumrichter zeigt eine Alarmmeldung MOTOR BLOCK.	2
3011	BLOCK FREQ.	Einstellung des Frequenz-Grenzwerts für die Blockierfunktion. Siehe Parameter 3010 BLOCKIER FUNKT.	20
	0,550,0 Hz	Frequenz	1 = 0,1 Hz

Index	Name/Auswahl	Beschreibung			
3012	BLOCKIER ZEIT	Einstellung des Zeitwerts für die Blockierfunktion. Siehe Parameter 3010 BLOCKIER FUNKT.	20		
	10400 s	Zeit	1 = 1 s		
3013	UNTERLAST FUNKT	Einstellung der Reaktion des Frequenzumrichters bei Unterlast. Der Schutz wird aktiviert, wenn:	KEINE AUSW		
		das Motormoment auf einen Wert unterhalb der durch Parameter 3015 UNTERL. KURVE eingestellten Kurve sinkt,			
	- die Ausgangsfrequenz 10% höher ist als die Motor-Nennfrequenz und				
		- diese Bedingung länger als die mit Parameter 3014 UNTERLAST ZEIT eingestellte Zeit andauert.			
	KEINE AUSW	Der Schutz ist nicht aktiviert.	0		
	FEHLER	Der Frequenzumrichter schaltet wegen des Fehlers UNTERLAST ab und der Motor läuft ungeregelt bis zum Stop aus.	1		
		Hinweis: Den Parameter nur auf FEHLER einstellen, wenn ein Motor-ID- Lauf ausgeführt worden ist! Falls FEHLER eingestellt ist kann der Frequenzumrichter einen UNTERLAST-Fehler während des Motor-ID-Laufs ausgeben.			
	ALARM	Der Frequenzumrichter gibt die Warnung UNTERLAST aus.	2		
3014	UNTERLAST ZEIT	Einstellung des Zeit-Grenzwerts für die Unterlastfunktion. Siehe Parameter 3013 UNTERLAST FUNKT.	20		
	10400 s	Zeit-Grenzwert	1 = 1 s		
3015	UNTERL. KURVE	Einstellung der Lastkurve für die Unterlastfunktion. Siehe Parameter 3013 UNTERLAST FUNKT. $T_{\rm M}$ = Nennmoment des Motors $f_{\rm N}$ = Nennfrequenz des Motors (9907) (%) Unterlast-Kurventypen 3 70% 60 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 4			
	15	Nummer der Lastkurve	1 = 1		
3016	NETZ PHASE	Einstellung der Reaktion des Frequenzumrichters auf den Ausfall der Netzphase, d.h. wenn die Welligkeit der DC-Spannung zu hoch ist.	FEHLER		
	FEHLER	Der Frequenzumrichter schaltet mit Fehlermeldung NETZPHASE ab und der Motor läuft ungeregelt bis zum Stop aus, wenn die DC-Spannungsschwankung 14% der DC-Nennspannung übersteigt.	0		

Index	Name/Auswahl	3 3 3 3	
	LIMIT/ALARM	Der Ausgangsstrom wird begrenzt und der Alarm Eingangsphasenausfall wird ausgegeben, wenn die DC-Spannungsschwankung 14% der DC-Nennspannung übersteigt.	FbEq 1
		Zwischen der Aktivierung des Alarms und der Begrenzung des Ausgangsstroms besteht eine Verzögerung von 10 s. Die Strombegrenzung besteht, bis die Schwankungen unter die Mindestgrenze von $0.3 \cdot I_{hd}$ fallen.	
	ALARM	Der Frequenzumrichter meldet den Alarm Eingangsphasenausfall, wenn die DC-Spannungsschwankung 14% der DC-Nennspannung übersteigt.	2
3017	ERDSCHLUSS	Einstellung der Reaktion des Frequenzumrichters bei Erkennen eines Erdschlussfehlers im Motor oder in den Motorkabeln.	FREIGEGEB
		Hinweis: Es wird nicht empfohlen, diese Parametereinstellung zu ändern.	
	NICHT FREIG	Keine Reaktion des Frequenzumrichters	0
	FREIGEGEB	Der Frequenzumrichter stoppt mit Fehlermeldung ERDSCHLUSS.	1
3018	KOMM FEHL FUNK	Einstellung der Reaktion des Frequenzumrichters bei einer Feldbus- Kommunikationsunterbrechung. Die Verzögerungszeit wird mit Parameter 3019 KOMM. FEHLERZEIT eingestellt.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Der Schutz ist nicht aktiviert.	0
	FEHLER	Der Schutz ist aktiviert. Der Frequenzumrichter schaltet mit Fehlermeldung SERIAL 1 ERR ab und der Motor läuft ungeregelt aus.	1
	FESTDREHZ 7	Der Schutz ist aktiviert. Der Frequenzumrichter meldet den Alarm IO KOMM und stellt die Drehzahl auf den mit Parameter 1208 FESTDREHZ 7 festgelegten Wert ein.	2
		WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass der Betrieb bei Verlust der Kommunikation ohne Gefahren fortgesetzt werden kann.	
	LETZTE DREHZAHL	Der Schutz ist aktiviert. Der Frequenzumrichter meldet den Alarm IO KOMM und setzt den Betrieb mit der aktuellen Drehzahl fort. Die aktuelle Drehzahl ist die durchschnittliche Drehzahl der letzten 10 Sekunden.	3
		WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass der Betrieb bei Verlust der Kommunikation ohne Gefahren fortgesetzt werden kann.	
3019	KOMM. FEHLERZEIT	Einstellung der Verzögerungszeit für die Überwachung auf Feldbus- Kommunikationsunterbrechung. Siehe Parameter <i>3018</i> KOMM FEHL FUNK.	3
	0,060,0 s	Verzögerungszeit	1 = 0,1 s
3021	AI1 FEHLER GRENZ	Einstellung eines Fehlergrenzwerts für Analogeingang Al1. Wenn Parameter 3001 Al <min ab,="" al1="" analogeingangssignal="" auf="" das="" den="" der="" eingestellt="" eingestellten="" fehler="" fehlermeldung="" frequenzumrichter="" funktion="" fällt.<="" ist,="" mit="" schaltet="" td="" unter="" wenn="" wert=""><td>0</td></min>	0
		Den Grenzwert nicht unter dem mit Parameter 1301 MINIMUM Al1 festgelegten Wert einstellen.	
	0,0100,0%	Wert in Prozent des gesamten Signalbereichs	1 = 0,1%
3022	AI2 FEHLER GRENZ	Einstellung eines Fehlergrenzwerts für Analogeingang Al2. Wenn Parameter 3001 Al <min ab,="" al2="" analogeingangssignal="" auf="" das="" den="" der="" eingestellt="" eingestellten="" fehler="" fehlermeldung="" frequenzumrichter="" funktion="" fällt.<="" ist,="" mit="" schaltet="" td="" unter="" wenn="" wert=""><td>0</td></min>	0
		Den Grenzwert nicht unter dem mit Parameter 1304 MINIMUM Al2 festgelegten Wert einstellen.	
	0,0100,0%	Wert in Prozent des gesamten Signalbereichs	1 = 0,1%

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	
3023	ANSCHLUSSFEHLER	Einstellung der Reaktion des Frequenzumrichter bei Erkennen von Verdrahtungsfehlern bei Netz- und Motorkabel-Anschluss (d.h. die Netzkabel sind an den Motoranschluss des Frequenzumrichters angeschlossen).	FREIGEGEB
		Hinweis: Es wird nicht empfohlen, diese Parametereinstellung bei Normalbetrieb zu ändern . Der Schutz muss nur bei asymetrisch geerdeten Drehstromsystemen und sehr langen Kabeln deaktiviert werden.	
	NICHT FREIG	Keine Reaktion des Frequenzumrichters	0
	FREIGEGEB	Der Frequenzumrichter schaltet mit Fehlermeldung AUSG KABEL ab.	1
31 AUTO	DM.RÜCKSETZEN	Automatische Fehler-Rücksetzung. Die automatischen Rücksetzungen sind nur bei bestimmten Fehlertypen, und wenn die automatische Rücksetz-Funktion für den bestimmten Fehlertyp aktiviert ist, möglich.	
3101	ANZ WIEDERHOLG	Einstellung der Anzahl der innerhalb des mit Parameter 3102 WIEDERHOL ZEIT festgelegten Zeitraums zulässigen automatischen Fehler-Rücksetzungen.	0
		Wenn die Anzahl der automatischen Rücksetzungen diesen Grenzwert (innerhalb der Wiederholzeit) überschreitet, verhindert der Antrieb zusätzliche automatische Rücksetzungen und bleibt gestoppt. Der Frequenzumrichter muss dann mit der Steuertafel oder eine mit Parameter 1604 FEHL QUIT AUSW eingestellte Signalquelle zurückgesetzt werden.	
		Beispiel: Drei Fehler sind während der mit Parameter 3102 eingestellten Wiederholzeit aufgetreten. Der letzte Fehler wird nur zurückgesetzt, wenn die mit Parameter 3101 eingestellte Anzahl 3 oder mehr beträgt. Wiederholzeit t x = automatische Rücksetzung	
		— X X X →	
	05	Anzahl der automatischen Rücksetzungen	1 = 1
3102	WIEDERHOL ZEIT	Einstellung der Zeitspanne für die automatische Fehler-Rücksetzfunktion. Siehe Parameter 3101 ANZ WIEDERHOLG.	30
	1,0600,0 s	Zeit	1 = 0,1 s
3103	WARTE ZEIT	Einstellung der Zeit, die der Frequenzumrichter nach Erkennen eines Fehlers abwartet, bevor ein automatisches Rücksetzen versucht wird. Siehe Parameter 3101 ANZ WIEDERHOLG.Ist die Verzögerungszeit auf 0 (Null) eingestellt, setzt der Frequenzumrichter den Fehler sofort zurück.	0
	0,0120,0 s	Zeit	1 = 0,1 s
3104	AUT QUIT ÜBRSTR	Schaltet die automatische Rücksetzung für die Überstrom-Fehlerfunktion ein oder aus. Automatisches Rücksetzen des Fehlers (ÜBERSTROM) nach der mit Par. 3103 WARTE ZEIT eingestellten Zeitspanne.	NICHT FREIG
	NICHT FREIG	Nicht aktiviert	0
	FREIGEGEB	Aktiviert	1
3105	AUT QUIT ÜBRSPG	Schaltet die automatische Rücksetzung für die Fehlerfunktion DC-Zwischenkreis-Überspannung ein oder aus. Der Fehler (DC ÜBERSPG) wird automatisch nach einer mit Par. 3103 WARTE ZEIT einstellbaren Zeit quittiert, und der Antrieb läuft wieder an.	NICHT FREIG
	NICHT FREIG	Nicht aktiviert	0
	FREIGEGEB	Aktiviert	1
3106	AUT QUIT UNTSPG	Schaltet die automatische Rücksetzung für die Fehlerfunktion DC-Zwischenkreis-Unterspannung ein oder aus. Der Fehler (DC ÜBERSPG) wird automatisch nach einer mit Par. 3103 WARTE ZEIT automatisch zurückgesetzt.	NICHT FREIG

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def
			FbEq
	NICHT FREIG	Nicht aktiviert	0
	FREIGEGEB	Aktiviert	1
3107	AUT QUIT AI <min< td=""><td colspan="2">Aktiviert/deaktiviert das automatische Rücksetzen des Fehlers Al<min (analogeingangssignal="" 3103="" automatisches="" der="" des="" fehlers="" gemäß="" mindestgrenze).="" nach="" par.="" rücksetzen="" td="" unter="" warte="" zeit="" zeit.<="" zulässigen=""></min></td></min<>	Aktiviert/deaktiviert das automatische Rücksetzen des Fehlers Al <min (analogeingangssignal="" 3103="" automatisches="" der="" des="" fehlers="" gemäß="" mindestgrenze).="" nach="" par.="" rücksetzen="" td="" unter="" warte="" zeit="" zeit.<="" zulässigen=""></min>	
	NICHT FREIG	Nicht aktiviert	0
	FREIGEGEB	Aktiviert WARNUNG! Der Frequenzumrichter kann auch nach einem Langen Stop wieder starten, wenn das Analogeingangssignal wiederkehrt. Stellen Sie sicher, dass durch diese Funktion keine Gefährdung verursacht wird.	1
3108	AUT QUIT EXT FLR	Aktiviert/deaktiviert das automatische Rücksetzen für die Fehler EXTERNER FEHLER 1/2. Automatisches Rücksetzen des Fehlers nach der Warte Zeit gemäß Par. 3103 WARTE ZEIT.	NICHT FREIG
	NICHT FREIG	Nicht aktiviert	0
	FREIGEGEB	Aktiviert	1



ndex Name/Auswahl Beschreibung		Def FbEq
XX	Parameterindex in Gruppe <i>01 BETRIEBSDATEN</i> . Zum Beispiel 102 = <i>0102</i> DREHZAHL	1 = 1
ÜBERW1 GRNZ UNT	Einstellung des unteren Grenzwerts für das erste überwachte Signal gemäß Einstellung von Parameter 3201 ÜBERW 1 PARAM. Die Überwachung wird aktiviert, wenn der Wert unter dem Grenzwert liegt.	-
XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3201.	-
ÜBERW 1 GRNZ OB	Einstellung des oberen Grenzwerts für das erste überwachte Signal gemäß Einstellung von Parameter 3201 ÜBERW 1 PARAM. Die Überwachung wird aktiviert, wenn der Wert über dem Grenzwert liegt.	-
XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3201.	-
ÜBERW 2 PARAM	Einstellungen für das zweite überwachte Signal. Die Überwachungsgrenzwerte werden mit 3205 ÜBERW2 GRNZ UNT und3206 ÜBERW 2 GRNZ OB eingestellt.Siehe Parameter 3201 ÜBERW 1 PARAM.	104
XX	Parameterindex in Gruppe <i>01 BETRIEBSDATEN</i> . Zum Beispiel 102 = <i>0102</i> DREHZAHL	1 = 1
ÜBERW2 GRNZ UNT	Einstellung des unteren Grenzwerts für das zweite überwachte Signal gemäß Einstellung von Parameter 3204 ÜBERW 2 PARAM. Die Überwachung wird aktiviert, wenn der Wert unter dem Grenzwert liegt.	-
XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3204.	-
ÜBERW 2 GRNZ OB	Einstellung des oberen Grenzwerts für das zweite überwachte Signal gemäß Einstellung von Parameter 3204 ÜBERW 2 PARAM. Die Überwachung wird aktiviert, wenn der Wert über dem Grenzwert liegt.	-
XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3204.	-
ÜBERW 3 PARAM	Einstellungen für das dritte überwachte Signal. Die Überwachungsgrenzwerte werden mit 3208 ÜBERW3 GRNZ UNT und 3209 ÜBERW 3 GRNZ OB eingestellt. Siehe Parameter 3201 ÜBERW 1 PARAM.	105
XX	Parameterindex in Gruppe <i>01 BETRIEBSDATEN</i> . Zum Beispiel 102 = <i>0102</i> DREHZAHL	1 = 1
ÜBERW3 GRNZ UNT	Einstellung des unteren Grenzwerts für das zweite überwachte Signal gemäß Einstellung von Parameter 3207 ÜBERW 3 PARAM. Die Überwachung wird aktiviert, wenn der Wert unter dem Grenzwert liegt.	-
XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3207.	-
ÜBERW 3 GRNZ OB	Einstellung des oberen Grenzwerts für das zweite überwachte Signal gemäß Einstellung von Parameter 3207 ÜBERW 3 PARAM. Die Überwachung wird aktiviert, wenn der Wert über dem Grenzwert liegt.	-
XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3207.	-
FORMATION	Software-Version, Test-Datum usw.	
SOFTWARE VERSION	Anzeige der Version des Anwendungsprogramms.	
0.0000FFFF (hex)	Zum Beispiel 241A	
LP VERSION	Anzeige der Version des geladenen Programms.	typabhängig
0x20010x20FF		
TEST DATUM	Anzeige des Test-Datums.	00.00
	Datum im Format YY.WW (Jahr, Woche)	
FREQUMR DATEN	Anzeige der Strom- und Spannungsnenndaten des Frequenzumrichters.	0x0000
	XX ÜBERW1 GRNZ UNT XX ÜBERW 1 GRNZ OB XX ÜBERW 2 PARAM XX ÜBERW2 GRNZ UNT XX ÜBERW 2 GRNZ OB XX ÜBERW 3 PARAM XX ÜBERW 3 PARAM XX ÜBERW 3 GRNZ UNT XX ÜBERW 3 GRNZ UNT XX ÜBERW 1 GRNZ OB XX ÜBERW 2 GRNZ OB XX ÜBERW 3 FARAM XX ÜBERW 3 GRNZ UNT XX ÜBERW 3 GRNZ UNT XX ÜBERW 3 GRNZ UNT XX ÜBERW 1 GRNZ UNT XX ÜBERW 1 GRNZ UNT XX ÜBERW 2 GRNZ UNT XX ÜBERW 3 GRNZ UNT XX ÜBERW 3 GRNZ UNT XX ÜBERW 3 GRNZ OB XX FORMATION SOFTWARE VERSION 0.0000FFFF (hex) LP VERSION 0x20010x20FF (hex) TEST DATUM	xx Parameterindex in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN. Zum Beispiel 102 = 0102 DREHZAHL ÜBERW1 GRNZ UNT Einstellung des unteren Grenzwerts für das erste überwachte Signal gemäß Einstellung von Parameter 3201 ÜBERW 1 PARAM. Die Überwachung wird aktiviert, wenn der Wert unter dem Grenzwert liegt. xx Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3201. ÜBERW 1 GRNZ OB Einstellung des oberen Grenzwerts für das erste überwachte Signal gemäß Einstellung von Parameter 3201 ÜBERW 1 PARAM. Die Überwachung wird aktiviert, wenn der Wert über dem Grenzwert liegt. xx Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3201. ÜBERW 2 PARAM Der Einstellungen für das zweite überwachte Signal. Die Überwachungsgrenzwerte werden mit 3206 ÜBERW 2 GRNZ UNT und 3206 ÜBERW 2 GRNZ UNT und 3206 ÜBERW 2 GRNZ UNT und 3206 ÜBERW 2 GRNZ UNT Grenzwerts für das zweite überwachte Signal pemäß Einstellung von Parameter 3204 ÜBERW 2 PARAM. Die Überwachung wird aktiviert, wenn der Wert unter dem Grenzwert liegt. xx Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3204. ÜBERW 2 GRNZ OB einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3204. ÜBERW 3 PARAM Einstellung des oberen Grenzwerts für das zweite überwachte Signal gemäß Einstellung von Parameter 3204 ÜBERW 2 PARAM. Die Überwachung wird aktiviert, wenn der Wert über dem Grenzwert liegt. xx Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3204. ÜBERW 3 PARAM Einstellungen für das dritte überwachte Signal. Die Überwachungsgrenzwerte werden mit 3208 ÜBERW 3 GRNZ UNT und 3209 ÜBERW 3 GRNZ UD BERW 3 GRNZ UD BERW 3 PARAM. Die Überwachungsgrenzwerte werden mit 3208 ÜBERW 3 GRNZ UNT und 3209 ÜBERW 3 GRNZ UD BERW 3 PARAM. Die Überwachung wird aktiviert, wenn der Wert unter dem Grenzwerts liegt. xx Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3207 ÜBERW 3 PARAM. Die Überwachung wird aktiviert, wenn der Wert über dem Grenzwerts liegt. xx Der Einstellbereich ist abhängig von d

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq		
	0x00000xFFFF (hex)	Wert im Format XXXY: XXX = Nennstrom des Frequenzumrichters in Ampere. Ein "A" steht für einen Dezimalpunkt. Ist zum Beispiel xxx = 8A8, beträgt der Nennstrom 8,8 A. Y = Nennspannung des Frequenzumrichters: 1 = 1-phasig 200240 V 2 = 3-phasig 200240 V 4 = 3-phasig 380480 V			
	ROZESS ABLE	Auswahl der Istwertsignale, die auf der Steuertafel angezeigt werden sollen			
3401	PROZESSWERT 1	ERT 1 Einstellung des ersten Signals, das auf der Steuertafel im Anzeige-Modus angezeigt werden soll. 3404 3405 0137 0138 Komfort-Steuertafel			
	0, 102171	Parameterindex in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN. Zum Beispiel 102 = 0102 DREHZAHL. Wenn der Wert auf 0 eingestellt wird, wird kein Signal ausgewählt.			
3402	PROZESSWERT1 MIN	Einstellung des Minimalwert für das Signal, das mit Parameter 3401 PROZESSWERT 1 ausgewählt worden ist. Anzeige Mert 3407 3406 Ausgangswert 3402 Ausgangswert Hinweis: Der Parameter ist nicht wirksam, wenn Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM auf DIREKT eingestellt ist.	-		
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3401.	-		
3403	PROZESSWERT1 MAX	Einstellung des Maximalwert für das Signal, das mit Parameter 3401 PROZESSWERT 1 ausgewählt worden ist. Siehe Abbildung bei Parameter 3402 PROZESSWERT1 MIN. Hinweis: Der Parameter ist nicht wirksam, wenn Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM auf DIREKT eingestellt ist			
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3401.	-		
3404	ANZEIGE1 FORM	Einstellung des Anzeigeformats des mit Par. 3401 PROZESSWERT 1 ausgewählten Signals.	DIREKT		

Index	Name/Auswahl	Beschreibung			Def FbEq	
	+/-0 Wert mit/ohne Vorzeichen. Auswahl der Einheit mit Parameter 3405			it mit Parameter 3405	0	
	+/-0.0	Pointial DL (2.14150):			1	
	+/-0.00				2	
	+/-0.000	3404 Wert	Anzeige	Bereich	3	
	+0	+/-0 +/-0.0	<u>+</u> 3 <u>+</u> 3.1	-32768+32767	4	
	+0.0	+/-0.00	<u>+</u> 3.14		5	
	+0.00	+/-0.000	<u>+</u> 3.142		6	
	+0.000	+0	3	065535	7	
	. 0.000	+0.0 +0.00	3.1 3.14			
		+0.000	3.142			
	BALKENANZ	Balkenanzeige			8	
	DIREKT		n des Dezimalzeiche	ns und die Maßeinheit sind mit		
	··	dem Quellsignal identisch				
		Hinweis: Parameter 340	2, 3403 und 34053	407 sind nicht wirksam		
3405	ANZEIGE1 EINHEIT	Einstellung des Anzeigefausgewählten Signals.	ormats des mit Par. 3	8401 PROZESSWERT 1	Hz	
		Hinweis: Der Parameter ist nicht wirksam, wenn Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM auf DIREKT eingestellt ist.				
		Hinweis: Durch die Auswahl der Anzeige-Einheit werden die Werte nicht konvertiert.				
	KEINEEINHEIT	Keine Einheit ausgewähl	ţ		0	
	A	Ampere			1	
	V	Volt			2	
	Hz	Hertz			3	
	%	Prozent			4	
	S	Sekunde			5	
	h	Stunde			6	
	Upm	Umdrehungen pro Minute			7	
	kh	Kilostunden			8	
	°C	Celsius			9	
	lb ft	Pounds pro Fuß			10	
	mA	Milliampere			11	
	mV	Millivolt			12	
	kW	Kilowatt			13	
	W	Watt			14	
	kWh	Kilowatt-Stunde			15	
	°F	Fahrenheit			16	
	hp	Horse Power			17	
	1MWh	Megawatt-Stunde			18	
	m/s	Meter pro Sekunde			19	
	m3/h	Kubikmeter pro Stunde			20	
	dm3/s	Kubikdezimeter pro Seku	ındo		21	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def
			FbEq
	Bar	Bar	22
	kPa	Kilopascal	23
	GPM	Gallonen pro Minute	24
	PSI	Pounds pro Quadrat-Inch	25
	CFM	Kubikfuß pro Minute	26
	ft	Fuß	27
	MGD	Millionen Gallonen pro Tag	28
	inHg	Zoll Quecksilbersäule	29
	FPM	Fuß pro Minute	30
	CSt	Kilobyte pro Sekunde	31
	kHz	Kilohertz	32
	Ohm	Ohm	33
	ppm	Impulse pro Minute	34
	pps	Impulse pro Sekunde	35
	l/s	Liter pro Sekunde	36
	l/min	Liter pro Minute	37
	l/h	Liter pro Stunde	38
	m3/s	Kubikmeter pro Sekunde	39
	m3/m	Kubikmeter pro Minute	40
	kg/s	Kilogramm pro Sekunde	41
	kg/m	Kilogramm pro Minute	42
	kg/h	Kilogramm pro Stunde	43
	mbar	Millibar	44
	Pa	Pascal	45
	GPS	Gallonen pro Sekunde	46
	gal/s	Gallonen pro Sekunde	47
	gal/m	Gallonen pro Minute	48
	gal/h	Gallonen pro Stunde	49
	ft3/s	Kubikfuß pro Sekunde	50
	ft3/m	Kubikfuß pro Minute	51
	ft3/h	Kubikfuß pro Stunde	52
	lb/s	Pounds pro Sekunde	53
	lb/m	Pounds pro Minute	54
	lb/h	Pounds pro Stunde	55
	FPS	Fuß pro Sekunde	56
	ft3/s	Fuß pro Sekunde	57
	inH2O	Zoll Wassersäule	58
	in wg	Zoll Wasseruhr	59
	ft wg	Fuß auf Wasseruhr	60
	Ibsi	Pounds pro Quadrat-Inch	61
	ms	Millisekunde	62
	Mrev	Millionen Umdrehungen	63

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	d	Tage	64
	inWC	Zoll Wassersäule	65
	m/min	Meter pro Minute	66
	Nm	Newtonmeter	67
	%Sollwert	Sollwert in Prozent	117
	%PIDIstwert	Istwert in Prozent	118
	%PIDAbw	Abweichung in Prozent	119
	%Last	Last in Prozent	120
	%Int Sollw	Interner Sollwert in Prozent	121
	%Istwert	Istwertsignal in Prozent	122
	laus	Ausgangsstrom (in Prozent)	123
	Uaus	Ausgangsspannung	124
	Faus	Ausgangsfrequenz	125
	Maus	Ausgangsdrehmoment	126
	Udc	DC-Spannung	127
3406	ANZEIGE1 MIN	Einstellung des Minimalwert für die Signalanzeige des mit Parameter 3401 PROZESSWERT 1 ausgewählten Werts. Siehe Par. 3402 PROZESSWERT1 MIN. Hinweis: Der Parameter ist nicht wirksam, wenn Parameter 3404 ANZEIGE1	-
		FORM auf DIREKT eingestellt ist.	
2407	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3401.	-
3407	ANZEIGE1 MAX	Einstellung des Maximalwert für die Signalanzeige des mit Parameter 3401 PROZESSWERT 1 ausgewählten Werts. Siehe Par. 3402 PROZESSWERT1 MIN. Hinweis: Der Parameter ist nicht wirksam, wenn Parameter 3404 ANZEIGE1	-
		FORM auf DIREKT eingestellt ist.	
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3401.	-
3408	PROZESSWERT 2	Einstellung des zweiten Signals, das auf der Steuertafel im Anzeige-Modus angezeigt werden soll. Siehe Par. <i>3401</i> PROZESSWERT 1.	104
	0, 102177	Parameterindex in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN. Zum Beispiel 102 = 0102 DREHZAHL. Wenn der Wert auf 0 eingestellt wird, ist kein Signal ausgewählt.	1 = 1
3409	PROZESSWERT2 MIN	Einstellung des Minimalwert für das Signal, das mit Parameter 3408 PROZESSWERT 2 ausgewählt worden ist. Siehe Par. 3402 PROZESSWERT1 MIN.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3408.	-
3410	PROZESSWERT2 MAX	Einstellung des Maximalwert für das Signal, das mit Parameter 3408 PROZESSWERT 2 ausgewählt worden ist. Siehe Par 3402 PROZESSWERT1 MIN.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3408.	-
3411	ANZEIGE2 FORM	Einstellung des Anzeigeformats für das Signal gemäß Auswahl mit Par. 3408 PROZESSWERT 2.	DIREKT
		Siehe Parameter3404 ANZEIGE1 FORM.	-
3412	ANZEIGE2 EINHEIT	Einstellung des Anzeigeformats des mit Par. 3408 PROZESSWERT 2 ausgewählten Signals.	-

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
		Siehe Parameter 3405 ANZEIGE2 EINHEIT.	-
3413	ANZEIGE2 MIN	Einstellung des Minimalwerts für die Signalanzeige des mit Parameter 3408 PROZESSWERT 2 ausgewählten Werts. Siehe Par. 3402 PROZESSWERT1 MIN.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3408.	-
3414	ANZEIGE2 MAX	Einstellung des Maximalwert für die Signalanzeige des mit Parameter 3408 PROZESSWERT 2 ausgewählten Werts. Siehe Par. 3402 PROZESSWERT1 MIN.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3408.	-
3415	PROZESSWERT 3	Einstellung des dritten Signals, das auf der Steuertafel im Anzeige-Modus angezeigt werden soll. Siehe Par 3401 PROZESSWERT 1.	105
	0, 102171	Parameterindex in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN. Zum Beispiel 102 = 0102 DREHZAHL. Wenn der Wert auf 0 eingestellt wird, ist kein Signal ausgewählt.	1 = 1
3416	PROZESSWERT3 MIN	Einstellung des Minimalwert für das Signal, das mit Parameter 3415 ausgewählt worden ist. Siehe Par. 3402 PROZESSWERT1 MIN.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3415 PROZESSWERT 3.	-
3417	PROZESSWERT3 MAX	Einstellung des Maximalwert für das Signal, das mit Parameter 3415 PROZESSWERT 3 ausgewählt worden ist. Siehe Par. 3402 PROZESSWERT1 MIN.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3415 PROZESSWERT 3.	-
3418	ANZEIGE3 FORM	Einstellung des Anzeigeformats für das Signal gemäß Auswahl mit Par. 3415 PROZESSWERT 3.	DIREKT
		Siehe Parameter3404 ANZEIGE1 FORM.	-
3419	ANZEIGE3 EINHEIT	Einstellung des Anzeigeformats des mit Par. 3415 PROZESSWERT 3 ausgewählten Signals.	-
		Siehe Parameter3405 ANZEIGE1 EINHEIT.	-
3420	ANZEIGE3 MIN	Einstellung des Minimalwerts für die Signalanzeige des mit Parameter 3415 PROZESSWERT 3 ausgewählten Werts. Siehe Par. 3402 PROZESSWERT1 MIN.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3415 PROZESSWERT 3.	-
3421	ANZEIGE3 MAX	Einstellung des Maximalwert für die Signalanzeige des mit Parameter 3415 PROZESSWERT 3 ausgewählten Werts. Siehe Par. 3402 PROZESSWERT1 MIN.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3415.	-

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
35 M	OT TEMP MESS	Motortemperatur Messung. Siehe Abschnitt Messung der Motortemperatur über die Standard-E/A auf Seite 126.	
3501	SENSOR TYP	Aktivierung der Motortemperatur-Messfunktion und Einstellung des Sensortyps. Siehe auch Parametergruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Die Funktion ist nicht aktiviert.	0
	1xPT100	Die Funktion ist aktiviert. Die Temperatur wird mit einem Pt 100-Sensor gemessen. Der Analogausgang AO speist den Sensor mit einem konstanten Strom. Der Widerstand des Sensors steigt mit der Motortemperatur in dem Maße, wie die am Sensor liegende Spannung an. Die Temperaturmessfunktion liest die Spannung über einen Analogeingang Al1 oder Al2 und wandelt sie in Grad Celsius um.	1
	2xPT100	Die Funktion ist aktiviert. Die Temperatur wird mit zwei Pt 100-Sensoren gemessen. Siehe Auswahl 1xPT100.	2
	3xPT100	Die Funktion ist aktiviert. Die Temperatur wird mit drei Pt 100-Sensoren gemessen. Siehe Auswahl 1xPT100.	3
	PTC	Die Funktion ist aktiviert. Die Temperatur wird mit PTC-Sensor überwacht. Der Analogausgang AO speist den Sensor mit einem konstanten Strom. Der Widerstand des Sensors steigt stark an, sobald die Motortemperatur den PTC-Sollwert (Tref) überschreitet, und in gleichem Maße steigt die Spannung des Widerstandes an. Die Temperatur-Messfunktion liest die Spannung über Analogeingang AI1/2 und wandelt sie in Ohm um. In der Abbildung werden typische Widerstandswerte des PTC-Sensors in Abhängigkeit von der Betriebstemperatur des Motors dargestellt. Ohm 4000 Temperatur Widerstandswert Normal 0 1,5 kOhm Zu hoch ≥ 4 kOhm	4
	THERM(0)	Die Funktion ist aktiviert. Motortemperatur-Überwachung mit einem PTC-Sensor (siehe Auswahl PTC), der über ein Thermistor-Relais vom Typ Öffner an einen Digitaleingang angeschlossen ist . 0 = Motor-Übertemperatur.	5
	THERM(1)	Die Funktion ist aktiviert. Motortemperaturüberwachung mit einem PTC- Sensor über ein Thermistorrelais (Typ: Schließer) angeschlossen an einen Digitaleingang des Frequenzumrichters. 1 = Motor-Übertemperatur.	6
3502	EINGANGSAUSWAH L	Einstellung der Quelle für das Motortemperatur Mess-Signal.	Al1
	Al1	Analogeingang Al1. Wenn PT100 oder PTC Sensoren für die Temperaturmessung verwendet werden.	1
	Al2	Analogeingang Al2. Wenn PT100 oder PTC Sensoren für die Temperaturmessung verwendet werden.	2
	DI1	Digitaleingang DI1. Wenn Par. 3501 SENSOR TYP auf THERM(0)/(1) eingestellt ist.	3

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DI2	Digitaleingang DI2. Wenn Par. 3501 SENSOR TYP auf THERM(0)/(1) eingestellt ist.	4
	DI3	Digitaleingang DI3. Wenn Par. 3501 SENSOR TYP auf THERM(0)/(1) eingestellt ist.	5
	DI4	Digitaleingang DI4. Wenn Par. 3501 SENSOR TYP auf THERM(0)/(1) eingestellt ist.	6
	DI5	Digitaleingang DI5. Wenn Par. 3501 SENSOR TYP auf THERM(0)/(1) eingestellt ist.	7
3503	ALARMGRENZE	Stellt die Alarmgrenze für die Motortemperatur-Messung ein. Die Alarmmeldung MOTOR ÜBERTEMP wird angezeigt, wenn die Grenze überschritten wird. Wenn Par. 3501 SENSOR TYP auf THERM(0)/(1) eingestellt ist: 1 = Alarm.	0
	XX	Alarmgrenze	-
3504	FEHLERGRENZE	Einstellung des Fehler-Abschaltgrenzwerts für die Motortemperaturmessung. Der Frequenzumrichter schaltet mit der Fehlermeldung MOTOR ÜBERTEMP ab, wenn der Grenzwert überschritten wird. Wenn Par. 3501 SENSOR TYP auf THERM(0)/(1) eingestellt ist: 1 = Fehler.	0
	XX	Fehlergrenze	-
3505	AO SPEISUNG	Stellt den Analogausgang AO als Stromausgang ein. Diese Parametereinstellung hat Vorrang vor den Einstellungen in Parametergruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE.	INAKTIV
		Bei PTC beträgt der Ausgangsstrom 1,6 mA.	
		Bei Pt 100 beträgt der Ausgangsstrom 9,1 mA.	
	INAKTIV	Nicht aktiviert	0
	AKTIV	Aktiviert	1
36 TII	MER FUNKTION	Timer-Perioden 1 bis 4 und Booster-Signal. Siehe Abschnitt <i>Timer-Funktionen</i> auf Seite <i>133</i> .	
3601	TIMER FREIGABE	Auswahl der Quelle für das Timer-Freigabesignal.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Timer-Funktionen sind nicht gewählt.	0
	DI1	Digitaleingang DI. Timer-Aktivierung durch Aktivierung von DI1.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	AKTIVIERT	Timer-Funktionen sind immer aktiviert.	7
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. Timer-Aktivierung durch Deaktivierung von DI1.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
3602	STARTZEIT 1	Einstellung einer täglichen Startzeit 1. Die Zeit kann in 2-Sekundenschritten eingestellt werden.	00:00:00
	00:00:0023:59:58	Stunden:Minuten:Sekunden. Beispiel: Mit Parameterwert 07:00:00 wird der Timer um 7:00 Uhr (7 a.m.) aktiviert.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
3603	STOPZEIT 1	Einstellung einer täglichen Stoppzeit 1. Die Zeit kann in 2-Sekundenschritten eingestellt werden.	00:00:00
	00:00:0023:59:58	Stunden:Minuten:Sekunden. Beispiel: Mit Parameterwert 18:00:00 wird der Timer um 18:00 Uhr (6 p.m.) aktiviert.	
3604	STARTTAG 1	Einstellung eines wöchentlichen Starttags 1.	MONTAG
	MONTAG		1
	DIENSTAG	Beispiel: Mit Parametereinstellung auf MONTAG, wird Timer 1 aktiviert ab Montag Mitternacht (00:00:00).	2
	MITTWOCH	Montag Millemacht (00.00.00).	3
	DONNERSTAG		4
	FREITAG		5
	SAMSTAG		6
	SONNTAG		7
3605	STOPTAG 1	Einstellung des wöchentlichen Stopptages 1.	MONTAG
	Siehe Parameter 3604.	Wird der Parameter auf FREITAG eingestellt, wird Timer 1 am FREITAG um Mitternacht (23:59:58) deaktiviert.	
3606	STARTZEIT 2	Siehe Parameter 3602 STARTZEIT 1.	
		Siehe Parameter 3602 STARTZEIT 1.	
3607	STOPZEIT 2	Siehe Parameter 3603 STOPZEIT 1.	
		Siehe Parameter 3603 STOPZEIT 1.	
3608	STARTTAG 2	Siehe Parameter 3604 STARTTAG 1.	
		Siehe Parameter 3604 STARTTAG 1.	
3609	STOPTAG 2	Siehe Parameter 3605 STOPTAG 1.	
		Siehe Parameter 3605 STOPTAG 1.	
3610	STARTZEIT 3	Siehe Parameter 3602 STARTZEIT 1.	
		Siehe Parameter 3602 STARTZEIT 1.	
3611	STOPZEIT 3	Siehe Parameter 3603 STOPZEIT 1.	
		Siehe Parameter 3603 STOPZEIT 1.	
3612	STARTTAG 3	Siehe Parameter 3604 STARTTAG 1.	
		Siehe Parameter 3604 STARTTAG 1.	
3613	STOPTAG 3	Siehe Parameter 3605 STOPTAG 1.	
		Siehe Parameter 3605 STOPTAG 1.	
3614	STARTZEIT 4	Siehe Parameter 3602 STARTZEIT 1.	
		Siehe Parameter 3602 STARTZEIT 1.	
3615	STOPZEIT 4	Siehe Parameter 3603 STOPZEIT 1.	
		Siehe Parameter 3603 STOPZEIT 1.	
3616	STARTTAG 4	Siehe Parameter 3604 STARTTAG 1.	
		Siehe Parameter 3604 STARTTAG 1.	
3617	STOPTAG 4	Siehe Parameter 3605 STOPTAG 1.	
		Siehe Parameter 3605 STOPTAG 1.	
3622	BOOSTER AUSWAHL	Einstellung der Signalquelle für das Booster-Aktivierung.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Kein Booster-Aktivierungssignal eingestellt.	0
			·

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DI1	Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. 0 = aktiviert, 1=deaktiviert.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
3623	BOOSTER ZEIT	Einstellung der Zeit, in der der Booster deaktiviert wird, nachdem das Booster-Aktivierungssignal abgeschaltet worden ist.	00:00:00
	00:00:0023:59:58	Stunden:Minuten:Sekunden	
		Beispiel: Wenn Parameter 3622 BOOSTER AUSWAHL auf DI1 und 3623 BOOSTER ZEIT auf 01:30:00 eingestellt worden sind, ist der Booster noch für 1 Stunde und 30 Minute aktiv, wenn Digitaleingang DI deaktiviert wird. Booster aktiviert DI Booster-Zeit	
3626	ZEIT FUNKT1 AUSW	Einstellung der Timer-Periode für ZEIT FUNKT1 AUSW. Die Timer-Funktion kann aus 04 Timer-Perioden und einem Booster bestehen.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Keine Timer-Perioden eingestellt	0
	T1	Timer-Periode 1	1
	T2	Timer-Periode 2	2
	T1 + T2	Timer-Perioden 1 und 2	3
	T3	Timer-Periode 3	4
	T1+T3	Timer-Perioden 1 und 3	5
	T2+T3	Timer-Perioden 2 und 3	6
	T1+T2+T3	Timer-Perioden 1, 2 und 3	7
	T4	Timer-Periode 4	8
	T1+T4	Timer-Perioden 1 und 4	9
	T2+T4	Timer-Perioden 2 und 4	10
	T1+T2+T4	Timer-Perioden 1, 2 und 4	11
	T3+T4	Timer-Perioden 4 und 3	12
	T1+T3+T4	Timer-Perioden 1, 3 und 4	13
	T2+T3+T4	Timer-Perioden 2, 3 und 4	14
	T1+T2+T3+T4	Timer-Perioden 1, 2, 3 und 4	15
	BOOSTER	Booster	16
· <u> </u>	T1+B	Booster und Timer-Periode 1	17

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def
			FbEq
	T2+B	Booster und Timer-Periode 2	18
	T1+T2+B	Booster und Timer-Perioden 1 und 2	19
	T3+B	Booster und Timer-Periode 3	20
	T1+T3+B	Booster und Timer-Perioden 1 und 3	21
	T2+T3+B	Booster und Timer-Perioden 2 und 3	22
	T1+T2+T3+B	Booster und Timer-Perioden 1, 2 und 3	23
	T4+B	Booster und Timer-Periode 4	24
	T1+T4+B	Booster und Timer-Perioden 1 und 4	25
	T2+T4+B	Booster und Timer-Perioden 2 und 4	26
	T1+T2+T4+B	Booster und Timer-Perioden 1, 2 und 4	27
	T3+T4+B	Booster und Timer-Perioden 3 und 4	28
	T1+T3+T4+B	Booster und Timer-Perioden 1, 3 und 4	29
	T2+T3+T4+B	Booster und Timer-Perioden 2, 3 und 4	30
	T1+2+3+4+B	Booster und Timer-Perioden 1, 2, 3 und 4	31
3627	ZEIT FUNKT2 AUSW	Siehe Parameter 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW.	
		Siehe Parameter 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW.	
3628	ZEIT FUNKT3 AUSW	Siehe Parameter 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW.	
		Siehe Parameter 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW.	
3629	ZEIT FUNKT4 AUSW	Siehe Parameter 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW.	
		Siehe Parameter 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW.	
40 PF	ROZESS PID 1	Prozess-PID (PID1) Regelung Parametersatz 1. Siehe Abschnitt PID-Regelung auf Seite 121.	
4001	VERSTÄRKUNG	Einstellung der Verstärkung für den Prozess PID Regler. Eine zu große Verstärkung kann Drehzahlschwingungen verursachen.	1
	0.1100.0	Verstärkung. Wenn der Wert auf 0.1 eingestellt wird, ändert sich der PID-Reglerausgang um ein Zehntel der Regelabweichung. Wenn der Wert auf 100 eingestellt wird, ändert sich der PID-Reglerausgang um das Hundertfache der Regelabweichung.	1 = 0.1
4002	INTEGRATIONSZEIT	Einstellung der Integrationszeit des Prozessreglers PID1. Die Integrationszeit wird als die Geschwindigkeit definiert, mit der sich der Reglerausgang bei einem konstanten Fehlerwert ändert. Je kürzer die Integrationszeit ist, desto schneller wird die konstante Regelabweichung korrigiert. Eine zu kurze Integrationszeit macht die Steuerung instabil. A = Regelabweichung B = Regelabweichung Sprung C = Reglerausgang mit Verstärkung = 1 D = Reglerausgang mit Verstärkung = 10	60
	0,03600,0 s	Integrationszeit. Wir der Parameter auf Null eingestellt, ist die Integration (I-Teil des PID-Reglers) deaktiviert.	1 = 0,1 s

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def
4003	PID D - ZEIT	Einstellung der Differenzierzeit des Prozess-PID-Reglers. Durch das Differentialverhalten reagiert die Regelung schneller auf Änderungen der Regelabweichung. Je länger die D-Zeit ist, desto mehr wird der Drehzahlreglerausgang bei einer Änderung verstärkt. Wenn die D-Zeit auf Null eingestellt wird, arbeitet der Regler als PI-Regler sonst als PID-Regler. Mit der Einstellung der D-Zeit reagiert die Regelung besser auf Abweichungen. Der D-Anteil (Fehler-Differenzial) wird mit einem 1-poligen Filter gefiltert. Die Filterzeitkonstante wird mit Parameter 4004 PID D-FILTER eingestellt. Fehler 100% D-Anteil des Reglerausgangs Verstärkung 4001	0
	0,010,0 s	Differenzierzeit. Wir der Parameter auf Null eingestellt, ist die Differenzierung (D-Teil des PID-Reglers) deaktiviert.	1 = 0,1 s
4004	PID D-FILTER	Einstellung der Filterzeitkonstante für den D-Anteil des Prozess-PID-Reglers. Durch Erhöhung der Filterzeit wird der D-Anteil geglättet und das Geräusch reduziert.	1
	0,010,0 s	Filterzeitkonstante Wir der Parameter auf Null eingestellt, wird der D-Filter deaktiviert.	1 = 0,1 s
4005	REGELABW INVERS	Einstellung der Relation zwischen dem Istwertsignal und der Antriebsdrehzahl.	NEIN
	NEIN	Normal: Ein abnehmendes Istwertsignal führt zu einer Erhöhung der Drehzahl. Regelabweichung = Sollwert - Istwert	0
	JA	Invertiert: Ein abnehmendes Istwertsignal führt zu einer Reduzierung der Drehzahl. Regelabweichung = Istwert - Sollwert	1
4006	EINHEIT	Einstellung der Einheiten der Istwerte für die PID-Regelung.	%
		Siehe Parameter 3405 ANZEIGE1 EINHEIT Einstellungen KEINEEINHEITMrev.	063
4007	EINHEIT SKALIER	Einstellung der Position der Dezimalpunkt für die mit Parameter 4006 EINHEIT eingestellten Anzeigewerte.	1
	03	Beispiel PI (3.14159) 4007 Wert Eintrag Anzeige	1 = 1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
4008	0 % WERT	Legt zusammen mit dem folgenden Parameter 4009 100 % WERT die Skalierung der Istwerte des PID-Reglers fest.	0
		Einheiten (4006) Skalierung (4007) +1000%	
		4009	
		-1000%	
	XX	Einheit und Bereich sind abhängig von den mit Parametern 4006 EINHEIT und 4007 EINHEIT SKALIER eingestellten Einheiten und Skalierungen.	
4009	100 % WERT	Legt zusammen mit Parameter 4008 0 % WERT die Skalierung der Istwerte des PID-Reglers fest.	100
	XX	Einheit und Bereich sind abhängig von den mit Parametern 4006 EINHEIT und 4007 EINHEIT SKALIER eingestellten Einheiten und Skalierungen.	
4010	SOLLWERT AUSW	Auswahl der Signalquelle für den Sollwert des Prozess-PID-Reglers.	Al1
	TASTATUR	Steuertafel	0
	Al1	Analogeingang Al1	1
	Al2	Analogeingang Al2	2
	KOMM	Feldbus-Sollwert SOLLW2	8
	KOMM+AI1	Summe von Feldbus-Sollwert SOLLW2 und Analogeingang Al1. Siehe Abschnitt Sollwert-Auswahl und Korrektur auf Seite 247.	9
	KOMM*AI1	Multiplikation von Feldbus-Sollwert SOLLW2 und Analogeingang Al1. Siehe Abschnitt Sollwert-Auswahl und Korrektur auf Seite 247.	10
	DI3U,4D(RNC)	Digitaleingang 3: Sollwert-Erhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwert-Verminderung. Ein Stoppbefehl setzt den Sollwert auf Null zurück. Der Sollwert wird nicht gespeichert, wenn die Steuerquelle geändert wird (von EXT1 auf EXT2, von EXT2 auf EXT1 oder von LOC auf REM).	11
	DI3U,4D (NC)	Digitaleingang 3: Sollwert-Erhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwert-Verminderung. Das Programm speichert den aktiven Sollwert (nicht durch einen Stoppbefehl zurückgesetzt). Der Sollwert wird nicht gespeichert, wenn die Steuerquelle geändert wird (von EXT1 auf EXT2, von EXT2 auf EXT1 oder von LOC auf REM).	12
	Al1+Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) + AI2(%) - 50%	14
	Al1*Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI(%) · (AI2(%) / 50%)	15
	Al1-Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) + 50% - AI2(%)	16
	AI1/AI2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) · (50% / AI2 (%))	17
	INTERN	Ein konstanter Wert gemäß Einstellung von Parameter 4011 INT.SOLLWERT	19
	DI4U,5D(NC)	Siehe Auswahl DI3U,4D (NC).	31
	FREQ EINGANG	Frequenzeingang	32

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	SEQ PROG AUS	Sequenz-Programm-Ausgang. Siehe auch Parametergruppe 84 SEQUENZ PROG.	33
4011	INT.SOLLWERT	Einstellung eines konstanten Werts als Prozess-PID-Regler-Sollwert, wenn Parameter 4010 SOLLWERT AUSW auf INTERN eingestellt ist.	40
	XX	Einheit und Bereich sind abhängig von den mit Parametern 4006 EINHEIT und 4007 EINHEIT SKALIER eingestellten Einheiten und Skalierungen.	
4012	INT.SOLLWERT MIN	Einstellung des Minimalwert für die gewählte PID-Sollwert-Signalquelle. Siehe Parameter 4010 SOLLWERT AUSW	0
	-500.0500.0%	Wert in Prozent.	1 = 0.1%
		Beispiel: Analogeingang Al1 wird als Signalquelle für den PID-Sollwert eingestellt (Wert von Parameter <i>4010</i> ist Al1). Sollwert-Minimum- und Maximum-Einstellungen gemäß <i>1301</i> MINIMUM Al1 und <i>1302</i> MAXIMUM Al1 wie folgt:	
		Sollw. MAX > MIN 4012 MIN > MAX 4013 (MIN) 4012 (MIN) 4013 (MAX)	
4013	INT.SOLLWERT MAX	Einstellung des Maximalwert für die gewählte PID-Sollwert-Signalquelle. Siehe PARAMETER 4010 SOLLWERT AUSW und 4012 INT.SOLLWERT MIN.	100
	-500.0500.0%	Wert in Prozent	1 = 0.1%
4014	ISTWERT AUSWAHL	Auswahl des Prozess-Istwerts (Rückführsignal) für den Prozess-PID-Regler: Die Signalquellen für die Variablen IST1 und IST2 werden weiter definiert durch die Parameter 4016 ISTW1 EING und 4017 ISTW2 EING.	ISTW1
	ISTW1	ISTW1 (Istwert 1)	1
	ISTW1-ISTW2	Subtraktion von ISTW1 minus ISTW2	2
	ISTW1+ISTW2	Addition von ISTW1 und ISTW2	3
	ISTW1*ISTW2	Multiplikation von ISTW1 und ISTW2	4
	ISTW1/ISTW2	Division von ISTW1 durch ISTW2	5
	MIN(ISTW1,ISTW2)	Auswahl des kleineren Werts von ISTW1 und ISTW2	6
	MAX(ISTW1,ISTW2)	Auswahl des höheren Werts von ISTW1 und ISTW2	7
	sqrt(ISTW1-2)	Quadratwurzel von ISTW1 minus ISTW2	8
	sqA1+sqA2	Addition der Quadratwurzeln von ISTW1 und ISTW2	9
	sqrt(ISTW1)	Quadratwurzel von ISTW1	10
	KOMM FBK 1	Signal von 0158 PID KOMM WERT 1	11
	KOMM FBK 2	Signal von 0159 PID KOMM WERT 2	12
4015	ISTWERT MULTIPL	Legt einen zusätzlichen Multiplikator für den mit Parameter 4014 ISTWERT AUSWAHL definierten PID-Istwert fest. Der Parameter wird hauptsächlich in Anwendungen verwendet, bei denen der Istwert aus einer anderen Variablen (z.B. Fluss aus der Druckdifferenz) berechnet wird.	0
	-32.76832.767	Multiplikator. Bei Parametereinstellung auf Null wird kein Multiplikator verwendet.	1 = 0.001

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
4016	ISTW1 EING	Einstellung der Signalquelle für Istwert ISTW1. ISTW1 ist das Istwertsignal für die Prozess-PID-Regelung. Siehe Parameter 4014 ISTWERT AUSWAHL.	Al2
	Al1	Analogeingang Al1	1
	Al2	Analogeingang Al2	2
	STROM	Skalierter Stromwert: Minimum ISTW1 = 0 A, Maximum ISTW1 = $2 \cdot I_{Nenn}$.	3
	DREHMOMENT	Skalierter Momentwert: Minimum ISTW1 = -2 \cdot T_{Nenn} , Maximum ISTW1 = 2 \cdot T_{Nenn} .	4
	LEISTUNG	Skalierter Leistungswert: Minimum ISTW1 = -2 \cdot P_{Nenn} , Maximum ISTW1 = 2 \cdot P_{Nenn} .	5
	KOMM ISTW 1	Signal von 0158 PID KOMM WERT 1	6
	KOMM ISTW 2	Signal von 0159 PID KOMM WERT 2	7
	FREQ EINGANG	Frequenzeingang	8
4017	ISTW2 EING	Einstellung der Signalquelle für Istwert ISTW2. ISTW2 ist das Istwertsignal für die Prozess-PID-Regelung. Siehe Parameter 4014 ISTWERT AUSWAHL.	Al2
		Siehe Parameter 4016 ISTW1 EING.	
4018	-10001000%	Einstellung des Minimalwerts für die Variable ISTW1, wenn ein Analogeingang als Quelle für ISTW1 eingestelltworden ist. Siehe Parameter 4016 ISTW1 EING. ISTW-Minimum- und Maximum-Einstellungen gemäß 1301 MINIMUM Al1 und 1302 MAXIMUM Al1 wie folgt: A= Normal; B = Inversion (ISTW1 Minimum > ISTW1 Maximum) ISTW1 (%) 4019 4018 B Wert in Prozent Einstellung des Maximalwerts für die Variable ISTW1, wenn ein	1 = 1% 100
4019		Analogeingang als Quelle für ISTW1 eingestellt worden ist. Siehe Parameter 4016 ISTW1 EING. Die Minimum- (4018 ISTW1 MINIMUM) und Maximum-Einstellungen von ISTW1 definieren, wie die Spannungs-/Stromsignale, die von der Messeinrichtung empfangen werden, in einen Prozentwert umgerechnet werden, der vom Prozess-PID-Regler ausgewertet wird. Siehe Parameter 4018 ISTW1 MINIMUM.	100
	-10001000%	Wert in Prozent	1 = 1%
4020	ISTW2 MINIMUM	Siehe Parameter 4018 ISTW1 MINIMUM.	0
	-10001000%	Siehe Parameter 4018.	1 = 1%
4021	ISTW2 MAXIMUM	Siehe Parameter 4019 ISTW1 MAXIMUM.	100
	-10001000%	Siehe Parameter 4019.	1 = 1%
4022	SCHLAF AUSWAHL	Aktivierung der Schlaf-Funktion und Einstellung der Signalquelle für die Aktivierung. Siehe Abschnitt Schlaf-Funktion für die PID (PID1) Prozessregelung auf Seite 124.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Schlaf-Funktion nicht aktiviert	0

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DI1	Die Funktion wird aktiviert/deaktiviert über Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0 = deaktiviert.	1
I		Die internen Kriterien der Schlaf-Einstellungen mit den Parametern 4023 PID SCHLAF PEG und 4025 AUFWACHPEGEL sind nicht wirksam. Die Schlaf-Start- und Stop-Verzögerung gem. Parameter 4024 PID SCHLAF WART und	
		4026 AUFWACH VERZÖG sind wirksam.	
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	INTERN	Automatische Aktivierung und Deaktivierung gem. Einstellungen der Parameter PARAMETER 4023 PID SCHLAF PEG und 4025 AUFWACHPEGEL.	7
	DI1(INV)	Die Funktion wird aktiviert/deaktiviert über Digitaleingang DI1. 1 = deaktiviert, 0 = aktiviert. Die internen Kriterien der Schlaf-Einstellungen mit den Parametern 4023 PID SCHLAF PEG und 4025 AUFWACHPEGEL sind nicht wirksam. Die Schlaf-Start- und Stop-Verzögerung gem. Parameter 4024 PID SCHLAF WART und 4026 AUFWACH VERZÖG sind wirksam.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
4023	PID SCHLAF PEG	Einstellen der Startgrenze für die PID-Schlaffunktion. Fällt die Motordrehzahl länger als die eingestellte Schlaf-Verzögerung (4024) unter einen eingestellten Pegel (4023), wechselt der Frequenzumrichter in den Schlafmodus: Der Motor wird gestoppt und die Steuertafel zeigt die Alarmmeldung PID SCHLAF. Parameter 4022 SCHLAF AUSWAHL muss auf INTERN eingestellt werden. PID-Ausgangspegel t < 4024	0
		PID Prozess-Istwert PID-Sollwert 4025 Stop Start	
	0.0500.0 Hz / 030000 Upm	Schlaf-Start-Pegel	1 = 0,1 Hz / 1 Upm
4024	PID SCHLAF WART	Einstellung der Verzögerung für die Schlaf-Start-Funktion. Siehe Parameter 4023 PID SCHLAF PEG. Wenn die Motordrehzahl unter den Schlafpegel fällt, startet der Zähler. Wenn die Motordrehzahl den Schlafpegel übersteigt, wird der Zähler zurückgesetzt.	60

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	0,03600,0 s	Schlaf-Start-Verzögerung	1 = 0,1 s
4025	AUFWACHPEGEL	Einstellung eines Aufwachpegels/einer Abweichung für die Schaf-Funktion. Der Frequenzumrichter wacht auf, wenn die Abweichung des Prozess-Istwerts vom PID-Sollwert Wert die eingestellte Aufwach-Abweichung (4025) für einen längeren Zeitraum als mit der Aufwach-Verzögerung (4026) eingestellt, übersteigt. Der Aufwachpegel hängt von der Einstellung von Parameter 4005 FEHLERWERT INVERS ab. Wenn Parameter 4005 auf 0 eingestellt ist: Aufwachpegel = PID-Sollwert (4010) - Aufwach-Abweichung (4025). Wenn Parameter 4005 auf 1 eingestellt ist: Aufwachpegel = PID-Sollwert (4010) + Aufwach-Abweichung (4025)	0
		PID-Sollwert 4025 4025 4025 4025 4025 4025 The state of the stat	
	XX	Einheit und Bereich sind abhängig von der Einheit und Skalierung gemäß Einstellungen in 4026 AUFWACH VERZÖG und 4007 EINHEIT SKALIER.	
4026	AUFWACH VERZÖG	Einstellung der Aufwach-Verzögerung für die Schlaf-Funktion. Siehe Parameter 4023 PID SCHLAF PEG.	0.5
	0,0060,00 s	AUFWACH VERZÖG	1 = 0,01 s
4027	PID 1 PARAM SATZ	Einstellung der Signalquelle, von der der Frequenzumrichter das Signal zur Auswahl zwischen den beiden PID-Parametersätzen 1 und 2 liest. PID-Parametersatz 1 wird mit den Parametern 40014026 eingestellt. PID-Parametersatz 2 wird mit den Parametern 41014126 eingestellt.	SATZ 1
	SATZ 1	PID-SATZ 1 ist Aktiviert.	0
	DI1	Digitaleingang DI1. 1 = PID SATZ 2, 0 = PID SATZ 1	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	SATZ 2	PID-SATZ 2 ist aktiviert.	7
	ZEIT FUNKT 1	Timer-Steuerung von PID SATZ 1/2. Timer 1 nicht aktiviert = PID SATZ 1, Timer 1 aktiviert = PID SATZ 2.Siehe auch Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION.	8
	ZEIT FUNKT 2	Siehe Einstellungen ZEIT FUNKT 1.	9
	ZEIT FUNKT 3	Siehe Einstellungen ZEIT FUNKT 1.	10
	ZEIT FUNKT 4	Siehe Einstellungen ZEIT FUNKT 1.	11
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. 0 = PID SATZ 2, 1 = PID SATZ 1	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
41 PF	ROZESS PID 2	Prozess-PID (PID1) Regelung Parametersatz 2. Siehe Abschnitt PID-Regelung auf Seite 121.	
4101	PID VERSTÄRKUNG	Siehe Parameter 4001 PID VERSTÄRKUNG.	
4102	INTEGRATIONSZEIT	Siehe Parameter 4002 IINTEGRATIONSZEIT.	
4103	PID D - ZEIT	Siehe Parameter 4003 PID D - ZEIT.	
4104	PID D-FILTER	Siehe Parameter 4004 PID D-FILTER.	
4105	REGELABW INVERS	Siehe Parameter 4005 FEHLERWERT INVERS.	
4106	EINHEIT	Siehe Parameter 4006 EINHEIT.	
4107	EINHEIT SKALIER	Siehe Parameter 4007 EINHEIT SKALIER.	
4108	0 % WERT	Siehe Parameter 4008 0 % WERT.	
4109	100 % WERT	Siehe Parameter 4009 100 % WERT.	
4110	SOLLWERT AUSW	Siehe Parameter 4010 SOLLWERT AUSW.	
4111	INT.SOLLWERT	Siehe Parameter 4011 INT.SOLLWERT.	
4112	INT.SOLLWERT MIN	Siehe Parameter 4012 INT.SOLLWERT MIN.	
4113	INT.SOLLWERT MAX	Siehe Parameter 4013 INT.SOLLWERT MAX.	
4114	ISTWERT AUSWAHL	Siehe Parameter 4014 ISTWERT AUSWAHL.	
4115	ISTWERT MULTIPL	Siehe Parameter 4015 ISTWERT MULTIPL.	
4116	ISTW1 EING	Siehe Parameter 4016 ISTW1 EING.	
4117	ISTW2 EING	Siehe Parameter 4017 ISTW2 EING.	
4118	ISTW1 MINIMUM	Siehe Parameter 4018 ISTW1 MINIMUM.	
4119	ISTW1 MAXIMUM	Siehe Parameter 4018 ISTW1 MAXIMUM.	
4120	ISTW2 MINIMUM	Siehe Parameter 4020 ISTW2 MINIMUM.	
4121	ISTW2 MAXIMUM	Siehe Parameter 4021 ISTW2 MAXIMUM.	
4122	SCHLAF AUSWAHL	Siehe Parameter 4022 SCHLAF AUSWAHL.	
4123	PID SCHLAF PEG	Siehe Parameter 4023 PID SCHLAF PEG.	
4124	PID SCHLAF WART	Siehe Parameter 4024 PID SCHLAF WART.	
4125	AUFWACHPEGEL	Siehe Parameter 4025 AUFWACHPEGEL.	
4126	AUFWACH VERZÖG	Siehe Parameter 4026 AUFWACH VERZÖG.	
42 EX	(T/TRIMM PID	Zweiter PID-Regler (PID2) als Extern/Trimming PID. Siehe Abschnitt <i>PID-Regelung</i> auf Seite <i>121</i> .	
4201	VERSTÄRKUNG	Siehe Parameter 4001 VERSTÄRKUNG.	
4202	INTEGRATIONSZEIT	Siehe Parameter 4002 INTEGARTIONSZEIT.	
4203	PID D - ZEIT	Siehe Parameter 4003 PID D - ZEIT.	
4204	PID D-FILTER	Siehe Parameter 4004 PID D-FILTER.	
4205	REGELABW INVERS	Siehe Parameter 4005 FEHLERWERT INVERS.	
4206	EINHEIT	Siehe Parameter 4006 EINHEIT.	
4207	EINHEIT SKALIER	Siehe Parameter 4007 EINHEIT SKALIER.	
4208	0 % WERT	Siehe Parameter 4008 0 % WERT.	
4209	100 % WERT	Siehe Parameter 4009 100 % WERT.	
4210	SOLLWERT AUSW	Siehe Parameter 4010 SOLLWERT AUSW.	
4211	INT.SOLLWERT	Siehe Parameter 4011 INT.SOLLWERT.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
4212	INT.SOLLWERT MIN	Siehe Parameter 4012 INT.SOLLWERT MIN.	
4213	INT.SOLLWERT MAX	Siehe Parameter 4013 INT.SOLLWERT MAX.	
4214	ISTWERT AUSWAHL	Siehe Parameter 4014 ISTWERT AUSWAHL.	
4215	ISTWERT MULTIPL	Siehe Parameter 4015 ISTWERT MULTIPL.	
4216	ISTW1 EING	Siehe Parameter 4016 ISTW1 EING.	
4217	ISTW2 EING	Siehe Parameter 4017 ISTW2 EING.	
4218	ISTW1 MINIMUM	Siehe Parameter 4018 ISTW1 MINIMUM.	
4219	ISTW1 MAXIMUM	Siehe Parameter 4018 ISTW1 MAXIMUM.	
4220	ISTW2 MINIMUM	Siehe Parameter 4020 ISTW2 MINIMUM.	
4221	ISTW2 MAXIMUM	Siehe Parameter 4021 ISTW2 MAXIMUM.	
4228	TRIMM AKTIVIER	Auswahl der Quelle für das Aktivierungssignal der externen PID-Funktion. Parameter 4230 TRIM MODUS muss auf KEINE AUSW eingestellt sein.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Keine externe Aktivierung der PID-Regelung ausgewählt	0
	DI1	Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	DRIVE RUN	Aktivierung bei Start des Frequenzumrichters. Start (Frequenzumrichter läuft) = aktiviert.	7
	EIN	Aktivierung beim Einschalten des Frequenzumrichters. Spannungsversorgung des Frequenzumrichters eingeschaltet = aktiviert.	8
	ZEIT FUNKT 1	Aktivierung durch einen Timer. Timer 1 aktiviert = PID-Regelung aktiviert. Siehe auch Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION.	9
	ZEIT FUNKT 2	Siehe Einstellungen ZEIT FUNKT 1.	10
	ZEIT FUNKT 3	Siehe Einstellungen ZEIT FUNKT 1.	11
	ZEIT FUNKT 4	Siehe Einstellungen ZEIT FUNKT 1.	12
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. 0 = aktiviert, 1=deaktiviert.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
4229	OFFSET	Einstellung des Offset für den externen PID-Regler-Ausgang. Wenn der PID-Regler aktiviert ist, beginnt der Reglerausgang ab dem Offset-Wert. Wenn der PID-Regler deaktiviert wird, wird der Reglerausgang auf den Offset-Wert zurückgesetzt. Parameter 4230 TRIM MODUS muss auf KEINE AUSW eingestellt sein.	0
	0.0100.0%	Wert in Prozent	1 = 0.1%
4230	TRIMM MODUS	Aktiviert die Trimmfunktion und wählt zwischen der direkten und der proportionalen Trimm-Methode aus. Bei Verwendung des Abgleichs (Trimming) kann der Antriebssollwert mit einem Korrekturfaktor kombiniert werden. Siehe Abschnitt Sollwertkorrektur auf Seite 102.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Trimmfunktion nicht gewählt	0

Index Name/Auswahl Beschrei		Name/Auswahl Beschreibung	
	PROPORTIONAL	Aktiviert. Der Trimm-Faktor ist proportional zu dem Upm/Hz-Sollwert (SOLLW1).	1
	DIREKT	Aktiviert. Der Trimm-Faktor ist relativ zu einem Maximal-Grenzwert des Sollwert-Regelkreises (Maximaldrehzahl, Frequenz oder Drehmoment).	2
4231	TRIMM SKALIERUNG	Einstellung eines Multiplikators für die Trimm-Funktion. Siehe Abschnitt Sollwertkorrektur auf Seite 102.	0
	-100.0100.0%	Multiplikator	1 = 0.1%
4232	TRIMM SOLLWERT	Einstellung des Trimm-Sollwerts. Siehe Abschnitt <i>Sollwertkorrektur</i> auf Seite 102.	PID2SOLLW ERT
	PID2SOLLWERT	Der PID2-Sollwert wird mit Parameter 4210 eingestellt (d.h. Signal 0129 PID 2 SETPNT).	1
	PID2AUSGANG	PID2-Ausgang d.h. Signal 0127 PID 2 AUSGANG	2
4233	TRIMM AUSWAHL	Einstellung, ob das Trimming zur Korrektur des Drehzahl- oder Drehmoment- Sollwerts verwendet wird. Siehe Abschnitt <i>Sollwertkorrektur</i> auf Seite <i>102</i> .	DREHZ/ FREQ
	DREHZ/FREQ	Trimming des Drehzahl-Sollwerts	0
	DREHMOMENT	Trimming des Drehmoment-Sollwerts (nur für SOLLW2 (%))	1
43 MI	ECH BREMS STRG	Steuerung einer mechanischen Bremse. Siehe Abschnitt Steuerung einer mechanischen Bremse auf Seite 128.	
4301	BREMSE ÖFF VERZÖG	Einstellung einer Verzögerungszeit für das Öffnen der Bremse (= Verzögerung zwischen dem internen Befehl zum Lösen der Bremse und dem Ansprechen der Motordrehzahlregelung). Der Verzögerungszähler startet, wenn Motorstrom/Moment/Drehzahl auf den erforderlichen Wert zum Öffnen der Bremse angestiegen ist (Parameter 4302 BR ÖFF PEGEL oder 4304 BR ÖF VERST PEG) und der Motor magnetisiert worden ist. Gleichzeitig mit dem Start des Zählers aktiviert die Bremsfunktion den Relaisausgang, der die Bremse steuert, und die Bremse wird geöffnet.	0.20
	0,002,50 s	Verzögerungszeit	1 = 0,01 s
4302	BR ÖFF PEGEL	Einstellung des Motoranlauf-Moments/Stroms für das Öffnen der Bremse. Nach dem Start wird der Antriebswert für Strom/Moment auf den eingestellten Wert eingefroren, bis der Motor magnetisiert ist.	100%
	0.0180.0%	Wert in Prozent des Nennmoments $T_{\rm N}$ (bei Vektorregelung) oder des Nennstrom $I_{\rm 2N}$ (bei Skalarregelung). Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt.	1 = 0.1%
4303	BR SCHLIESS PEG	Einstellung der Drehzahl, bei der die Bremse schließt. Nach dem Stoppbefehl wird die Bremse geschlossen, wenn die Antriebsdrehzahl unter den eingestellten Wert fällt.	4.0%
	0.0100.0%	Wert in Prozent der Nenndrehzahl (bei Vektorregelung) oder der Nennfrequenz (bei Skalaregelung). Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt.	1 = 0.1%
4304	BR ÖF VERST PEG	Einstellung der Drehzahl, bei der die Bremse öffnet. Die Parametereinstellung hat Vorrang vor der Einstellung von Parameter 4302 BR ÖFF PEGEL. Nach dem Start wird der Antriebswert für Drehzahl auf den eingestellten Wert eingefroren, bis der Motor magnetisiert ist. Zweck dieser Parametereinstellung ist es, genug Anlauf-Moment zu erzeugen, damit der Motor nicht von der angekoppelten Last in die falsche Drehrichtung gezogen wird.	0

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	0.0100%	Wert in Prozent der Maximalfrequenz (bei Skalarregelung) oder der Maximaldrehzahl (bei Vektorregelung). Wenn der Parameterwert auf Null eingestellt wird, ist die Funktion deaktiviert. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt.	1 = 0.1%
4305	BR MAGN ZEIT	Einstellung der Magnetisierungszeit für den Motor. Nach dem Start werden Antriebs-Strom/Moment/Drehzahl für die eingestellte Zeit auf den Wert eingefroren, der mit Parameter 4302 BR ÖFF PEGEL oder 4304 BR ÖF VERST PEG eingestellt ist.	0
	010000 ms	Magnetisierungszeit. Wenn der Parameterwert auf Null eingestellt wird, ist die Funktion deaktiviert.	1 = 1 ms
4306	BREMS FREQ PEG	Einstellung der Drehzahl, bei der die Bremse schließt. Wenn die Frequenz im Betrieb unter den eingestellten Wert fällt, wird die Bremse geschlossen. Die Bremse wird wieder geöffnet, wenn die Anforderungen der Parametereinstellungen 43014305 wieder erfüllt werden.	0
	0.0100.0%	Wert in Prozent der Maximalfrequenz (bei Skalarregelung) oder der Maximaldrehzahl (bei Vektorregelung). Wenn der Parameterwert auf Null eingestellt wird, ist die Funktion deaktiviert. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR CTRL MODE eingestellt.	1 = 0.1%
50 EN	NCODER	Impulsgeber-Schnittstelle.	
		Weitere Informationen siehe <i>MTAC-01 Impulsgeber Schnittstellenmodul Benutzerhandbuch</i> [3AFE68591091 (Englisch)].	
5001	ANZAHL IMPULSE	Angabe der Impulse pro einer Umdrehung.	1024
	3216384 ppr	Impulse pro Umdrehung (ppr)	1 = 1
5002	ENCODER FREIGABE	Freigeben des Impulsgebers.	NICHT FREIG
	NICHT FREIG	Nicht freigegeben	0
	FREIGEGEB	Freigegeben	1
5003	ENCODER FEHLER	Einstellung für den Betrieb des Frequenzumrichters, wenn ein Kommunikationsfehler zwischen Impulsgeber und Impulsgeberschnittstelle oder zwischen dem Modul und dem Frequenzumrichter erkannt worden ist.	FEHLER
	FEHLER	Der Frequenzumrichter schaltet mit der Fehlermeldung ENCODER FEHLER ab.	1
	WARNUNG	Der Frequenzumrichter gibt die Warnmeldung ENCODER FEHLER aus	2
5010	C IMP FREIGABE	Freigeben des Null-Impulses (Z). Der Null-Impuls dient dem Positionsreset.	NICHT FREIG
	NICHT FREIG	Nicht freigegeben	0
	FREIGEGEB	Freigegeben	1
5011	POSITION RESET	Freigeben des Positionsresets.	NICHT FREIG
	NICHT FREIG	Nicht freigegeben	0
		Freigegeben	1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
51 EXT KOMM MODULE		Diese Parameter müssen nur eingestellt werden, wenn ein Feldbus-Adaptermodul (optional) installiert und mit Parameter 9802 KOMM PROT AUSW aktiviert ist. Weitere Details zu den Parametereinstellungen enthalten die Betriebsanleitung des Feldbusmoduls und Kapitel Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter. Diese Parametereinstellungen bleiben unverändert, auch wenn das Makro gewechselt wird. Hinweis: Im Adaptermodul ist die Parametergruppen-Nummer 1.	
5101	FELDBUS TYP	Zeigt den Typ des angeschlossenen Feldbus-Adaptermoduls an.	
	NICHT DEFINI	Feldbusmodul nicht gefunden oder nicht richtig angeschlossen oder Parameter 9802 KOMM PROT AUSW ist nicht auf EXT FBA eingestellt.	0
	PROFIBUS-DP	Profibus Adaptermodul	1
	CANopen	CANopen Adaptermodul	32
	DEVICENET	DEVICENET Adaptermodul	37
5102	FELDBUS PAR2	Diese Parametereinstellungen werden je nach verwendetem Adaptermodul	
		vorgenommen. Weitere Informationen enthalten die Handbücher der Module. Beachten Sie, dass diese Parameter nicht alle notwendigerweise angezeigt	
5126	FELDBUS PAR26	werden.	
5127	FBA PAR REFRESH	Aktualisiert Änderungen der Parametereinstellungen bei der Konfiguration der Adaptermodule. Nach der Aktualisierung wird der Wert automatisch auf FERTIG zurückgesetzt.	
	FERTIG	Aktualisierung abgeschlossen	0
	REFRESH	Aktualisierung	1
52 ST MOD	TANDARD BUS	Kommunikationseinstellungen für den Steuertafelanschluss des Frequenzumrichters	
5201	STATIONS-NUMMER	Legt die Adresse des ACS350 fest. Zwei Einheiten mit derselben Adresse dürfen nicht online sein.	1
	1247	Adresse	1 = 1
5202	BAUD RATE	Einstellung der Datenübertragungsgeschwindigkeit.	9.6
	9.6	9,6 kBit/s	1 = 0,1 kBit/s
	19.2	19,2 kBit/s	
	38.4	38,4 kBit/s	
	57.6	57,6 kBit/s	
	115.2	115,2 kBit/s	
5203	PARITÄT	Einstellungen für die Verwendung / Funktion von Paritäts- und Stop-Bit(s). Bei allen Online-Stationen müssen die gleichen Einstellung verwendet werden.	8N1
	8N1	Kein Paritäts-Bit, ein Stop-Bit	0
	8N2	Kein Paritäts-Bit, zwei Stop-Bits	1
	8E1	Gerade Parität, ein Stop-Bit	2
	801	Ungerade Parität, ein Stop-Bit	3
5204	OK MESSAGES	Enthält die Anzahl der gültigen, vom Frequenzumrichter empfangenen Meldungen. Im normalen Betrieb steigt diese Anzahl ständig an.	0
	065535	Anzahl der Telegramme	1 = 1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
5205	PARITÄT FEHLER	Anzahl der Zeichen mit einem Paritätsfehler, die über die Modbus- Verbindung empfangen wurden. Wenn die Anzahl hoch ist, muss geprüft werden, ob die Paritäts-Einstellungen der an den Bus angeschlossenen Geräte die gleichen sind.	0
		Hinweis: Hohe elektromagnetische Störungen der Umgebung können zu Fehlern führen.	
	065535	Anzahl der Zeichen	1 = 1
5206	FORMAT FEHLER	Anzahl der Zeichen mit einem Format-Fehler, die von der Modbus- Verbindung empfangen wurden. Wenn die Anzahl hoch ist, muss geprüft werden, ob die Einstellungen der Übertragungsgeschwindigkeit der an den Bus angeschlossenen Geräte die gleichen sind.	0
		Hinweis: Hohe elektromagnetische Störungen der Umgebung können zu Fehlern führen.	
	065535	Anzahl der Zeichen	1 = 1
5207	PUFFER ÜBERL	Anzahl der empfangenen Zeichen, die nicht im Puffer abgelegt werden konnten, d.h. Anzahl der Zeichen, deren Länge die maximale Telegrammlänge von 128 Bytes übersteigt.	0
	065535	Anzahl der Zeichen	1 = 1
5208	ÜBERTRAGGS FEHL	Anzahl der Telegramme mit einem CRC-Fehler (CRC = cyclic redundancy check), die der Frequenzumrichter empfangen hat. Bei einer hohen Anzahl muss die CRC-Berechnung auf mögliche Fehler geprüft werden.	0
		Hinweis: Hohe elektromagnetische Störungen der Umgebung können zu Fehlern führen.	
	065535	Anzahl der Telegramme	1 = 1
53 EF	B PROTOKOLL	Verbindungseinstellungen des integrierten Feldbus (EFB = Embedded Field Bus). Siehe Kapitel <i>Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus</i>	
5302	EFB STATIONS ID	Einstellung der Adresse des Gerätes. Zwei Einheiten mit derselben Adresse dürfen nicht online sein.	1
	0247	Adresse	1 = 1
5303	EFB BAUD RATE	Einstellung der Datenübertragungsgeschwindigkeit der Verbindung.	9.6
	9.6	9,6 kBit/s	1 = 0,1 kBit/s
	19.2	19,2 kBit/s	
	38.4	38,4 kBit/s	
	57.6	57,6 kBit/s	
	115.2	115,2 kBit/s	
5304	EFB PARITY	Einstellungen für die Verwendung / Funktion von Paritäts- und Stop-Bit(s) und der Datenlänge. Bei allen Online-Stationen müssen die gleichen Einstellung verwendet werden.	8N1
	8N1	Kein Paritäts-Bit, ein Stop-Bit, 8 Datenbits	0
	8N2	Kein Paritäts-Bit, zwei Stop-Bits, 8 Datenbits	1
	8E1	Gerade Parität, ein Stop-Bit, 8 Datenbits	2
	801	Ungerade Parität, ein Stop-Bit, 8 Datenbits	3
5305	EFB CTRL PROFIL	Einstellung des Kommunikationsprofils. Siehe Abschnitt Kommunikationsprofile auf Seite 256.	ABB DRV LIM
	ABB DRV LIM	ABB Drive Profil mit Einschränkung	0
	DCU PROFILE	DCU-Profil	1

Index Name/Auswahl		Beschreibung	Def FbEq
	ABB DRV FULL	ABB Drive Profil	2
5306	EFB OK MESSAGES	Enthält die Anzahl der gültigen, vom Frequenzumrichter empfangenen Meldungen. Im normalen Betrieb steigt diese Anzahl ständig an.	0
	065535	Anzahl der Telegramme	1 = 1
5307	EFB CRC FEHLER	Anzahl der Telegramme mit einem CRC-Fehler (CRC = cyclic redundancy check), die der Frequenzumrichter empfangen hat. Bei einer hohen Anzahl muss die CRC-Berechnung auf mögliche Fehler geprüft werden.	0
		Hinweis: Hohe elektromagnetische Störungen der Umgebung können zu Fehlern führen.	
	065535	Anzahl der Telegramme	1 = 1
5310	EFB PAR 10	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40005 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameter-Index	1 = 1
5311	EFB PAR 11	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40006 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameter-Index	1 = 1
5312	EFB PAR 12	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40007 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameter-Index	1 = 1
5313	EFB PAR 13	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40008 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameter-Index	1 = 1
5314	EFB PAR 14	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40009 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameter-Index	1 = 1
5315	EFB PAR 15	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40010 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameter-Index	1 = 1
5316	EFB PAR 16	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40011 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameter-Index	1 = 1
5317	EFB PAR 17	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40012 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameter-Index	1 = 1
5318	EFB PAR 18	Reserviert	0
5319	EFB PAR 19	ABB Drive Profil (ABB DRV LIM oder ABB DRV FULL) Steuerwort. Nur-lese-Kopie des Feldbus Steuerworts.	0x0000
	0x00000xFFFF (hex)	Steuerwort	
5320	EFB PAR 20	ABB Drive Profil (ABB DRV LIM oder ABB DRV FULL) Statuswort. Nur-lese-Kopie des Feldbus Statusworts.	0x0000
	0x00000xFFFF (hex)	Statuswort	
54 FE	BA DAT EING	Datenübertragung vom Frequenzumrichter zum Feldbus-Controller über einen Feldbusadapter. Siehe Kapitel <i>Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter</i> .	
		Hinweis: Im Adaptermodul ist die Parametergruppen-Nummer 3.	
5401	FBA DAT EING 1	Auswahl der Daten, die vom Frequenzumrichter zum Feldbus-Controller übertragen werden sollen.	
	0	Nicht verwendet	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung			Def FbEq
	16	Steuerungs- und Status-Date	enworte		
		5401 Einstellung	Datenwort		
		1	Steuerwort		
		2	SOLLW1 SOLLW2		
		3	Statuswort		
		5	Istwert 1		
		6	Istwert 2		
	1019999	Parameter-Index			
5402	FBA DAT EING 2	Siehe 5401 FBA DAT EING	1.		
	•••				
5410	FBA DAT EING 10	Siehe 5401 FBA DAT EING	1.		
55 FE	BA DAT AUSG	Datenübertragung vom Feldleinen Feldbusadapter. Siehe Hinweis: Im Adaptermodul i	e Kapitel <i>Feldbus-Steuerui</i>	ng mit Feldbusadapter.	
5501	FBA DAT AUSG 1	Auswahl der Daten, die vom übertragen werden sollen.	-		
	0	Nicht verwendet			
	16	Steuerungs- und Status-Date	enworte		
		5501 Einstellung	Datenwort		
		1	Steuerwort		
		2	SOLLW1		
		3 4	SOLLW2 Statuswort		
		5	Istwert 1		
		6	Istwert 2		
	1019999	Antriebsparameter			
5502	FBA DAT AUSG 2	Siehe 5501 FBA DAT AUSG	1.		
5510	FBA DAT AUSG 10	Siehe 5501 FBA DAT AUSG	1.		
	EQUENZ PROG	Sequenz-Programmierung. Seite 136.		Programmierung auf	
8401	SEQ PROG AKTIV	Aktiviert die Sequenz-Progra	ammierung.		DEAKTI-
		Wenn das Freigabesignal de Sequenz-Programm gestopp SEQ PROG STATUS) wird a TO/AO) werden auf Null ges	ot, der Status des Sequena auf 1 gesetzt und alle Time	z-Programms (0168	VIERT
	DEAKTIVIERT	Deaktiviert			0
	EXT2	Aktiviert den externen Steue	rplatz 2 (EXT2)		1
	EXT1	Aktiviert den externen Steue	rplatz 1 (EXT1)		2
	EXT1&EXT2	Aktiviert die externen Steuer	plätze 1 und 2 (EXT1 und	EXT2)	3
	IMMER	Aktiviert die externen Steuer Lokalsteuerung (LOKAL)	plätze 1 und 2 (EXT1 und	EXT2) und in	4

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
8402	SEQ PROG START	Auswahl der Quelle für das Aktivierungssignal der Sequenz- Programmierung.	KEINE AUSW
		Wenn die Sequenz-Programmierung aktiviert wird, startet das Programm aus dem letzten aktiven Betriebsstatus.	
		Wenn das Aktivierungssignal der Sequenz-Programmierung abfällt, wird das Sequenz-Programm gestoppt und alle Timer und Ausgänge (RO/TO/AO) werden auf Null gesetzt. Der Status des Sequenz-Programms (0168 SEQ PROG STATUS) bleibt unverändert.	
		Ist der Start vom ersten Schritt des Sequenz-Programms erforderlich, muss das Sequenz-Programm mit Parameter 8404 SEQ PROG RESET zurückgesetzt werden. Ist immer der Start vom ersten Schritt des Sequenz-Programms erforderlich, müssen Reset- und Startsignal über den selben Digitaleingang (8404 und 8402 8402 SEQ PROG START) übertragen werden.	
		Hinweis : Der Frequenzumrichter startet nicht, wenn kein Freigabe-Signal empfangen wurde (1601 FREIGABE).	
	DI1(INV)	Aktivierung des Sequenz-Programms über den invertierten Digitaleingang DI1. 0 = aktiviert, 1=deaktiviert.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
	KEINE AUSW	Kein Aktivierungssignal des Sequenz-Programms	0
	DI1	Aktivierung des Sequenz-Programms über Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0 = deaktiviert.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	ANTR. START	Sequenz-Programm-Aktivierung beim Start des Frequenzumrichters	6
	TIMER FKT 1	Sequenz-Programm wird durch Timer-Funktion 1 aktiviert. Siehe auch Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION.	7
	TIMER FKT 2	Siehe Auswahl TIMER FKT 1.	8
	TIMER FKT 3	Siehe Auswahl TIMER FKT 1.	9
	TIMER FKT 4	Siehe Auswahl TIMER FKT 1.	10
	IMMER AKTIV	Das Sequenz-Programm ist immer aktiviert.	11
8403	SEQ PROG PAUSE	Auswahl der Quelle für das Pause-Signal des Sequenz-Programms. Wenn eine Pause des Sequenz-Programms aktiviert ist, werden alle Timer und Ausgänge (RO/TO/AO) eingefroren. Schrittwechsel des Sequenz-Programms sind nur durch Parametereinstellung 8405 SEQ STATUS AUSW möglich.	KEINE AUSW
	DI1(INV)	Pause-Signal über den invertierten Digitaleingang DI1. 0 = aktiviert, 1=deaktiviert.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
	KEINE AUSW	Kein Pause-Signal	0
	DI1	Pause-Signal über Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	PAUSE	Pause des Sequenz-Programms aktiviert	6
8404	SEQ PROG RESET	Auswahl der Quelle für das Rücksetzsignal des Sequenz-Programms. Der Status des Sequenz-Programms (0168 SEQ PROG STATUS) wird auf den ersten Schritt und alle Timer und Ausgänge (RO/TO/AO) auf Null gesetzt.	KEINE AUSW
	5. 1.40.00	Die Rücksetzung ist nur möglich, wenn das Sequenz-Programm gestoppt ist.	
	DI1(INV)	Rücksetzung über den invertierten Digitaleingang DI1. 0 = aktiviert, 1=deaktiviert.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
	KEINE AUSW	Kein Reset-Signal	0
	DI1	Rücksetzung über den Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	RESET	Reset. Nach einem Reset wird der Parameterwert automatisch auf KEINE AUSW eingestellt.	6
8405	SEQ STATUS AUSW	Wechsel des Sequenz-Programms auf einen gewählten Schritt. Ein Schrittwechsel ist nur möglich, wenn das Sequenz-Programm mit Parameter 8403 SEQ PROG PAUSE auf PAUSE gesetzt worden ist.	SCHRITT 1
	SCHRITT 1	Wechsel zu Schritt 1.	1
	SCHRITT 2	Wechsel zu Schritt 2.	2
	SCHRITT 3	Wechsel zu Schritt 3.	3
	SCHRITT 4	Wechsel zu Schritt 4.	4
	SCHRITT 5	Wechsel zu Schritt 5.	5
	SCHRITT 6	Wechsel zu Schritt 6.	6
	SCHRITT 7	Wechsel zu Schritt 7.	7
	SCHRITT 8	Wechsel zu Schritt 8.	8
8406	SEQ LOGIKWERT 1	Einstellung der Quelle für den logischen Wert 1. Der logische Wert 1 wird mit dem logischen Wert 2 gemäß Einstellung in Parameter 8407 SEQ LOGIKOPER 1 verglichen/verknüpft.	KEINE AUSW
		Logische Betriebswerte werden bei Schrittwechseln verwendet. Siehe Parameter 8425 ST1 TRIG ZU ST 2 / 8426 ST1 TRIG ZU ST N Auswahl LOGIK WERT.	
	DI1(INV)	Logikwert 1 über den invertierten Digitaleingang DI1(INV)	-1

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
	KEINE AUSW	Kein Logikwert	0
	DI1	Logikwert 1 über Digitaleingang DI1	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	ÜBERW1 ÜBER	Logikwert gemäß Überwachungsparameter 32013203. Siehe auch Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG.	6
	ÜBERW2 ÜBER	Logikwert gemäß Überwachungsparameter 32043206. Siehe auch Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG.	7
	ÜBERW3 ÜBER	Logikwert gemäß Überwachungsparameter 32073209. Siehe auch Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG.	8
	ÜBERW1 UNTER	Siehe Auswahl ÜBERW1 ÜBER.	9
	ÜBERW2 UNTER	Siehe Auswahl ÜBERW2 ÜBER.	10
	ÜBERW3 UNTER	Siehe Auswahl ÜBERW3 ÜBER.	11
	TIMER FKT 1	Logikwert 1 wird aktiviert durch Timer-Funktion 1. Siehe auch Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION. 1 = Timer aktiviert.	12
	TIMER FKT 2	Siehe Auswahl TIMER FKT 1.	13
	TIMER FKT 3	Siehe Auswahl TIMER FKT 1.	14
	TIMER FKT 4	Siehe Auswahl TIMER FKT 1.	15
8407	SEQ LOGIKOPER 1	Auswahl der Operation zwischen Logikwert 1 und 2. Werte logischer Operationen werden bei Statuswechseln verwendet. Siehe Parameter 8425 ST1 TRIG ZU ST 2 / 8426 ST1 TRIG ZU ST N Auswahl LOGIK WERT.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Logikwert 1 (keine logische Verknüpfung)	0
	UND	Logik-Funktion: UND	1
	ODER	Logik-Funktion: ODER	2
	XOR	Logik-Funktion: XOR	3
8408	SEQ LOGIKWERT 2	Siehe Parameter 8406 SEQ LOGIKWERT 1.	KEINE AUSW
		Siehe Parameter 8406.	
8409	SEQ LOGIKOPER 2	Auswahl der Operation zwischen Logikwert 3 und dem Ergebnis der ersten logischen Operation gemäß Parameter 8407 SEQ LOGIKOPER 1.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Logikwert 2 (keine logische Verknüpfung)	0
	UND	Logik-Funktion: UND	1
	ODER	Logik-Funktion: ODER	2
	XOR	Logik-Funktion: XOR	3
8410	SEQ LOGIKWERT 3	Siehe Parameter 8406 SEQ LOGIKWERT 1.	KEINE AUSW
		Siehe Parameter 8406.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
8411	SEQ WERT OGRENZ1	Einstellung der oberen Grenze für den Statuswechsel, wenn Parameter 8425 ST1 TRIG ZU ST 2 auf z.B. Al1 ÜBER 1 eingestellt ist.	0
	0.0100.0%	Wert in Prozent	1 = 0.1%
8412	SEQ WERT UGRENZ1	Einstellung der unteren Grenze für den Statuswechsel, wenn Parameter 8425 ST1 TRIG ZU ST 2 z.B. auf Al1 UNTER 1 eingestellt ist.	0
	0.0100.0%	Wert in Prozent	1 = 0.1%
8413	SEQ WERT OGRENZ2	Einstellung der oberen Grenze für den Schrittwechsel, wenn Parameter 8425 ST1 TRIG ZU ST 2 auf z.B. Al2 ÜBER 1 eingestellt ist.	0
	0.0100.0%	Wert in Prozent	1 = 0.1%
8414	SEQ WERT UGRENZ2	Einstellung der unteren Grenze für den Schrittwechsel, wenn Parameter 8425 ST1 TRIG ZU ST 2 z.B. auf Al2 UNTER 2 eingestellt ist.	0
	0.0100.0%	Wert in Prozent	1 = 0.1%
8415	ZYKL ZÄHL STATUS	Aktivierung des Zyklus-Zählers für das Sequenz-Programm. Beispiel: Wenn der Parameter auf ST6 ZUM NÄCH eingestellt ist, zählt der Zyklus-Zähler (0171 SEQ ZYKL ZÄHLER) jedes mal, wenn von Schritt 6 zu Schritt 7 gewechselt wird.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Deaktiviert	0
	ST1 ZUM NÄCH	Wechsel von Schritt 1 zu Schritt 2	1
	ST2 ZUM NÄCH	Wechsel von Schritt 2 zu Schritt 3	2
	ST3 ZUM NÄCH	Wechsel von Schritt 3 zu Schritt 4	3
	ST4 ZUM NÄCH	Wechsel von Schritt 4 zu Schritt 5	4
	ST5 ZUM NÄCH	Wechsel von Schritt 5 zu Schritt 6	5
	ST6 ZUM NÄCH	Wechsel von Schritt 6 zu Schritt 7	6
	ST7 ZUM NÄCH	Wechsel von Schritt 7 zu Schritt 8	7
	ST8 ZUM NÄCH	Wechsel von Schritt 8 zu Schritt 1	8
	ST1 ZU N	Wechsel von Schritt 1 zu Schritt n. Schritt n wird mit Parameter 8427 ST1 AUSW N eingestellt.	9
	ST2 ZU N	Wechsel von Schritt 2 zu Schritt n. Schritt n wird mit Parameter 8427 ST1 AUSW N eingestellt.	10
	ST3 ZU N	Wechsel von Schritt 3 zu Schritt n. Schritt n wird mit Parameter 8427 ST1 AUSW N eingestellt.	11
	ST4 ZU N	Wechsel von Schritt 4 zu Schritt n. Schritt n wird mit Parameter 8427 ST1 AUSW N eingestellt.	12
	ST5 ZU N	Wechsel von Schritt 5 zu Schritt n. Schritt n wird mit Parameter 8427 ST1 AUSW N eingestellt.	13
	ST6 ZU N	Wechsel von Schritt 6 zu Schritt n. Schritt n wird mit Parameter 8427 ST1 AUSW N eingestellt.	14
	ST7 ZU N	Wechsel von Schritt 7 zu Schritt n. Schritt n wird mit Parameter 8427 ST1 AUSW N eingestellt.	15
	ST8 ZU N	Wechsel von Schritt 8 zu Schritt n. Schritt n wird mit Parameter 8427 ST1 AUSW N eingestellt.	16
8416	ZYKL ZÄHL RESET	Auswahl der Signalquelle für die Rücksetzung des Zyklus-Zählers (0171 SEQ ZYKL ZÄHLER).	KEINE AUSW
	DI5(INV)	Rücksetzung über den invertierten Digitaleingang DI1(INV). 0 = aktiviert, 1=deaktiviert.	-5

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2
	DI1(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-1
	KEINE AUSW	Kein Reset-Signal	0
	DI1	Rücksetzung über den Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	SCHRITT 1	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 1.Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	6
	SCHRITT 2	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 2. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	7
	SCHRITT 3	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 3. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	8
	SCHRITT 4	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 4. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	9
	SCHRITT 5	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 5. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	10
	SCHRITT 6	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 6. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	11
	SCHRITT 7	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 7. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	12
	SCHRITT 8	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 8. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	13
	SEQ PROG RST	Rücksetz-Signalquelle gemäß Einstellung von Parameter 8404 SEQ PROG RESET	14
8420	ST 1 SOLLW AUSW	Auswahl der Quelle für den Sollwert von Schritt 1 des Sequenz-Programms. Dieser Parameter wird verwendet, wenn Parameter 1103/1106 SOLLW1/2 AUSWAHL auf SEQ PROG / Al1+SEQ PROG / Al2+SEQ PROG eingestellt ist. Hinweis: Konstantdrehzahlen in Gruppe 12 KONSTANT-DREHZAHLEN	0
	KOMM	haben Vorrang vor dem Sequenz-Programm-Sollwert. 0136 KOMM WERT 2. Skalierung siehe Feldbus-Sollwert Skalierung auf Seite 251.	-1.3
	Al1/Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) · (50% / AI2 (%))	-1.2
	Al1-Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = Al1(%) + 50% - Al2(%)	-1.1
	Al1*Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI(%) · (AI2(%) / 50%)	-1.0
	Al1+Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = Al1(%) + Al2(%) - 50%	-0.9
	DI4U,5D	Digitaleingang 4: Sollwert-Erhöhung. Digitaleingang DI5: Sollwert-Verminderung.	-0.8

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	DI3U,4D	Digitaleingang 3: Sollwert-Erhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwert-Verminderung.	-0.7
	DI3U,4DR	Digitaleingang 3: Sollwert-Erhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwert-Verminderung.	-0.6
	AI2 JOY	Analogeingang Al2 als Joystick. Der Minimalwert des Eingangssignals treibt den Motor mit dem maximalen Sollwert in Drehrichtung rückwärts, der Maximalwert mit dem maximalen Sollwert in Drehrichtung vorwärts. Minimal-und Maximal-Sollwerte werden mit den Parametern 1104 EXT SOLLW. 1 MIN und 1105 EXT SOLLW. 1 MAX eingestellt. Weitere Informationen siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1 Auswahl Al1/JOYST.	-0.5
	AI1 JOY	Siehe Auswahl Al2 JOY.	-0.4
	Al2	Analogeingang Al2	-0.3
	Al1	Analogeingang Al1	-0.2
	TASTATUR	Steuertafel	-0.1
	0.0100.0%	Konstant-Drehzahl	
8421	ST 1 BEFEHLE	Einstellung von Start, Stop und Drehrichtung für Schritt 1. Parameter 1002 EXT2 BEFEHLE muss auf SEQ PROG eingestellt sein.	ANTR. STOP
		Hinweis: Wenn ein Drehrichtungswechsel erforderlich ist, muss Parameter 1003 DREHRICHTUNG auf ABFRAGE eingestellt sein.	
	ANTR. STOP	Der Antrieb läuft ungeregelt oder rampengeregelt bis zum Stop aus, je nach Einstellung von Parameter 2102 STOP FUNKTION.	0
	START VORW	Die Drehrichtung ist fest auf Drehrichtung vorwärts eingestellt. Wenn der Antrieb nicht bereits läuft, startet er entsprechend der Einstellung von Parameter 2101 START FUNKTION.	1
	START RÜCKW	Die Drehrichtung ist fest auf Drehrichtung rückwärts eingestellt. Wenn der Antrieb nicht bereits läuft, startet er entsprechend der Einstellung von Parameter 2101 START FUNKTION.	2
8422	ST 1 RAMP ZEIT	Einstellung der Beschleunigungs-/Verzögerungs-Rampenzeit für den Sequenz-Programm-Schritt 1, d.h. Einstellung der Sollwert-Änderungsrate.	0
	-0.2/-0.1/ 0,01800,0 s	Zeit Wenn der Wert auf -0.2 eingestellt wird, wird Rampenpaar 2 verwendet. Rampenpaar 2 wird mit den Parametern 22052207 eingestellt. Wenn der Wert auf -0.1 eingestellt wird, wird Rampenpaar 1 verwendet. Rampenpaar 1 wird mit den Parametern 22022204 eingestellt. Bei Rampenpaar 1/2, muss Parameter 2201 BE/VERZ 1/2 AUSW auf SEQ PROG eingestellt werden. Siehe auch Parameter 22022207.	1 = 0,1 s
8423	ST1 AUSG AUSW	Einstellung der Relais-, Transistor- und Analogausgänge für Sequenz- Programm-Schritt 1.	AO=0
		Die Relais-/Transistor-Ausgangssteuerung muss durch Einstellung von Parameter 1401 RELAISAUSGANG 1 / 1805 DO SIGNAL auf SEQ PROG aktiviert werden. Die Steuerung der Analogausgänge muss mit Parametergruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE aktiviert werden.	
		Die Analogausgangswerte können mit Signal <i>0170</i> SEQ PROG AO WERT überwacht werden.	
	R=0,D=1,AO=0	Der Relaisausgang ist deaktiviert (offen), der Transistor-Ausgang ist aktiviert und der Analogausgang ist frei.	-0.7
	R=1,D=0,AO=0	Der Relaisausgang ist aktiviert (geschlossen), der Transistor-Ausgang ist deaktiviert und der Analogausgang ist frei.	-0.6

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	R=0,D=0,AO=0	Relais- und Transistorausgänge sind deaktiviert (offen) und der Wert des Analogausgangs ist auf Null gesetzt.	-0.5
	RO=0,DO=0	Relais- und Transistorausgänge sind deaktiviert (offen) und der Analogausgangswert ist auf den bisherigen Wert eingefroren.	-0.4
	RO=1,DO=1	Relais- und Transistorausgänge sind aktiviert (geschlossen) und der Analogausgangswert ist auf den bisherigen Wert eingefroren.	-0.3
	DO=1	Der Transistor-Ausgang ist aktiviert (geschlossen) und der Relaisausgang ist deaktiviert. Der Analogausgangswert ist auf den bisherigen Wert eingefroren.	-0.2
	RO=1	Der Transistor-Ausgang ist deaktiviert (offen) und der Relaisausgang ist aktiviert. Der Analogausgangswert ist auf den bisherigen Wert eingefroren.	-0.1
	AO=0	Der Analogausgangswert ist auf Null gesetzt. Relais- und Transistor- Ausgänge sind auf den bisherigen Wert eingefroren.	0.0
	0.1100.0%	Wert, der in Signal 0170 SEQ PROG AO WERT geschrieben wird. Der Wert kann an den Analogausgang AO durch entsprechende Einstellung von Parameter 1501 ANALOGAUSGANG 1 auf 170 (d.h. Signal 0170 SEQ PROG AO WERT) angeschlossen werden. Der AO-Wert ist auf diesen Wert eingefroren, bis er auf Null gesetzt wird.	
8424	ST 1 WECHS VERZÖG	Einstellung der Verzögerungszeit für Schritt 1. Wenn die Verzögerungszeit abgelaufen ist, ist der Schrittwechsel zulässig. Siehe Parameter 8425 ST1 TRIG ZU ST 2 und 8426 ST1 TRIG ZU ST N	0
	0,06553,5 s	Verzögerungszeit	1 = 0,1 s
8425	ST1 TRIG ZU ST 2	Auswahl der Quelle für das Trigger-Signal, das den Schrittwechsel von Schritt 1 zu Schritt 2 auslöst. Hinweis: Schrittwechsel zu Schritt N (8426 ST1 TRIG ZU ST N) hat eine höhere Priorität als ein Schrittwechsel zum nächsten Schritt (8425 ST1 TRIG ZU ST 2).	KEINE AUSW
	DI5(INV)	Trigger-Signal über den invertierten Digitaleingang DI5. 0 = aktiviert, 1=deaktiviert.	-5
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI5(INV).	-4
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI5(INV).	-3
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI5(INV).	-2
	DI1(INV)	Siehe Einstellung DI5(INV).	-1
	KEINE AUSW	Kein Trigger-Signal. Wenn Parameter 8426 ST1 TRIG ZU STN auch auf KEINE AUSW eingestellt ist, wird der Schritt eingefroren und kann nur mit Parameter 8402 8402 SEQ PROG START zurückgesetzt werden.	0
	DI1	Trigger-Signal über Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	1
	DI2	Siehe Einstellung DI1.	2
	DI3	Siehe Einstellung DI1.	3
	DI4	Siehe Einstellung DI1.	4
	DI5	Siehe Einstellung DI1.	5
	AI1 UNTER 1	Schrittwechsel, wenn Al1 < Wert von Par. 8412 SEQ WERT UGRENZ1.	6
	AI1 ÜBER 1	Schrittwechsel, wenn Al1 > Wert von Par. 8411 SEQ WERT OGRENZ1.	7
	AI2 UNTER 1	Schrittwechsel, wenn Al2 < Wert von Par. 8412 SEQ WERT UGRENZ1.	8
	Al2 ÜBER 1	Schrittwechsel, wenn Al2 > Wert von Par. 8411 SEQ WERT OGRENZ1.	9
	AI1OD2 UNT1	Schrittwechsel, wenn Al1 oder Al2 Wert < Wert von Par. 8412 SEQ WERT UGRENZ1.	10

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	AI1U1AI2ÜB1	Schrittwechsel, wenn Al1 Wert < Wert von Par. 8412 SEQ WERT UGRENZ1 und Al2 Wert > Wert von Par. 8411 SEQ WERT OGRENZ1.	11
	AI1U1 OD DI5	Schrittwechsel, wenn Al1 Wert < Wert von Par. 8412 SEQ WERT UGRENZ1 oder wenn DI5 aktiviert ist.	12
	AI2Ü1 OD DI5	Schrittwechsel, wenn Al2 Wert > Wert von Par. 8411 SEQ WERT OGRENZ1 oder wenn DI5 aktiviert ist.	13
	AI1 UNTER 2	Schrittwechsel, wenn Al1 Wert < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2.	14
	AI1 ÜBER 2	Schrittwechsel, wenn Al1 Wert > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2.	15
	AI2 UNTER 2	Schrittwechsel, wenn Al2 Wert < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2.	16
	AI2 ÜBER 2	Schrittwechsel, wenn Al2 Wert > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2.	17
	AI1OD2 UNT2	Schrittwechsel, wenn Al1 oder Al2 Wert < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2.	18
	AI1U2AI2ÜB2	Schrittwechsel, wenn Al1 Wert < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2 und Al2 Wert > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2.	19
	AI1U2 OD DI5	Schrittwechsel, wenn Al1 Wert < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2 oder wenn DI5 aktiviert ist.	20
	AI2Ü2 OD DI5	Schrittwechsel, wenn Al2 Wert > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2 oder wenn DI5 aktiviert ist.	21
	TIMER FKT 1	Trigger-Signal von Timer-Funktion 1. Siehe auch Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION.	22
	TIMER FKT 2	Siehe Auswahl TIMER FKT 1.	23
	TIMER FKT 3	Siehe Auswahl TIMER FKT 1.	24
	TIMER FKT 4	Siehe Auswahl TIMER FKT 1.	25
	ÄNDER VERZÖG	Schrittwechsel nach Ablauf der Verzögerungszeit, die mit Parameter 8424 ST 1 WECHS VERZÖG eingestellt wurde.	26
	DI1 OD VERZ	Schrittwechsel nach Aktivierung von DI1 oder nach Ablauf der Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST 1 WECHS VERZÖG.	27
	DI2 OD VERZ	siehe Auswahl DI1 OD VERZ.	28
	DI3 OD VERZ	siehe Auswahl DI1 OD VERZ.	29
	DI4 OD VERZ	siehe Auswahl DI1 OD VERZ.	30
	DI5 OD VERZ	siehe Auswahl DI1 OD VERZ.	31
	Al1Ü1 ODVERZ	Schrittwechsel, wenn Al1 > Wert von Par. 8411 SEQ WERT OGRENZ1 Wert oder nach Ablauf der Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST 1 WECHS VERZÖG.	32
	Al2U1 ODVERZ	Schrittwechsel, wenn Al1< Wert von Par. 8412 SEQ WERT UGRENZ1 Wert oder nach Ablauf der Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG.	33
	Al1Ü2 ODVERZ	Schrittwechsel, wenn Al1 > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2 Wert oder nach Ablauf der Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG.	34
	AI2U2 ODVERZ	Schrittwechsel, wenn Al2 < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2 Wert oder nach Ablauf der Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG.	35
	ÜBERW1 ÜBER	Logikwert gemäß Überwachungsparameter 32013203. Siehe auch Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG.	36

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	ÜBERW2 ÜBER	Logikwert gemäß Überwachungsparameter 32043206. Siehe auch Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG.	37
	ÜBERW3 ÜBER	Logikwert gemäß Überwachungsparameter 32073209. Siehe auch Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG.	38
	ÜBERW1 UNTER	Siehe Auswahl ÜBERW1 ÜBER.	39
	ÜBERW2 UNTER	Siehe Auswahl ÜBERW2 ÜBER.	40
	ÜBERW3 UNTER	Siehe Auswahl ÜBERW3 ÜBER.	41
	ÜB1ÜB ODVERZ	Schrittwechsel entsprechend Überwachung gemäß Parameter 32013203 oder nach Ablauf der Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG. Siehe auch Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG.	42
	ÜB2ÜB ODVERZ	Schrittwechsel entsprechend Überwachung gemäß Parameter 32043206 oder nach Ablauf der Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG. Siehe auch Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG.	43
	ÜB3ÜB ODVERZ	Schrittwechsel entsprechend Überwachung gemäß Parameter 32073209 oder nach Ablauf der Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG. Siehe auch Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG.	44
	ÜB1U OD VERZ	Siehe Auswahl ÜB1ÜB ODVERZ.	45
	ÜB2U OD VERZ	Siehe Auswahl ÜB2ÜB ODVERZ.	46
	ÜB3U OD VERZ	Siehe Auswahl ÜB3U OD VERZ.	47
	ZÄHLER ÜBER	Schrittwechsel, wenn der Zählerwert höher ist als der Grenzwert gemäß Par. 1905 ZÄHLER GRENZE. Siehe Parameter 19041911.	48
	ZÄHLER UNTER	Schrittwechsel wenn der Zählerwert unter den Grenzwert fällt gemäß Par. 1905 ZÄHLER GRENZE. Siehe Parameter 19041911.	49
	LOGIK WERT	Schrittwechsel gemäß der logischen Operation, die in Parameter 84078410 eingestellt worden ist.	50
	SOLLWBEREICH	Schrittwechsel, wenn die Ausgangsfrequenz/Drehzahl den Sollwert-Bereich erreicht (d.h. die Differenz ist kleiner oder gleich 4% des maximalen Sollwerts).	51
	AM SOLLWERT	Schrittwechsel, wenn die Ausgangsfrequenz/Drehzahl dem Sollwert entspricht (= innerhalb der Toleranzgrenzen liegt, d.h. die Abweichung kleiner oder gleich 1% des maximalen Sollwerts ist).	52
	AI1 U1 & DI5	Schrittwechsel, wenn Al1 < Wert von Par. 8412 SEQ WERT UGRENZ1 und wenn DI5 aktiviert ist.	53
	Al2 U2 & DI5	Schrittwechsel, wenn Al1 < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2 und wenn DI5 aktiviert ist.	54
	Al1 Ü1 & Dl5	Schrittwechsel, wenn Al1 > Wert von Par. 8411 SEQ WERT OGRENZ1 und wenn DI5 aktiviert ist.	55
	Al2 Ü2 & Dl5	Schrittwechsel, wenn Al1 > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2 und wenn DI5 aktiviert ist.	56
	Al1 U1 & DI4	Schrittwechsel, wenn Al1 < Wert von Par. 8412 SEQ WERT UGRENZ1 und wenn Dl4 aktiviert ist.	57
	Al2 U2 & DI4	Schrittwechsel, wenn Al1 < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2 und wenn Dl4 aktiviert ist.	58
	Al1 Ü1 & Dl4	Schrittwechsel, wenn Al1 > Wert von Par. 8411 SEQ WERT OGRENZ1 und wenn Dl4 aktiviert ist.	59
	Al2 Ü2 & Dl4	Schrittwechsel, wenn Al1 > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2 und wenn Dl4 aktiviert ist.	60

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	VERZ UND DI1	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen und DI1 aktiviert ist.	61
	VERZ UND DI2	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen und DI2 aktiviert ist.	62
	VERZ UND DI3	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen und DI3 aktiviert ist.	63
	VERZ UND DI4	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen und DI4 aktiviert ist.	64
	VERZ UND DI5	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen und DI5 aktiviert ist.	65
	VERZ&AI2 Ü2	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen ist und Al2 > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2.	66
	VERZ&AI2 U2	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen ist und Al2 < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2.	67
	VERZ&AI1 Ü1	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen ist und Al1 > Wert von Par. 8411 SEQ WERT OGRENZ1.	68
	VERZ&AI1 U1	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen ist und Al1 < Wert von Par. 8412 SEQ WERT UGRENZ1.	69
	KOMMWERT1 #0	0135 KOMMWERT1 Bit 0. 1 = Schrittwechsel.	70
	KOMMWERT1 #1	0135 KOMMWERT1 Bit 1. 1 = Schrittwechsel.	71
	KOMMWERT1 #2	0135 KOMMWERT1 Bit 2. 1 = Schrittwechsel.	72
	KOMMWERT1 #3	0135 KOMMWERT1 Bit 3. 1 = Schrittwechsel.	73
	KOMMWERT1 #4	0135 KOMMWERT1 Bit 4. 1 = Schrittwechsel.	74
	KOMMWERT1 #5	0135 KOMMWERT1 Bit 5. 1 = Schrittwechsel.	75
	KOMMWERT1 #6	0135 KOMMWERT1 Bit 6. 1 = Schrittwechsel.	76
	KOMMWERT1 #7	0135 KOMMWERT1 Bit 7. 1 = Schrittwechsel.	77
	AI2H2DI4SV1O	Schrittwechsel gem. Parameter 32013203 wenn Al2 > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2 und DI4 aktiviert ist.	78
	AI2H2DI5SV1O	Schrittwechsel gem. Parameter 32013203 wenn Al2 > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2 und DI5 aktiviert ist.	79
8426	ST1 TRIG ZU ST N	Auswahl der Quelle für das Trigger-Signal, das den Schrittwechsel von Schritt 1 zu Schritt N auslöst. Schritt N wird definiert mit Parameter 8427 ST1 AUSW N.	KEINE AUSW
		Hinweis: Schrittwechsel zu Schritt N (8426 ST1 TRIG ZU ST N) hat eine höhere Priorität als ein Schrittwechsel zum nächsten Schritt (8425 ST1 TRIG ZU ST 2).	
		Siehe Parameter 8425 ST1 TRIG ZU ST 2.	
8427	ST1 AUSW N	Definition von Schritt N. Siehe Parameter 8426 ST1 TRIG ZU ST N.	SCHRITT 1
	SCHRITT 1	Schritt 1	1
	SCHRITT 2	Schritt 2	2
	SCHRITT 3	Schritt 3	3
	SCHRITT 4	Schritt 4	4

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
	SCHRITT 5	Schritt 5	5
	SCHRITT 6	Schritt 6	6
	SCHRITT 7	Schritt 7	7
	SCHRITT 8	Schritt 8	8
8430	ST2 SOLLW AUSW		
		Siehe Parameter 84208427.	
8497	ST8 AUSW N		
98 OI	PTIONEN	Aktivierung der externen seriellen Kommunikation	
9802	KOMM PROT AUSW	Aktiviert die externe serielle Kommunikation und wählt die Schnittstelle.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Keine serielle Kommunikation ausgewählt	0
	STD MODBUS	Integrierter Feldbus. Schnittstelle: RS-485 vom optionalen Modbus-Adapter FMBA-01 an Anschluss X3 des Frequenzumrichters. Siehe Kapitel <i>Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus</i>	1
	EXT FBA	Der Frequenzumrichter kommuniziert über ein Feldbus-Adaptermodul an Anschluss X3 des Frequenzumrichters. Siehe auch Parametergruppe 51 EXT KOMM MODULE.	4
		Siehe Kapitel Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter	
	Modbus RS232	Integrierter Feldbus. Schnittstelle: RS-232 (d.h. Steuertafel-Anschluss). Siehe Kapitel Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus	10
99 D	ATEN	Sprachauswahl. Eingabe der Motor-Daten.	
9901	SPRACHE	Wählt die Anzeigesprache.	ENGLISH
		Hinweis: With ACS-CP-D assistant control panel, the following languages are available: English (0), Chinese (1) and Korean (2).	
	ENGLISH	Britisches Englisch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-A verfügbar.	0
	ENGLISH (AM)	Amerikanisches Englisch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-A verfügbar. Bei Einstellung wird die Leistung in der Einheit HP anstelle von kW angezeigt.	1
	DEUTSCH	Deutsch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-A und ACS-CP-L verfügbar.	2
	ITALIANO	Italienisch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-A verfügbar.	3
	ESPANOL	Spanisch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-A verfügbar.	4
	PORTUGUES	Portugiesisch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-A verfügbar.	5
	NEDERLANDS	Niederländisch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-A verfügbar.	6
	FRANCAIS	Französisch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-A verfügbar.	7
	DANSK	Dänisch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-A verfügbar.	8
	SUOMI	Finnisch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-A verfügbar.	9
	SVENSKA	Schwedisch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-A verfügbar.	10
	RUSSKI	Russisch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-L verfügbar.	11
	POLSKI	Polnisch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-L verfügbar.	12
	TÜRKÇE	Türkisch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-L verfügbar.	13
	CZECH	Tschechisch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-L verfügbar.	14
	Magyar	Ungarisch. Mit Komfort-Steuertafel ACS-CP-L verfügbar. Hinweis: Diese Auswahl wird noch ergänzt.	

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
9902	APPLIK MAKRO	Einstellung des Applikationsmakros. Siehe Kapitel <i>Applikationsmakros</i> .	ABB STANDARD
	ABB STANDARD	Standard Makro für Konstant-Drehzahl Anwendungen	1
	3-DRAHT	3-Draht-Makro für Konstant-Drehzahl Anwendungen	2
	DREHR UMKEHR	Makro Drehrichtungswechsel für Anwendungen mit Start vorwärts und Start rückwärts	3
	MOTORPOTI	Makro Motorpotentiometer für Drehzahlregelungsanwendungen mit Digitalsignalen	4
	HAND/AUTO	Makro Hand/Auto zur Umschaltung zwischen zwei Steuerquellen für den Frequenzumrichter:	5
		- Steuergerät 1 kommuniziert über die Schnittstelle, die als externer Steuerplatz EXT1 eingestellt ist.	
		- Steuergerät 2 kommuniziert über die Schnittstelle, die als externer Steuerplatz EXT2 eingestellt ist.	
		Es kann immer nur ein Steuerplatz EXT1 oder EXT2 aktiv sein. Das Umschalten zwischen EXT1/2 erfolgt über einen Digitaleingang.	
	PID-REGLER	PID-Regelung. Für Anwendungen bei denen der Frequenzumrichter einen Prozesswert regelt. Zum Beispiel die Druckregelung durch Antrieb einer Druckerhöhungspumpe. Der gemessene Druck und der Druck-Sollwert werden an den Frequenzumrichter angeschlossen.	6
	MOM-REGELUNG	Makro Drehmomentregelung	8
	LOAD FD SET	FlashDrop Parameterwert gemäß FlashDrop-Datei. Das Anzeigen der Parameter wird mit Parameter 1611 PARAMETER VIEW. eingestellt	31
		FlashDrop ist ein optionales Gerät. Mit FlashDrop kann auf einfache Weise eine Parameterliste angepasst werden, z.B. können Parameter ausgewählt werden, die nicht angezeigt werden sollen. Weitere Informationen siehe MFDT-01 FlashDrop User's Manual [3AFE68591074 (Englisch)].	
	NUTZER1LADEN	Nutzer-Makro 1 in Verwendung / Funktion. Prüfen Sie vor dem Laden des Makros, dass die gespeicherten Parameter-Einstellungen und der Motor für die Anwendung geeignet sind.	0
	NUTZER1SPEIC	Speichern des Nutzermakros 1. Speichert die aktuellen Parameter- Einstellungen und die Motor-Daten.	-1
	NUTZER2LADEN	Nutzer-Makro 2 in Verwendung / Funktion. Prüfen Sie vor dem Laden des Makros, dass die gespeicherten Parameter-Einstellungen und der Motor für die Anwendung geeignet sind.	-2
	NUTZER2SPEIC	Speichern des Nutzermakros 2. Speichert die aktuellen Parameter- Einstellungen und die Motor-Daten.	-3
	NUTZER3LADEN	Nutzer-Makro 3 in Verwendung / Funktion. Prüfen Sie vor dem Laden des Makros, dass die gespeicherten Parameter-Einstellungen und der Motor für die Anwendung geeignet sind.	-4
	NUTZER3SPEIC	Speichern des Nutzermakros 3. Speichert die aktuellen Parameter- Einstellungen und die Motor-Daten.	-5

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
9904	MOTOR CTRL MODE	Auswahl der Motorregelungsart.	SCALAR
	SVC DREHZAHL	Geberlose Vektorregelung.	1
		Sollwert 1 = Drehzahl-Sollwert in Upm.	
		Sollwert 2 = Drehzahl-Sollwert in Prozent. 100% ist die absolute Maximaldrehzahl, entsprechend dem Wert von Parameter 2002 MAXIMAL DREHZAHL (oder 2001 MINIMAL DREHZAHL, wenn der absolute Wert der Minimaldrehzahl größer ist als der Wert der Maximaldrehzahl).	
	SVC DREHMOM	Vektorregelung.	2
		Sollwert 1 = Drehzahl-Sollwert in Upm.	
		Sollwert 2 = Drehmoment-Sollwert in Prozent. 100% entspricht dem Nennmoment.	
	SCALAR	Skalar-Regelungsmodus.	3
		Sollwert 1 = Frequenz-Sollwert in Hz.	
		Sollwert 2 = Frequenz-Sollwert in Prozent. 100% ist die absolute Maximalfrequenz, entsprechend dem Wert von Parameter 2008 MAXIMAL FREQ (oder 2007 MINIMAL FREQ, wenn der absolute Wert der Minimaldrehzahl größer ist als der Wert der Maximaldrehzahl).	
9905	MOTOR NENNSPG	Einstellung der Motor-Nennspannung. Muss genau dem Wert auf dem Motorschild entsprechen. Der Frequenzumrichter darf den Motor nicht mit einer höheren Spannung als der angegebenen Nenneingangsspannung speisen. **Ausgangsspannung** 9905 **Ausgangsfrequenz** WARNUNG! Niemals einen Motor an einen Frequenzumrichter anschließen, der mit einer höheren Netzspannung als der Motor-Nennspannung gespeist wird.	230 V (200 V Einheiten) 400 V (400 V Einheiten, Europa) 460 V (400 V Einheiten, US)
	115345 V (200 V Einheiten) 200600 V (400 V Einheiten, Europa) 230690 V (400 V Einheiten, US)	Spannung. Hinweis: Die Belastung der Motorisolation ist immer abhängig von der Versorgungsspannung des Frequenzumrichters. Dies gilt auch in den Fällen in denen die Motor-Nennspannung niedriger ist, als die Nennspannung und die Versorgungsspannung des Frequenzumrichters.	1 = 1 V
9906	MOTOR NENNSTROM	Einstellung des Motor-Nennstroms. Muss genau dem Wert auf dem Motorschild entsprechen.	I _{2N}
	0.22.0 · <i>I</i> _{2N}	Strom	1 = 0,1 A
9907	MOTOR NENNFREQ	Einstellung der Motor-Nennfrequenz, d.h. die Frequenz bei der die Ausgangsspannung der Motor-Nennspannung entspricht: Feldschwächpunkt = Nennfrequenz · Einspeisespannung / Motor-Nennspannung	Eur: 50 / US: 60
	10,0500,0 Hz	Frequenz	1 = 0,1 Hz
9908	MOTOR NENNDREHZ	Einstellung der Nenndrehzahl des Motors. Muss genau dem Wert auf dem Motorschild entsprechen.	Typenabhäng ig
	5030000Upm	Drehzahl	1 = 1 Upm

Index	Name/Auswahl	Beschreibung	Def FbEq
9909	MOTOR NENNLEIST	Einstellung der Nennleistung des Motors. Muss dem Wert auf dem Motor- Typenschild entsprechen.	P_{N}
	0.23.0 · <i>P</i> _N kW	Leistung	1 = 0.1 kW/hp
9910	MOTOR ID LAUF	Einstellung des Typs der Motoridentifikation. Während der Identifikation erkennt der Frequenzumrichter die Eigenschaften des Motors für eine optimale Motorregelung.	AUS
		Hinweis: Der ID-Lauf sollte ausgeführt werden, wenn:	
		- der Betriebspunkt nahe Drehzahl Null liegt und/oder	
		- der Betrieb ein Drehmoment über dem Motor-Nenndrehmoment in einem großen Drehzahlbereich erfordert und keine Drehzahlrückführung vorhanden ist (d.h. ohne Impulsgeber).	
	AUS	Kein Motor-ID-Lauf. Bei Vektorregelung (9904 MOTOR CTRL MODE = SVC DREHZAHL / SVC DREHMOM) wird das Motor-Modell beim ersten Start durch Magnetisierung des Motors für 10 bis 15 s bei Drehzahl Null berechnet. Das Modell wird immer beim Start nach Änderung der Motor-Parameter berechnet.	0
	EIN	ID-Lauf. Gewährleistet die bestmögliche Regelgenauigkeit. Der ID-Lauf dauert etwa eine Minute.	1
		Hinweis: Der Motor muss während des ID-Laufs von der angetriebenen Einrichtung abgekoppelt werden.	
		Hinweis: Prüfen Sie die Drehrichtung des Motors vor Start des ID-Laufs. Während des ID-Laufs dreht der Motor in Drehrichtung vorwärts.	
		Hinweis: Wiederholen Sie den ID-Lauf, wenn Motor-Parameter nach einem ID-Lauf geändert worden sind.	
		WARNUNG! Der Motor erreicht etwa 5080% der Nenndrehzahl während des ID-Laufs. Stellen Sie vor dem ID-Lauf sicher, dass der Motor ohne Gefährdungen angetrieben werden kann!	
9912	MOTOR NENNMOM	Berechnetes Motor-Nennmoment in Nm (Berechnung auf Basis der Einstellwerte der Parameter 9909 MOTOR NENNLEIST und 9908 MOTOR NENNDREHZ).	0
	-	Read-only (Einstellung kann nur gelesen werden)	1 = 0.1 Nm
9913	MOTOR POLPAARE	Berechnete Anzahl der Motor-Polpaare (Berechnung basiert auf den Einstellungen der Parameter 9907 MOTOR NENNFREQ und 9908 MOTOR NENNDREHZ).	0
	-	Read-only (Einstellung kann nur gelesen werden)	1 = 1

Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der Frequenzumrichter mit integriertem Feldbus von externen Geräten über ein Kommunikationsnetz gesteuert werden kann.


System Übersicht

Der Frequenzumrichter kann an eine externe Steuerung über einen Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus angeschlossen werden. Steuerung über Feldbusadapter siehe Kapitel *Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter*.

Der integrierte Feldbus unterstützt das Modbus RTU Protokoll. Modbus ist ein asynchrones, serielles Protokoll. Transaktionen laufen im Halbduplex-Betrieb.

Der Anschluss des integrierten Feldbus erfolgt entweder über RS-232 (Steuertafel-Anschluss X2) oder RS-485 (Klemme X1 des optionalen FMBA Modbus-Adapters an Klemme X3 des Frequenzumrichters). Die maximale Länge des RS-232 Anschlusskabels ist auf 13 Meter begrenzt. Weitere Information über das FMBA Modbus Adaptermodul siehe *FMBA-01 Modbus Adaptermodul Benutzerhandbuch* [3AFE68586704 (Englisch)].

Ein RS-232-Anschluss wird für die Kommunikation von zwei Geräten (ein Master steuert einen Slave) verwendet. Der RS-485-Anschluss wird für die Kommunikation mehrerer Geräte (ein Master steuert einen oder mehrere Slaves) verwendet.



Der Frequenzumrichter kann so eingestellt werden, dass er alle Steuerinformationen über die Feldbus-Schnittstelle empfängt, oder die Steuerbefehle können auf die Feldbus-Schnittstelle und andere vorhandene Eingänge, wie Digital- und Analogeingänge, aufgeteilt werden.

Kommunikationseinstellungen für den integrierten Modbus

Vor der Konfiguration des Frequenzumrichters für die Feldbussteuerung muss der FMBA Modbus-Adapter (falls verwendet) entsprechend den Anweisungen auf Seite 25 in Kapitel *Mechanische Installation* und im Modul-Handbuch mechanisch und elektrisch installiert werden.

Die Kommunikation über die Feldbus-Verbindung wird durch Einstellung von Parameter *9802* KOMM PROT AUSW auf STD MODBUS oder STD MDB RS232 initialisiert werden. Die Kommunikationsparameter in Gruppe *53 EFB PROTOKOLL* müssen ebenfalls eingestellt werden. Siehe folgende Tabelle.

Parameter	Alternativ- Einstellungen	Einstellung für Feldbus- steuerung	Funktion/Information					
KOMMUNIKATIONSINITIALISIERUNG								
9802 KOMM PROT AUSW	KEINE AUSW STD MODBUS EXT FBA STD MDB RS 232	STD MODBUS (mit RS-485) STD MBD RS232 (mit RS-232)	Initialisiert das integrierte Feldbus- Kommunikationsprotokoll.					
ADAPTERMODUL-KON	NFIGURATION							
5302 EFB STATIONS ID	065535	Jeder	Einstellung der Stationsadresse (ID) der RS-232/ 485 Verbindung. Zwei Stationen online dürfen nicht die selbe Adresse haben.					
5303 EFB BAUD RATE	1.2 kBit/s 2.4 kBit/s 4.8 kBit/s 9.6 kBit/s 19.2 kBit/s 38.4 kBit/s 57.6 kBit/s		Einstellung der Kommunikationsgeschwindigkeit der RS-232/485 Verbindung.					
5304 EFB PARITY	8N1 8N2 8E1 8O1		Auswahl der Paritätseinstellung. Bei allen Online- Stationen müssen die gleichen Einstellungen verwendet werden.					
5305 EFB CTRL PROFIL	ABB DRV LIM DCU PROFILE ABB DRV FULL	Jeder	Wählt das von dem EFB-Protokoll verwendete Kommunikationsprofil des Frequenzumrichters aus. Siehe Abschnitt <i>Kommunikationsprofile</i> auf Seite <i>256</i> .					
53105317 EFB PAR 1017	065535	Jeder	Wählt einen Istwert aus, der Modbus-Register 400xx zugeordnet werden soll.					

Nach Einstellung der Konfigurationsparameter in Gruppe 53 EFB PROTOKOLL müssen Antriebssteuerungsparameter auf Seite 244 geprüft und wenn nötig eingestellt werden.

Die neuen Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Frequenzumrichters wirksam oder wenn die Einstellung von Parameter 5302 EFB STATIONS ID gelöscht und erneuert wird.

Antriebssteuerungsparameter

Nach der Grundeinstellung der Modbus-Kommunikation müssen die Antriebssteuerungsparameter in der folgenden Tabelle geprüft und falls erforderlich eingestellt werden.

Die Spalte **Einstellung für Feldbussteuerung** gibt den einzustellenden Wert an, wenn die Modbus-Schnittstelle für ein bestimmtes Signal die gewünschte Quelle oder das Ziel ist. Die Spalte **Funktion/Information** enthält eine Beschreibung des Parameters.

Parameter	Einstellung für Feldbus- steuerung	Funktion/Information	Modbus- Registeradresse	
STEUERBEFE	HL QUELLE AUSWAH	iL	ABB DRV	DCU
1001 EXT1 BEFEHLE	KOMM	Aktiviert 0301 FB CMD WORT 1 Bits 01 (START/STOP), wenn EXT1 als aktiver Steuerplatz eingestellt ist.		40031 Bits 01
1002 EXT2 BEFEHLE	KOMM	Aktiviert 0301 FB CMD WORT 1 Bits 01 (START/STOP), wenn EXT2 als aktiver Steuerplatz eingestellt ist.		40031 Bits 01
DREHRICHT UNG	VORWÄRTS RÜCKWÄRTS ABFRAGE	Aktivierung der Drehrichtungssteuerung, wie mit den Parametern 1001 und 1002 eingestellt. Die Drehrichtungssteuerung wird in Abschnitt Sollwert-Verarbeitung auf Seite 252 beschrieben.		40031 Bit 2
1010 JOGGING SEL	KOMM	Aktiviert Jogging 1 oder 2 über 0302 FB CMD WORT 2 Bits 20 und 21.		40032 Bits 20 und 21
1102 EXT2/ EXT2 AUSW	KOMM	Aktivierung der EXT1/EXT2 Auswahl über 0301 FB CMD WORT 1 Bit 5 (beim ABB-Drives-Profil 5319 EFB PAR 19 Bit 11).	40001 Bit 11	40031 Bit 5
AUSW.EXT SOLLW 1	KOMM KOMM+AI1 KOMM*AI1	Der Feldbus-Sollwert SOLLW1 wird verwendet, wenn EXT1 als aktiver Steuerplatz gewählt ist. Alternativ-Einstellungen siehe Abschnitt <i>Feldbus-Sollwerte</i> auf Seite 247.	40002 für SOLLW1	
1106 AUSW.EXT SOLLW 2	KOMM KOMM+AI1 KOMM*AI1	Der Feldbus-Sollwert SOLLW2 wird verwendet, wenn EXT2 als aktiver Steuerplatz gewählt ist. Alternativ-Einstellungen siehe Abschnitt <i>Feldbus-Sollwerte</i> auf Seite 247.	40003 für SOLLW2	
AUSGANGSSI	GNAL QUELLENAUS	WAHL	ABB DRV	DCU
1401 RELAISAUS GANG 1	KOMM KOMM(-1)	Aktivierung von Relaisausgang RO mit Signal 0134 KOMM RO WORT.	40134 für Signal 0134	
1501 ANALOGAU SGANG 1	135	Schickt den Inhalt von Feldbus-Sollwert <i>0135</i> KOMM WERT 1 an Analogausgang AO.	40135 für Signal 0135	
SYSTEMSTEU	EREINGÄNGE		ABB DRV	DCU
1601 FREIGABE	KOMM	Aktiviert das invertierte Freigabe Aktivierungssignal (Freigabe Deaktivierung.) über 0301 FB CMD WORT 1 Bit 6 (beim ABB-Drives-Profil 5319 EFB PAR 19 Bit 3).	40001 Bit 3	40031 Bit 6
1604 FEHL QUIT AUSW	KOMM	Aktivierung der Fehlerrücksetzung über Feldbus mit 0301 FB CMD WORT 1 Bit 4 (beim ABB-Drives-Profil 5319 EFB PAR 19 Bit 7).	40001 Bit 7	40031 Bit 4

Parameter	Einstellung für Feldbus- steuerung	Funktion/Information	Modbus- Registeradresse	
1606 LOKAL GESPERRT	KOMM	Signal zur Sperrung der lokalen Steuerung über 0301 FB CMD WORT 1 Bit 14	-	40031 Bit 14
1607PARAM SPEIC	FERTIG;SPEICHE RT	Speichert geänderte Parameterwerte (einschließlich der über Feldbus geänderten Werte) im Permanentspeicher.	41607	
1608 START FREIGABE 1	KOMM	Invertierte Startfreigabe 1 (Startsperre) über 0302 FB CMD WORT 2 Bit 18	-	40032 Bit 18
1609 START FREIGABE 2	KOMM	Invertierte Startfreigabe 2 (Startsperre) über 0302 FB CMD WORT 2 Bit 19	-	40032 Bit 19
GRENZEN			ABB DRV	DCU
2013 MIN MOMENT AUSW	КОММ	Auswahl der Mindest-Drehmomentgrenze 1/2 über 0301 FB CMD WORT 1 Bit 15	-	40031 Bit 15
2014 MAX MOM AUSW	KOMM	Auswahl der Maximal-Drehmomentgrenze 1/2 über 0301 FB CMD WORT 1 Bit 15	-	40031 Bit 15
2201 BE/ VERZ 1/2 AUSW	KOMM	Rampenpaar-Auswahl Beschleun/Verzög über 0301 FB CMD WORT 1 Bit 10	-	40031 Bit 10
2209 RAMPENEIN GANG 0	KOMM	Einstellung Rampeneingang auf Null über 0301 FB CMD WORT 1 Bit 13 beim ABB-Drives-Profil 5319 EFB PAR 19 Bit 6).	40001 Bit 6	40031 Bit 13
Kommunikation	nsfehler-Funktionen		ABB DRV	DCU
3018 KOMM FEHL FUNK	KEINE AUSW FEHLER FFESTDREHZ 7 LETZTE DREHZAHL	Antriebseinstellung für den Fall, dass die Feldbus- Kommunikation ausfällt.	430	
3019 KOMM. FEHLERZEIT	0.160.0 s	Zeitspanne zwischen Erkennung der Kommunikationsunterbrechung und der Reaktion gemäß Einstellung von Parameter 3018 KOMM FEHL FUNK.	43019	
PID Controller Sollwert Signalquelle Auswahl			ABB DRV	DCU
4010/4110/ 4210 SOLLWERT AUSW	KOMM KOMM+AI1 KOMM*AI1	PID-Regelung Sollwert (SOLLW2)	40003 für	SOLLW2

Die Feldbus-Steuerungsschnittstelle

Die Kommunikation zwischen einem Feldbussystem und dem Frequenzumrichter besteht aus 16-Bit Ein- und Ausgangsdatenworten (beim ABB-Drives-Profil) und 32-Bit Ein- und Ausgangsworten (beim DCU-Profil).

Das Steuerwort und das Statuswort

Das Steuerwort ist das wichtigste Element zur Steuerung des Frequenzumrichters über ein Feldbussystem. Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller an den Frequenzumrichter gesendet. Der Frequenzumrichter schaltet entsprechend der bitcodierten Anweisungen im Steuerwort zwischen den Zuständen um.

Der Inhalt des Statusworts besteht aus Statusinformationen, die vom Frequenzumrichter an den Feldbus-Controller gesendet werden.

Sollwerte

Sollwerte (SOLLW) sind 16-Bit-Integerwerte mit Vorzeichen. Ein negativer Sollwert (z.B. Drehrichtung rückwärts) wird durch Berechnung des Zweier-Komplements des entsprechenden positiven Sollwerts gebildet. Der Inhalt eines jeden Sollwert-Worts kann als Drehzahl-, Frequenz-, Drehmoment oder Prozess-Sollwert verwendet werden.

Istwerte


Istwerte (ISTW) sind 16-Bit Worte, die ausgewählte Antriebswerte enthalten.


Feldbus-Sollwerte

Sollwert-Auswahl und Korrektur

Ein Feldbus-Sollwert (KOMM bei der Signalauswahl) wird durch Einstellung eines Sollwert-Auswahl-Parameters – 1103 oder 1106 – auf KOMM, KOMM+Al1 oder KOMM*Al1 aktiviert. Werden 1103 AUSW.EXT SOLLW 1 oder 1106 AUSW.EXT SOLLW 2 auf KOMM eingestellt, wird der Feldbus-Sollwert unverändert weiterverarbeitet. Wenn Parameter 1103 oder 1106 auf KOMM+Al1 oder KOMM*Al1 eingestellt werden, wird der Feldbus-Sollwert korrigiert um den Wert von Analogeingang Al1, wie in den folgenden Beispielen gezeigt, verwendet.


Sollwertkorrektur-Beispiele für das ABB-Drives-Profil






Sollwertkorrektur-Beispiele für das DCU-Profil

Beim DCU-Profil können die Feldbus-Sollwerttypen Hz, Upm oder Prozent verwendet werden. In den folgenden Beispielen wird der Sollwerttyp Upm verwendet.





Feldbus-Sollwert Skalierung

Feldbus-Sollwerte SOLLW1 und SOLLW2 werden skaliert, wie in der folgenden Tabelle dargestellt ist.

Hinweis: Jede Korrektur des Sollwerts (siehe Abschnitt *Sollwert-Auswahl und Korrektur* auf Seite *251*) wird vor der Skalierung durchgeführt.

Feldbus Skalierung für das ABB-Drives-Profil

Sollwert	Bereich	Sollwert- Typ	Skalierung	Anmerkungen
SOLLW1	-32767 +32767	Drehzahl oder Frequenz	-20000 = -(Par. 1105) 0 = 0 % +20000 = (Par. 1105) (20000 entspricht 100%)	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 1104/1105. Motor- Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 (Drehzahl) oder 2007/2008 (Frequenz).
SOLLW2	OLLW2 -32767 Dr +32767 Fr		-10000 = -(Par. 1108) 0 = 0 % +10000 = (Par. 1108) (10000 entspricht 100%)	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 1107/1108. Motor- Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 (Drehzahl) oder 2007/2008 (Frequenz).
		Moment	-10000 = -(Par. 1108) 0 = 0 % +10000 = (Par. 1108) (10000 entspricht 100%)	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 2015/2017 (Moment 1) oder 2016/2018 (Moment 2).
		PID- Sollwert	-10000 = -(Par. 1108) 0 = 0 % +10000 = (Par. 1108) (10000 entspricht 100%)	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 4012/4013 (PID-Satz1) oder 4112/4113 (PID-Satz 2).

Hinweis: Die Einstellungen der Parameter 1104 EXT SOLLW. 1 MIN und 1107 EXT SOLLW. 2 MIN haben keine Auswirkung auf die Sollwert-Skalierung.


Feldbus Skalierung für das DCU-PROFIL

Sollwert	Bereich	Sollwert- Typ	Skalierung	Anmerkungen
SOLLW1	-214783648 +214783647	Drehzahl oder Frequenz	1000 = 1 Upm / 1 Hz	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 1104/1105. Motor- Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 (Drehzahl) oder 2007/2008 (Frequenz).
SOLLW2	-214783648 +214783647	Drehzahl oder Frequenz	1000 = 1%	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 1107/1108. Motor- Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 (Drehzahl) oder 2007/2008 (Frequenz).
		Moment	1000 = 1%	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 2015/2017 (Moment 1) oder 2016/2018 (Moment 2).
		PID- Sollwert	1000 = 1%	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 4012/4013 (PID-Satz1) oder 4112/4113 (PID-Satz 2).

Hinweis: Die Einstellungen der Parameter 1104 EXT SOLLW. 1 MIN und 1107 EXT SOLLW. 2 MIN haben keine Auswirkung auf die Sollwert-Skalierung.

Sollwert-Verarbeitung

Die Steuerung der Drehrichtung wird für jeden Steuerplatz (EXT1 und EXT2) durch Einstellung der Parameter in Gruppe 10 START/STOP/DREHR einzeln eingestellt . Feldbus-Sollwerte sind bipolar, d.h. sie können negativ oder positiv sein. Die folgenden Diagramme veranschaulichen das Zusammenwirken von Parametern der Gruppe 10 mit dem Vorzeichen des Feldbus-Sollwerts beim Erzeugen der Sollwerte SOLLW1/SOLLW2.



Istwertskalierung

Die Skalierung der Integerwerte, die als Istwerte an den Feldbus-Master gesendet werden, ist abhängig von der Funktion/Auflösung des gewählten Antriebsparameters. Siehe Kapitel *Istwertsignale und Parameter*.

Modbus-Mapping

Die folgende Funktionscodes von Modbus werden vom Frequenzumrichter unterstützt.

Funktion	Beschrei- bung Hex (dez)	Zusätzliche Informationen
Read Multiple	03 (03)	Liest die Inhalte der Register eines Slave-Geräts.
Holding Registers		Parametersätze, Regelungs-, Status- und Sollwerte werden als Halte-Register zugeordnet.
Write Single Hol-	06 (06)	Schreibt in ein Einzelregister in einem Slave-Gerät.
ding Registers		Parametersätze, Regelungs-, Status- und Sollwerte werden als Halte-Register zugeordnet.
Diagnosen	08 (08)	Einer Reihe von Tests zur Prüfung der Kommunikation zwischen den Master und den Slave-Geräten oder zur Prüfung verschiedener interner Fehlerbedingungen im Slave.
		Die folgenden Subcodes werden unterstützt:
		<u>00 Return Query Data:</u> Die Daten im Auftrags-Datenfeld müssen in der Antwort wieder enthalten sein. Das gesamte Antwort-Telegramm sollte mit dem Auftrag identisch sein.
		01 Restart Communications Option: Der serielle Anschluss des Slave-Geräts muss initialisiert und neu gestartet und alle Kommunikationsereigniszähler müssen zurückgesetzt werden. Ist der Anschluss im Nur-Empfangen-Modus, wird kein Antwort-Telegramm zurückgeschickt. Wenn der Anschluss aktuell nicht im Nur-Empfangen-Modus ist, wird ein normales Antwort-Telegramm vor dem Neustart zurückgeschickt.
		04 Force Listen Only Mode: Einstellung der adressierten Slave-Geräte auf den Listen-Only Modus (Nur-Empfangen). Isolierung eines Slave von anderen Geräten am Netz, die ohne Unterbrechung weiter kommunizieren können, unabhängig vom adressierten Fernsteuergerät. Es erfolgt keine Antwort. Die einzige Funktion die nach Einstellung dieses Modus ausgeführt wird, ist die Restart Kommunikationsoption (Subcode 01).
Write Multiple Holding Registers	10 (16)	Schreibt in die Register (1 bis etwa 120 Register) in einem Slave- Gerät.
		Parametersätze, Regelungs-, Status- und Sollwerte werden als Halte-Register zugeordnet.
Read/Write Multi- ple Holding Regi- sters	17 (23)	Eine Kombination aus einer Lese- und einer Schreib-Operation (Funktionscodes 03 und 10) in einer einzigen Modbus-Transaktion. Die Schreib- wird vor der Lese-Operation ausgeführt.

Register-Mapping

Die Antriebsparameter, Steuer-/Statuswort, Sollwerte und Istwerte werden dem Bereich 4xxxx so zugeordnet, dass:

- 40001...40099 sind reserviert für Frequenzumrichter- Steuerung/Status, Sollwert und Istwerte.
- 40101...49999 sind reserviert für die Antriebsparameter 0101...9999. (Z.B. 40102 ist Parameter 0102). Bei dieser Zuordnung entsprechen die Tausender und Hunderter der Gruppennummer, und die Zehner und Einer entsprechen den Parameternummern innerhalb einer Gruppe.

Die Registeradressen, die nicht mit den Antriebsparametern übereinstimmen, sind ungültig. Bei dem Versuch, ungültige Adressen zu lesen oder zu schreiben, sendet

die Modbus-Schnittstelle einen Ausnahmecode an den Controller. Siehe *Ausnahmecodes* auf Seite *255*.

In der folgenden Tabelle ist der Inhalt der Modbus-Adressen 40001...40012 und 40031...40034 aufgelistet.

Modbus-Register		Zugriff	Information
40001	Steuerwort	R/W	Steuerwort. Wird nur vom ABB-Drives-Profil unterstützt, d.h. wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf ABB DRV LIM oder ABB DRV FULL eingestellt ist. Parameter 5319 EFB PAR 19 zeigt die Kopie des Steuerworts in hexadezimalem Format an.
40002	Sollwert 1	R/W	Externer Sollwert SOLLW1. Siehe Abschnitt Feldbus- Sollwerte auf Seite 247.
40003	Sollwert 2	R/W	Externer Sollwert SOLLW2. Siehe Abschnitt Feldbus- Sollwerte auf Seite 247.
40004	Statuswort	R	Statuswort. Wird nur von dem ABB-Drives-Profil unterstützt, wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf ABB DRV LIM oder ABB DRV FULL eingestellt ist. Parameter 5320 EFB PAR 20 zeigt die Kopie des Steuerworts in hexadezimalem Format an.
40005 40012	Istwert 18	R	Istwert 18. Mit Parameter 5310 5317 wird ein Istwert ausgewählt, der im Modbus-Register 4000540012 abgebildet wird.
40031	Steuerwort LSW	R/W	0301 FB CMD WORT 1, d.h. das niedrigstwertige Wort des aus 32-Bit bestehenden Steuerworts des DCU-Profils.
			Wird nur vom DCU-Profil unterstützt, wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf DCU PROFILE eingestellt ist.
40032	Steuerwort MSW	R/W	0302 FB CMD WORT 2, d.h. das höchstwertige Wort des aus 32 Bit bestehenden Steuerworts des DCU-Profils.
			Wird nur vom DCU-Profil unterstützt, wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf DCU-PROFIL eingestellt ist.
40033	Statuswort LSW	R	0303 FB STATUS WORT 1, d.h. das niedrigstwertige Wort des aus 32 Bit bestehenden Statusworts des DCU-Profils.
			Wird nur vom DCU-Profil unterstützt, wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf DCU-PROFIL eingestellt ist.
40034	Statuswort MSW	R	0304 FB STATUS WORT 2, d.h. das höchstwertige Wort des aus 32 Bit bestehenden Statusworts des DCU-Profils.
			Wird nur vom DCU-Profil unterstützt, wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf DCU-PROFIL eingestellt ist.

Hinweis: Das Schreiben von Parametern durch Standard-Modbus ist immer flüchtig, d.h. geänderte Werte werden nicht automatisch im Permanentspeicher abgelegt. Mit Parameter 1607 PARAM SPEIC können alle Werte gespeichert werden.

Funktionscodes

Unterstützte Funktionscodes für die Halte-4xxxx-Register sind:

Beschrei- bung Hex (dez)	Funktionsname	Zusätzliche Informationen
03 (03)	Register 4X lesen	Liest den binären Inhalt der Register (4X Sollwerte) in einem Slave-Gerät.
06 (06)	Einzelnes 4X-Register voreinstellen	Voreinstellung eines Wertes in einem Einzelregister (4X-Sollwert). Beim Senden stellt die Funktion denselben Registersollwert in allen angeschlossenen Slaves ein.
10 (16)	Mehrere 4X-Register voreinstellen	Voreinstellung von Werten in mehreren Registern (4X-Sollwerte). Beim Senden stellt die Funktion dieselben Registersollwerte in allen angeschlossenen Slaves ein.
17 (23)	4X Register schrei- ben/lesen	Eine Kombination aus einer Lese- und einer Schreib-Operation (Funktionscodes 03 und 10) in einer einzigen Modbus-Transaktion. Das Schreiben erfolgt vor dem Lesen.

Hinweis: Im Modbus-Datentelegramm wird Register 4xxxx als xxxx -1 adressiert. Register 40002 wird beispielsweise als 0001 adressiert.

Ausnahmecodes

Ausnahmecodes sind Rückmeldungen vom Frequenzumrichter in der seriellen Kommunikation. Der Frequenzumrichter unterstützt die Standard-Modbus-Ausnahmecodes für die folgende Tabelle.

Beschrei- bung	Name	Beschreibung
01	Ungültige Funktion	Nicht unterstützter Befehl
02	Ungültige Daten- adresse	Adresse existiert nicht oder ist schreib-/lesegeschützt.
03	Ungültiger Daten- wert	 Falscher Wert, Ursache: Wert liegt jenseits der Mindest- oder Höchstgrenze. der Parameter nur lesbar ist. die Meldung zu lang ist. das Schreiben des Parameters ist nicht zulässig, wenn Start aktiv ist. das Schreiben des Parameters ist nicht zulässig, wenn das Werksmakro gewählt ist.

Antriebsparameter 5318 EFB PAR 18 enthält den letzten Ausnahmecode.

Kommunikationsprofile

Das integrierte Feldbus unterstützt drei Kommunikationsprofile:

- DCU-Kommunikationsprofil
- ABB Drives Limited, Kommunikationsprofil
- · ABB Drives Full, vollständiges Kommunikationsprofil.

Mit dem DCU-Profil wird die Steuerungs- und Status-Schnittstelle auf 32 Bits erweitert; das Profil ist die interne Schnittstelle zwischen dem Anwendungsprogramm des Frequenzumrichters und der integrierten Feldbusumgebung. ABB Drives Limited basiert auf der PROFIBUS-Schnitstelle. Das Profil ABB Drives Full unterstützt zwei Steuerwort-Bits, die von ABB DRV LIM nicht unterstützt werden.




ABB-Drives-Profil

Das ABB-Drives-Profil steht in zwei Ausführungen zur Verfügung: ABB Drives Full und ABB Drives Limited. Das ABB-Drives-Profil ist aktiv, wenn Parameter 5305 EFB CTRL PROFIL auf ABB DRV FULL oder ABB DRV LIM eingestellt ist. Das Steuerund das Statuswort für das Profil ist nachfolgend beschrieben.

Die ABB-Drives-Profile können sowohl über EXT1 als auch EXT2 genutzt werden. Die Steuerwort-Befehle sind wirksam, wenn Parameter 1001 EXT1 BEFEHLE oder 1002 EXT2 BEFEHLE (entsprechend des aktiven Steuerplatzes) auf KOMM eingestellt ist.

In der folgenden Tabelle und dem Statusdiagramm wird der Inhalt des Steuerworts für das ABB-Drives-Profil beschrieben. Der fett gedruckte Text in Großbuchstaben bezieht sich auf die im folgenden Blockschaltbild dargestellten Zustände


			ABB-Drives-Profil Steuerwort (Parameter 5319)
Bit	Name	Wert	Anmerkungen
0	OFF1	1	BETRIEBSBEREIT eingeben.
	CONTROL	0	Stopp mit der derzeit aktiven Verzögerungsrampe (2203/2206). OFF1 ACTIVE eingeben; weiter mit BEREIT ZUM EINSCHALTEN, sofern keine anderen Verriegelungen (OFF2, OFF3) aktiv sind.
1	OFF2	1	Betrieb fortsetzen (OFF2 nicht aktiv).
	CONTROL	0	Austrudeln bis zum Stillstand. OFF2 ACTIVE eingeben; weiter mit SWITCH-ON INHIBITED.
2	OFF3	1	Betrieb fortsetzen (OFF3 nicht aktiv).
	CONTROL	0	Nothalt, Frequenzumrichter stoppt innerhalb der mit Par. 2208 festgelegten Zeit. OFF3 ACTIVE eingeben; weiter mit SWITCH-ON INHIBITED .
			Warnung: Es muss sichergestellt werden, dass der Motor und die angetriebene Maschine mit diesem STOP-Modus gestoppt werden können.
3	INHIBIT OPERATION	1	OPERATION ENABLED eingeben. (Hinweis: Das Freigabesignal muss aktiv sein; siehe Parameter <i>1601</i> . Wenn Par. 1601 auf KOMM eingestellt ist, aktiviert dieses Bit auch das Freigabesignal.)
		0	Betrieb gesperrt. OPERATION INHIBITED eingeben.
4	Hinweis: Bit 4 wi	rd nur vo	on dem Profil ABB DRV FULL unterstützt!
	RAMP_OUT_0	1	RAMP FUNCTION GENERATOR eingeben; OUTPUT ENABLED.
	ZERO (ABB DRV FULL)	0	Den Rampenfunktionsgenerator-Ausgang auf Null setzen. Der Antrieb stoppt an Rampe geführt (Strom- und DC-Spannungsgrenzen sind aktiviert).
5	RAMP_HOLD	1	Rampenfunktion aktivieren. RAMP FUNCTION GENERATOR eingeben; ACCELERATOR ENABLED.
		0	Stopp über Rampe (Ausgang des Rampenfunktionsgenerators gehalten).
6	RAMP_IN_ ZERO	1	Normaler Betrieb. OPERATING eingeben.
		0	Ausgang des Rampenfunktionsgenerators auf Null setzen.
7	RESET	0=>1	Fehlerrücksetzung, wenn ein aktiver Fehler ansteht. SWITCH-ON INHIBITED eingeben. Wirksam, wenn Par. <i>1604</i> auf KOMM eingestellt ist.
		0	Normalbetrieb fortsetzen.
89	Nicht verwendet		
10	Hinweis: Bit 10 w	vird nur v	on dem Profil ABB DRV FULL unterstützt!
	REMOTE_CMD	1	Feldbus-Steuerung aktiviert.
	(ABB DRV FULL)	0	Steuerwort ≠ 0 oder Sollwert ≠ 0:Letztes Steuerwort und letzten Sollwert beibehalten. Steuerwort = 0 und Sollwert = 0:Feldbus-Steuerung aktiviert. Sollwert und Verzögerungs-/Beschleunigungsrampen sind blockiert.
11	EXT CTRL LOC	1	Externen Steuerplatz EXT2 auswählen. Wirksam, wenn Par. 1102 auf KOMM eingestellt ist.
		0	Externen Steuerplatz EXT1 auswählen. Wirksam, wenn Par. 1102 auf KOMM eingestellt ist.
1215	Reserviert	•	

In der folgenden Tabelle und dem in diesem Abschnitt enthaltenen Statusdiagramm werden der Inhalt des Statuswort für das ABB-Drives-Profil beschrieben. Der fett gedruckte Text in Großbuchstaben bezieht sich auf die im folgenden Blockschaltbild dargestellten Zustände

	T		ABB-Drives-Profil (EFB) Statuswort (Par. 5320)
Bit	Name	Wert	STATUS/Beschreibung (Entspricht dem Status/Kästchen im Statusdiagramm)
0	RDY_ON	1	BEREIT ZUM START
		0	NICHT BEREIT ZUM START
1	RDY_RUN	1	BETRIEBSBEREIT
		0	OFF1 ACTIVE
2	RDY_REF	1	BETRIEB FREIGEGEBEN
		0	BETRIEB GESPERRT
3	TRIPPED	01	FEHLER.Siehe Kapitel Fehlersuche
		0	Kein Fehler
4	OFF_2_STA	1	OFF2 nicht aktiviert
		0	OFF2 aktiviert
5	OFF_3_STA	1	OFF3 nicht aktiviert
		0	OFF3 aktiviert
6	SWC_ON_INHIB	1	SWITCH-ON INHIBITED
		0	Einschaltsperre nicht aktiviert
7	ALARM	1	Alarm. Siehe Kapitel Fehlersuche
		0	Kein Alarm
8	AT_SETPOINT	1	OPERATING. Istwert entspricht dem Sollwert (= liegt innerhalb der Toleranz, d.h. bei Drehzahlregelung ist der Drehzahlfehler kleiner gleich 4/1%* der Motor-Nenndrehzahl). * Asymmetrische Hysterese: 4% wenn die Drehzahl in den Sollwertbereich eintritt,
			1% wenn die Drehzahl den Sollwertbereich verlässt.
		0	Der Istwert weicht vom Sollwert ab (= liegt außerhalb der Toleranzgrenzen).
9	REMOTE	1	Frequenzumrichter-Steuerplatz: REMOTE (EXT1 oder EXT2)
		0	Frequenzumrichter-Steuerplatz: LOCAL
10	ABOVE_LIMIT	1	Der überwachte Parameterwert überschreitet den oberen Überwachungsgrenzwert. Der Bitwert ist solange 1, bis der überwachte Parameterwert den unteren Überwachungsgrenzwert unterschreitet. Siehe auch Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG.
		0	Der überwachte Parameterwert unterschreitet den unteren Überwachungsgrenzwert. Der Bitwert ist solange 0, der überwachte Parameterwerte den oberen Überwachungsgrenzwert überschreitet. Siehe auch Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG.
11	EXT CTRL LOC	1	Externer Steuerplatz EXT2 gewählt
		0	Externer Steuerplatz EXT1 gewählt
12	EXT RUN ENABLE	1	Externes Freigabesignal empfangen
		0	Keine externe Freigabe empfangen
13 15	Reserviert	•	

Das folgende Statusdiagramm beschreibt die Start-/Stop-Funktion der Steuerwort-(CW) und Statuswort- (SW) Bits für das ABB-Drives-Profil.

Von jedem Zustand Von jedem Zustand Von jedem Zustand



DCU-Kommunikationsprofil

Da das DCU-Profil die Steuer- und Statusschnittstelle auf 32 Bits erweitert, werden für die Steuer- (0301 und 0302) und Statusworte (0303 und 0304) zwei verschiedene Signale benötigt.

In der folgenden Tabelle wird der Inhalt des Steuerworts für das DCU-Profil beschrieben.

			DCU-Profil Steuerwort (Parameter 0301)
Bit	Name	Wert	Information
0	STOP	1	Stopp entweder nach dem Stoppmodus-Parameter (2102) oder den Stoppmodus-Aufträgen (7 und 8).
			Hinweis: Gleichzeitige STOP- und START-Befehle führen zu einem Stoppbefehl.
		0	Normalen Betrieb fortsetzen
1	START	1	Start
			Hinweis: Gleichzeitige STOP- und START-Befehle führen zu einem Stoppbefehl.
		0	Normalen Betrieb fortsetzen
2	RÜCKWÄRTS	1	Drehrichtung rückwärts. Die Drehrichtung wird durch Anwendung der XOR- Operation auf Bit 2 und 31 (=Vorzeichen des Sollwerts) festgelegt.
		0	Drehrichtung vorwärts.
3	LOCAL	1	Lokale Steuerung einstellen.
		0	Fernsteuerung einstellen.
4	RESET	-> 1	Rücksetzung
		andere	Normalen Betrieb fortsetzen
5	EXT2	1	Auf Fernsteuerung EXT2 umschalten.
		0	Auf Fernsteuerung EXT1 umschalten.
6	RUN_DISABLE	1	Freigabe sperren aktivieren.
		0	Freigabe aktivieren.
7	STPMODE_R	1	Stopp mit der derzeit aktiven Verzögerungsrampe (Bit 10). Wert von Bit 0 muss 1 (=STOP) sein.
		0	Normalen Betrieb fortsetzen
8	STPMODE_EM	1	Nothalt. Wert von Bit 0 muss 1 (=STOP) sein.
		0	Normalen Betrieb fortsetzen
9	STPMODE_C	1	Austrudeln. Wert von Bit 0 muss 1 (=STOP) sein.
		0	Normalen Betrieb fortsetzen
10	RAMP_2	1	Beschleunigungs-/Verzögerungsrampenpaar 2 verwenden (mit den Parametern 22052207 festgelegt).
		0	Beschleunigungs-/Verzögerungsrampenpaar 1 verwenden (mit Parameter 22022204 festgelegt).
11	RAMP_OUT_0	1	Rampenausgang auf Null setzen.
		0	Normalen Betrieb fortsetzen
12	RAMP_HOLD	1	Stopp über Rampe (Ausgang des Rampenfunktionsgenerators gehalten).
		0	Normalen Betrieb fortsetzen
13	RAMP_IN_	1	Rampeneingang auf Null setzen.
		0	Normalen Betrieb fortsetzen
14	REQ_LOCALLOC	1	Lokal gesperrt aktivieren. Einstellung der lokalen Steuerung ist deaktiviert (LOC/REM-Taste auf der Steuertafel).
		0	Normalen Betrieb fortsetzen

	DCU-Profil Steuerwort (Parameter 0301)			
Bit Name Wert Information				
15	TORQLIM2	1	Den Minimal-/Maximaldrehmoment-Grenzwert 2 verwenden (mit Parameter 2016 und 2018 festgelegt).	
		0	Den Minimal-/Maximaldrehmoment-Grenzwert 1 verwenden (mit Parameter 2015 und 2017 festgelegt).	

	DCU-Profil Steuerwort (Par. 0302)				
Bit	Name	Wert	Information		
16	FBLOCAL_CTL	1	Lokal-Modus des Feldbusses für Steuerwort angefordert.		
			Beispiel: Wenn sich der Frequenzumrichter im Fernsteuermodus befindet und die Quelle für Start-/Stop-/Drehrichtungsbefehle ist DI für den externen Steuerplatz 1 (EXT1): durch Einstellung von Bit 16 auf den Wert 1, werden Start/Stop/Drehrichtung über das Feldbus-Befehlswort gesteuert.		
		0	Kein Feldbus Lokal-Modus		
17	FBLOCAL_REF	1	Feldbus Lokal-Modus Steuerwort für Sollwert-Anforderung. Siehe Beispiel Bit 16 FBLOCAL_CTL.		
		0	Kein Feldbus Lokal-Modus		
18	START_DISABLE1	1	Keine Startfreigabe		
		0	Startfreigabe. Wirksam, wenn Parameter 1608 auf KOMM eingestellt ist.		
19	START_DISABLE2	1	Keine Startfreigabe		
		0	Startfreigabe. Wirksam, wenn Parameter 1609 auf KOMM eingestellt ist.		
20	JOGGING 1	1	Aktivierung von Jogging 1. Wirksam bei Einstellung von Parameter 1010 auf KOMM. Siehe Abschnitt Jogging auf Seite 131.		
		0	Jogging 1 deaktiviert		
21	JOGGING 2	1	Aktivierung von Jogging 2. Wirksam bei Einstellung von Parameter 1010 auf KOMM. Siehe Abschnitt Jogging auf Seite 131.		
		0	Jogging 2 deaktiviert		
2226	Reserviert				
27	REF_CONST	1	Konstantdrehzahl-Sollwert-Anforderung. Dies ist ein internes Steuerbit. Nur zur Überwachung.		
		0	Nicht aktiv		
28	REF_AVE	1	Anforderung des durchschnittlichen Drehzahl-Sollwerts. Dies ist ein internes Steuerbit. Nur zur Überwachung.		
		0	Nicht aktiv		
29	LINK_ON	1	Master in der Feldbus-Verbindung erkannt. Dies ist ein internes Steuerbit. Nur zur Überwachung.		
		0	Feldbus-Verbindung unterbrochen.		
30	REQ_STARTINH	1	Startsperre		
		0	Keine Startsperre		
31	Reserviert				

Die folgenden Tabellen beschreiben den Inhalt des Statusworts für das DCU-Profil.

	DCU-Profil Statuswort (Par. 0303)				
Bit	Name	Wert	Status		
0	READY	1	Frequenzumrichter ist bereit, den Startbefehl zu empfangen.		
		0	Frequenzumrichter ist nicht bereit.		
1	ENABLED	1	Externes Freigabesignal empfangen.		
		0	Kein externes Freigabesignal empfangen.		
2	STARTED	1	Frequenzumrichter hat Startbefehl empfangen.		
		0	Frequenzumrichter hat Startbefehl nicht empfangen.		
3	RUNNING	1	Der Frequenzumrichter moduliert.		
		0	Der Frequenzumrichter moduliert nicht.		
4	ZERO_SPEED	1	Frequenzumrichter auf Drehzahl Null.		
		0	Frequenzumrichter hat Drehzahl Null nicht erreicht.		
5	ACCELERATE	1	Frequenzumrichter beschleunigt.		
		0	Frequenzumrichter beschleunigt nicht.		
6	DECELERATE	1	Frequenzumrichter verzögert/bremst.		
		0	Frequenzumrichter verzögert/bremst nicht.		
7	AT_SETPOINT	1	Frequenzumrichter ist am Sollwert. Istwert entspricht dem Sollwert (d.h. ist innerhalb der Toleranzgrenzen).		
		0	Frequenzumrichter hat den Sollwert noch nicht erreicht.		
8	LIMIT	1	Betrieb in den in Gruppe 20 GRENZEN eingestellten Grenzen.		
		0	Betrieb innerhalb der eingestellten Grenzen von Gruppe 20 GRENZEN.		
9	SUPERVISION	1	Ein überwachter Parameter (Gruppe 32 ÜBERWACHUNG) ist außerhalb der Grenzen.		
		0	Alle überwachten Parameter liegen innerhalb der Grenzen.		
10	REV_REF	1	Frequenzumrichter-Sollwert mit umgekehrter Drehrichtung.		
		0	Frequenzumrichter-Sollwert mit Drehrichtung vorwärts.		
11	REV_ACT	1	Frequenzumrichter läuft in Drehrichtung rückwärts.		
		0	Frequenzumrichter läuft in Drehrichtung vorwärts.		
12	PANEL_LOCAL	1	Steuerung mit Steuertafel- (oder PC-) lokaler Modus.		
		0	Steuerung nicht mit Steuertafelbetrieb lokaler Modus.		
13	FIELDBUS_LOCAL	1	Steuerung im Feldbus-Lokalmodus		
		0	Steuerung nicht im Feldbus-Lokalmodus.		
14	EXT2_ACT	1	Steuerung im EXT2-Modus.		
		0	Steuerung im EXT1-Modus.		
15	FAULT	1	Frequenzumrichter ist in einem Fehlerzustand.		
		0	Frequenzumrichter ist nicht in einem Fehlerzustand.		

DCU-Profil Statuswort (Par. 0304)			
Bit	Name	Wert	Status
16	ALARM	1	Ein Alarm steht an.
		0	Alarme stehen nicht an.
17	NOTICE	1	Eine Wartungsaufforderung steht an.
		0	Keine Wartungsaufforderung
18	DIRLOCK	1	Verriegelung der Drehrichtung ist aktiviert. (Drehrichtungswechsel ist gesperrt.)
		0	Sperre des Drehrichtungswechsels ist nicht aktiv.
19	LOCALLOCK	1	Sperre für Steuertafelbetrieb/ lokalen Modus ist aktiviert. (Lokalmodus ist gesperrt.)
		0	Sperre für Steuertafelbetrieb/Lokalmodus ist nicht aktiv.
20	20 CTL_MODE		Frequenzumrichter arbeitet mit Vektorregelung.
		0	Frequenzumrichter arbeitet mit Skalarregelung.
21	JOGGING ACTIVE		Die Joggingfunktion ist aktiviert.
2225	Reserviert		
26	26 REQ_CTL 1 Anforderung des 0 Nicht aktiv		Anforderung des Steuerworts vom Feldbus
			Nicht aktiv
27	REQ_REF1	1	Sollwert 1 wird vom Feldbus erwartet
		0	Sollwert 1 wird nicht vom Feldbus erwartet.
28	REQ_REF2	1	Sollwert 2 wird vom Feldbus erwartet
		0	Sollwert 2 wird nicht vom Feldbus erwartet.
29	REQ_REF2EXT	1	Externer PID-Sollwerts 2 wird vom Feldbus erwartet
		0	Externer PID-Sollwert 2 wird nicht vom Feldbus erwartet
30	ACK_STARTINH	1	Startsperre vom Feldbus
		0	Keine Startsperre vom Feldbus
31	Reserviert	•	

264			
Foldbus-Stouerung mit dem int	ogriorton Foldbus		

Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter


Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der Frequenzumrichter von externen Geräten über ein Kommunikationsnetz mit Feldbusadapter gesteuert werden.

Systemübersicht

Der Frequenzumrichter kann an eine externe Steuerung über einen Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus angeschlossen werden. Steuerung mit dem integrierten Feldbus (EFB) siehe Kapitel *Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus*.

Der Feldbusadapter wird an Klemme X3 des Frequenzumrichters angeschlossen.



Der Frequenzumrichter kann so eingestellt werden, dass er alle Steuerinformationen über die Feldbus-Schnittstelle empfängt, oder die Steuerbefehle können auf die Feldbus-Schnittstelle und andere vorhandene Eingänge, wie Digital- und Analogeingänge, aufgeteilt werden.

Der Frequenzumrichter kann mit einem Steuerungssystem über Feldbusadapter mit einem der folgenden seriellen Kommunikationsprotokolle kommunizieren:

- PROFIBUS-DP® (FPBA-01 Adapter)
- CANopen® (FCAN-01 Adapter)
- DeviceNet® (FDNA-01 Adapter)

 Modbus® RTU (FMBA-01 Adapter. Siehe Kapitel Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus.

Der Frequenzumrichter erkennt automatisch, welcher Feldbus-Adapter an Anschluss X3 des Frequenzumrichters angeschlossen ist. Für die Kommunikation zwischen dem Frequenzumrichter und dem Feldbus-Adaptermodul wird immer das DCU-Profil verwendet (siehe Abschnitt *Die Feldbus-Steuerungsschnittstelle* auf Seite *268*). Durch das Kommunikationsprofil des Feldbusses wird der Typ des zu verwendenden Adapters bestimmt.

Die Standard-Profileinstellungen sind Protokoll-abhängig, z.B. Herstellerprofile (ABB Drives) für PROFIBUS und Industrie-Standard-Antriebsprofile (AC/DC Drive) für DeviceNet.

Einstellungen für die Kommunikation über ein Feldbus-Adaptermodul

Vor der Konfiguration des Frequenzumrichters für die Feldbussteuerung muss das Adaptermodul entsprechend den Anweisungen auf Seite 25 in Kapitel *Mechanische Installation* und im Modul-Handbuch mechanisch und elektrisch installiert werden.

Die Kommunikation zwischen dem Frequenzumrichter und dem Feldbus-Adaptermodul wird durch Einstellung von Parameter 9802 KOMM PROT AUSW auf EXT FBA aktiviert. Die Adapter-spezifischen Kommunikationsparameter in Gruppe 51 EXT KOMM MODULE müssen ebenfalls eingestellt werden. Siehe Tabelle unten.

Parameter	Alternativ- Einstellungen	Einstellung für Feldbussteuerung	Funktion/Information
KOMMUNIKATIONSINIT	TALISIERUNG		
9802 KOMM PROT AUSW	KEINE AUSW STD MODBUS EXT FBA STD MDB RS 232	EXT FBA	Initialisiert die Kommunikation zwischen Frequenzumrichter und Feldbus-Adaptermodul.
ADAPTERMODUL-KON	FIGURATION		
5101 FELDBUS TYP	_	_	Anzeige des Typs des Feldbus- Adaptermoduls.
5102 FELDBURPAR2			n. Weitere Informationen siehe Modul-
5126 FELDBURPAR26	Handbuch. Beachten werden müssen.	sie, dass nicht alle diese	Parameter notwendigerweise verwendet
5127 FBA PAR REFRESH	(0) FERTIG; (1) REFRESH	_	Aktualisiert alle geänderten Einstellungen der Adaptermodul-Konfiguration.
Hinweis: Im Adaptermo	-	ruppen-Nummer für 51 E	EXT KOMM MODULE.
AUSWAHL DER ÜBERT	RAGUNGSDATEN		
54015410 FBA DAT EING 110	0 16 1019999		Einstellung der Daten, die vom Frequenzumrichter zum Feldbus-Controller übertragen werden.
55015510 FBA DAT AUSG 110	0 16 1019999		Einstellung der Daten, die vom Feldbus- Controller zum Frequenzumrichter übertragen werden.
Hinweis: Im Adaptermo	dul ist 3 die Parameterg	ruppen-Nummer für 54 F	FBA DAT EING und 2 für 55 FBA DAT AUSG.

Nach Einstellung der Modul-Konfigurationsparameter in Gruppe 51 EXT KOMM MODULE müssen die Antriebssteuerungsparameter (siehe Abschnitt Antriebssteuerungsparameter auf Seite 267) geprüft und, wenn erforderlich, eingestellt werden.

Die neuen Einstellungen werden wirksam, wenn der Frequenzumrichter aus und wieder eingeschaltet wird, oder wenn Parameter 5127 FBA PAR REFRESH aktiviert wird.

Antriebssteuerungsparameter

Nach den Einstellungen der Feldbus-Kommunikation müssen die Antriebssteuerungsparameter in der folgenden Tabelle geprüft und, wenn erforderlich, eingestellt werden.

Die Spalte **Einstellung für Feldbussteuerung** enthält den Wert, wenn die Feldbus-Schnittstelle die Quelle oder Zieladresse für das jeweilige Signal sein soll. Die Spalte **Funktion/Information** enthält eine Beschreibung des Parameters.

Parameter	Einstellung für Feldbussteue- rung	Funktion/Information		
STEUERBEFEHL QUELLE	AUSWAHL			
1001 EXT1 BEFEHLE	KOMM	Auswahl des Feldbusses als Quelle für die Start und Stop-Befehle, wenn EXT1 als aktiver Steuerplatz gewählt ist.		
1002 EXT2 BEFEHLE	KOMM	Auswahl des Feldbusses als Quelle für die Start und Stop-Befehle, wenn EXT2 als aktiver Steuerplatz gewählt ist.		
1003 DREHRICHTUNG	VORWÄRTS RÜCKWÄRTS ABFRAGE	Aktivierung der Drehrichtungssteuerung, wie mit den Parametern 1001 und 1002 eingestellt. Die Drehrichtungssteuerung wird in Abschnitt Sollwert-Verarbeitung. auf Seite 252 beschrieben.		
1010 JOGGING AUSWAHL	KOMM	Aktivierung von Jogging 1 oder 2 über Feldbus.		
1102 EXT2/EXT2 AUSW	KOMM	Aktiviert die EXT1/EXT2 Auswahl über Feldbus.		
1103 AUSW.EXT SOLLW 1	KOMM KOMM+AI1 KOMM*AI1	Der Feldbus-Sollwert SOLLW1 wird verwendet, wenn EXT1 als aktiver Steuerplatz gewählt ist. Siehe Abschnitt Sollwert-Auswahl und Korrektur (für das DCU-Profil) auf Seite 247.		
1106 AUSW.EXT SOLLW 2	KOMM KOMM+AI1 KOMM*AI1	Der Feldbus-Sollwert SOLLW2 wird verwendet, wenn EXT2 als aktiver Steuerplatz gewählt ist. Siehe Abschnitt Sollwert-Auswahl und Korrektur (für das DCU-Profil) auf Seite 247.		
AUSGANGSSIGNAL QUEL	LENAUSWAHL			
1401 RELAISAUSGANG 1	KOMM KOMM(-1)	Aktivierung von Relaisausgang RO mit Signal <i>0134</i> KOMM RO WORT.		
1501 ANALOGAUSGANG 1	135 (d.h. <i>0135</i> KOMM WERT 1)	Schickt den Inhalt von Feldbus-Sollwert <i>0135</i> KOMM WERT 1 an Analogausgang AO.		
SYSTEMSTEUEREINGÄN	SYSTEMSTEUEREINGÄNGE			
1601 FREIGABE	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für die Steuerung mit dem invertierten Freigabesignal (Freigabe Deaktiviert).		
1604 FEHL QUIT AUSW	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für das Fehler- Rücksetzungssignal.		
1606 LOKAL GESPERRT	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für das Signal zur Sperrung der lokalen Steuerung		


Parameter	Einstellung für Feldbussteue- rung	Funktion/Information
1607 PARAM SPEIC	FERTIG; SPEICHERT	Speichert geänderte Parameterwerte (einschließlich der über Feldbus geänderten Werte) im Permanentspeicher.
1608 START FREIGABE 1	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für das invertierte Signal Start-Freigabe 1 (Startsperre).
1609 START FREIGABE 2	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für das invertierte Signal Start-Freigabe 2 (Startsperre).
GRENZEN		
2013 MIN MOM AUSW	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für die Auswahl der Minimal-Drehmomentgrenze 1/2.
2014 MAX MOM AUSW	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für die Auswahl der Maximal-Drehmomentgrenze 1/2.
2201 BE/VERZ 1/2 AUSW	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für die Rampenpaar- Auswahl Beschleun./Verzög.
2209 RAMPENEINGANG 0	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für Rampeneingang auf Null setzen.
KOMMUNIKATIONSFEHLE	R-FUNKTIONEN	
3018 KOMM FEHL FUNK	KEINE AUSW FEHLER FFESTDREHZ 7 LETZTE DREHZAHL	Antriebseinstellung für den Fall, dass die Feldbus-Kommunikation ausfällt.
3019 KOMM. FEHLERZEIT	0,1 60,0 s	Zeitspanne zwischen Erkennung der Kommunikationsunterbrechung und der Reaktion gemäß Einstellung von Parameter 3018 KOMM FEHL FUNK.
AUSWAHL DER SOLLWERTSIGNALQUELLE DES PID-REGLERS		
4010/4110/4210 SOLLWERT AUSW	KOMM KOMM+AI1 KOMM*AI1	PID-Regelung Sollwert (SOLLW2)

Die Feldbus-Steuerungsschnittstelle

Die Kommunikation zwischen einem Feldbussystem und dem Frequenzumrichter besteht aus 16-Bit Ein- und Ausgangsdatenworten. Der Frequenzumrichter unterstützt die Verwendung von maximal 10 Datenworten in jeder Richtung.

Die Datentransformation vom Frequenzumrichter zum Feldbus-Controller wird in Parametergruppe 54 FBA DAT EING und die Datentransformation vom Feldbus-Controller zum Frequenzumrichter wird in Parametergruppe 55 FBA DAT AUSG eingestellt.

Feldbus-Netzwerk



Das Steuerwort und das Statuswort

Das Steuerwort (CW) ist das wichtigste Element zur Steuerung des Frequenzumrichters über ein Feldbussystem. Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller an den Frequenzumrichter gesendet. Der Frequenzumrichter schaltet entsprechend der bitcodierten Anweisungen im Steuerwort zwischen den Zuständen um.

Der Inhalt des Statusworts besteht aus Statusinformationen, die vom Frequenzumrichter an den Feldbus-Controller gesendet werden.

Sollwerte


Sollwerte (SOLLW) sind 16-Bit-Integerwerte mit Vorzeichen. Ein negativer Sollwert (Drehrichtung rückwärts) wird durch Berechnung des Zweier-Komplements des entsprechenden positiven Sollwerts gebildet. Der Inhalt eines jeden Sollwert-Worts kann als Drehzahl- oder Frequenzsollwert verwendet werden.

Istwerte

Istwerte (ISTW) sind 16-Bit Worte mit den aktuellen Betriebsdaten des Antriebs.

Kommunikationsprofil

Die Kommunikation zwischen dem Frequenzumrichter und dem Feldbusadapter unterstützt das DCU-Kommunikationsprofil. Das DCU-Profil erweitert die Steuerungs- und Status-Schnittstelle auf 32 Bits.



¹⁾ DCU-Profil

Angaben zum Inhalt von Steuer- und Statuswort beim DCU-Profil siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 260.

Feldbus-Sollwerte

Siehe Abschnitt *Feldbus-Sollwerte* auf Seite *247* zur Sollwert-Auswahl und Korrektur, Sollwert-Skalierung, Sollwert-Verarbeitung und Istwertskalierung beim DCU-Profil.

²⁾Auswahl über Feldbusadapter-Konfigurationsparameter (Parametergruppe *51 EXT KOMM MODULE*)

Fehlersuche

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel sind alle Alarm- und Fehlermeldungen einschließlich der möglichen Ursachen und Korrekturmaßnahmen aufgelistet.

Sicherheit



WARNUNG! Installations- und Wartungsarbeiten am Frequenzumrichter dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden! Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften in Kapitel *Sicherheit* auf den ersten Seiten dieses Handbuchs, bevor Sie am Frequenzumrichter arbeiten.

Anzeige von Alarmen und Fehlern

Ein Fehler wird mit einer roten LED angezeigt. Siehe Abschnitt LEDs auf Seite 285.

Eine Alarm- oder Fehlermeldung auf der Steuertafel zeigt eine Störung des normalen Frequenzumrichter-Status an. Mit den Information in diesem Kapitel können die Ursachen der meisten Alarm- und Fehlermeldungen identifiziert und korrigiert werden. Ist das nicht möglich, wenden Sie sich bitte an Ihre ABB-Vertretung.

Der vierstellige Zahlencode in Klammern hinter der Meldung gilt für die Feldbus-Kommunikation. (Siehe Kapitel *Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus* und *Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter.*)

Rücksetzungen

Der Frequenzumrichter kann zurückgesetzt werden durch Drücken von Taste (Basis-Steuertafel) oder (Komfort-Steuertafel), über Digitaleingang oder Feldbus oder durch Abschalten der Spannungsversorgung für eine kurze Zeit. Die Quelle für das Fehler-Rücksetzungssignal wird mit Parameter 1604 FEHL QUIT AUSW ausgewählt. Wenn der Fehler behoben ist, kann der Motor wieder gestartet werden.

Fehlerspeicher

Wenn ein Fehler erkannt wird, wird er im Fehlerspeicher gespeichert. Die letzten Fehler und Alarme werden mit Zeitstempel gespeichert.

In den Parametern 0401 LETZTER FEHLER, 0413 FEHLERZEIT 1 und 0412 FEH-LERZEIT 2 werden die letzten Fehler gespeichert. In den Parametern 0404...0409 werden die Betriebsdaten zum Zeitpunkt des Auftretens des letzten Fehlers gespeichert. Die Komfort-Steuertafel bietet zusätzliche Informationen über den Fehlerspeicher. Weitere Informationen siehe Abschnitt Fehlerspeicher-Modus auf Seite 77.

Alarmmeldungen des Frequenzumrichters

CODE	ALARM	URSACHE	MASSNAHMEN
2001	ÜBERSTROM	Ausgangsstrom-	Prüfung der Motorbelastung.
	(2310)		Prüfung der Beschleunigungszeit (2202 und 2205).
	0308 Bit 0 (programmierbare		Prüfung von Motor und Motorkabel (einschließlich der Phasenanschlüsse).
	Fehlerfunktion 1610)		Prüfung der Umgebungsbedingungen. Die Lastkapazität nimmt ab, wenn am Installationsort die Umgebungstemperatur 40°C übersteigt. Siehe Abschnitt Leistungsminderung auf Seite 288.
2002	ÜBERSPANNUNG	DC-	Prüfung der Verzögerungszeit (2203 und 2206).
	(3210) 0308 Bit 1	Überspannungsregelung ist aktiviert.	Prüfung des Netzanschlusses auf statische oder transiente Überspannung.
	(programmierbare Fehlerfunktion 1610)		
2003	UNTER- SPANNUNG (3220) 0308 Bit 2 (programmierbare Fehlerfunktion 1610)	DC- Unterspannungsregelung ist aktiviert.	Prüfung der Spannungsversorgung.
2004	DIRLOCK	Drehrichtungswechsel ist	Prüfung der Parametereinstellung 1003 DREHRICHTUNG.
2004	0308 Bit 3	nicht zulässig.	Training delit arameteremotemany 7000 BNETHNETTONE.
2005	IO KOMM (7510) 0308 Bit 4	Unterbrechung der Feldbus-Kommunikation	Status der Feldbus-Kommunikation prüfen. Siehe Kapitel Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter/Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus oder das betreffende Feldbusadapter-Handbuch.
	(programmierbare Fehlerfunktion		Prüfung der Parametereinstellungen der Fehlerfunktionen.
	3018, 3019)		Anschlüsse überprüfen.
	, ,		Prüfen, ob der Master kommunizieren kann.
2006	AI1 UNTERBR	Signal von Analogeingang	Prüfung der Parametereinstellungen der Fehlerfunktionen.
	(8110)	Al1 ist unter den mit Parameter 3021 Al1	Prüfung auf ausreichende analoge Steuersignalpegel.
	0308 Bit 5	FEHLER GRENZ	Anschlüsse überprüfen.
	(programmierbare Fehlerfunktion 3001, 3021)	eingestellten Grenzwert gefallen.	
2007	Al2 UNTERBR (8110) 0308 Bit 6 (programmierbare Fehlerfunktion 3001, 3022)	Signal von Analogeingang Al2 ist unter den mit Parameter 3022 Al2 FEHLER GRENZ eingestellten Grenzwert gefallen.	Prüfung der Parametereinstellungen der Fehlerfunktionen. Prüfung auf ausreichende analoge Steuersignalpegel. Anschlüsse überprüfen.

CODE	ALARM	URSACHE	MASSNAHMEN
2008	PANEL KOMM	Die Steuertafel, eingestellt	Steuertafel-Anschluss prüfen.
	(5300)	als aktiver Steuerplatz des Antriebs, hat die Kommuni-	Parametereinstellungen der Fehlerfunktion prüfen.
	0308 Bit 7 (programmierbare	kation abgebrochen.	Steuertafel-Stecker prüfen. Steuertafel in der Halterung austauschen.
	Fehlerfunktion 3002)		Wenn der Frequenzumrichter ferngesteuert wird (REM) und so eingestellt ist, dass er Start-/Stop-, Drehrichtungs- oder Sollwert-Eingaben von der Steuertafel erhalten kann:
			Einstellungen in den Gruppen 10 START/STOP/DREHR und 11 SOLLWERT AUSWAHL prüfen.
2009	ACS ÜBERTEMP (4210)	Die IGBT-Temperatur des Frequenzumrichters ist zu	Prüfung der Umgebungsbedingungen. Siehe auch Abschnitt <i>Leistungsminderung</i> auf Seite <i>288</i> .
	0308 Bit 8	hoch. Der Alarmgrenzwert	Ausreichende Luftmenge und Lüfterbetrieb prüfen.
		ist 120°C.	Motorleistung mit der Leistung der Einheit vergleichen.
2010	MOTOR TEMP	Motortemperatur ist zu	Prüfung der Motor-Nenndaten, Belastung und Kühlung.
	(4310)	hoch (oder scheint zu hoch	Inbetriebnahmedaten prüfen.
	<i>0305</i> Bit 9	zu sein) wegen einer zu hohen Last, nicht ausrei-	Parametereinstellungen der Fehlerfunktion prüfen.
	(programmierbare Fehlerfunktion 30053009 / 3503)	chende Motorleistung, unzureichende Kühlung oder Motordaten wurden nicht korrekt eingegeben.	
		Die gemessene Motortem-	Einstellwert der Alarmgrenze prüfen.
	peratur hat die Alar grenze gemäß Para 3503 ALARMGREN		Prüfen, ob die tatsächliche Anzahl der Sensoren mit dem Einstellwert von Parameter 3501 SENSOR TYP übereinstimmt.
		überschritten.	Den Motor abkühlen lassen. Ordnungsgemäße Motor- Kühlung sicherstellen: Prüfung des Lüfters, Sauberkeit der Kühlkörper, usw.
2011	UNTERLAST (FF6A)	Motorlast ist zu niedrig, z.B. durch	Prüfen, ob ein Problem an der angetriebenen Einrichtung besteht.
	0308 Bit 10	Lösemechanismus der	Parametereinstellungen der Fehlerfunktion prüfen.
	(programmierbare	angetriebenen Einrichtung.	Motorleistung mit der Leistung der Einheit vergleichen.
	Fehlerfunktion 30133015)		
2012	MOTOR BLOCK	Der Motor arbeitet im Blok-	Prüfung der Motorbelastung und Frequenzumrichter-
	(7121)	kierbereich wegen z.B. zu	Nenndaten.
	0308 Bit 11	hoher Last oder nicht aus- reichender Motorleistung.	Parametereinstellungen der Fehlerfunktion prüfen.
	(programmierbare Fehlerfunktion 30103012)		
2013	AUTORESET	Automatische Rücksetzung	Einstellungen der Parametergruppe 31
	0308 Bit 12	von Alarmen	AUTOM.RÜCKSETZEN prüfen.
2018	PID SCHLAF 0309 Bit 1	Die Schlaffunktion hat den Schlafmodus aktiviert.	Siehe Parameter Gruppen 40 PROZESS PID 141 PROZESS PID 2.
2019	ID-LAUF 0309 Bit 2	Die Motoridentifikation läuft gerade.	Dieser Alarm ist normaler Bestandteil der Inbetriebnahme. Warten bis der Frequenzumrichter anzeigt, dass die Motoridentifikation abgeschlossen ist.

CODE	ALARM	URSACHE	MASSNAHMEN
2021	STARTFREIGABE 1 FEHLT	Kein Signal Startfreigabe 1 empfangen	Einstellungen von Parameter 1608 STARTFREIGABE 1 prüfen.
	0309 Bit 4		Digitaleingangsanschlüsse prüfen.
			Prüfung der Feldbus-Kommunikationseinstellungen.
2022	STARTFREIGABE 2 FEHLT	Kein Signal Startfreigabe 2 empfangen	Einstellungen von Parameter 1609 STARTFREIGABE 2 prüfen.
	0309 Bit 5		Digitaleingangsanschlüsse prüfen.
			Prüfung der Feldbus-Kommunikationseinstellungen.
2023	NOTHALT	Der Frequenzumrichter hat	Prüfen, ob eine Fortsetzung des Betriebs sicher möglich ist.
	0309 Bit 6	einen Not-Aus-Befehl emp- fangen und stoppt den Antrieb in der Rampenzeit gemäß Parametereinstel- lung 2208 NOTHALT RAMPZEIT.	Den Not-Aus-Schalter in die normal Position zurückstellen.
2024	I.GEBER FEHL	Kommunikationsfehler	Impulsgeber und seine Anschlüsse prüfen, Impulsgeber-
	(7301)	zwischen Impulsgeber und Impulsgeber-	Schnittstellenmodul und seine Anschlüsse prüfen sowie Einstellungen der Parametergruppe 50 ENCODER prüfen.
	0306 Bit 6	Schnittstellenmodul oder	Emisteriungen der Farametergruppe 30 ENCODEN pruien.
	(programmierbare Fehlerfunktion 5003)	zwischen Modul und Frequenzumrichter.	
2025	ERSTER START	Magnetisierung des Motors	Warten bis der Frequenzumrichter anzeigt, dass die
	0309 Bit 8	zur Motoridentifikation läuft. Dieser Alarm ist normaler Bestandteil der Inbetriebnahme.	Motoridentifikation abgeschlossen ist.
2026	INPUT PHASE	Die DC-Zwischenkreis-	Prüfung der Netzanschluss-Sicherungen.
	LOSS	spannung schwankt wegen einer ausgefallenen Ein-	Prüfen, ob die Werte der Spannungsversorgung abweichen.
	(3130) 0306 Bit 5	gangsphase oder Schmel- zen einer Sicherung.	Parametereinstellungen der Fehlerfunktion prüfen.
	(programmierbare Fehlerfunktion 3016)	Der Alarm wird erzeugt, wenn die DC- Spannungsschwankungen 14% der DC- Nennspannung übersteigen.	

Alarmmeldungen von der Basis-Steuertafel

Die Basis-Steuertafel zeigt Alarmmeldungen mit einem Code an, A5xxx.

ALARM-CODE	URSACHE	MASSNAHMEN
5001	Der Frequenzumrichter antwortet nicht.	Steuertafel-Anschluss prüfen.
5002	Kommunikationsprofil nicht kompatibel	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5010	Die Parameter-Backup-Datei ist beschädigt.	Erneut Parameter-Upload versuchen. Erneut Parameter-Download versuchen.
5011	Der Frequenzumrichter wird von einer anderen Quelle gesteuert.	Steuerung des Frequenzumrichters auf lokale Steuerung umstellen.
5012	Wechsel der Drehrichtung ist gesperrt.	Wechsel der Drehrichtung freigeben. Siehe Parameter 1003 DREHRICHTUNG.

ALARM-CODE	URSACHE	MASSNAHMEN
5013	Steuertafelbetrieb ist gesperrt, da die Startsperre aktiviert ist.	Startsperre deaktivieren und erneut versuchen. Siehe Parameter 2108 START SPERRE.
5014	Steuertafelbetrieb nicht möglich, da ein aktiver Fehler ansteht.	Fehler zurücksetzen und erneut versuchen.
5015	Steuertafelbetrieb ist nicht möglich, da der Lokal- Modus gesperrt ist.	Lokal gesperrt deaktivieren und erneut versuchen. Siehe Parameter 1606 LOKAL GESPERRT.
5018	Standardeinstellwert des Parameters wird nicht gefunden.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5019	Schreiben von Parameterwerten ungleich Null ist nicht möglich.	Nur Rücksetzung von Parametern zulässig.
5020	Parameter oder Parametergruppe existiert nicht oder Parameterwert ist inkonsistent.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5021	Parameter oder Parametergruppe ist verborgen.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5022	Parameter ist schreibgeschützt.	Parameterwert kann nur gelesen und nicht geändert werden.
5023	Parameteränderung ist nicht zulässig, wenn der Frequenzumrichter läuft.	Den Frequenzumrichter stoppen und dann den Parameterwert ändern.
5024	Der Frequenzumrichter führt gerade eine Aufgabe aus.	Warten bis die Aufgabe abgeschlossen ist.
5025	Software-Upload oder Download läuft gerade.	Warten, bis das Upload/Download beendet ist.
5026	Der Wert ist am oder unter dem Mindestgrenzwert.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5027	Wert ist am oder über dem maximalen Grenzwert.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5028	Ungültiger Wert	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5029	Speicher ist nicht bereit.	Erneut versuchen.
5030	Ungültige Abfrage	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5031	Frequenzumrichter ist nicht betriebsbereit, z.B. wegen zu niedriger DC-Spannung.	Prüfung der Spannungsversorgung.
5032	Parameter-Fehler	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5040	Parameter-Download-Fehler. Der ausgewählte Parametersatz ist nicht in der aktuellen Parameter-Backup-Datei.	Upload vor dem Download ausführen.
5041	Parameter-Backup-Datei passt nicht in den Speicher.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5042	Parameter-Download-Fehler. Der ausgewählte Parametersatz ist nicht in der aktuellen Parameter- Backup-Datei.	Upload vor dem Download ausführen.
5043	Keine Startsperre	
5044	Fehler beim Zurückspeichern der Parameter- Backup-Datei	Prüfen, ob die Datei mit dem Frequenzumrichter kompatibel ist.
5050	Parameter-Upload abgebrochen	Erneut Parameter-Upload versuchen.
5051	Dateifehler	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5052	Parameter-Upload ist fehlgeschlagen.	Erneut Parameter-Upload versuchen.
5060	Parameter-Download abgebrochen	Erneut Parameter-Download versuchen.
5062	Parameter-Download ist fehlgeschlagen.	Erneut Parameter-Download versuchen.
5070	Schreibfehler im Steuertafel-Backup-Speicher	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5071	Lesefehler im Steuertafel-Backup-Speicher	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.

ALARM-CODE	URSACHE	MASSNAHMEN
5080	Operation ist nicht zulässig, da sich der Frequenzumrichter nicht im lokalen Steuermodus befindet.	Umschalten auf lokale Steuerung.
5081	Operation ist nicht zulässig, da ein aktiver Fehler ansteht.	Fehlerursache feststellen und Fehler zurücksetzen
5082	Operation ist nicht zulässig, weil der Override- Modus aktiviert ist.	
5083	Operation ist nicht zulässig, weil das Parameterschloss den Zugriff sperrt.	Einstellung von Parameter 1602 PARAMETERSCHLOSS prüfen.
5084	Operation ist nicht zulässig, weil der Frequenzumrichter gerade eine Aufgabe ausführt.	Warten, bis die Aufgabe abgeschlossen ist, und erneut versuchen.
5085	Parameter-Download von einem Quell- in einen Ziel-Frequenzumrichter ist fehlgeschlagen.	Prüfen, dass die Typen des Quell- und Ziel- Frequenzumrichters gleich sind, d.h. ACS350. Siehe Frequenzumrichter-Typenschild.
5086	Parameter-Download von einem Quell- in einen Ziel-Frequenzumrichter ist fehlgeschlagen.	Prüfen, dass die Typenschlüssel des Quell- und Ziel-Frequenzumrichters gleich sind. Siehe Frequenzumrichter-Typenschild.
5087	Parameter-Download von einem Quell- in einen Ziel-Frequenzumrichter ist fehlgeschlagen, weil die Parametersätze nicht kompatibel sind.	Prüfen, dass die Daten des Quell- und Ziel- Frequenzumrichters gleich sind. Siehe Parameter in Gruppe 33 INFORMATION.
5088	Die Operation ist wegen Memory-Fehler des Frequenzumrichters fehlgeschlagen.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5089	Download ist wegen CRC-Fehler fehlgeschlagen.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5090	Download ist wegen Fehlers bei der Datenverarbeitung fehlgeschlagen.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5091	Operation ist wegen Parameter-Fehler nicht ausgeführt worden.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5092	Parameter-Download von einem Quell- in einen Ziel-Frequenzumrichter ist fehlgeschlagen, weil die Parametersätze nicht kompatibel sind.	Prüfen, dass die Daten des Quell- und Ziel- Frequenzumrichters gleich sind. Siehe Parameter in Gruppe 33 INFORMATION.

Fehlermeldungen des Frequenzumrichters

CODE	FEHLER	URSACHE	MASSNAHMEN
0001	ÜBERSTROM (2310) 0305 Bit 0	Der Ausgangsstrom hat den Auslösepegel überschritten.	Prüfung der Motorbelastung. Prüfung der Beschleunigungszeit (2202 und 2205). Prüfung von Motor und Motorkabel (einschließlich
			der Phasenanschlüsse). Prüfung der Umgebungsbedingungen. Die Lastkapazität nimmt ab, wenn am Installationsort die Umgebungstemperatur 40°C übersteigt. Siehe Abschnitt <i>Leistungsminderung</i> auf Seite 288.
0002	DC ÜBERSPG (3210)	DC-Zwischenkreisspannung zu hoch. Die Abschaltgrenze für die DC-Überspannung beträgt	Prüfung, ob die Überspannungsüberwachung aktiv ist (Parameter 2005 ÜBERSP REGLER).
	0305 Bit 1	420 V (bei 200 V Frequenzum-	Prüfung des Netzanschlusses auf statische oder transiente Überspannung.
		richtern und 840 V (bei 400 V Frequenzumrichtern).	Prüfung des Brems-Choppers und Widerstands (falls verwendet). Die DC-Überspannungsregelung muss deaktiviert bei Verwendung eines Brems-Choppers und Widerstands deaktiviert werden.
			Prüfung der Verzögerungszeit (2203, 2206).
			Nachrüsten des Frequenzumrichters mit Brems- Chopper und Bremswiderstand.
0003	ACS ÜBERTEMP (4210)	Die IGBT-Temperatur des Frequenzumrichters ist zu hoch. Auslösegrenzwert ist 135°C.	Prüfung der Umgebungsbedingungen. Siehe auch Abschnitt <i>Leistungsminderung</i> auf Seite 288
	0305 Bit 2		Ausreichende Luftmenge und Lüfterbetrieb prüfen.
			Motorleistung mit der Leistung der Einheit vergleichen.
0004	KURZSCHLUSS (2340)	Kurzschluss in Motorkabel(n) oder Motor	Prüfung des Motors und Motorkabels.
0006	0305 Bit 3 DC UNTERSPG	Die Zwischenkreisgleichspan-	Prüfung, ob Unterspannungsüberwachung aktiv ist
	(3220) nung ist auf Grund der fehlen-		(Parameter 2006 UNTERSP REGLER).
	0305 Bit 5	den Eingangsspannungsphase, einer geschmolzenen Siche- rung, eines internen Fehlers in der Gleichrichterbrücke oder eines zu niedrigen Eingangs- stroms zu gering.	Prüfung der Spannungsversorgung und Sicherungen.
		Die Abschaltgrenze für die DC- Unterspannung 162 V (für 200 V Frequenzumrichter) und 308 V (für 400 V Frequenzumrichter).	
0007	AI1 UNTERBR	Signal von Analogeingang Al1 ist unter den mit Parameter	Prüfung der Parametereinstellungen der Fehlerfunktionen.
	(8110) 0305 Bit 6	3021 AI1 FEHLER GRENZ	Prüfung auf ausreichende analoge
	(programmierbare	eingestellten Grenzwert gefallen.	Steuersignalpegel.
	Fehlerfunktion 3001, 3021)	3	Anschlüsse überprüfen.

CODE	FEHLER	URSACHE	MASSNAHMEN		
0008	O08 AI2 UNTERBR (8110) O305 Bit 7 (programmierbare Fehlerfunktion 3001, 3022) Signal von Analogeingang ist unter den mit Parameter 3022 Al2 FEHLER GRENZ eingestellten Grenzwert gefallen.		Prüfung der Parametereinstellungen der Fehlerfunktionen. Prüfung auf ausreichende analoge Steuersignalpegel. Anschlüsse überprüfen.		
0009	MOT ÜBERTEMP (4310) 0305 Bit 8 (programmierbare Fehlerfunktion 30053009 / 3504)	Motortemperatur ist zu hoch (oder scheint zu hoch zu sein) wegen einer zu hohen Last, nicht ausreichende Motorleistung, unzureichende Kühlung oder Motordaten wurden nicht korrekt eingegeben.	Prüfung der Motor-Nenndaten, Belastung und Kühlung. Inbetriebnahmedaten prüfen. Parametereinstellungen der Fehlerfunktion prüfen.		
		Gemessene Motortemperatur hat die mit Parameter 3504 FEHLERGRENZE eingestellte Fehlergrenze überschritten.	Wert der Fehlergrenze prüfen. Prüfen, ob die tatsächliche Anzahl der Sensoren mit dem Einstellwert von Parameter 3501 SENSOR TYP übereinstimmt. Den Motor abkühlen lassen. Ordnungsgemäße Motor-Kühlung sicherstellen: Prüfung des Lüfters,		
0010	PANEL KOMM (5300) 0305 Bit 9 (programmierbare Fehlerfunktion 3002)	Die Steuertafel, eingestellt als aktiver Steuerplatz des Antriebs, hat die Kommunikation abgebrochen.	Sauberkeit der Kühlkörper, usw. Steuertafel-Anschluss prüfen. Parametereinstellungen der Fehlerfunktion prüfen. Steuertafel-Stecker prüfen. Steuertafel in der Halterung austauschen. Wenn der Frequenzumrichter ferngesteuert wird (REM) und so eingestellt ist, dass er Start-/Stop-, Drehrichtungs- oder Sollwert-Eingaben von der Steuertafel erhalten kann: Einstellungen in den Gruppen 10 START/STOP/		
0011	ID LAUF FEHL (FF84) 0305 Bit 10	Motor ID-Lauf wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.	DREHR und 11 SOLLWERT AUSWAHL prüfen. Motoranschluss prüfen. Inbetriebnahmedaten prüfen (Gruppe 99 DATEN). Maximaldrehzahl prüfen (Parameter 2002). Sie muss mindestens 80% der Motor-Nenndrehzahl (Parameter 9908) betragen. Sicherstellen, dass der ID-Lauf entsprechend der Anweisungen in Abschnitt Ausführung des ID-Laufs auf Seite 52 durchgeführt wurde.		
0012	MOTOR BLOCK (7121) 0305 Bit 11 (programmierbare Fehlerfunktion 30103012)	Der Motor arbeitet im Blockier- bereich wegen z.B. zu hoher Last oder nicht ausreichender Motorleistung.	Prüfung der Motorbelastung und Frequenzumrichter Nenndaten. Parametereinstellungen der Fehlerfunktion prüfen.		
0014	EXT FEHLER 1 (9000) 0305 Bit 13 (programmierbare Fehlerfunktion 3003)	EXT FEHLER 1	Externe Geräte auf Fehler prüfen. Einstellung von Parameter 3003 EXTERNER FEHLER 1 prüfen.		

CODE	FEHLER	URSACHE	MASSNAHMEN
0015	EXT FEHLER 2 (9001) 0305 Bit 14 (programmierbare Fehlerfunktion 3004)	EXT FEHLER 2	Externe Geräte auf Fehler prüfen. Einstellung von Parameter 3004 EXT FEHLER 2 auf Seite 193 prüfen.
0016	ERDSCHLUSS (2330) 0305 Bit 15 (programmierbare Fehlerfunktion 3017)	Der Frequenzumrichter hat einen Erdschluss im Motor oder Motorkabel erkannt.	Motor prüfen. Parametereinstellungen der Fehlerfunktion prüfen. Motorkabel prüfen. Länge des Motorkabels darf die maximale Länge nicht überschreiten. Siehe Abschnitt Motoranschluss auf Seite 292.
0017	UNTERLAST (FF6A) 0306 Bit 0 (programmierbare Fehlerfunktion 30133015)	Motorlast ist zu niedrig, z.B. durch Lösemechanismus der angetriebenen Einrichtung.	Prüfen, ob ein Problem an der angetriebenen Einrichtung besteht. Parametereinstellungen der Fehlerfunktion prüfen. Motorleistung mit der Leistung der Einheit vergleichen.
0018	THERM FEHL (5210) 0306 Bit 1	Frequenzumrichter interner Fehler. Der zur Messung der Frequenzumrichter-Innentem- peratur verwendete Thermistor ist geöffnet oder hat einen Kurz- schluss.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
0021	CURR MEAS (2211) 0306 Bit 4	Frequenzumrichter interner Fehler. Strommessergebnisse außerhalb des Messbereichs.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
0022	NETZ PHASE (3130) 0306 Bit 5 (programmierbare Fehlerfunktion 3016)	Die DC-Zwischenkreisspan- nung schwankt wegen einer ausgefallenen Eingangsphase oder Schmelzen einer Siche- rung. Die Auslösung erfolgt, wenn die DC-Spannungsschwankungen 14% der DC-Nennspannung übersteigen.	Prüfung der Netzanschluss-Sicherungen. Prüfen, ob die Werte der Spannungsversorgung abweichen. Parametereinstellungen der Fehlerfunktion prüfen.
0023	I.GEBER FEHL (7301) 0306 Bit 6 (programmierbare Fehlerfunktion 5003)	Kommunikationsfehler zwischen Impulsgeber und Impulsgeber- Schnittstellenmodul oder zwischen Modul und Frequenzumrichter.	Impulsgeber und seine Anschlüsse prüfen, Impulsgeber-Schnittstellenmodul und seine Anschlüsse prüfen sowie Einstellungen der Parametergruppe 50 ENCODER prüfen.

CODE	FEHLER	URSACHE	MASSNAHMEN
0024	ÜBERDREHZAHL (7310) <i>0306</i> Bit 7	Die Motordrehzahl liegt wegen einer falschen Einstellung der Minimal-/Maximaldrehzahl, eines unzureichenden Bremsmoments oder durch Änderung der Last bei Verwendung des Drehmomentsollwerts über der zulässigen Höchstdrehzahl. Die Grenzwerte für den Betriebsbereich werden mit Hilfe der Parameter 2001MINIMAL DREHZAHL und 2002 MAXIMAL DREHZAHL (bei Vektorregelung) oder 2007 MINIMUM FREQ und 2008 MAXIMUM FREQ (bei Skalarregelung) eingestellt.	Die Einstellungen für die Minimal- und Maximaldrehzahl prüfen. Prüfen, ob das geeignete Motorbremsmoment eingestellt ist. Die Anwendbarkeit der Drehmomentregelung prüfen. Die Notwendigkeit eines Brems-Chopper und Widerstands/Widerstände prüfen.
0026	ACS ID FEHLER (5400) 0306 Bit 9	Interner Fehler Antriebs-ID	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
0027	CONFIG FILE (630F) 0306 Bit 10	Interner Konfigurationsdateifehler	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
0028	SERIAL 1 ERR (7510) 0306 Bit 11 (programmierbare Fehlerfunktion 3018, 3019)	Unterbrechung der Feldbus- Kommunikation	Status der Feldbus-Kommunikation prüfen. Siehe Kapitel Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter/ Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus oder das betreffende Feldbusadapter-Handbuch. Prüfung der Parametereinstellungen der Fehlerfunktionen. Anschlüsse überprüfen. Prüfen, ob der Master kommunizieren kann.
0030	FORCE TRIP (FF90) 0306 Bit 13	Abschaltbefehl vom Feldbus empfangen	Siehe Handbuch des Kommunikationsmoduls.
0034	MOTORPHASE (FF56) 0306 Bit 14	Fehler im Motorstromkreis wegen fehlender Motorphase oder gestörtem Motor- Thermi- storrelais (Verwendung bei der Motortemperaturmessung).	Prüfung des Motors und Motorkabels. Motor-Thermistorrelais prüfen (falls verwendet).
0035	AUSG KABEL (FF95) 0306 Bit 15 (programmierbare Fehlerfunktion 3023)	Fehlerhafter Netzanschluss und Motorkabelanschluss (d.h. das Netzkabel ist an die Motoran- schlussklemmen des Frequen- zumrichters angeschlossen.	Netzanschlüsse prüfen. Parametereinstellungen der Fehlerfunktion prüfen.
0036	INCOMPATIBLE SW (630F) 0307 Bit 3	Geladene Software ist nicht kompatibel.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.

CODE	FEHLER	URSACHE	MASSNAHMEN		
0101	SERF CORRUPT				
	(FF55)				
	0307 Bit 14				
0103	SERF MACRO				
	(FF55)				
	0307 Bit 14				
0201	DSP T1 OVERLOAD				
	(6100)				
	0307 Bit 13	Internal Cables des	Notieren Sie bitte den Fehlercode und wenden Sie		
0202	DSP T2 OVERLOAD	Interner Fehler des Frequenzumrichters	sich an Ihre ABB-Vertretung.		
	(6100)	1 Toquonzanmontoro			
	0307 Bit 13				
0203	DSP T3 OVERLOAD				
	(6100)				
	0307 Bit 13				
0204	DSP STACK ERROR				
	(6100)				
	0307 Bit 12				
0206	MMIO ID ERROR				
	(5000)				
	0307 Bit 11				
1000	PAR HZRPM FEHL	Fehlerhafte Einstellung der	Parametereinstellungen prüfen. Prüfen, ob		
	(6320)	Parameter für die Drehzahl-/	Folgendes zutrifft: 2001 < 2002,		
	0307 Bit 15	Frequenzgrenze	2007 < 2002,		
			2001/9908, 2002/9908, 2007/9907 und		
			2008/9907 liegen innerhalb des Bereichs.		
1003	PAR AI SKAL	Falsche Skalierung des	Einstellungen der Parametergruppe 13		
	(6320)	Analogeingangssignals Al	ANALOGEINGÄNGE prüfen. Prüfen, ob Folgendes		
	0307 Bit 15		zutrifft: 1301 < 1302, 1304 < 1305.		
1004	PAR AO SKAL	Falsche Skalierung des	Einstellungen der Parametergruppe 15		
	(6320)	Analogausgangssignals AO	ANALOGAUSGÄNGE prüfen. Prüfen, ob Folgendes		
	0307 Bit 15		zutrifft: 1504 < 1505.		
1005	PAR MOTOR 2	Falsche Einstellung der	Einstellung des Parameters 9909 prüfen. Folgendes		
	(6320)	Motornennleistung	muss zutreffen:		
	0307 Bit 15		$1,1 < (9906 \text{ MOTOR NENNSTROM} \cdot 9905 \text{ MOTOR}$ NENNSPG · 1,73 / P_N) < 3,0		
			1		
			Wobei $P_N = 1000 \cdot 9909$ MOTOR NENNLEIST (bei Angaben in kW)		
			oder $P_{\rm N}$ = 746 · 9909 MOTOR NENNLEIST (bei Angaben in HP).		
1007	Par FBUSMISS	Feldbussteuerung wurde nicht	Einstellungen der Feldbusparameter prüfen. Siehe		
	(6320)	aktiviert.	Kapitel Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter		
	0307 Bit 15				

CODE	FEHLER	URSACHE	MASSNAHMEN
1009	PAR MOT1DAT (6320)	Falsche Einstellung der Motornenndrehzahl/-frequenz	Parametereinstellungen prüfen. Folgendes muss zutreffen:
	0307 Bit 15		1 < (60 · 9907 MOTOR NENNFREQ / 9908 MOTOR NENNDREHZ) < 16
			0,8 < 9908 MOTOR NENNDREHZ / (120 · 9907 MOTOR NENNFREQ / Motorpole) < 0,992
1015	PAR CUSTOM U/F (6320) 0307 Bit 15	Falsche Spannungs-/Frequenz- Einstellung des Spannungsverhältnisses (U/f).	Einstellung der Parameter 26102617 prüfen.

Fehler im integrierten Feldbus

Fehler im integrierten Feldbus kann durch die Überwachung der Gruppenparameter 53 EFB PROTOKOLL gefunden werden. Siehe auch Fehler/Alarm SERIAL 1 ERR.

Kein Mastergerät erkannt

Wenn kein Mastergerät online ist, bleiben die Werte der Parameter 5306 EFB OK MESSAGES und 5307 EFB CRC FEHLER unverändert.

Maßnahmen:

- · Prüfen, ob der Netz-Master angeschlossen und korrekt konfiguriert ist.
- Den Kabelanschluss prüfen.

Dieselbe Geräteadresse

Wenn mindestens Geräte dieselbe Adresse haben, erhöht sich der Wert von Parameter 5307 EFB CRC FEHLER bei jedem Lese-/Schreibbefehl.

Maßnahmen:

 Die Geräteadressen prüfen. Zwei Geräte, die online sind, dürfen nicht die selbe Adresse haben.

Verdrahtung nicht korrekt

Wenn die Leiter des Kommunikationsanschlusses vertauscht sind (Klemme A des einen Gerätes ist mit Klemme B des anderen Gerätes verbunden), bleibt der Wert von Parameter 5306 EFB OK MESSAGES unverändert und der Wert von Parameter 5307 EFB CRC FEHLER erhöht sich.

Maßnahmen:

Den Anschluss der RS-232/485-Schnittstelle pr

üfen.

Wartung und Hardware-Diagnosen

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zur vorbeugenden Wartung und Beschreibungen der LED-Anzeigen.

Sicherheit



WARNUNG! Lesen Sie die Anweisungen in Kapitel *Sicherheit* auf den ersten Seiten dieses Handbuchs, bevor Sie Wartungsarbeiten am Gerät ausführen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann zu Verletzungen und tödlichen Unfällen führen.

Wartungsintervalle

Wird der Frequenzumrichter in einer geeigneten Umgebung installiert, erfordert er nur einen geringen Wartungsaufwand. In der folgenden Tabelle sind die routinemäßigen, von ABB empfohlenen Wartungsintervalle aufgeführt.

Wartung	Intervall	Anweisung	
Nachformieren von Kondensatoren	Alle zwei Jahre bei Lagerung	Siehe <i>Kondensatoren</i> auf Seite 284.	
Austausch des Lüfters (Baugrößen R1R3)	Alle fünf Jahre	Siehe <i>Lüfter</i> auf Seite 283.	
Erneuerung der Batterie in der Komfort-Steuertafel	Alle zehn Jahre	Siehe <i>Batterie</i> auf Seite 285.	

Lüfter

Der Lüfter des Frequenzumrichters hat eine Lebensdauer von mindestens 25 000 Betriebsstunden. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Verwendung des Frequenzumrichters und der Umgebungstemperatur ab.

Wenn die Komfort-Steuertafel verwendet wird, informiert der Hinweis-Assistent, wann der einstellbare Wert des Betriebsstunden-Zählers erreicht ist (siehe Parameter 2901). Diese Information kann auch vom Relaisausgang ausgegeben werden (siehe Parameter 1401) unabhängig vom verwendeten Steuertafeltyp.


Ein Ausfall des Lüfter kann auch durch lautere Lüfter-Lager vorhergesagt werden. Falls der Frequenzumrichter an einer kritischen Stelle des Prozesses arbeitet, wird ein Austausch des Lüfters empfohlen, wenn diese Symptome auftreten. Ersatzlüfter sind bei ABB erhältlich. Verwenden Sie nur von ABB spezifizierte Ersatzteile.

Lüfter-Austausch (R1...R3)

Nur in die Baugrößen R1...R3 ist ein Lüfter eingebaut; Baugröße R0 hat eine Oberflächenkühlung.

- 1. Den Frequenzumrichter stoppen und ausschalten und von der AC-Spannungsversorgung trennen.
- 2. Die Abdeckung abnehmen, wenn der Frequenzumrichter die NEMA 1 Option hat.
- 3. Den Lüfterhalter vom Frequenzumrichtergehäuse mit z.B. einem Schraubendreher abhebeln und den klappbaren Lüfterhalter vorsichtig an der Vorderseite anheben.
- 4. Das Lüfterkabel vom Halteclip lösen.
- 5. Das Lüfterkabel abziehen.
- 6. Den Lüfterhalter von den Scharnieren abnehmen.
- 7. Den neuen Lüfterhalter mit Lüfter in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
- 8. Die Spannungsversorgung wieder einschalten.







Kondensatoren

Nachformieren

Die Kondensatoren müssen nachformiert werden, wenn der Frequenzumrichter länger als zwei Jahre gelagert war. Siehe Tabelle auf Seite 22 zum Ablesen des Produktionsdatums aus der Seriennummer. Informationen zum Nachformieren von Kondensatoren finden Sie in der Anleitung *Guide for Capacitor Reforming in ACS50/150/350/550* [3AFE68735190 (Englisch)], die Sie zum Download im Internet finden (unter http://www.abb.com den Code in das Suchfeld eingeben).

Steuertafel

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung der Steuertafel ein weiches feuchtes Tuch. Vermeiden Sie scharfe Scheuermittel, die das Fenster der LCD-Anzeige zerkratzen könnten.

Batterie

Eine Batterie ist nur für die Komfort-Steuertafeln mit Uhr-Funktion erforderlich. Die Batterie versorgt die Uhr bei Unterbrechung der Spannungsversorgung.

Die erwartete Lebensdauer beträgt mehr als zehn Jahre. Zum Austausch der Uhrenbatterie öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite der Steuertafel mit einer Münze. Es ist eine Ersatzbatterie des Typs CR2032 erforderlich

Hinweis: Die Batterie ist NICHT für Steuertafel- oder Frequenzumrichter-Funktionen erforderlich, sie wird nur für die Uhr benötigt.

LEDs

Auf der Vorderseite des Frequenzumrichters gibt es eine grüne und eine rote LED. Sie sind durch den Deckel der Steuertafel-Halterung sichtbar, jedoch nicht, wenn eine Steuertafel sich in der Halterung des Frequenzumrichters befindet. Die Komfort-Steuertafel hat eine LED. Die LED-Anzeigen sind in der folgenden Tabelle beschrieben.

Ort der LED	LED aus	LED leuchtet ständig		LED blinkt	
Auf der Vorderseite des Frequenzumrichters.	gung	Grün	Spannungsversorgung der Karte OK	Grün	Frequenzumrichter mit Alarm-Status
Wenn eine Steuertafel am Frequenzumrichter angebracht ist, auf Fernsteuerung (Remote) umschalten (sonst wird eine Fehlermeldung ausgegeben) und dann die Steuertafel entfernen, um die LEDs sehen zu können.		Rot	Frequenzumrichter in einem Fehler-Status. Zur Rücksetzung des Fehlers die Taste RESET auf der Steuertafel drücken oder die Spannungsversorgung des Frequenzumrichters abschalten.	Rot	Frequenzumrichter mit Fehler-Status. Zur Rück- setzung des Fehlers die Spannungsversorgung des Frequenzumrich- ters abschalten.
An der oberen linken Ecke der Komfort-Steu-	nungsversorgung oder	Grün	Frequenzumrichter in einem normalen Status	Grün	Frequenzumrichter mit Alarm-Status
ertafel		Rot	Frequenzumrichter in einem Fehler-Status. Zur Rücksetzung des Fehlers die Taste RESET auf der Steuertafel drücken oder die Spannungsversorgung des Frequenzumrichters abschalten.	Rot	-

Technische Daten

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die technischen Daten des Frequenzumrichters, z.B. die Nenndaten, Größen und technischen Anforderungen sowie die Bedingungen zur Erfüllung der Anforderungen für die CE- und weitere Kennzeichnungen.

Nenndaten

Strom und Leistung

Die Nenndaten für Strom und Leistung sind in der Tabelle angegeben. Die Symbole werden im Anschluss an die Tabelle beschrieben.

Тур	Eingang			Ausgang			Bau-
ACS350-	<i>I</i> _{1N}	I _{2N}	<i>I</i> _{2,1min/10min}	I _{2max}	F	N	größe
x = E/U	Α	Α	Α	Α	kW	HP	
1-phasige Ver	sorgungssp	annung <i>U</i> _N	= 200240 V	(200, 208,	220, 230, 240	(V)	
01x-02A4-2	6.1	2.4	3.6	4.2	0.37	0.5	R0
01x-04A7-2	11.4	4.7	7.1	8.2	0.75	1	R1
01x-06A7-2	16.1	6.7	10.1	11.7	1.1	1.5	R1
01x-07A5-2	16.8	7.5	11.3	13.1	1.5	2	R2
01x-09A8-2	21.0	9.8	14.7	17.2	2.2	3	R2
3-phasige Ver	sorgungssp	annung <i>U</i> _N	= 200240 V	(200, 208,	220, 230, 240	(V)	
03x-02A4-2	3.6	2.4	3.6	4.2	0.37	0.5	R0
03x-03A5-2	5.0	3.5	5.3	6.1	0.55	0.75	R0
03x-04A7-2	6.7	4.7	7.1	8.2	0.75	1	R1
03x-06A7-2	9.4	6.7	10.1	11.7	1.1	1.5	R1
03x-07A5-2	9.8	7.5	11.3	13.1	1.5	2	R1
03x-09A8-2	11.8	9.8	14.7	17.2	2.2	3	R2
03x-13A3-2	17.9	13.3	20.0	23.3	3	3	R2
03x-17A6-2	20.8	17.6	26.4	30.8	4	5	R2
3-phasige Ver	sorgungssp	annung <i>U</i> N	= 380480 V	(380, 400,	415, 440, 460	, 480 V)	
03x-01A2-4	2.2	1.2	1.8	2.1	0.37	0.5	R0
03x-01A9-4	3.6	1.9	2.9	3.3	0.55	0.75	R0
03x-02A4-4	4.1	2.4	3.6	4.2	0.75	1	R1
03x-03A3-4	6.0	3.3	5.0	5.8	1.1	1.5	R1
03x-04A1-4	6.9	4.1	6.2	7.2	1.5	2	R1
03x-05A6-4	9.6	5.6	8.4	9.8	2.2	3	R1
03x-07A3-4	11.6	7.3	11.0	12.8	3	3	R1
03x-08A8-4	13.6	8.8	13.2	15.4	4	5	R1
03x-12A5-4	18.8	12.5	18.8	21.9	5.5	7.5	R3
03x-15A6-4	22.1	15.6	23.4	27.3	7.5	10	R3
03x-23A1-4	30.9	23.1	34.7	40.4	11	15	R3

00353783.xls F

Symbole

Eingang

*I*_{1N} Effektiver Dauer-Eingangsstrom (zur Dimensionierung von Kabeln und Sicherungen)

Ausgang

I_{2N} Effektiver Dauer-Ausgangsstrom. 50% Überlast ist zulässig alle zehn Minuten für eine

Minute.

*I*_{2,1min/10min} Maximaler Strom (50% Überlast) zulässig alle zehn Minuten für eine Minute.

I_{2max} Maximaler Ausgangsstrom. Beim Start für zwei Sekunden verfügbar, sonst solange es

die Frequenzumrichter-Temperatur zulässt.

P_N Typische Motorleistung. Die Leistungsangaben in Kilowatt gelten für die meisten 4-

poligen IEC-Motoren. Die HP-Leistungsangaben gelten für die meisten 4-poligen

NEMA-Motoren.

Leistungsangaben

Die Stromwerte sind innerhalb eines Spannungsbereichs unabhängig von der Einspeisespannung gleich. Um die in der Tabelle angegebene Motorleistung zu erreichen, muss der Nennstrom des Frequenzumrichters höher oder mindestens gleich dem Motornennstrom sein.

Hinweis 1: Die maximal zulässige Motorwellenleistung wird auf 1,5 \cdot P_{N} begrenzt. Wird diese Grenze überschritten, werden Motorstrom und -drehmoment automatisch verringert. Diese Funktion schützt die Eingangsbrücke des Frequenzumrichters vor Überlastung.

Hinweis 2:Die Nenndaten gelten für Umgebungstemperaturen von 40°C (104°F).

Leistungsminderung

Die Kapazität der Last nimmt ab, wenn die Umgebungstemperatur am Installationsort 40°C (104°F) übersteigt oder wenn der Aufstellort höher als 1000 Meter (3300 ft) ü.N.N. liegt.

Temperaturbedingte Leistungsminderung

Im Temperaturbereich +40°C...+50°C (+104°F...+122°F) vermindert sich der Ausgangsstrom um 1% pro 1°C (1.8°F) höherer Temperatur. Der Ausgangsstrom wird durch Multiplikation des in der Nenndaten-Tabelle angegebenen Stroms mit dem Leistungsminderungsfaktor errechnet.

Beispiel Wenn die Umgebungstemperatur 50°C (+122°F) beträgt, ist der Leistungsminderungsfaktor 100% - 1 $\frac{\%}{^{\circ}}$ · 10°C = 90% oder 0,90. Der Ausgangsstrom beträgt dann 0,90 · I_{2N} .

Aufstellhöhe - Leistungsminderung

Bei Aufstellhöhen von 1000...2000 m (3300...6600 ft) über N.N., beträgt die Leistungsminderung 1% pro 100 m (330 ft) Höhe.

Schaltfrequenz - Leistungsminderung

Die Leistung wird, wie folgt, entsprechend der verwendeten Schaltfrequenz gemindert (siehe Parameter 2606):

8 kHz: Leistungsminderung von $I_{\rm 2N}$ auf 75% für R0 oder auf 80% für R1...R3. 12 kHz: Leistungsminderung von $I_{\rm 2N}$ auf 50% für R0 oder auf 65% für R1...R3 und

Umgebungstemperatur auf 30°C (86°F) absenken.

16 kHz: Leistungsminderung von $l_{\rm 2N}$ auf 50% und Umgebungstemperatur-Maximum auf 30°C (86°F) absenken.

Sicherstellen, dass Parameter 2607 SCHALTFREQ KONTR auf 1 (EIN) eingestellt ist, wodurch die Schaltfrequenz reduziert wird, wenn die Innen-Temperatur des Frequenzumrichters zu hoch ansteigt. Einzelheiten siehe Beschreibung und Einstellungen von Parameter 2607.

Kühlungsanforderungen

Die folgende Tabelle enthält die Angaben zur abzuleitenden Wärmebelastung im Hauptstromkreis bei Nennlast und im Steuerkreis bei Minimallast (ohne E/A und Steuertafel) sowie bei Maximallast (alle Digitaleingänge aktiviert, Steuertafel, Feldbus und Lüfter in Betrieb). Die gesamte abzuleitende Wärmebelastung ist die Summe der Wärme von Hauptstromkreis und Steuerstromkreisen.

Тур		abzu	leitende W	/ärmebelas	tung		Lufts	trom
ACS350-	Hauptstı	omkreis		Steuerst	romkreis			
x = E/U	Nenn- I ₁₁	_N und <i>I</i> _{2N}	M	lin	M	ax		
	W	BTU/Std.	W	BTU/Std.	W	BTU/Std.	m ³ /h	ft ³ /Min
1-phasige Vers	sorgungss	pannung (J _N = 200	240 V (200	, 208, 220,	230, 240 V	')	
01x-02A4-2	25	85	6.1	21	22.7	78	-	-
01x-04A7-2	46	157	9.5	32	26.4	90	24	14
01x-06A7-2	71	242	9.5	32	26.4	90	24	14
01x-07A5-2	73	249	10.5	36	27.5	94	21	12
01x-09A8-2	96	328	10.5	36	27.5	94	21	12
3-phasige Vers	sorgungss	pannung (J _N = 200	240 V (200	, 208, 220,	230, 240 V	<u>'</u>)	
03x-02A4-2	19	65	6.1	21	22.7	78	-	-
03x-03A5-2	31	106	6.1	21	22.7	78	-	-
03x-04A7-2	38	130	9.5	32	26.4	90	24	14
03x-06A7-2	60	205	9.5	32	26.4	90	24	14
03x-07A5-2	62	212	9.5	32	26.4	90	21	12
03x-09A8-2	83	283	10.5	36	27.5	94	21	12
03x-13A3-2	112	383	10.5	36	27.5	94	52	31
03x-17A6-2	152	519	10.5	36	27.5	94	52	31
3-phasige Vers	sorgungss	pannung l	J _N = 380	480 V (380	, 400, 415,	440, 460, 4	180 V)	
03x-01A2-4	11	38	6.6	23	24.4	83	-	-
03x-01A9-4	16	55	6.6	23	24.4	83	-	-
03x-02A4-4	21	72	9.8	33	28.7	98	13	8
03x-03A3-4	31	106	9.8	33	28.7	98	13	8
03x-04A1-4	40	137	9.8	33	28.7	98	13	8
03x-05A6-4	61	208	9.8	33	28.7	98	19	11
03x-07A3-4	74	253	14.1	48	32.7	112	24	14
03x-08A8-4	94	321	14.1	48	32.7	112	24	14
03x-12A5-4	130	444	12.0	41	31.2	107	52	31
03x-15A6-4	173	591	12.0	41	31.2	107	52	31
03x-23A1-4	266	908	16.6	57	35.4	121	71	42

00353783.xls F

Leistungskabelgrößen und Sicherungen

Die Dimensionierung der Leistungskabel für die Nennströme (I_{1N}) wird in der folgenden Tabelle gemeinsam mit den entsprechenden Sicherungstypen für den Kurzschluss-Schutz der Eingangskabel aufgelistet. Die in der Tabelle angegebenen Nennströme der Sicherungen sind die jeweiligen Maximalwerte der jeweiligen Sicherungstypen. Werden niedrigere Sicherungswerte verwendet, prüfen Sie, dass der Effektivstromwert der Sicherungen größer ist als der I_{1N} Nennstrom gemäß Nenndaten-Tabelle auf Seite 287. Ist eine Ausgangsleistung von 150% erforderlich, multiplizieren Sie den Stromwert I_{1N} mit 1,5. Siehe auch Abschnitt Auswahl der Leistungskabel auf Seite 29.

Prüfen Sie, dass die Ansprechzeit der Sicherungen kürzer als 0,5 Sekunden ist. Die Ansprechzeit ist abhängig vom Sicherungstyp, der impedanz des Einspeisenetzes sowie Querschnitten, Material und Länge der Einspeisekabel. Wird die Ansprechzeit von 0,5 mit Sicherungen des Typs gG oder T überschritten, reduzieren superflinke (aR) Sicherungen in den meisten Fällen die Ansprechzeit auf einen akzeptablen Wert.

Hinweis: Größere Sicherungen dürfen nicht verwendet werden.

Тур		Sicher	ungen		G	röße dei	Cu-Leite	er
ACS350-	IEC (500 V)	UL (6	600 V)			BRK+ u	nd BRK-
x = E/U		1		T		nd W2	2	ı
	А	Typ (IEC60269)	Α	Тур	mm ²	AWG	mm ²	AWG
1-phasige Vers	sorgungssp	annung <i>U</i> N	= 200240	V (200, 208,	220, 230,	240 V)		
01x-02A4-2	10	gG	10	UL Class T	2.5	14	2.5	14
01x-04A7-2	16	gG	20	UL Class T	2.5	14	2.5	14
01x-06A7-2	20	gG	25	UL Class T	2.5	10	2.5	12
01x-07A5-2	25	gG	30	UL Class T	2.5	10	2.5	12
01x-09A8-2	35	gG	35	UL Class T	6.0	10	6.0	12
3-phasige Vers	sorgungssp	annung <i>U</i> N	= 200240	V (200, 208,	220, 230,	240 V)		•
03x-02A4-2	10	gG	10	UL Class T	2.5	14	2.5	14
03x-03A5-2	10	gG	10	UL Class T	2.5	14	2.5	14
03x-04A7-2	10	gG	15	UL Class T	2.5	14	2.5	14
03x-06A7-2	16	gG	15	UL Class T	2.5	12	2.5	12
03x-07A5-2	16	gG	15	UL Class T	2.5	12	2.5	12
03x-09A8-2	16	gG	20	UL Class T	2.5	12	2.5	12
03x-13A3-2	25	gG	30	UL Class T	2.5	10	2.5	12
03x-17A6-2	25	gG	35	UL Class T	6.0	10	2.5	12
3-phasige Vers	sorgungssp	annung <i>U</i> N	= 380480	V (380, 400,	415, 440,	460, 480) V)	•
03x-01A2-4	10	gG	10	UL Class T	2.5	14	2.5	14
03x-01A9-4	10	gG	10	UL Class T	2.5	14	2.5	14
03x-02A4-4	10	gG	10	UL Class T	2.5	14	2.5	14
03x-03A3-4	10	gG	10	UL Class T	2.5	12	2.5	12
03x-04A1-4	16	gG	15	UL Class T	2.5	12	2.5	12
03x-05A6-4	16	gG	15	UL Class T	2.5	12	2.5	12
03x-07A3-4	16	gG	20	UL Class T	2.5	12	2.5	12
03x-08A8-4	20	gG	25	UL Class T	2.5	12	2.5	12
03x-12A5-4	25	gG	30	UL Class T	6.0	10	2.5	12
03x-15A6-4	35	gG	35	UL Class T	6.0	8	2.5	12
03x-23A1-4	50	gG	50	UL Class T	10.0	8	6.0	10
							0035	3783.xls F

Leistungskabel: Klemmengrößen, maximale Kabeldurchmesser und Anzugsmomente

Klemmengrößen für Netzanschluss, Motorkabel und Bremswiderstand, zulässige Kabeldurchmesser und Anzugsmomente sind nachfolgend angegeben.

Bau- größe	dı	Max. I urchme NEN		ür	U1, V1, W1, U2, V2, W2, BRK+ und BRK-					RK+ und BRK- PE						
	U1, V1, W1, BRK+ und U2, V2, W2 BRK-			Klemmen (flexibel/fest)			Anzugs- Klemmengrö moment oder vo						ugs- nent			
					Mir	Min Max		М	in	M	ax					
	mm	in.	mm	in.	mm ²	AWG	mm ²	AWG	Nm	lbf in.	mm ²	AWG	mm ²	AWG	Nm	lbf in.
R0	16	0.63	16	0.63	0.2/0.25	24	4.0/6.0	10	0.8	7	1.5	14	25	3	1.2	11
R1	16	0.63	16	0.63	0.2/0.25	24	4.0/6.0	10	0.8	7	1.5	14	25	3	1.2	11
R2	16	0.63	16	0.63	0.2/0.25	0.2/0.25 24 4.0/6.0 10		0.8	7	1.5	14	25	3	1.2	11	
R3	29	1.14	16	0.63	0.5	20	10.0/16.0	6	1.7	15	1.5	14	25	3	1.2	11

00353783.xls F

Maße, Gewichte und Geräuschpegel

Maße, Gewichte und Geräuschpegel sind nachfolgend für die einzelnen Schutzarten in separaten Tabellen angegeben.

Bau-	0.0											Geräusch	
größe	IP20 (Schrank)												
	Н	H1 H2 H3 W D Gewichte											Geräusch- pegel
	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	kg	lb	dBA
R0	169	6.65	202	7.95	239	9.41	70	2.76	161	6.34	1.2	2.6	<30
R1	169	6.65	202	7.95	239	9.41	70	2.76	161	6.34	1.2	2.6	5062
R2	169	6.65	202	7.95	239	9.41	105	4.13	165	6.50	1.5	3.3	5062
R3	169	6.65	202	7.95	236	9.29	169	6.65	169	6.65	2.5	5.5	5062

00353783.xls F

Bau-											Geräusch	
größe	IP20 / NEMA 1											
	Н	14	Н	H5 B T Gewicht						Geräusch- pegel		
	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	kg	lb	dBA	
R0	257	10.12	280	11.02	70	2.76	169	6.65	1.6	3.5	<30	
R1	257	10.12	280	11.02	70	2.76	169	6.65	1.6	3.5	5062	
R2	257	10.12	282	11.10	105	4.13	169	6.65	1.9	4.2	5062	
R3	260	10.24	299	11.77	169	6.65	177	6.97	3.1	6.8	5062	

00353783.xls F

Symbole

IP20 (Schrank)

H1 Höhe ohne Befestigungen und Anschlussblech
 H2 Höhe mit Befestigungen, ohne Anschlussblech
 H3 Höhe mit Befestigungen und Anschlussblech

IP20 / NEMA 1

Höhe mit Befestigungen und Anschlusskasten H4

Höhe mit Befestigungen, Anschlusskasten und Deckel H5

Netzanschluss

Spannung (U₁) 200/208/220/230/240 230 VAC 1-phasig für 200 VAC Frequenzumrichter

> 200/208/220/230/240 230 VAC 3-phasig für 200 VAC Frequenzumrichter 380/400/415/440/460/480 VAC 3-phasig für 400 VAC Frequenzumrichter

±10% Abweichung von der Stromrichter-Nennspannung standardmäßig erlaubt.

Kurzschlussfestigkeit Maximal zulässiger, zu erwartender Kurzschluss-Strom am Netzanschluss 100 kA, wie in

> IEC 60439-1 festgelegt. Der Frequenzumrichter ist für den Einsatz in einem Stromkreis geeignet, der bei Nennspannung einen symmetrischen Strom von max. 100 kA eff. liefert.

Frequenz 50/60 Hz ± 5%, maximale Änderungsrate 17%/s

Unsymmetrie Max. ±3% der Nenneingangsspannung Phase zu Phase

Grundleistungsfaktor

(cos phi₁)

0,98 (bei Nennlast)

Motoranschluss

Spannung (U_2) 0 bis U_1 , 3-Phasen symmetrisch, U_{\max} am Feldschwächpunkt

Der Motorausgang ist kurzschlussfest gemäß IEC 61800-5-1 und UL 508C. **Kurzschluss-Schutz** (IEC 61800-5-1, UL 508C)

Frequenz Vektorregelung: 0... max. 150 Hz empfohlen

Skalarregelung: 0...500 Hz

Frequenz-Auflösung 0.01 Hz

Strom Siehe Abschnitt Nenndaten auf Seite 287.

Leistungsbegrenzung $1,5 \cdot P_{N}$ Feldschwächpunkt 10...500 Hz

Schaltfrequenz 4, 8, 12 oder 16 kHz (bei Skalarregelung)

Drehzahlregelung Siehe Abschnitt Leistungsdaten der Drehzahlregelung auf Seite 115. Drehmomentregelung Siehe Abschnitt Leistungsdaten der Drehmomentregelung auf Seite 115.

Maximale empfohlene R0: 30 m (100 ft), R1...R3: 50 m (165 ft) Motorkabellänge

Mit Ausgangsdrosseln kann die Motorkabellänge bis zu 60 m (195 ft) für Baugröße R0

betragen und bis zu 100 m (330 ft) für die Baugrößen R1...R3.

Um die europäische EMV-Richtlinie einzuhalten, verwenden Sie für die Schaltfrequenz 4 kHz die Kabellängen, die in der folgenden Tabelle angegeben sind. Die angegebenen Kabellängen gelten für Frequenzumrichter mit eingebautem EMV-Filter oder mit einem optionalen externen EMV-Filter.

Schaltfrequenz 4 kHz	Interner EMV-Filter	Optionaler externer EMV- Filter
Zweite Umgebung (Kategorie C3 ¹⁾)	30 m (100 ft)	30 m (100 ft) Minimum
Erste Umgebung (Kategorie C2 ¹⁾)	-	30 m (100 ft)

¹⁾ Siehe neue Begriffe in Abschnitt IEC/EN 61800-3 (2004) Definitionen auf Seite 296.

Steueranschlüsse

Analogeingänge X1A: Spannungssignal, unipolar $0 (2)...10 \text{ V}, R_{in} > 312 \text{ kOhm}$ 2 und 5 bipolar $-10...10 \text{ V}, R_{in} > 312 \text{ kOhm}$

Stromsignal, bipolar $-10...10 \text{ V}, R_{\text{in}} > 312 \text{ kOhm}$ $0 \text{ (4)}...20 \text{ mA}, R_{\text{in}} = 100 \text{ Ohm}$ $-20...20 \text{ mA}, R_{\text{in}} = 100 \text{ Ohm}$

Potentiometer-Referenzwert (X1A: 4) 10 V \pm 1%, max. 10 mA, R < 10 kOhm

Auflösung 0,1% Genauigkeit $\pm 1\%$

Analogausgang X1A: 7 0 (4)...20 mA, Last < 500 OhmHilfsspannung X1A: 9 $24 \text{ VDC} \pm 10\%, \text{ max. } 200 \text{ mA}$

Digitaleingänge X1A: 12...16 Spannung 12...24 24 VDC mit int. od. ext. Spannungsvers.

(Frequenzeingang X1A: 16) Typ PNP und NPN

Frequenzeingang Impulsfolge 0...10 kHz (X1A: nur 16)

Eingangsimpedanz 2,4 kOhm

Relaisausgang X1B: 17...19 Typ NO (Schließer) + NC (Öffner)

Max. Schaltspannung 250 VAC / 30 VDC Max. Schaltstrom 0,5 A / 30 VDC; 5 A / 230 VAC

Max. Dauerstrom 2 A eff.

Digitalausgang X1B: 20...21 Typ Transistor-Ausgang

Max. Schaltspannung 30 VDC

Max. Schaltstrom 100 mA / 30 VDC, kurzschlussfest

Frequenz 10 Hz ...16 kHz

Auflösung 1 Hz Genauigkeit 0,2%

Bremswiderstandsanschluss

Kurzschluss-Schutz (IEC 61800-5-1, IEC 60439-1, UL 508C) Der Bremswiderstandsausgang ist bedingt kurzschlussfest nach IEC/EN 61800-5-1 und UL 508C. Wenden Sie sich bezüglich der Auswahl der korrekten Sicherungen an Ihre ABB-Vertretung. Der bedingte Kurzschluss-Nennstrom wie in IEC 60439-1 festgelegt und der Kurzschluss-Prüfstrom nach UL 508C beträgt 100 kA.

Wirkungsgrad

Ungefähr 95 bis 98% bei Nennleistung, abhängig von der Baugröße des Frequenzumrichters und den Optionen.

Kühluna

Methode R0: Natürliche Oberflächen-/Konvektionskühlung.

R1...R3: Eingebauter Lüfter, Kühlluftstrom von unten nach oben.

Freie Abstände um den Frequenzumrichter

Siehe Kapitel Mechanische Installation auf Seite 23.

Schutzarten

IP20 (Schrankgerät): Standard-Gehäuse. Der Frequenzumrichter muss in einen Schrank eingebaut werden, um die Anforderungen an Kontaktabschirmungen zu erfüllen.

IP20 / NEMA 1: Mit einem Zubehörsatz als Option einschließlich Abdeckhaube und einem

Anschlusskasten.

Umgebungsbedingungen

Die Umgebungsgrenzwerte für den Frequenzumrichter sind in der folgenden Tabelle angegeben. Der Frequenzumrichter muss in einem beheizten Innenraum installiert werden, dessen Umgebungsbedingungen kontrolliert werden.

	Betrieb	Lagerung	Transport
	für stationäre Verwendung	in der Schutzverpackung	in der Schutzverpackung
Höhe des Installationsortes	0 bis 2000 m (6600 ft) ü.N.N. [oberhalb 1000 m (3300 ft), siehe Abschnitt Leistungsminderung auf Seite 288]	-	-
Lufttemperatur	-10 bis +50°C (14 bis 122°F). Eisbildung nicht zulässig. Siehe Abschnitt Leistungsminderung auf Seite 288.	-40 bis +70°C (-40 bis +158°F)	-40 bis +70°C (-40 bis +158°F)
Relative Luftfeuchte	0 bis 95%	Max. 95%	Max. 95%
	Kondensation nicht zulässig. Vorhandensein korrosiver Ga	Die maximal zulässige relative se.	Luftfeuchte beträgt 60% bei
Kontamination	Kein leitfähiger Staub zulässig	g.	
(IEC 60721-3-3,	gemäß IEC 60721-3-3,	gemäß IEC 60721-3-1,	gemäß IEC 60721-3-2,
IEC 60721-3-2, IEC 60721-3-1)	Chemische Gase: Klasse	Chemische Gase:	Chemische Gase:
IEC 60721-3-1)	3C2 Feststoffe: Klasse 3S2.	Klasse 1C2 Feststoffe: Klasse 1S2	Klasse 2C2 Feststoffe: Klasse 2S2
	Der ACS350 muss entsprechend der Gehäuseschutzart in sauberer Luft installiert werden. Die Kühlluft muss sauber sein, frei von korrosivem Material und elektrisch leitendem Staub.	r estatolio. Nidoco rez	T COLOTO TRIADO 202
Sinusförmige Schwingungen (IEC 60721-3-3)	geprüft gem. IEC 60721-3-3, mechanische Bedingungen: Klasse 3M4 29 Hz, 3,0 mm (0,12 in.) 9200 Hz, 10 m/s ² (33 ft/s ²)		-
Stoß (IEC 60068-2-27, ISTA 1A)	-	gemäß ISTA 1A. Max. 100 m/s² (330 ft/s²), 11 ms.	gemäß ISTA 1A. Max. 100 m/s² (330 ft/s²), 11 ms.
Freier Fall	Nicht zulässig	76 cm (30 in.)	76 cm (30 in.)
	_	<u> </u>	<u> </u>

Material

Gehäuse des Frequenzumrichters

- PC/ABS 2 mm, PC+10%GF 2,5...3 mm und PA66+25%GF 1,5 mm, alles im Farbton NCS 1502-Y (RAL 9002 / PMS 420 C)
- Feuerverzinktes Stahlblech 1,5 mm, Verzinkungsdicke 100 Mikrometer
- Extrudiertes Aluminium/Druckguss AlSi.

Verpackung

Karton aus Wellpappe.

Entsorgung

Der Frequenzumrichter enthält Rohstoffe die zur Energieeinsparung und Schonung der Ressourcen recycelt werden sollten. Die Verpackung besteht aus umweltverträglichem und wiederverwertbarem Material. Alle Metallteile können wiederverwertet werden. Die Kunststoffteile können wiederverwertet oder unter kontrollierten Bedingungen verbrannt werden, abhängig von den örtlichen Vorschriften. Die meisten wiederverwertbaren Teile sind mit Recycling-Kennzeichen versehen.

Ist ein Recycling nicht möglich, können alle Teile mit Ausnahme der Elektrolytkondensatoren und Platinen deponiert werden. Die DC-Kondensatoren enthalten Elektrolyt, das in der EU als umweltgefährdender Stoff klassifiziert ist. Sie müssen getrennt gesammelt und entsprechend örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Weitere Informationen zu Umweltaspekten und detaillierte Recycling-Hinweise erhalten Sie von Ihrer ABB-Vertretung.

Anwendbare Normen

Der Frequenzumrichter entspricht den folgenden Normen:

• IEC/EN 61800-5-1 (2003) Elektrische, thermische und funktionale Sicherheitsanforderungen an drehzahlgeregelte

elektrische Antriebe.

• IEC/EN 60204-1 (1997) + Sicherheit von Maschinen. Elektrische Ausrüstung von Maschinen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen. *Bedingung für die Übereinstimmung:* Der Endhersteller der Maschine ist verantwortlich für:

- eine Not-Aus Einrichtung

- einen Einspeisetrennschalter.

• IEC/EN 61800-3 (2004) Drehzahlveränderbare elektrische Antriebssysteme, Teil 3: EMV-Produktnorm

einschließlich spezieller Prüfverfahren

UL 508C
 UL Standard for Safety, Power Conversion Equipment, dritte Ausgabe

CE-Kennzeichnung

Am Frequenzumrichter ist ein CE-Kennzeichen angebracht. Damit wird bestätigt, dass der Frequenzumrichter den Anforderungen der europäischen Niederspannungsrichtlinie und den EMV-Richtlinien (Richtlinie 73/23/EEC, mit Ergänzung 93/68/EEC, und Richtlinie 89/336/EEC, mit Ergänzung 93/68/EEC) entspricht.

Übereinstimmung mit den EMV-Richtlinien

Die EMV-Richtlinie definiert die Störfestigkeit und Emissionen elektrischer Anlagen, die auf dem Gebiet der EU betrieben werden. Die EMV-Produktnorm [EN 61800-3 (2004)] beinhaltet die Anforderungen an Frequenzumrichter.

Übereinstimmung mit der EN 61800-3 (2004)

Siehe Seite 296.

C-Tick Kennzeichnung

Siehe Typenschild hinsichtlich der geltenden Kennzeichnungen für den Frequenzumrichter.

Die C-Tick Kennzeichnung ist in Australien und Neuseeland erforderlich. Auf jedem Frequenzumrichter ist eine "C-Tick"-Kennzeichnung angebracht, um die Übereinstimmung mit den entsprechenden Normen zu bestätigen (IEC 61800-3 (2004) – Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe – Teil 3: EMV-Produktnorm einschließlich spezieller Prüfverfahren), übernommen von Trans-Tasman Electromagnetic Compatibility Scheme.

Das Trans-Tasman Electromagnetic Compatibility Scheme (EMCS) wurde von der Australian Communication Authority (ACA) und der Radio Spectrum Management GRUPPE (RSM) des neuseeländischen Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung (NZMED) im November 2001

eingeführt. Das Ziel der Vereinbarung ist es, das Radiofrequenzspektrum durch die Einführung technischer Grenzen für die Emission ausgehend von elektrischen/elektronischen Produkten zu schützen.

Übereinstimmung mit der EN 61800-3 (2004)

Siehe Seite 296.

UL-Kennzeichnung

Am Frequenzumrichter ist ein UL-Kennzeichen angebracht. Damit wird bestätigt, dass der Frequenzumrichter den Anforderungen von UL entspricht.

UL-Checkliste

Netzanschluss - Siehe Abschnitt Netzanschluss au Seite 292.

Trennvorrichtung – Siehe Abschnitt Trennvorrichtung für den Netzanschluss auf Seite 27.

Umgebungsbedingungen – Der Frequenzumrichter muss in einem beheizten Innenraum mit kontrollierten Umgebungsbedingungen betrieben werden. Siehe Abschnitt *Umgebungsbedingungen* auf Seite *294* hinsichtlich bestimmter Grenzwerte.

Eingangskabel-Sicherungen – Bei Installation in den Vereinigten Staaten muss ein Abzweig-Stromkreisschutz gemäß National Electrical Code (NEC) und den anzuwendenden örtlichen Vorschriften installiert werden. Um diese Anforderung zu erfüllen, verwenden Sie die UL-klassifizierten Sicherungen, die in Abschnitt *Leistungskabelgrößen und Sicherungen* auf Seite *290* angegeben sind.

Für Installationen in Kanada muss ein Abzweig-Stromkreisschutz gemäß dem Canadian Electrical Code und den anzuwendenden Provinz-Vorschriften installiert werden. Um diese Anforderung zu erfüllen, verwenden Sie die UL-klassifizierten Sicherungen, die in Abschnitt *Leistungskabelgrößen und Sicherungen* auf Seite *290* angegeben sind.

Leistungskabel-Auswahl – Siehe Abschnitt Auswahl der Leistungskabel auf Seite 29.

Leistungskabel-Anschlüsse – Anschlussplan und Anzugsmomente siehe Abschnitt *Anschluss der Leistungskabel* auf Seite *36*.

Überlastschutz – Der Frequenzumrichter bietet einen Überlastschutz gemäß dem National Electrical Code (US).

Widerstandsbremsung – Der Frequenzumrichter hat einen integrierten Brems-Chopper. Bei Verwendung mit ordnungsgemäß dimensionierten Bremswiderständen, ermöglicht der Brems-Chopper die Aufnahme der vom Antrieb generierten Bremsenergie (normalerweise kombiniert mit einer schnellen Verzögerung eines Motors). Die Auswahl des Bremswiderstands wird in Abschnitt Bremswiderstandsanschluss auf Seite 293 beschrieben.

IEC/EN 61800-3 (2004) Definitionen

EMV steht für **e**lektro**m**agnetische **V**erträglichkeit. Hierbei wird die Fähigkeit von elektrischen/ elektronischen Geräten bezeichnet, in einer elektromagnetischen Umgebung störungsfrei zu arbeiten. Ebenso darf das Gerät andere Produkte oder Systeme, die sich in der Nähe seines Einsatzortes befinden, nicht stören oder beeinflussen.

Die Erste Umgebung umfasst Wohnbereiche und außerdem Einrichtungen, die direkt ohne Zwischentransformator an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude in Wohnbereichen versorgt.

Die *Zweite Umgebung* umfasst Einrichtungen, die nicht direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, über das Gebäude in Wohnbereichen versorgt werden.

Antriebe der Kategorie C2: Antriebe mit einer Nennspannung unter 1000 V die bei Verwendung in der ersten Umgebung nur durch professionelles Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden.

Hinweis: Professionelles Fachpersonal ist eine Person oder Organisation, die nachweisbar über die erforderlichen Fachkenntnisse zur Installation und/oder Inbetriebnahme von elektrischen Antriebssystemen einschließlich ihrer EMV-Aspekte verfügt.

Kategorie C2 hat die gleichen EMV-Emissionsgrenzwerte wie die frühere Erste Umgebung, eingeschränkte Erhältlichkeit. Durch die EMV-Norm IEC/EN 61800-3 wird nicht mehr die Erhältlichkeit der Frequenzumrichter eingeschränkt, aber Betrieb, Installation und Inbetriebnahme geregelt.

Antriebe der Kategorie C3: Antriebe mit einer Nennspannung unter 1000 V, vorgesehen für die Verwendung in der Zweiten Umgebung und nicht in der Ersten Umgebung.

Kategorie C3 hat die gleichen EMV-Emissionsgrenzwerte wie die frühere Zweite Umgebung, allgemeine Erhältlichkeit.

Übereinstimmung mit der IEC/EN 61800-3 (2004)

Die Immunitätsleistung des Frequenzumrichters entspricht den Anforderungen der Norm IEC/EN 61800-3, zweite Umgebung (siehe Seite 296 mit den IEC/EN 61800-3 Definitionen). Die Emissionsgrenzwerte der IEC/EN 61800-3 werden unter folgenden Bedingungen eingehalten.

Erste Umgebung (Antriebe der Kategorie C2)

- 1. Das optionale EMV-Filter wurde entsprechend der ABB-Dokumentation ausgewählt und installiert, wie im EMV-Filter Handbuch vorgeschrieben.
- 2. Die Motor- und Steuerkabel wurden entsprechend den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ausgewählt und verwendet.
- 3. Der Frequenzumrichter wurde gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch installiert.
- 4. Maximale Motorkabellänge 30 m (100 ft) bei 4 kHz Schaltfrequenz.

WARNUNG! In einer Umgebung mit Wohngebäuden kann dieses Produkt Radiostörungen verursachen, die weitere Maßnahmen zur Unterdrückung von Störungen erforderlich machen können.

Zweite Umgebung (Antriebe der Kategorie C3)

- 1. Der eingebaute EMV-Filter ist angeschlossen (die Schraube an EMC ist eingedreht) oder ein optionaler EMV-Filter ist installiert.
- 2. Die Motor- und Steuerkabel wurden entsprechend den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ausgewählt und verwendet.
- 3. Der Frequenzumrichter wurde gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch installiert.
- 4. Mit integriertem EMV-Filter: Motorkabellänge 30 m (100 ft) bei 4 kHz Schaltfrequenz.

 Mit dem optionalen externen Filter: Motorkabellänge xx (Angabe später) bei 4 kHz Schaltfrequenz.

WARNUNG! Ein Antrieb der Kategorie C3 ist nicht für den Anschluss an ein öffentliches Niederspannungsnetz vorgesehen, an das auch Wohngebäude angeschlossen sind. Bei Anschluss an ein solches Netz sind Radiostörungen zu erwarten.

Hinweis: Es ist nicht zulässig, den Frequenzumrichter mit internem EMV-Filter an IT- (erdfreie) Netze anzuschließen. Das Einspeisenetz wird mit dem Erdpotential über die EMV-Filter-Kondensatoren verbunden. Dadurch können Gefahren entstehen oder der Frequenzumrichter beschädigt werden.

Hinweis: Es ist nicht zulässig, den Frequenzumrichter mit internem EMV-Filter an ein Eckpunktgeerdetes TN-Netz anzuschließen, da dadurch der Frequenzumrichter beschädigt werden kann.

Schutzrechte in den USA

Dieses Produkt ist durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente geschützt:

4,920,306 5,799,805 6,184,740 6,316,896 6,597,148 6,940,253 6,984,958	5,301,085 5,940,286 6,195,274 6,335,607 6,741,059 6,934,169 6,985,371	5,463,302 5,942,874 6,229,356 6,370,049 6,774,758 6,956,352 6,992,908	5,521,483 5,952,613 6,252,436 6,396,236 6,844,794 6,958,923 6,999,329	5,532,568 6,094,364 6,265,724 6,448,735 6,856,502 6,967,453 7,023,160	5,589,754 6,147,887 6,305,464 6,498,452 6,859,374 6,972,976 7,034,510	5,654,624 6,175,256 6,313,599 6,552,510 6,922,883 6,977,449 7,036,223
6,984,958 7,045,987	6,985,371 D503,931	6,992,908 D510,319	6,999,329 D510,320	7,023,160 D511,137	7,034,510	7,036,223

Weitere Patente sind angemeldet.

Bremswiderstände

ACS350 Frequenzumrichter sind standardmäßig mit einem eingebauten Brems-Chopper ausgestattet. Der Bremswiderstand wird mit den Tabellen und Formeln in diesem Abschnitt berechnet und ausgewählt.

Auswahl der Bremswiderstände


- Bestimmen Sie die erforderliche maximale Bremsleistung P_{Rmax} für die Applikation. P_{Rmax} muss kleiner sein als P_{BRmax} in der Tabelle auf Seite 300 für den verwendeten Frequenzumrichtertyp.
- 2. Den Widerstandswert R mit Formel 1 berechnen.
- 3. Die Energie E_{Rpuls} mit Formel 2 berechnen.
- Den Widerstand so auswählen, dass die folgenden Bedingungen erfüllt werden:
 - Die Nennleistung des Widerstands muss größer oder gleich P_{Rmax} sein.
 - Der Widerstandswert R muss zwischen R_{Min} und R_{max} liegen, die in der Tabelle für den verwendeten Frequenzumrichtertyp angegeben sind.
 - Der Widerstand muss in der Lage sein, die Energie E_{Rpuls} während des Bremszyklus Taufzunehmen.

Formeln für die Auswahl des Widerstands:

Formel 1.
$$U_{\text{N}} = 200...240 \text{ V: } R = \frac{150000}{P_{\text{Rmax}}}$$

$$U_{\text{N}} = 380...415 \text{ V: } R = \frac{450000}{P_{\text{Rmax}}}$$

$$U_{\text{N}} = 415...480 \text{ V: } R = \frac{615000}{P_{\text{Rmax}}}$$



Formel 2. $E_{Rpuls} = P_{Rmax} \cdot t_{ein}$

Formel 3.
$$P_{\text{Rdurch}} = P_{\text{Rmax}} \cdot \frac{t_{\text{ein}}}{T}$$

Für die Umrechnung gilt 1 HP = 746 W.

dabei sind

= Wert des gewählten Bremswiderstands (Ohm)

P_{Rmax} = maximale Leistung während des Bremszyklus (W)

P_{Rdurch} = durchschnittliche Leistung während des Bremszyklus (W)

E_{Rpuls} = Energie, die der Widerstand in einem Bremsimpuls aufnimmt (J)

= Dauer des Bremsimpulses (s) *t*ein

= Dauer des Bremszyklus (s).

Тур	R _{min}	R _{max}	P _{BF}	Rmax						
ACS350-	Ohm	Ohm	kW	HP						
1-phasige Spa 220, 230, 240		sorgung <i>U</i> _N	= 200240	V (200, 208,						
01x-02A4-2	70	390	0.37	0.5						
01x-04A7-2	40	200	0.75	1						
01x-06A7-2	40	130	1.1	1.5						
01x-07A5-2	30	100	1.5	2						
01x-09A8-2	30	70	2.2	3						
3-phasige Spannungsversorgung <i>U</i> _N = 200240 V (200, 208, 220, 230, 240 V)										
03x-02A4-2	70	390	0.37	0.5						
03x-03A5-2	70	260	0.55	0.75						
03x-04A7-2	40	200	0.75	1						
03x-06A7-2	40	130	1.1	1.5						
03x-07A5-2	30	100	1.5	2						
03x-09A8-2	30	70	2.2	3						
03x-13A3-2	30	50	3.0	3						
03x-17A6-2	30	40	4.0	5						
3-phasige Spa 415, 440, 460,		sorgung <i>U</i> _N	= 380480	V (380, 400,						
03x-01A2-4	200	1180	0.37	0.5						
03x-01A9-4	175	800	0.55	0.75						
03x-02A4-4	165	590	0.75	1						
03x-03A3-4	150	400	1.1	1.5						
03x-04A1-4	130	300	1.5	2						
03x-05A6-4	100	200	2.2	3						
03x-07A3-4	70	150	3.0	3						
03x-08A8-4	70	110	4.0	5						
03x-12A5-4	40	80	5.5	7.5						
03x-15A6-4	40	60	7.5	10						
03x-23A1-4	30	40	11	15						

00353783.xls F

 R_{\min} = minimaler zulässiger Bremswiderstand R_{\max} = maximaler zulässiger Bremswiderstand

 $P_{\rm BRmax}$ = maximale Bremskapazität des Frequenzumrichters, muss höher sein, als die benötigte Bremsleistung.



WARNUNG! Verwenden Sie nie einen Bremswiderstand mit einem Widerstandswert unter dem Minimalwert, der für den Frequenzumrichter angegeben ist. Der Frequenzumrichter und der interne Chopper können den Überstrom durch einen zu niedrigen Widerstandswert nicht verarbeiten.

Installation und Anschluss des Widerstands

Alle Widerstände müssen an einem Ort installiert werden, an dem sie gekühlt werden.



WARNUNG! Material in der Nähe des Widerstands darf nicht entflammbar sein. Die Oberflächentemperatur des Widerstand ist hoch. Vom Widerstand abströmende Kühlluft kann mehrere hundert Grad Celsius heiß sein. Den Widerstand gegen Berührung sichern.


Verwenden Sie ein geschirmtes Kabel mit der gleichen Leitergröße wie die Netzkabel (siehe Abschnitt *Leistungskabel: Klemmengrößen, maximale Kabeldurchmesser und Anzugsmomente auf Seite 291)*, um sicherzustellen, dass die Eingangssicherungen auch die Widerstandskabel absichern. Informationen zum Kurzschluss-Schutz des Bremswiderstandsanschlusses enthält Abschnitt *Bremswiderstandsanschluss* auf Seite *293*. Alternativ kann ein geschirmtes Zwei-Leiter-Kabel mit dem gleichen Querschnitt verwendet werden. Die maximale Länge der Widerstandskabel beträgt 5 m (16 ft). Anschlüsse siehe Schaltpläne des Frequenzumrichters auf Seite *36*.

Kundenspezifischer Schutz des Stromkreises

Die folgende Einrichtung ist für die Sicherheit wichtig – sie unterbricht die Netzspannungsversorgung in Fehlersituationen einschließlich Chopper-Kurzschlüssen:

- Statten Sie den Frequenzumrichter mit einem Hauptschütz aus.
- Schließen Sie das Schütz so an, dass es öffnet, wenn der thermische Schutzschalter des Widerstands öffnet (ein überhitzter Widerstand öffnet das Schütz).

Vereinfachte Darstellung der Schaltung - Beispiel.




Parametereinstellung

Zur Freigabe der Widerstandsbremsung muss die Überspannungsregelung des Frequenzumrichters durch Einstellung von Parameter 2005 auf 0 (NICHT FREIG) abgeschaltet werden.

Abmessungen


Die Maßzeichnungen des ACS350 finden Sie auf den folgenden Seiten. Die Abmessungen sind in Millimetern und [Zoll] angegeben.

R1 und R0 sind identisch mit Ausnahme des Lüfters oben im R1 Gerät.




Baugrößen R0 und R1, IP20 / NEMA 1


R1 und R0 sind identisch mit Ausnahme des Lüfters oben im R1 Gerät.



Baugröße R2, IP20 (Schrankgerät)




Baugröße R2, IP20 / NEMA 1



Baugröße R3, IP20 (Schrankgerät)

Baugröße R3, IP20 (Schrankgerät)



Baugröße R3, IP20 / NEMA 1

3AFE68579872-B

Baugröße R3, IP20 / NEMA 1






ABB Automation Products GmbH

Motors & Drives Wallstadter Straße 59 D-68526 Ladenburg DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0)6203 717 717 Telefax +49 (0)6203 717 600 Internet www.abb.de/motors&drives

ABB AG

Drives & Motors Clemens-Holzmeister-Straße 4 A-1109 Wien ÖSTERREICH Telefon +43-(0)1-60109-0 Telefax +43-(0)1-60109-8305

ABB Schweiz AG

Normelec Badenerstrasse 790 CH-8048 Zürich SCHWEIZ

Telefon +41-(0)58-586 00 00 Telefax +41-(0)58-586 06 03

E-Mail: elektrische.antriebe@ch.abb.com